

Programmieranleitung

EM-Zentrale 561-MB48 Art.-Nr. 012911








P00170-05-000-01

12.09.2006



EM100.01.0V07

Änderungen vorbehalten

Inhalt

Randsymbole	4
Der "Rote Faden"	6
Übersicht der Bedien- und Programmierfunktionen Ebene 100 - 300	10 11
	40
1. Allgemeines 1.1 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme	
1.2 Erstinbetriebnahme	
1.3 Standardprogrammierung	
2. Programmierung	17
2.1 Programmierung über Bedienteil	
2.1.1 Tabelle der Funktionsnummern Bedienebene 4 / Programmierebene 5	21
2.1.2 Übersicht der gebräuchlichen Abkürzungen	
2.2 Die Funktionen auf Ebene 4	
2.3 Die Funktionen auf Ebene 5	
2.4 Programmierung beenden	
2.5 Programmierung der Relais 2.6 Programmierschalter-Rechnerplatine	
2.7 Hinweise zur Programmierung/Installation gemäß VdS	
O Himmeira ann Malmanna mannaisman	4.44
3. Hinweise zur Makroprogrammierung	141
3.1.1 Makro-Aufbau	
3.1.2 Makro und Gegenmakro	
3.2 Makro-Elemente	
3.2.1 Makro-Auslösekriterien	
3.2.1.1 Freies Makro-Auslösekriterium	143
3.2.1.2 Makro-Auslösung durch Verknüpfung	143
3.2.1.3 Makro-Auslösung durch Zeitzonensignal	
3.2.1.4 Makro-Auslösung durch Eingangsänderung	
3.2.1.5 Makro-Auslösung durch Tastendruck	
3.2.1.6 Makro-Auslösung durch Bediencode	
3.2.1.7 Makro-Auslösung durch Steuerfunktion	
3.2.1.8 Dynamikarten für Auslösekriterien	
3.2.2.1 Kurzübersicht der Makro-Funktionen	
3.2.2.2 Beschreibung der Makro-Funktionen	
3.2.2.3 Beschreibung der Funktions-Zusätze	
3.3 Beispiele zur Makro-Programmierung	
3.3.1 Kühlraumüberwachung	
3.3.2 Anwesenheitssicherung	
3.3.3 Unscharfschaltung in Verbindung mit automatischer Torsteuerung	156
4. Änderungen gegenüber vorheriger Programmversion	158
5. Übersicht Software-Version - anschließbare Peripherie	159
0. D. Parrama	400
6. Bedienung	
6.1 Bedienteil 012540/012541	
6.1.1 Funktionsbeschreibung	
6.1.2 Bedient: für einen Hauptbereich mit Codeeingabe, Anzeige mit Code 6.1.3 Bedient. für einen Hauptbereich mit Codeeingabe, Anzeige ohne Code	
6.1.4 Bedient. für einen Bereich ohne Codeeingabe, Anzeige ohne Code	
6.1.5 Bedient. für mehrere Bereiche mit Codeeingabe, Anzeige mit Code	
6.1.6 Bedient. für mehrere Bereiche mit Codeeingabe, Anzeige ohne Code	167
6.1.7 Bedient. für mehrere Bereiche ohne Codeeingabe, Anzeige ohne Code	168
6.1.8 Bedienung beenden	168

	6.2 Bedienbeispiele	
	6.2.1 Summer "Störungen" abschalten	
	6.2.2 Meldungen ansehen	
	6.2.3 Meldergruppen ansehen, die eine Externscharf-Schaltung verhindern	
	6.2.4 Internscharf schalten	
	6.2.5 Internunscharf schalten	
	6.2.6 Scharf-/unscharfschalten eines Unterbereichs	
	6.2.7 Meldergruppen löschen nach Alarm	
	6.2.8 Sabotagemeldungen löschen	
	6.2.9 Meldergruppen sperren	
	6.2.10 BUS-Teilnehmer ansehen	
	6.2.11 Fernsteuerzentralen bedienen	
	6.3 Weitergehende Funktionen	
	6.4 Funktionen der Ebene 1	
	6.5 Funktionen der Ebene 2	
	6.6 Funktionen der Ebene 3	
	6.7 Bedienteil 012544	
	6.7.1 Funktionsbeschreibung	
	6.7.2 Bedienteil mit Codeeingabe, Anzeige mit Code	
	6.7.3 Bedienteil mit Codeeingabe, Anzeige ohne Code	
	6.7.4 Bedienteil ohne Codeeingabe, Anzeige ohne Code	
	6.7.5 Weitergehende Funktionen	
	6.8 Bedienteil 012532	
	6.9 Bedienteil 012542	
	6.9.1 Funktionsbeschreibung	
	6.10 Bedienteil 012548	
	6.11 Anwendungsbeispiele für Bedienteile 012540/41/42/44	
	6.11.1 Beispiel 1	. 204
	6.11.2 Beispiel 2	. 205
	6.11.3 Beispiel 3	. 205
	6.11.4 Beispiel 4	. 206
	6.11.5 Wissenswertes zum Betrieb einer komplexen Bedieneinheit	. 206
	· ·	00-
1. NO	tizentizen	. 207

Randsymbole

Um Sie auf Abschnitte von besonderer Bedeutung hinzuweisen, finden Sie innerhalb dieses Handbuches folgende Symbole:



Bezeichnet wichtige Information zu einem Thema, einer Vorgehensweise und andere wichtige Informationen.




Bezeichnet wichtige Hinweise zur Installation.





Hinweise zur Programmierung/Installation gemäß VdS-Richtlinien.


Notizen




Der "Rote Faden"









Übersicht der Bedien- und Programmierfunktionen Ebene 100 - 300

Funktions-Nr.	Funktion	Seite
102	Steuer-/Technikgruppen ansehen (ausgelöste)	179
103	Alarmspeicher drucken	179
104	Gesperrte Gruppen drucken	180
105	Zwangsläufigkeit drucken	180
106	Makro starten	180
201	Meldergruppen löschen	181
202	Code Ebene 1 ändern	181
203	Code Ebene 2 ändern	182
204	Gehtest ein-/ausschalten	182
205	Ereignisspeicher ansehen	183
206	Ereignisspeicher drucken	184
207	LED-Anzeigen/Summer Test	184
208	Technikgruppen löschen	184
300	Meldergruppen extern sperren/entsperren	185
301	Code Ebene 3 ändern	186
302	Zeiten ändern	186
303	Zeitzonen ändern	189
304	Alarmart ändern (intern)	189
305	Wartungsintervall ansehen	190
306	Sabotage-Meldergruppen/Überwachungen löschen	190
307	Datum und Uhrzeit ändern	190
308	IDENT-KEY programmieren	191
309	Fernparametrierung freigeben	194
310	Unikatnummer anzeigen	195
311	Zutrittskontroll-Funktionen	196

Übersicht der Bedien- und Programmierfunktionen Ebene 400 - 500

Funktions-Nr.	Funktion	Seite
400	Allgemeine Überwachungen und Meldergruppen löschen	25
401	POL-Notruf löschen	25
402	Ein-Mann-Revision	25
403	Datum und Uhrzeit ändern	28
405	Abgleich der Ultraschallmelder ULTRA 2000	29
406	BUS-1 Test-Modus	29
407	Sprachversion auswählen	34
408	Makros ein- bzw. ausschalten	34
409	Notizblock anzeigen	35
410	Test IGIS-Ring	35
411	Analyse BUS-2	37
500	Erweiterungen feststellen	40
501	Teilnehmeranzahl am BUS-1 feststellen	40
502	Teilnehmertypen am BUS-2 feststellen	41
503	Analogeingänge normieren	41
504	Zeiten ändern	42
505	Wartungsintervall programmieren	43
506	Makros anlegen	43
507	Meldergruppen anlegen	47
508	Schalteinrichtungen anlegen	54
509	Eingänge zuordnen	57
510 / 511	Beschreibung der Ausgangssignale Funktion 510 / Funktion 511	64
510	Verknüpfungen der Ausgangssignale programmieren	68
511	Ausgänge zuordnen	73
512	Allgemeine Programmierungen	81
513	Berechtigungscode für Ebene 1 anlegen bzw. ändern	83
514	Berechtigungscode für Ebene 2 anlegen bzw. ändern	83
515	Berechtigungscode für Ebene 3 anlegen bzw. ändern	83
516	Standardprogrammierung	84
517	IGIS konfigurieren	87
518	Zeitzonen einrichten	99
519	Fernparametrierungsdaten	103
520	Programmierung Übertragungsgerät	104
521	Analog-Eingangs-Schaltung justieren	136
522	Impulsmodelle für das Mini-Modul	136
		•

1. Allgemeines

1.1 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

Für den Betrieb der Zentrale sind Bedien- und Anzeigelemente erforderlich, die über den momentanen Zustand der Anlage Auskunft geben und ein Eingreifen in die Funktion der Anlage durch den Betreiber bzw. Errichter ermöglichen.

Werkseitig wird die Zentrale jedoch als "Black-Box" (= Zentrale ohne Bedienteil) ausgeliefert.

Je nach Anwendung und Kundenwunsch, kann an der Zentrale wahlweise eines der möglichen Bedienteile 012540/41, 012542, 012544, 012570 oder 012575 nachträglich montiert werden.

Es ist aber auch möglich, die Zentrale als "Black-Box" zu belassen und diese dann über ein oder mehrere abgesetzte Bedienteile zu bedienen.

Im Gegensatz zum normalen Betrieb, ist die Programmierung der Zentrale ausschließlich über ein Bedienteil Artikel-Nr. 012540/41 oder einen PC/Laptop mit der Software "WINFEM Advanced" (Version V04 oder höher) möglich.

Grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten, wie die Programmierung der Zentrale erfolgen kann.

1. Möglichkeit:

Die Programmierung erfolgt über einen PC/Laptop in Verbindung mit WINFEM Advanced. Der PC/Laptop wird über ein Null-Modem-Kabel an der seriellen Schnittstelle der Zentrale oder über das BUS-2 Adapterkabel an BUS-2 angeschlossen und nach Beendigung der Programmierung wieder entfernt.

Bei Integration eines DS 7600/DS 7700 in der Zentrale (Ankopplung über serielle Schnittstelle) kann die Programmierung der Zentrale über die USB-Schnittstelle des DS 7600/DS 7700 erfolgen.

2. Möglichkeit:

Es wird ein mobiles Bedienteil verwendet, das nicht Bestandteil der Anlage ist. Es wird lediglich zur Programmierung am BUS-2 angeschlossen und nach abgeschlossener Programmierung wieder entfernt. Die Adresse des Bedienteils muss "00" sein. Es darf kein weiterer Teilnehmer am BUS-2 die Adresse "00" haben.

3. Möglichkeit:

Es wird ein LCD-Bedienteil verwendet, das fester Bestandteil der Anlage ist.

Zweckmäßig ist hier ein Bedienteil, das in unmittelbarer Nähe der Zentrale montiert ist. An diesem Bedienteil muss Adresse "01" eingestellt sein. Adresse "00" ist für eine mobile Programmiereinrichtung freizuhalten.

In den Programmiermodus gelangt man durch Betätigung des Revisionstaster auf der Rechnerplatine der Zentrale.



Beachten Sie bitte, dass bei Erstinbetriebnahme eine Programmiereinrichtung mit Adresse 00 erforderlich ist. Siehe hierzu auch 1.2.



Wichtiger Hinweis zu Möglichkeit 1 und 2:

Der Anschluss des WINFEM-PC oder des mobilen Bedienteils kann nur am BUS-2 Anschluss "BUS-2/FEMAG" auf der Anschlussplatine erfolgen.



Für alle drei Möglichkeiten gilt:

Schalter S3 auf der Rechnerplatine der Zentrale muss zur Programmierung in Stellung "OFF" gestellt werden!

Nach erfolgter Programmierung ist der Schalter S3 wieder in Stellung "ON" zu stellen.





Abb. Programmiermöglichkeiten 561-MB48



1.2 Erstinbetriebnahme

Voraussetzung ist die einwandfreie Installation aller Anlagenteile. Messen Sie alle Leitungen vor Anschluss an die Zentrale durch, um eventuelle Leitungsunterbrechungen oder Kurzschlüsse zu erkennen. Achten Sie darauf, dass kein Erdschluss besteht. Deckelkontakte von Anlagenteilen sowie der Zentrale müssen geschlossen sein. (Deckelkontakte der Zentrale evtl. mit Kurzschlussbrücken simulieren oder mittels Magnet geschlossen halten). Blitzlampe und Sirenen müssen, wenn "Mit Signalgeberüberwachung" programmiert, ordnungsgemäß installiert sein bzw. mit der entsprechenden Ersatzschaltung (043117) simuliert werden.

Gemäß Standardprogrammierung ist der Blockschlossanschluss 1 auf der Anschlussplatine dem Hauptbereich 1 zugeordnet. Ist der Anschluss nicht durch ein Blockschloss (Bedienteil) belegt, muss der Eingang mit einer Ersatzschaltung (siehe Errichteranleitung) abgeschlossen werden, da ansonsten Sabotage gemeldet wird. Die Adressierung vorhandener BUS-Teilnehmer muss korrekt durchgeführt worden sein.

Die Programmierschalter auf der Rechnerplatine sind zur Inbetriebnahme in folgende Stellung zu bringen:

Schalter	Stellung
S1	Schalter besitzt zur Zeit keine Funktion
S2	OFF , dass Pol-Notruf gesperrt ist.
S3	OFF , um Zentrale in Programmierzustand zu bringen.
S4	Schalter muss sich in Stellung OFF befinden!

Sind bis hierher keine Fehler ersichtlich und alle Einstellungen vorgenommen worden, kann nach folgendem Ablauf verfahren werden:

- * Verbindung von Anschlussplatine zum Netz-/Ladeteil unterbrechen.
- * Netzversorgung einschalten.
- * Akkuladespannung an Akkuanschlusskabel messen (+13,8 V DC).
- * Akkuladespannung ggf. einstellen (siehe Beschreibung Netz-/Ladeteil).
- * Akku(s) anschließen.
- * Anschluss eines mobilen LCD-Bedienteiles (**Teilnehmeradresse 00**)/PC/Laptop an BUS-2 (Anschluss "BUS-2/AWUG") oder eines PC/Laptop an der seriellen Schnittstelle. PC/Laptop mit gestarteter WINFEM-Software ankoppeln.

Bei Integration eines DS 7600/DS 7700 in der Zentrale (Ankopplung über serielle Schnittstelle) kann die Programmierung der Zentrale über die USB-Schnittstelle des DS 7600/DS 7700 erfolgen.

Auch bei Verwendung eines festinstallierten LCD-Bedienteils (Teilnehmeradresse 01), **muss** bei Erstinbetriebnahme ein Bedienteil oder ein PC/Laptop mit Adresse "00" vorhanden sein.

Diese Programmiereinrichtung kann nach Erstinbetriebnahme wieder entfernt werden.

Für spätere Programmierungen bzw. Änderungen der Programmierung, kann dann auch ein Bedienteil mit Adresse 01 verwendet werden.

* Verbindung vom Netz-/Ladeteil zur Anschlussplatine wieder herstellen.

Mit dem Anlegen der Spannung an die Zentrale, wird automatisch ein RESET ausgelöst. Dieser bewirkt u.a., dass für ca.10 Sekunden die Software-Versionsnummer im Display angezeigt wird.

Anschließend ertönt Summersignal und im Display erscheint:

B1/00 UNSCHARF C? A B Bereich 1/00

Nach Eingabe des gültigen Codes (Standardprogrammierung 1234) über die Zifferntasten, kann über die Taste "**AUS**" der Summer gestoppt werden.

Die LED-Anzeige "\scrupstörung" leuchtet.

Die weitere Vorgehensweise gestaltet sich wie folgt:

- 1-malige Betätigung des Revisionstasters auf der Rechnerplatine oder am Bedienteil. Im Display steht: "F:400 Allgem. MG Überw. löschen"
- 2. Taste "1" 3-mal betätigen. Im Display erscheint "F:403 Datum und Uhrzeit ändern".
- 3. Taste "EIN" betätigen.
- 4. Eingabe des aktuellen Datums, jeweils zweistellig für Tag, Monat und Jahr jeweils gefolgt von Taste "EIN".
- 5. Eingabe der aktuellen Uhrzeit, jeweils zweistellig für Stunden und Minuten, jeweils gefolgt von Taste "EIN".
- 6. Angabe, ob die Zentrale mit oder ohne automatischer Sommerzeitumschaltung betrieben werden soll. Die Auswahl erfolgt durch Taste "†" gefolgt von Taste "EIN".
- 7. Taste "AUS" betätigen. Im Display steht "F:403 Datum und Uhrzeit ändern".
- 8. 1-malige Betätigung der Revisionstaste. Displayanzeige: "F:500 Erweiterungen feststellen".
- 9. Taste "EIN" betätigen. Nach kurzer Wartezeit erscheint im Display: "Anschlusskarte".
- Taste "AUS" betätigen. Im Display steht: "F:500 Erweiterungen feststellen".
- 11. Taste "1" betätigen. Im Display erscheint: "F:501 TI.-Anzahl Bus1 feststell.".
- 12. Taste "EIN" betätigen. Nach kurzer Wartezeit erscheint im Display, die Bus-Art, der Bus-Strang sowie die Endadresse der BUS-1 Teilnehmer.
- 13. Taste "AUS" betätigen. Im Display erscheint: "F:501 Tl.-Anzahl Bus1 feststell.".
- 14. Taste "1" betätigen. Im Display erscheint "F:502 Tl.-Typen Bus2 feststellen".
- 15. Taste "EIN" betätigen. Nach kurzer Wartezeit erscheint im Display, die Bus-Art und Strang 01.
- 16. Durch Betätigung der Taste "AUS" wird die Programmierebene verlassen und die Zentrale führt einen Reset aus.



Die Resetphase dauert einige Sekunden, bitte abwarten, bis Versionsnummer verschwunden ist. Evtl. Summersignal mit Taste "AUS" abschalten.

- 17. Soll die Programmierung fortgesetzt werden, kann nun wie im Kapitel 3. "Programmierung" beschrieben, die Programmierung der Funktionen 400 und 500 vorgenommen werden.
- 18. Soll nach der Erstinbetriebnahme abgebrochen werden, mobile Programmiereinrichtung vom BUS-2 abtrennen, und Schalter S3 auf der Rechnerplatine in Stellung "ON" (Betrieb) stellen.
- 19. Revisionstaste 1-mal betätigen und innerhalb max. 7 Sekunden, die Gehäusetür schließen (wegen Deckelkontakten/Sabotagealarm). Die LED "∑Störung" erlischt. LCD-Hinterleuchtung erlischt, und im Display steht:

B1/00 UNSCHARF Bereich 1/00 C? A B

1.3 Standardprogrammierung

Eine Standardprogrammierung kann außer bei der Erstinbetriebnahme auch dann sinnvoll sein, wenn nach der Anlagenprogrammierung scheinbar undefinierbare Fehlfunktionen auftreten, oder wenn einfach ein definierter Ausgangszustand für eine Neuprogrammierung gewünscht ist.



Achtung, alle bereits programmierten Daten gehen verloren!

Ausnahme: Kundenspezifische Texte, die über WINFEM angelegt wurden, werden durch die Standardprogrammierung nicht gelöscht!

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Programmierschalter "S3" auf der Rechnerplatine in Stellung "OFF" bringen, falls noch nicht geschehen.
- 2. Revisionstaste auf der Rechnerplatine der Zentrale oder am Bedienteil 2-mal betätigen.
- 3. Funktion 516 durch Eingabe der Ziffern 5, 1, 6, gefolgt von Taste "EIN", anwählen.
- 4. Taste "EIN" erneut betätigen, Menüpunkt "Gesamt-Standardprogrammierung" auswählen und über "EIN" bestätigen.
- 5. Taste "AUS" 2-mal betätigen. Bei Bedarf können weitere Funktionen der Programmierebene 500 genutzt werden.
- 6. Taste "AUS" 1-mal betätigen, um Programmiermodus zu verlassen. Es wird ein Reset ausgeführt.
- 7. Wurde die Programmierung über eine mobile Programmiereinrichtung vorgenommen, so ist diese vom BUS-2 abzutrennen.
- 8. Schalter S3 auf der Rechnerplatine in Stellung "ON" (Betrieb) stellen.
 Revisionstaste 1-mal betätigen und innerhalb max. 7 Sekunden, die Gehäusetür schließen (wegen Deckelkontakten/Sabotagealarm). Die LED "∑Störung" erlischt.
 LCD-Hinterleuchtung erlischt, und im Display steht:

B1/00 UNSCHARF C? A B Bereich 1/00



Die Initialisierungsphase nach einem Reset kann mehrere Sekunden dauern. Während dieser Phase erscheinen keine Meldungen im Display. Bitte warten Sie mit weiteren Tastenbetätigungen ab, bis im Display die Grundzustandsanzeige der Anlage erscheint. (Siehe auch 6.1 ff)

Weitere Informationen zur Standardprogrammierung finden Sie unter 2.3 - Funktion 516.

2. Programmierung

Die Programmierung kann mit Hilfe eines Bedienteils Art.-Nr. 012540/012541 oder eines Computer in Verbindung mit der Software "WINFEM Advanced" (Version **V04**) Art.-Nr. 013498 vorgenommen werden.



Näheres zur Programmierung über WINFEM und Eingabe kundenspezifischer Texte finden Sie im WINFEM-Benutzerhandbuch.

2.1 Programmierung über Bedienteil

Programmier- und bestimmte Bedienfunktionen sind auf Berechtigungsebenen verteilt.

Jede Berechtigungsebene enthält bestimmte Funktionen und Unterfunktionen die innerhalb der Ebene ausführbar sind.

Für häufig benötigte Bedienvorgänge stehen Funktionstasten zur Verfügung.

Beispiel:	F:502
-	Funktion 02
	Ebene 5

Die Bedienfunktionen für Anwender liegen auf den Ebenen 1 und 2.

Die Bedienfunktionen für Errichter liegen auf den Ebenen 3 und 4.

Die Programmierfunktionen liegen auf der Ebene 5.

Der Einstieg in die Ebenen 4 und 5 erfolgt über den Revisionstaster auf der Rechnerplatine (Zentrale) oder auf der Platine des Bedienteils (Artikel-Nr. 012540/012541) und bleibt daher dem Errichter vorbehalten. Hierbei wird das Bedienteil mit der niedrigsten Adresse aller LCD-Bedienteile aktiviert. (Siehe hierzu auch 1.1)

Einstieg in Ebene 4: Taste "REVISION" 1 x betätigen

Einstieg in Ebene 5: Taste "REVISION" 2 x bzw. aus Ebene 4, 1 x betätigen.

Bedienvorgänge

Innerhalb einer Hauptfunktionsebene kann durch "

" und "

" Taste oder Direkteingabe der Funktionsnummer die Hauptfunktion ausgewählt werden.

Beispiel für die Eingabe der Funktion 515: Taste 5, 1, 5 gefolgt von Taste "Ein" kurz betätigen.

Taste "1": * Innerhalb einer Hauptfunktionsebene Sprung zur nächsten Funktionsnummer

* Innerhalb einer Unterfunktionsebene Sprung zur nächsten Unterfunktion.

* Innerhalb einer Unterfunktion Auswahl einer Funktion (blinkende Darstellung).

Taste "↓": * Bietet bei einigen Funktionen die Möglichkeit des Rücksprungs auf vorherige Displayanzeige.

Taste "Ein": * Innerhalb einer Hauptfunktion Aktivierung der Funktion, oder falls vorhanden, Sprung zur 1. Unterfunktionsebene.

* Innerhalb einer Unterfunktion Aktivierung einer Funktion, oder falls vorhanden, Sprung zur 2. Unterfunktionsebene.

* Innerhalb der 2. Unterfunktionsebene Aktivierung einer Funktion.

Taste "Aus": * Innerhalb der Hauptfunktionsebene, Ausstieg aus der Programmierebene.

* Innerhalb einer 1. Unterfunktionsebene, Aufstieg in Hauptfunktionsebene.

* Innerhalb einer 2. Unterfunktionsebene, Aufstieg in 1. Unterfunktionsebene.

Unzulässige Eingaben z.B. eine zu lange Hauptalarmzeit werden nicht akzeptiert und es bleibt bei dem Wert der mit der Standardprogrammierung hinterlegt wurde.

Folgende Abbildungen zeigen die Funktionsebenen mit den Bewegungsmöglichkeiten.



Die Funktionen der Ebene 3 sollten im Normalfall für den Betreiber nicht verfügbar sein. In Problemfällen kann der Code dem Betreiber z.B. telefonisch durch den Errichter mitgeteilt werden.





Abb. Einstieg auf Hauptfunktionsebenen

Innerhalb der Hauptfunktionsebenen kann mit den Tasten "1" und "1" vor und zurück gesprungen werden. Alternativ kann die Funktion auch direkt über **Zifferntasten**, gefolgt von Taste "**Ein**" aufgerufen werden.



Die Bewegung innerhalb weiterer Unterfunktionen erfolgt analog zu den gezeigten.

Abb. Bewegungungsvariante 1


Bei dieser Variante dient Taste "**Ein**" zur Vorwärtsbewegung durch die Unterfunktionsparameter. Mit Taste "1" kann zwischen mindestens zwei Kriterien hin- und hergeschalten werden (Togglefunktion).

Ist gewünschtes Kriterium angezeigt, wird über Taste "**Ein**" Programmierung des Parameters abgeschlossen, und zum nächsten Parameter gesprungen.

Nachfolgende Abbildung zeigt Variante, bei der die Unterfunktionsparameter über Taste "1" in Vorwärtsrichtung ausgewählt werden.

Taste "Ein" bestätigt die Auswahl und bewirkt Sprung in nächste Unterfunktionsebene. Hier erfolgt Eingabe direkt über Zifferntasten. Taste "Ein" bestätigt Eingabe und veranlasst Sprung in weitere Unterfunktion, usw..

An Hand der Beispiele wird ersichtlich, wie mit den Tasten "**Ein**", "**Aus**", "↑", "↓" sowie den **Zifferntasten** die Bewegung durch die Funktionsebenen und damit die Programmierung der Zentrale erfolgt.



Die Bewegung innerhalb weiterer Unterfunktionen erfolgt analog zu den bisher gezeigten Möglichkeiten.

Abb. Bewegungsvariante 2

2.1.1 Tabelle der Funktionsnummern für Bedienebene 4 und Programmierebene 5

Funktionsnummer	Programmierfunktion
F:400	Allgemeine Überwachungen löschen
F:401	POL-Notruf löschen
F:402	Einmann-Revision
F:403	Datum und Uhrzeit ändern
F:405	Abgleich der Ultraschallmelder ULTRA 2000
F:406	Test-Modus BUS-1
F:407	Sprachversion auswählen
F:408	Makros ein- bzw. ausschalten
F:409	Notizblock anzeigen
F:410	Test IGIS-Ring
F:411	Analyse BUS-2
F:500	Eingangs- und Bereichserweiterungen feststellen
F:501	Teilnehmeranzahl am BUS-1 feststellen
F:502	Teilnehmertypen am BUS-2 feststellen
F:503	Analogeingänge normieren
F:504	Zeiten ändern
F:505	Wartungsintervall programmieren
F:506	Makros anlegen
F:507	Meldergruppen anlegen
F:508	Schalteinrichtungen anlegen
F:509	Eingänge zuordnen
F:510	Verknüpfungen der Ausgangssignale programmieren
F:511	Ausgänge zuordnen
F:512	Allgemeine Programmierungen
F:513	Berechtigungscode für Ebene 1 anlegen bzw. ändern
F:514	Berechtigungscode für Ebene 2 anlegen bzw. ändern
F:515	Berechtigungscode für Ebene 3 anlegen bzw. ändern
F:516	Standardprogrammierung
F:517	IGIS konfigurieren
F:518	Zeitzonen einrichten
F:519	Fernparametrierungsdaten
F:520	Programmierung Übertragungsgerät
F:521	Analog-Eingangs-Schaltung justieren
F:522	Impulsmodelle für das Mini-Modul

2.1.2 Übersicht der gebräuchlichen Abkürzungen innerhalb der Displaytexte

A Angabe Ausgangsnummer bei 5-Ausgangsmodul oder AWUG am BUS-2

AA → Analog-Ausgang

AD → Viewguard Abdecküberwachung

AE → Analog-Eingang AKST → Akku-Störung

AMT → Fernsprechteilnehmer am öffentlichen Fernsprechnetz

Ansk → Anschlusskarte (Anschlussplatine)
AR → Viewguard Abreißsicherung

As → Aufschließsperre

ASIB → Alarmspeichern Impuls Bereich AST → Anzahl Stellen (Tastaturcode)

AWBA → AWUG Brandalarm

AWEA → AWUG Einbruchalarm (Bereich X)
AWF → Anwahlfolge bei AWUG-Funktion
AWMG → AWUG Meldergruppenalarm
AWSA → AWUG Sabotagealarm (Bereich X)

AWSH → AWUG Sabotagealarm (Bereich X) Hauptalarm

AWTA → AWUG Technikalarm

AWUA → AWUG Überfallalarm (Bereich X)

B → Hauptbereich
Bc → Berechtigungscode
BCS → Bediencode Sperrzeit
BEM → Bedienteil-Modul am BUS-1
BEDD → Bedienteil mit Display am BUS-2

BED0 → Bedienteil mit LED und 10 Meldergruppensperrtasten am BUS-2
BED6 → Bedienteil mit LED und 16 Meldergruppensperrtasten am BUS-2

16MG-Anzeigemodul am BUS-2

BED8 → Bedienteil mit LED und 8 Meldergruppensperrtasten am BUS-2

BL → Blockschloss

BLAB → Blitzlampen-Alarm-Bereich
BLM → Blockschloss-Modul BUS-1
BMG → Brand-Meldegruppe

BRAL → Brandalarm

BU2A → BUS-2 Akkustörung (Teilnehmeradresse X)
BU2B → BUS-2 Batteriestörung (Teilnehmeradresse X)
BU2N → BUS-2 Netzstörung (Teilnehmeradresse X)
CITYNUM → Cityruf-Teilnehmer Numerikempfänger
CITYTON → Cityruf-Teilnehmer Tonempfänger

DALB → Daueralarm Bereich
DECK → DECKTRON PIR-Melder

Displ → Display

DG24 → Übertragungsgerät DGA 2400
DS65 → Übertragungsgerät DS 6500
DS75 → Übertragungsgerät DS 7500-ISDN
DS85 → Übertragungsgerät DS 8500-ISDN

E → Angabe der Eingangsnummer beim 5-Eingangs-Modul am BUS-2

EGMG → Extern gesperrte Meldergruppe EMG → Einbruchmeldergruppe

Emp → Empfindlichkeit

Es → Schloss für Externschärfung
ESA → Ereignisspeicher 75% Auslastung
ESF → externe-Schlossfreigabe-Meldergruppe

EUROSIG → EUROSIGNAL-Teilnehmer ESV → Einschaltverzögerung EXSB → externscharf Bereich

EXMG → Viewguard Extern-Meldergruppe
EZMG → Ein-Zustand Meldergruppe
FAZ → Fernanzeige-Modul am BUS-1
FLST → Fernsprech-Leitung Störung

FM → Funk-Melder

FPV → Freiplatz-Verknüpfung

FSM → Fenstersensor-Modul z.B. BILOC oder SABOLOC

FRA → Freier Ausgang

FUBA → Funk-Melder Batteriestörung FUFR → Funk-Melder Fremdsignal $\begin{array}{cccc} \mathsf{FUM} & \to & \mathsf{Funk\text{-}Modul} \\ \mathsf{GBED} & \to & \mathsf{Grafik\text{-}Bedienteil} \\ \mathsf{GE} & \to & \mathsf{Gruppen\text{-}Erweiterung} \\ \mathsf{GETB} & \to & \mathsf{Gehtest\ Bereich} \end{array}$

GPMG → Gesperrte Meldergruppe HALB → Hauptalarm Bereich HAMG → Hauptalarm Meldergruppe

HAZ → Hauptalarmzeit

I Info-LED an Bedienteil 012540/012541 sowie WINFEM-Bedienteil

 IAMG
 →
 Internalarm Meldergruppe

 IDBD
 →
 IDENT-KEY-Bedienteil (IK1)

 IDÖ
 →
 IDENT-KEY-Öffnerzeit

 IDS
 →
 IDENT-KEY-Sperrzeit

IDSL → IDENT-KEY-Blockschloss (IK1)

ie → wirkt auf interne und externe Zwangsläufigkeit

IGIS → IGIS-Steuersignal

IGMG → Intern gesperrte Meldergruppe

IK2 → IDENT-KEY-Auswerteeinheit (IK2) automatische Erkennung (BUS-2)

IK2B → IDENT-KEY-Bedienteil mit Schlüssel (IK2)
IK2E → IDENT-KEY-Bedienteil mit E/A-Tastatur (IK2)

IK2T → IDENT-KEY-Bedienteil mit E/A- und numerischer Tastatur (IK2)

IK2S → IDENT-KEY-Blockschloss (IK2)

IK3 → IDENT-KEY Bedienteil mit/ohne Tastatur (IK3)

IKEM → IDENT-KEY-Schlüssel empfangen

IKS → IDENT-KEY Sperrzeit
INAB → Internalarm Bereich
INSB → Internscharf Bereich
Inv → invertierte Funktion
ISTA → IGIS-Störung allgemein

ISTZ → IGIS-Störung zentralenbezogener Teilnehmer

ISR → Innensirene-Modul am BUS-1

lu → internunscharf

 $\begin{array}{cccc} k_Lo & \rightarrow & \text{keine L\"oscheinrichtung} \\ \text{KRNE} & \rightarrow & \text{keine Rufnummer erreicht} \\ \text{LIB} & \rightarrow & \text{L\"oschimpuls Bereich} \\ \end{array}$

LOM → Logik-Melder-Modul am BUS-1

m_Lo → mit Löscheinrichtung
mA → LED-Anzeigen nur mit Code
MFV → Mehrfrequenz-Verfahren
MGAZ → Meldergruppenanzeige

MGM → Meldergruppen-Modul am BUS-1

MIB → Makro X in Bearbeitung

Mini → Mini-Modul

mL → mit manuellem Löschimpuls

Mw → Mikrowelle

NESD → Netz-Störung direkt
NEST → Netz-Störung
NST → Nebenstellenanlage
oC → Bedienung ohne Code
OFSE → offene Schalteinrichtung
ODER → ODER-Verknüpfung

P → Angabe der Pulszahl bei PIR-Meldern

PA → Programmierbarer Ausgang
PIBA → Person X in Bereich HB:XX/UB:XX

Pi → PIR

 $\begin{array}{ccc} \mathsf{PNR} & \to & \mathsf{POL}\text{-Notruf} \\ \mathsf{PNZ} & \to & \mathsf{POL}\text{-Notruf-Zeit} \end{array}$

QSSE → Quittiersignal Schalteinrichtung

QTN → Quittierung negativ QTP → Quittierung positiv

Re → Relais

REDA → AWUG-Redundanzanzeige

 $Rn \qquad \quad \rightarrow \qquad Rufnummer$

RNE → Rufnummer erreicht
RSG → Riegelschalt-Meldergruppe
Sa → Sabotage Bereich
SABB → Sabotagealarm Bereich

SAM → Schaltmodul am BUS-1 SAZ → Summeransteuerungszeit

 $\begin{array}{cccc} \text{SB} & \rightarrow & \text{Scharf-Bereich} \\ \text{SCM3} & \rightarrow & \text{SCM 3000 PIR-Melder} \\ \text{SE} & \rightarrow & \text{Schalteinrichtung} \end{array}$

SFM → Schlossfreigabe-Modul BUS-1 SFV → Schlossfreigabe-Verzögerungszeit

SIAB → Sirenen-Alarm-Bereich
SLS → Schleuse scharf
SLU → Schleuse unscharf
SMG → Sabotage-Meldergruppe

SNUG → AWUG-Störung Nebenübertragungsgerät

SOND → SONDER-Verknüpfung SPEK → SPEKTRON PIR-Melder

 $\begin{array}{cccc} \text{Ss} & \rightarrow & \text{Schließsperre} \\ \text{SSTO} & \rightarrow & \text{Sammelst\"orung} \\ \text{STG} & \rightarrow & \text{Steuergruppe} \end{array}$

STM → Standardmelder am BUS-1
STns → Viewguard Störung nicht speichern
STO → Summer Tür X zu lange offen
STos → Viewguard Störung speichern

SUMB → Summer Bereich

TEMG → Viewguard Temperatur-Alarm Meldergruppe

TLN → Teilnehmer am BUS-1 oder BUS-2

TMG → Technikgruppe

TSM → Türschärfungs-Modul am BUS-1
TOM → Türöffner-Modul am BUS-1

TOZ → Türoffenzeit

TUZ → Tür-Überwachungszeit

UAM → Universal-Anschluss-Modul BUS-1 UAV → Überfall-Anzeigeverzögerung

UB → Unterbereich

UFAB → Überfallalarm Bereich
UFM → Überfall-Modul BUS-1

ÜGBB → Übertragungsgerät betriebsbereit
ÜGGS → Übertragungsgerät GSM-Störung
ÜGIS → Übertragungsgerät ISDN-Störung
ÜGPC → Übertragungsgerät IP-Störung zu PC
ÜGSS → Übertragungsgerät Steuersignal

ÜGWU → Übertragungsgerät IP-Störung zu Wachunternehmen

ÜGX3 → Übertragungsgerät X.31-Störung

ULTR → Ultraschall-Melder UMG → Überfall-Meldergruppe

un → unscharf

UND-Verknüpfung UND unscharf Bereich USB **USMG** unscharf Meldergruppe USP unscharf Sperrzeit VAZ Voralarmzeit Verknüpfung **VERK** Viewguard DUAL **VGDU VGPR** Viewguard PIR WRTG Wartung nötig ZEIT Zeitzonen Signal

Zg → Zentrale im gesicherten Bereich (F:508)
Zg → zugeordnetes Bedienteil (F:509)
ZMG → Zwangsläufigkeit Meldergruppe
ZWLB → Zwangsläufigkeit Bereich
ZWLS → Zwangsläufigkeit Schloss
5AUS → 5-Ausgangs-Modul am BUS-2
5EIN → 5-Eingangs-Modul am BUS-2



Bei der Programmierung werden die Texte komplett (nicht abgekürzt) im Display angezeigt.

3.2 Die Funktionen auf Ebene 4

Bei diesen Funktionen handelt es sich um Bedienfunktionen auf Errichterebene. Aufruf: Taste "**REVISION**" 1x betätigen.

F:400 Allgemeine Meldergruppen-Überwachungen löschen

Mit dieser Funktion können alle Meldergruppen gelöscht werden, auch für den Betreiber nicht löschbare Meldergruppen wie z. B. Sabotagegruppen, DKL-Sabotage etc. Die Programmierung, ob eine Sabotagemeldergruppe für den Betreiber (mit Funktion:306) löschbar sein soll oder nicht, erfolgt in Funktion 507. Aktiviert wird die Funktion mit Taste "Ein". Es erscheint die Sicherheitsabfrage

ALARM löschen? Alle Bereiche JA=Ein Nein=Aus

Mit Taste "Ein" Löschung durchführen. Ein akustisches Quittiersignal (ca. 4 Sek.) bestätigt den Löschvorgang. Anschließend wechselt Anzeige im Display auf die Hauptfunktionsebene.



Wenn der Alarm beim ersten Löschversuch nicht löschbar ist (z.B. bei selbstspeichernden Meldern) wird der Text "Bitte warten" im Display ausgegeben. Nach ca. 10 Sekunden wird automatisch ein weiterer Löschversuch gestartet.

F:401 POL-Notruf löschen

Die Funktion dient der Rücksetzung einer POL-Notrufmeldung.

Aktiviert wird die Funktion mit Taste "Ein". Nach Löschung erlischt die POL-Notruf-LED an den Bedienteilen. Im Display erscheint:

POL-Notruf Löschen beendet

Ein aktiviertes POL-Notruf Relais wird abgeschaltet. Taste "AUS" bewirkt Sprung auf Hauptfunktionsebene.

F:402 Einmannrevision

Funktion zur Prüfung der Anlage durch eine Person z.B. bei Wartungsarbeiten etc.



Beachten Sie, dass während der Einmannrevision die AWUG-Weitermeldungen sowie Pol.Notruf weiterhin aktiv sind.

- * Protokoll ausdrucken/ kein Protokoll ausdrucken
- Wenn ein Drucker vorhanden, und in Funktion 512 programmiert ist, erscheint dieser Auswahltext. Bei "Protokoll ausdrucken" wird parallel zur Revision ein Protokoll ausgedruckt.



Der Menüpunkt "Monitormode für BUS-Teilnehmer" wird nicht in die Protokollierung über Drucker einbezogen.

* Meldergruppen prüfen → Zustand der Meldergruppen wird angezeigt

Meldergruppe 01 prüfen

Erneute Betätigung der Taste "Ein" zeigt den Zustand der Meldergruppe im Display z.B.

MG01 A 0 in Ordnu

Jede Änderung des Meldergruppenzustandes wird unmittelbar im Display und durch Summersignal (5 Sekunden) angezeigt. Dabei erscheint zusätzlich die Zahl der Auslösungen.

Nach Auslösung der Meldergruppe 01 steht im Display folgende Meldung:

MG01 A 2 ausgelö Analogkanal: 1

D.h. Meldergruppe 1 wurde bereits zum 2. Mal ausgelöst (A 2).

Zur Prüfung der nächsten, oder einer beliebigen Meldergruppe, Taste "Aus" betätigen und über "↑" Taste oder direkte Nummerneingabe Meldergruppe auswählen. Mit Taste "Ein" Prüfung starten.

* Schalteinrichtungen prüfen → Zustand der Schalteinrichtungen wird angezeigt

Schalteinr. 01 prüfen

Erneute Betätigung der Taste "Ein" zeigt den Zustand der Schalteinrichtung im Display z.B.

SE01 unscharf

Jede Änderung des Schaltzustandes wird unmittelbar im Display mit Angabe des Analogkanals und durch Summersignal (5 Sekunden) angezeigt.

SE01 scharf Analogkanal: 57

Bei Überprüfung einer IDENT-KEY Schalteinrichtung in Verbindung mit einer IK-Auswerteeinheit 022160.10/022160.20/023312 wird zusätzlich der Ident-Datenträgercode und wenn vorhanden die Schlüsselnummer angezeigt.

SE04 scharf C:00000000000000115589 BUS2 ST1 TLN20 Schl.2 IDENT-KEY3

Wird der Ident-Datenträgercode nicht angezeigt und die Schalteinrichtung nicht scharf, können folgende Sabotageidentifikationen die Fehlerbehebung erleichtern:

Sabotageltg = Probleme Verbindungsleitung zwischen Schaltelement (z.B. Bedienteil)

und IK-Auswerteeinheit.

Sabotage = Deckelkontakt IK-Auswerteeinheit

Sabotage

BUS2 St1 TLN: 9 = Probleme zwischen BUS-2 und IK-Auswerteeinheit oder Brücke U_B auf

Auswerteeinheit geöffnet und keine externe Spannung angelegt.

Zur Prüfung der nächsten, oder einer beliebigen Schalteinrichtung, Taste "Aus" betätigen und über "↑" Taste oder direkte Nummerneingabe Schalteinrichtung auswählen.

Mit Taste "Ein" momentanen Zustand anzeigen.

* Bereichsbezogene Sabotage prüfen Sirenen, Blitzlampe sowie Deckelkontakte von BUS-1und BUS-2

Teilnehmern, die einem Bereich zugeordnet sind können geprüft werden.

Die Prüfung erfolgt analog zur Meldergruppen- und Schalteinrichtungsprüfung.



Das 5-Eingangsmodul für BUS-2 wird dem Bereich zugeordnet, dem die Meldergruppe für den ersten Eingang des Moduls zugewiesen ist. Wenn Eingang 1 keiner Meldergruppe zugeordnet ist, erfolgt auch keine Sabotageauswertung.

BUS-Teilnehmer müssen einem Bereich zugeordnet worden sein, damit eine Sabotagemeldung erfolgen kann.

* Signalgeber prüfen -> Funktion der Sirenen und Blitzlampen kann manuell getestet werden.

Mit Taste "Ein" erfolgt Sprung zum Auswahlmenü "Sirenen/Blitzlampenprüfung". Über Taste "↑" Auswahl vornehmen.

Blitzl.-prüfung Taste Ein betaet

Taste "Ein" schaltet entsprechenden Signalgeber ein. Im Display erscheint Meldung:

Blitzl.-prüfung Blitzlampe aktiv

Taste "Aus beendet die Prüfung. Erneute Betätigung der Taste "Aus" bewirkt Sprung zum Auswahlmenü.

* Ausgänge prüfen → Analog-, BUS-1 und BUS-2 Ausgänge können geprüft werden.

Mit Taste "Ein" erfolgt Sprung zum Auswahlmenü

Analogkanal oder Bus 1 Strang 1 oder Bus 2 Strang 1

Auswahl erfolgt mit Taste "↑" gefolgt von Taste "Ein".

Nach Auswahl des Menüpunktes "Analogkanal" erscheint z.B. folgende Displaymeldung

AA:03 Ansk PA 3 EZMG 00

Mit Taste "Ein" kann nun dieser Ausgang aktiviert werden, dies wird parallel im Display angezeigt. Mit Taste "Aus" wird Aktivierung des Ausgangs beendet. Weitere Ausgänge können über "†" Taste oder direkte Nummerneingabe gewählt werden. Es sind nur plausible Angaben möglich.

Über 1-malige Betätigung der Taste "Aus" erfolgt Sprung zum Auswahlmenü.

* Monitormode für BUS-Teilnehmer

Menüpunkt erscheint nur bei Integration eines BUS-2 Teilnehmers "DS 7500-ISDN" (Software-Version **V02.04** oder höher oder "DS 8500-ISDN". Über dieses Untermenü besteht die Möglichkeit den Anzeige- sowie den Testmodus des DS 7500-ISDN/DS 8500-ISDN direkt über das LCD-Bedienteil (012540/012541) oder das "WINFEM-Bedienteil" darzustellen.

Mit Taste "Ein" erfolgt Sprung zum Auswahlmenü der BUS-Art, des BUS-Stranges, der Teilnehmer-Adresse sowie des Teilnehmertyps. Da diese Parameter automatisch von der Zentrale identifiziert werden, können die Abfragen über Taste "EIN" bestätigt werden.

Das Übertragungsgerät identifiziert sich daraufhin mit seiner Kennung im Display.

```
*** DS 7500 ***

*** ISDN ***
```

Mit Erscheinen dieses Textes im Display, wird das Bedienteil als Anzeige- und Bedienterminal genutzt. Die Steuerung der Anzeigen sowie Auswertung der Tastenbetätigungen erfolgt direkt vom DS 7500-ISDN / DS 8500-ISDN. In der nachfolgenden Bedienung ergeben sich folgende Zuweisungen der Bedientasten:

- Anzeige- oder Testmodus verlassen
 - Taste A
 - Taste B
 - Taste C
 - Bedienteil
 - Bedienteil
 - Bedienteil
 - Bedienteil
 - Taste B oder Taste nein/AUS
 - Bedienteil
 - Taste D
 - Taste D
 - Bedienteil
 - Taste D
 - Taste D

Über Taste "EIN" zum Auswahlmenü "Anzeigemodus" oder "Testmodus" wechseln.

Ausführliche Informationen zur weiteren Vorgehensweise siehe produktbegleitende Unterlagen zum DS 7500-ISDN bzw. DS 8500-ISDN.

F:403 Datum und Uhrzeit ändern

Funktion zur Einstellung bzw. Änderung des Datums, der Uhrzeit sowie der Sommerzeitumschaltung. Nach Betätigung der Taste "Ein" kann das Datum eingegeben bzw. korrigiert werden.

```
Montag 09.10.06 :
```

Nach Eingabe des Datums springt der Cursor zur Uhrzeiteingabe. Der Wochentag wird automatisch errechnet. Mit Betätigung der Taste "Ein" gelangt man an die jeweils nächste Eingabestelle. Mit Taste "1" kann Sommerzeitumschaltung - (SoZeitumschaltun/Keine Zeitumscha) programmiert werden.

Die Umschaltung von Winter- auf Sommerzeit erfolgt gemäß dem EU-Standard, jeweils am letzten Sonntag im März. Von Sommer- auf Winterzeit wird jeweils am letzten Sonntag im Oktober umgeschaltet.

Mit Taste "Aus" erfolgt Sprung auf die Hauptfunktionsebene.

F:405 ULTRA-Melderabgleich

Funktion zur automatischen Abgleichung von Ultraschallmeldern "ULTRA 2000 BUS-2".

Dabei speichert der ausgewählte Melder die zum Abgleich-Zeitpunkt räumlichen Gegebenheiten als "Referenz-Raumbild" ab. Abweichungen von diesem Referenzwert führen zu einer Meldung.

Mit Betätigung der Taste "Ein" erscheint im Display ein Menü zur Auswahl eines ULTRA 2000 Melders am BUS-2 Strang 1.

Sind mehrere ULTRA 2000 installiert, kann mit Taste "1" oder durch direkte Nummernangabe, gefolgt von Taste "Ein", ein Teilnehmer gewählt werden.

Bus2 St1 T: 1 ULTRA abgleichen

Der automatische Abgleich wird durch Betätigung der Taste "Ein" gestartet. Die Beendigung wird wie folgt angezeigt:

Bus2 St1 T: 1 ULTRA abgeglichn

F:406 Test-Modus BUS-1

Mit dem Test-Modus BUS-1 ist es möglich, alle am BUS-1 vorhandenen Teilnehmer auf ihre Übertragungszustände sowie Pegel zu überprüfen. Ebenso können Doppelbelegungen von Adressen, falsch eingestellte Melder sowie unterbrochene Datenleitungen schnell und zuverlässig lokalisiert werden.

Funktionsprinzip und Übertragungssignale BUS-1

Die Zentrale arbeitet als Master und übernimmt die Steuerung des Datenverkehrs bzw. sendet Daten an alle BUS-Teilnehmer. Jeder Teilnehmer besitzt zur Identifizierung eine bestimmte, ihm zugeordnete Adresse. Nachdem die Zentrale den BUS-Teilnehmer über die ihm zugeordnete Adresse angesprochen hat, erfolgt ein kurzer Datenaustausch zwischen Zentrale und BUS-Teilnehmer.

Man unterscheidet 2 Arten von Datensignalen während der Datenübertragung zwischen Zentrale und BUS-Teilnehmer:

- Übertragungen von der Zentrale zum BUS-Teilnehmer (Steuersignale)
- Übertragungen vom BUS-Teilnehmer zur Zentrale (Rückmeldesignale).

Test-Modus

Durch Betätigung der EIN-Taste wird die Funktion 406 gestartet. Danach erscheint im Display z.B. folgende Anzeige:

Bedeutung der Anzeigebegriffe im Display

TI-Str1 Teilnehmer am BUS-Strang 1 **01** Teilnehmer - Adresse 1

Die einzelnen Adressen können mit den **Pfeiltasten** aufsteigend oder absteigend durchgetastet werden. Die Adressnummer kann auch direkt über die Tastatur des Bedienteils eingegeben und mit der **EIN-Taste** quittiert werden. Es können nur Adressen angezeigt werden, die über Funktion 501 "Teilnehmer-Anzahl BUS-1 feststellen" definiert wurden.

Status:

In der Statusmeldung wird der aktuelle Übertragungszustand des ausgewählten Teilnehmers bzw. der Adresse, aber auch eine Hardware-Diagnose des Datensignals angezeigt.

Teiln, vorhanden

Diese Meldung erscheint, wenn sich ein Teilnehmer unter dieser Adresse meldet und die Datenspannung in Ordnung ist.

Spannung+UD<10V

Diese Meldung erscheint, wenn die Betriebsspannung in der Zentrale zu niedrig, oder die Datenleitung entweder bei der eingestellten Adresse, oder grundsätzlich zu stark belastet wird. Diese Meldung hat Priorität, da eine zusätzliche Belastung am BUS die Rückmeldesignale verfälscht.



Die Ursache für die Fehlermeldung muss entfernt werden, erst dann ist eine weitere Diagnose möglich.

Teilnehmer fehlt

Unter der eingestellten Adresse meldet sich kein Teilnehmer.

Tl-Str1	Status:		R1	R2	S1	S2
01	Teilnehmer	fehlt1A	0	0	0	1

1A bzw. 1B

Bei der Zentrale 561-MB48, wird der BUS-Strang hardwaremäßig in Teil A und Teil B aufgeteilt. Die 63 Adressen können beliebig auf die Teilstränge 1A und 1B aufgeteilt werden.

Leitungswiderst.

Bei dieser Meldung ist die Datenspannung nicht mehr in Ordnung, der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu groß.

Tl-Str1	Status:	R1	R2	S1	S2
01	Leitungswiderst.1A	0	0	0	1

Adresse doppelt

Das Datensignal ist verfälscht, es melden sich zwei Teilnehmer unter der Adresse 1.



Unter Umständen erscheint der Zusatz **1A** oder **1B**. Hiermit wird der Strang angezeigt, auf welchem sich die Doppelbelegung befindet. Erscheint nur "**Adresse doppelt**" so sind die doppeltbelegten Adressen auf die Stränge 1a und 1b aufgeteilt.



Bei zu großem Leitungswiderstand und gleichzeitiger Doppelbelegung am gleichen Strang kann eine eindeutige Diagnose ausbleiben.

Da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass mehrere oder gar alle Adressen am Strang doppelt belegt sind, erscheint sicherlich bei einer Adresse am Strang - **Leitungswiderstand.**

Wird dieses Problem behoben, so lässt sich die Doppelbelegung auf einer anderen Adresse am Strang anschließend erkennen.

Anzeige der Datenübertragung

Mit den Anzeigen R1, R2 sowie S1 und S2 wird die Datenübertragung des ausgewählten Teilnehmers bzw. der Adresse angezeigt.

Die mit R (Rückmeldesignale) bezeichneten Signale werden vom Melder zur Zentrale übertragen.

<u>R1</u>	<u>R2</u>	
0	0	Keine Auslösungs-Meldung zur Zentrale
1	0	Übertragung einer Auslösung, z.B. (Sabotage)
1	1	Übertragung einer 2. Auslösung, z.B. (Alarm)

Die mit **S** (Steuersignale) bezeichneten Signale werden von der Zentrale zum Melder übertragen.

<u>S1</u>	<u>S2</u>	
0	0	"Kein Steuersignal" zum Melder
0	1	Nur Steuersignal 2 ist aktiv, z.B. (Melder ein, LED aus)
1	1	Beide Steuersignale sind aktiv, z.B. (Melder u. LED ein)

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Steuer- sowie Rückmeldesignale in Abhängigkeit von den entsprechenden BUS-1 Teilnehmern.

	Zeichenerklärung Anzeigen:		_	-	C		Anzeigen Bedienteil		- Consideration	-
	0 = Signal nicht aktiv		uə			Auckmeldesignale zur Zentrale			uersignale zum Mouul	
	1 = Signal aktiv			əs	R1 = 0	H = 1	H	R1 = ×	R1 = ×	
	X = nicht rejevant			ıres	R2 = 0	R2 = 0	R2 = 1	R2 = X	R2 = X	R2 = X
		Die zu programmierende	əjb e əbujə	sela:	S1 = X	S1 = X	S1 = X	S1 = 0	S1 = 1	S1 = 0
ArtNr.:	Gerätebezeichnung	Funktion an der Einbruchmeldezentrale		zu 3	S2 = X	S2 = X	S2 = X	S2 = 0	S2 = 1	S2 = 1
010109.xx	1-MG Anschlußmodul	Meldergruppen-Modul	u	-	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
010110	2-MG Anschlußmodul	Meldergruppen-Modul	n - getrennt	← -	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
	1	Meldergruppen-Modul	n - getrennt	_	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
010110.10	2-MG Anschlußmodul	Meldergruppen-Modul	u		Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
		Meldergruppen-Modul	autom, n + 1	2	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
010111	UnivAnschlModul	UnivAnschlModul	u	-	Normalbetrieb	Sabotage	Auslösung	Löschen	Ausgang ein	Normalbetrieb
010112	UnivAnschlModul uP	UnivAnschlModul	u	_	Normalbetrieb	DK u./o. (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
010116	Verteiler-Modul	Meldergruppen-Modul	u	1	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
010118	2-MG Anschlußmodul uP	Meldergruppen-Modul	л ст ст ст	- 0	Normalbetrieb Normalbetrieb	DK u./o. (Sabotage)	Auslösung	Löschen	1 1	Normalbetrieb
obide Mod	Gruppen-Modul (spezFunkt.)	Schoßfreigabe-Modul	0.8	1	Code richtia	Sabotage Sabotage	Code verworfen	-	1	Normalbetrieb
010125	_	Bedienteil-Modul	1. 3. 5. usw	H	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	1	1	Summer ein	Normalbetrieb
			autom. n + 1	7	Normalbetrieb	Ein	Aus	ı	LED ein	Normalbetrieb
012900	Bedienteil-Einsatz	Bedienteil-Modul	1, 3, 5, usw		Normalbetrieb	DK (Sabotage)	ı	ı	Summer ein	Normalbetrieb
			autom. n + 1	2	Normalbetrieb	Ein	Aus	ı	LED ein	Normalbetrieb
015126	Funk-EmpfModu	Funk-Modul	_	_		DK u. Sabotage	Auslosung 1	ij	Löschen	Normalbetrieb
			autom n + 1			Auslösung 2	Batteriestör - Meld	ı	Sammelst LED	Normalbetrieb
			autom n + 3	υ 4 - <u>-</u>	Normalbetrieb Normalbetrieb	Auslösung 3 Auslösung 4	Fremdslan > 10 s		scharf	Normalbetrieb
015100	Eusk Empf Modul	Mod.:	2		Normalbotriah	DK Cobotoco			Sockon	Normalbatriob
071010	runk-Enipi-Ivlodu multifunktional	בתונג-ועוסמת	autom n+1	- ^	Normalbetrieb	Dr. u. sabotage Anslösung 2	Auslosung i Batteriestör - Meld		Sammelst - I FD	Normalbetrieb
	(ohne Scharfschaltfunktion)		autom. n + 2	ر ا	Normalbetrieb	Auslösung 3	Funkstorung		Summeranst.	Normalbetrieb
			autom, n + 3	-	Normalbetrieb	Auslösung 4	Fremdsign > 10 s	ı	scharf	Normalbetrieb
015128	Funk-EmpfModul	Funk-Modul	1, 5, 9 usw.	-	Normalbetrieb	DK u. Sabotage	Auslösung 1		Löschen	Normalbetrieb
	multifunktional		autom, n + 1	7	Normalbetrieb	Auslösung 2	Batteriestor - Meld	ı	Sammelst - LED	Normalbetrieb
	(mit Scharfschaltefunktion)		autom. n + 2	<u>-</u>	Normalbetrieb	Auslösung 3		į	Summeranst,	Normalbetrieb
			autom n + 3	4 r	Normalbetrieb	Auslösung 4	Fremdsign > 10 s	Ī	scharf	Normalbetrieb
			autom, n + 4	. u	Normalbetrieb	<u>.</u>	- 5114		Deleiciissaiiiliei	Normalbetrieb
		Blockschloß-Modul	autom, n + 6	<u> </u>	unscharf	1	scharf	ı	Quittiersummer	1
022300	Blockschloß-Modul	Blockschloß-Modul	u	Ī	unscharf	* DK u. Sabotage	scharf	keine Freigabe	Summer ein	Blockm, Freig.
022310.10		** Tür-Schärfung-Modul	1, 5, 9, usw		Normalbetrieb	DK o. Sabotage	Öffnungsk -Ausl	keine Türöffner Anst.	Summer ein	Türöffneranst
	konv. Blockschloßanschluß	***Tür-Öffnungs-Modul	autom. n + 1		Normalbetrieb	scharf (Ein)	unscharf (Aus)	Löschen	Blockm. Freig.	Normalbetrieb
	1		autom, n + 2	3	Normalbetrieb	RSK Ausl. /+U ext.	Schloßfreig, fehlt	Norma l betrieb	ImpTüröffn, auf	ImpTuröffn, zu
022320.10	_	***Tür-Schärfung-Modul	1, 5, 9, usw		Normalbetrieb	DK o. Sabotage	OffnungskAusl	keine Türöffner Anst.	Summer ein	Turoffneranst
	BUS-Blockschloisanschluis	(Prog. " Lur-Ottnungs-Modul"	autom n + 1	7 0	Normalbetrieb	Scharf (EIn)	unscharf (Aus)	Loschen	Blockm Freig	Normalbetrieb
		ist illent illogilen).	autom, n + z	┪	Normalberrieb	RSN AUSI. /+U ext.	Scrijoisireig. ieriji	Normalberneb	ImpTuronn. au	Impi uroiin. zu
031540	Uberfalltaster-Modul	Überfall-Modul	u	_	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Uberfallaus lö sung	1	1	Normalbetrieb
032151	BILOC / SABOLOC AWE	Fenstersensor-Modul	u	-	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb
032158/59	032158/59 BILOC / SABOLOC AWE	Fenstersensor-Modul	u	-	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	Löschen	LED ein	Normalbetrieb

	Zeichenerklärung Anzeigen:		-	-	C	-	Anzeigen Bedienteil			
	0 = Signal nicht aktiv		uə		•	es	à	;	iale zum	ì
	1 = Signal aktiv				R1 = 0	F3 ====================================	R1 = 1	H1 = ×	R1 = ×	H1 = ×
	X = nicht relevant				R2 = 0	R2 = 0	R2 = 1	R2 = X	R2 = X	R2 = X
		Die zu programmierende	egre .	op jejez	S1 = X	S1 = X	S1 = X	S1 = 0	S1 = 1	S1 = 0
Art-Nr.	Gerätebezeichnung	Funktion an der Einbruchmeldezentrale			S2 = X	S2 = X	S2 = X	S2 = 0	S2 = 1	S2 = 1
032211	IDENTLOC AWE (1 Adr. Mode)	Logik-Melder	n active		Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	scharf	Löschen	unscharf
032344	AGM 3000 AWE NGL	Logik-Melder	.	+	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	scharf	Löschen	unscharf
032345	AGM 3000 AWE VSG	Logik-Melder	۵	Z	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	Auslösung	scharf	Löschen	unscharf
032420	DETEKT 1000	Standard-Melder	c	Ž -	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	1	LED ein	Normalbetrieb
033370	SCM 2000 Fläche	Logik-Melder	u	1 N	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	scharf	Löschen	unscharf
033371	SCM 2000 Strecke	Logik-Melder	u	٦ N	Normalbetrieb	Melderüberw (Sabo)	-	scharf	Löschen	unscharf
033372	SCM 2000 Vorhang	Logik-Melder	u	Z L	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	scharf	Löschen	unscharf
033401	SCM 3000 Fläche	Logik-Melder	u	٦ V	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	scharf	Löschen	unscharf
033404	SCM 3000 Strecke	Logik-Melder	u	1 N	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)		scharf	Löschen	unscharf
033407	SCM 3000 Vorhang	Logik-Melder	L	Ž T	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	scharf	Löschen	unscharf
033425	DECKTRON 3000	Logik-Melder	u	Z Z	Normalbetrleb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung/Abdeckü	scharf	Löschen	unscharf
033450	DUAL 1000	Standard-Melder	u	1 N	Normalbetrleb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	•	LED eIn	Normalbetrleb
033507	SPEKTRON 3000 Fläche	Logik-Melder	u	٦ ۷	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung/Abdeckü.	scharf	Löschen	Normalbetrieb
033508	SPEKTRON 3000 Strecke	Logik-Melder	c	Ž T	Normalbetrieb	Melderüberw (Sabo)	Auslösung/Abdeckü	scharf	Löschen	Normalbetrieb
033509	SPEKTRON 3000 Vorhang	Logik-Melder	u	1 N	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung/Abdecku	scharf	Löschen	Normalbetrieb
041150_xx	Schaltmodul 24V/1A	Schalt-Modul	L	Z L	Normalbetrieb	DK (Sabotage)		Normalbetrieb	Rel. + LED ein	
041151.xx	Schaltmodul 230V/5A	Schalt-Modul	۵	Ž L	Normalbetrleb	DK (Sabotage)	-	Normalbetrleb	Rel. + LED eln	1
042235	Innen-Blinkleuchte	Fernanzeige-Modul	u	1 N	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	-	•	Anzeige ein	Normalbetrieb
042250	Para ll elanzeige-Modul	Fernanzeige-Modul	u	1 N	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	-	-	Anzeige ein	Normalbetrieb
043020	Alarmierungs-Modul	UnivAnschlModul	n - getrennt	Ž L	Normalbetrieb	DK u. Sabo Blitzl.	Uberw Blitzlampe		Blitzlampe ein	Normalbetrieb
	1	UnivAnschlModul	n – getrennt	Ž T	Normalbetrieb	DK-Sabo. Lautspr.	Uberwach Lautspr	1	Lautspr. ein	Normalbetrieb
043050	Innensirene-Modul	Innensirene-Modul	u	Ž	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	-		Sirene ein	Normalbetrieb
043060	Piezo-Innensirene	Innensirene-Modul	u	Ż	Normalbetrieb	DK (Sabotage)	-		Sirene ein	Normalbetrieb
062080	Meldersockel-Modul	Meldergruppen-Modul	u	Z	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	1	LED ein	Normalbetrieb
062085	Meldersockel S3000	Meldergruppen-Modul	u	Ž	Normalbetrieb	Melderuberw (Sabo)	Auslösung	ı	LED ein	Normalbetrieb
*	Sabotage = im Scharfzustand des Schlosses erfolgt die Sabo	es Schlosses erfolgt die Sabotage	otageübertragung nur zeitbegrenzt.	sqtpe	grenzt.					
*	Beim Tür-Schärfungs-Modul wird der Zustand des angeschlc		ssenen Schaltorganes von der Zentrale ausgewertet	s von (der Zentrale au	sgewertet.				
*	Bei Programmierung als "Tür-Offnungs-Modul", kann auf ein		altorgan verzichte	et werd	en, da Schalta	ıusgänge als reine "M	Schaltorgan verzichtet werden, da Schaltausgänge als reine "Mitlāufer" zum dominierenden Schaltorgan arbeiten und nicht ausgewertet werden.	nden Schaltorgan arbe	iten und nicht aus	gewertet werden.

F:407 Sprachversion auswählen

Die Zentrale 561-MB48 ist werkseitig zur Darstellung der Display-Texte in verschiedenen Sprachen ausgestattet. Über diese Funktion kann die gewünschte Sprachversion ausgewählt werden. Zur Zeit sind die Sprachen "Deutsch", "Englisch" (English), "Französisch" (Francais), "Italienisch" (Italiano), "Niederländisch" (Nederlands), "Tschechisch" (Cestina), "Rumänisch" (Romana), "Kyrillisch" (Cyrillic), "Polnisch" (Polish), "Slovakisch" (Slovak) und "Ungarisch" (Magyar) implementiert.



Damit über die Bedienteile 012540/012541 <u>alle</u> Display-Texte in der gewählten Sprachversion angezeigt werden, ist es erforderlich, dass die Bedienteile mit der Software-Version **V05.xx** ausgerüstet sind, bzw. die für die entsprechende Sprachversion ausgerüstet sind.

Nach Anwahl der Funktion erscheint Display:

```
Sprache auswählen und mit ja bestätigen \underline{\mathtt{D}}\mathtt{eutsch}
```

Über die Tasten "↑↓" kann zwischen den einzelnen Sprachen gewechselt werden.

Entsprechende Auswahl der Sprachversion über "ja" bestätigen. Wurde z.B. "English" ausgewählt, werden nun alle Display-Texte in englisch dargestellt. Beispiel:

```
F:407 Choose language
```

↑ ↓ ON OFF



Eine Umstellung der Sprachversion hat keinen Einfluss auf kundenspezifische Texte, die über WINFEM definiert wurden.



Für das Grafik-Bedienteil 012570 stehen standardmäßig die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Ab Bedienteil-Software Version V01.02 sind zusätzlich die Sprachen Italienisch, Rumänisch und Tschechisch integriert. Wird in Funktion 407 eine Sprachversion eingestellt, die nicht im Bedienteil implementiert ist, wird automatisch Englisch als Displaysprache verwendet.

Die Umschaltung der Sprachversion beim Bedienteil 012570 erfolgt erst nachdem die Zentrale einen Reset durchgeführt hat.

Wichtig:

Nach einer kompletten Spannungsabschaltung startet das Grafik-Bedienteil mit der Spracheinstellung "Englisch". Erst nach einem erneut durchgeführten Reset wird die aktuelle Spracheinstellung in das Bedienteil übernommen und die entsprechende Sprach-Version dargestellt.

F:408 Makros ein- bzw. ausschalten

Unter Umständen kann es erforderlich werden, dass ein Makro für einen bestimmten Zeitraum (z.B. während Umbauarbeiten) nicht aktiviert werden soll. Durch die Funktion 408 "Makros ein- bzw. ausschalten" kann dies realisiert werden.

Jedes einzelne Makro kann über diese Funktion aktiv oder inaktiv geschaltet werden, ohne dass dazu die eigentliche Makro-Programmierung verändert wird.

Bei Aufruf der Funktion erscheint folgendes Display:

```
Makro 1234567890 Inaktiv=0 \downarrow\uparrow Ein 1-10 1111111111 Aktiv=1
```

In der oberen Displayzeile werden die Makronummern von 1 - 10 dargestellt. Die zweite Displayzeile zeigt den aktuellen Status der einzelnen Makros. "1" bedeutet hierbei aktiv = Makroausführung möglich, "0" steht für inaktiv = Makroausführung gesperrt.

Taste "AUS" führt zurück auf die Hauptfunktionsebene.

F:409 Notizblock anzeigen

Über WINFEM kann ein bis zu 400 Zeichen langer Text eingegeben werden, der bei der Programmierung direkt in die Zentrale geschrieben wird.

Mittels dieser Funktion ist es möglich, den Text am Bedienteil anzuzeigen.

Der Text hat keinerlei Auswirkungen auf die restlichen Zentralenfunktionen.

F:410 Test IGIS-Ring

Diese Funktion erscheint nur, wenn in die Zentrale ein IGIS-LOOP Controller 013330 integriert ist und dieser im I-BUS Master-Mode betrieben wird. Für diese Betriebsart ist es erforderlich, dass der IGIS-LOOP Controller mit der Software-Version **V03** oder höher ausgerüstet ist.

Über diese Funktion kann das IGIS-LOOP Netzwerk, in dem sich die Zentrale befindet, getestet werden. Nach Aufruf der Funktion können über die Tasten "↑" und "↓" können die einzelnen Funktionsschritte angezeigt werden. Folgende Funktionsschritte zur Verfügung:

- eigene Adresse, Baudrate und Version
- Abfrage einer Ringunterbrechung
- Reihenfolge der Ringteilnehmer
- Ändern der Ringgeschwindigkeit
- Liste der aktiven Ringe
- Liste der aktiven Teilnehmer

Gewünschten Funktionsschritt über Taste "EIN" auswählen.

Eigene Adresse, Baudrate und Version

Dieser Funktionsschritt analysiert die Programmierung des IGIS-LOOP Controllers und stellt diese im Display dar.

Ringadresse: 00/005
Geschwindigkeit: 76,8 kBaud

Über Taste "1" kann zur Anzeige der Software-Version des IGIS-LOOP Controllers gewechselt werden.

```
Version: ILOOP.00.0V03.00
```

* Ringadresse

Als Ringadresse wird die Nummer des Ringes sowie die Ringunteradresse angezeigt. Der im obigen Beispiel dargestellte Controller befindet sich im Ring **00** und besitzt die Ring-Unteradresse **005**.

* Geschwindigkeit

Dieser Wert gibt die Übertragungsgeschwindigkeit/Baudrate innerhalb des IGIS-Ringes an, in dem sich der IGIS-LOOP Controller befindet.

* Version

Zeigt die Software-Version des IGIS-LOOP Controllers.

Funktionsschritt über Taste "AUS" verlassen.

Abfrage einer Ringunterbrechung

Bei Aufruf der Funktion wird die Ring-Adresse des IGIS-Ringes mit der niederwertigsten Adresse innerhalb des IGIS-LOOP Netzwerkes im Display angezeigt. Sind innerhalb des IGIS-Netzwerkes weitere IGIS-Ringe verfügbar, können sie über Tasten "1" bzw. "1" angewählt werden. Mit Bestätigung über Taste "EIN" wird der ausgewählte Ring analysiert.

```
Ringadresse : 00 keine Unterbrechung
```

Sollte innerhalb des Ringes eine Unterbrechung vorliegen, so wird angezeigt, zwischen welchen Teilnehmer sich diese Unterbrechung befindet.

```
Ringadresse: 00
Unterbrechung zwischen 001 und 005
```

Funktionsschritt über Taste "AUS" verlassen.


Reihenfolge der Ringteilnehmer

Bei Aufruf der Funktion wird die Ringadresse des IGIS-Ringes mit der niederwertigsten Adresse innerhalb des IGIS-LOOP Netzwerkes im Display angezeigt. Sind innerhalb des IGIS-Netzwerkes weitere IGIS-Ringe verfügbar, können sie über Tasten "†" bzw. "↓" angewählt werden. Mit Bestätigung über Taste "EIN" wird der ausgewählte Ring analysiert.

005 001 002 005

Die erste und letzte Adresse innerhalb der Anzeige stellt jeweils die "eigene" Ringadresse dar. Nebenstehende Grafik zeigt die Teilnehmer-Verteilung aus obigem Beispiel.





Ändern der Ring-Geschwindigkeit

Dieser Funktionsschritt bietet die Möglichkeit die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) innerhalb des Ringes zu verändern. Die Beziehung zwischen Baudrate und maximaler Leitungslänge (Segmente zwischen den einzelnen IGIS-LOOP Controllern) zeigt die folgende Tabelle auf:

Baudrate (Baud)	Leitungslänge zwischen den Controllern	Bemerkungen
307200	ca. 325 m	
230400	ca. 434 m	
115200	ca. 868 m	
76800	ca. 1200 m	Standardeinstellung gemäß RS 422
57600*	>1200 m	*Bei Leitungslängen zwischen 2600 m und max. 5200 m muss die Baudrate im Einzelfall individuell vor Ort ermittelt werden. Grund hierfür sind die unterschiedlichen
19200*	>>1200 m bis max. 5200 m	Umgebungseinflüsse (z.B. elektromagnetischen Störeinkopplungen), welche auf das Übertragungsmedium (Leitung) einwirken.



Durch diese Funktion wird die Ringgeschwindigkeit nur in den IGIS-LOOP Controllern geändert. Sind die IGIS-LOOP Controller in Zentralen integriert, wird nach einem Zentralen-Reset wieder die vorher festgelegte Ringgeschwindigkeit an den IGIS-LOOP Controller gesendet. Dies kann dazu führen, dass durch unterschiedlich eingestellte Ringgeschwindigkeiten der IGIS-LOOP Controller nicht mehr korrekt funktioniert. Ausführliche Informationen zur Ring-Geschwindigkeit entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung "Sicherheitsnetzwerk IGIS-LOOP" (P03310-02-000-xx).

Funktionsschritt über Taste "AUS" verlassen.

Liste der aktiven Ringe

Über diesen Funktionsschritt wird das IGIS-LOOP Netzwerk untersucht und alle aktiven Ringe mit ihrer Ringnummer im Display angezeigt.

Liste der aktiven Teilnehmer

Über diesen Funktionsschritt können alle im gesamten IGIS-Netzwerk befindlichen (aktiven) Teilnehmer angezeigt werden. Bei Aufruf der Funktion wird die Ringadresse des IGIS-Ringes mit der niederwertigsten Adresse innerhalb des IGIS-LOOP Netzwerkes im Display angezeigt. Sind innerhalb des IGIS-Netzwerkes weitere IGIS-Ringe verfügbar, können sie über Tasten "î" bzw. "l" angewählt werden. Mit Bestätigung über Taste "EIN" wird der ausgewählte Ring analysiert. Im Display werden die einzelnen Teilnehmer mit Adresse sowie eingestellter Betriebsart angezeigt.

001 KBus-Interface 002 KBus-Interface

Durch Betätigung der Tasten "↑" bzw. "↓" können weitere Teilnehmer angezeigt werden. Funktionsschritt über Taste "AUS" verlassen.

Erneute Betätigung der Taste "AUS" führt zurück auf die Haupt-Funktionsebene.

F:411 Analyse BUS-2

Über diese Funktion kann ein installationstechnisches Abbild der vorhandenen BUS-2 Teilnehmer angezeigt werden. Ebenso werden hier evtl. vorhandene Störungen, wie Kurzschluss, Unterbrechung, doppelte Adressvergabe oder nicht mehr vorhandene Teilnehmer, die durch BUS-2 Trennmodule ausgekoppelt wurden, angezeigt.

Nach Aufruf der Funktion wird der Status von Teilnehmer-Adresse 00 an BUS-2 Strang 1 angezeigt. Beispiel:

Strang 01A TLN 00 IBUS Bedienteil

Die Bedienung innerhalb dieser Funktion erfolgt über folgende Taste:

Taste "EIN" a. Sprung zur nächsten BUS-Adresse innerhalb des Strangs bzw.

b. Sprung zu Adresse 00 des nächsten Stranges von Adresse 63 des bisherigen Strangs.

Taste "\" a. Sprung zur nächst niederwertigen BUS-Adresse innerhalb des Strangs bzw.

b. Sprung zu Adresse 63 des nächst niederen Strangs von Adresse 00 des bisherigen Strangs.

Taste "↑" Wechsel zu Teilnehmer-Adresse 00 des nächsten Strangs



Sind innerhalb des BUS-Strangs keine Teilnehmer vorhanden, wird bei Betätigung der Tasten direkt zum nächsten BUS-Strang gewechselt.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen welche Meldungen angezeigt werden können.

Liegen keine Störungen vor wird der Meldungstext in Zeile 1 angezeigt. In Zeile 2 erscheint der Teilnehmer-Typ.

a. Strang 01A TLN 00 IBUS Bedienteil

An Strang 01 Anschluss A befindet sich Teilnehmer 00. Die Meldung "IBUS" ohne Zusatz gibt an, dass der Teilnehmer an der Anschlusskarte angeschlossen ist. Es handelt sich um ein Bedienteil.

Wurde vom Analyse-Programm eine Störung festgestellt, wird in Zeile 1 der BUS-2 Strang sowie die Betriebsart angezeigt. In Zeile 2 erscheint die eigentliche Störungsmeldung. Bsp.:

```
BUS-2 Strang 02C Ring
Verdrahtungsfehler zwischen 03 und 08
```

Für die nachfolgenden Erklärungen wird nur auf Zeile 2 des Displayinhalts eingegangen.


b. TLN 04 doppelt in B

An Anschluss B wurde die Teilnehmer-Adresse 04 doppelt gefunden. Die Lokalisierung einer Doppelbelegung ist jedoch nur möglich, wenn sich die Teilnehmer mit gleicher Adresse in verschiedenen Untersträngen, Stichen bzw. Ringen befinden. Zur Anzeige wird jeweils die "Position" gebracht, an der der 2. Teilnehmer mit der gleichen Adresse gefunden wurde.

Für das obige Beispiel würde das bedeuten, dass der 1. Teilnehmer in Unterstrang/Stich A und der 2. Teilnehmer in Unterstrang/Stich B lokalisiert wurden.

C. Trenner TLN 06 doppelt im Trenn-Sektor

Gemäß den Installationsvorgaben für das Ringmodul BUS-2 ist die parallele Installation von BUS-2 Trennmodulen nicht erlaubt (siehe Grafik).



Durch die BUS-2 Analyse kann ein derartiger Installationsfehler lokalisiert und angezeigt werden. Die angezeigte Teilnehmeradresse stellt hierbei das Trennmodul mit der höherwertigen Teilnehmeradresse dar.

d. Kurzschluss 12V - 0V nach 08

Diese Meldung erscheint bei einer Stich-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradresse 08 zeigt an, dass nach dem Trennmodul mit Adresse 08 ein Kurzschluss zwischen 12 V und 0 V vorliegt.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch hinter diesem Trennmodul liegen, wurden abgeschaltet.

e. Kurzschluss 12V - 0V zwischen 08 und 13

Diese Meldung erscheint bei einer Ring-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradressen 08 und 13 zeigen an, dass zwischen den Trennmodulen mit Adresse 08 und 13 ein Kurzschluss zwischen 12 V und 0 V vorliegt.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch zwischen diesen Trennmodulen liegen, wurden abgeschaltet.

f. Kurzschluss Dat - 0V nach 08

Diese Meldung erscheint bei einer Stich-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradresse 08 zeigt an, dass nach dem Trennmodul mit Adresse 08 ein Kurzschluss zwischen Daten und 0 V vorliegt.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch hinter diesem Trennmodul liegen, wurden abgeschaltet.

g. Kurzschluss Dat - 0V zwischen 08 und 13

Diese Meldung erscheint bei einer Ring-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradressen 08 und 13 zeigen an, dass zwischen den Trennmodulen mit Adresse 08 und 13 ein Kurzschluss zwischen Daten und 0 V vorliegt.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch zwischen diesen Trennmodulen liegen, wurden abgeschaltet.

h. Kurzschluss Dat - 12V nach 08

Diese Meldung erscheint bei einer Stich-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradresse 08 zeigt an, dass nach dem Trennmodul mit Adresse 08 ein Kurzschluss zwischen Daten und 12 V vorliegt.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch hinter diesem Trennmodul liegen, wurden abgeschaltet.

i. Kurzschluss Dat - 12V zwischen 08 und 13

Diese Meldung erscheint bei einer Ring-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradressen 08 und 13 zeigen an, dass zwischen den Trennmodulen mit Adresse 08 und 13 ein Kurzschluss zwischen Daten und 12 V vorliegt.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch zwischen diesen Trennmodulen liegen, wurden abgeschaltet.

j. Unterbrechung 12V zwischen 08 und 13

Diese Meldung erscheint bei einer Ring-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradressen 08 und 13 zeigen an, dass zwischen den Trennmodulen mit Adresse 08 und 13 die 12 V-Leitung unterbrochen ist.

k. Unterbrechung Dat zwischen 08 und 13

Diese Meldung erscheint bei einer Ring-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradressen 08 und 13 zeigen an, dass zwischen den Trennmodulen mit Adresse 08 und 13 die Daten-Leitung unterbrochen ist..

I. Verdrahtungsfehler zwischen 08 und 13

Diese Meldung erscheint bei einer Ring-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradressen 08 und 13 zeigen an, dass zwischen den Trennmodulen mit Adresse 08 und 13 ein Fehler vorliegt, der messtechnisch nicht genauer ermittelt werden kann.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch zwischen diesen Trennmodulen liegen, wurden abgeschaltet.

m. Kurzschluss nach 08

Diese Meldung erscheint bei einer Stich-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradresse 08 zeigt an, dass nach dem Trennmodul mit Adresse 08 ein mehrfacher Kurzschluss ausgewertet wurde.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch hinter diesem Trennmodul liegen, wurden abgeschaltet.

n. Kurzschluss zwischen 08 und 13

Diese Meldung erscheint bei einer Ring-Verdrahtung.

Die Teilnehmeradressen 08 und 13 zeigen an, dass zwischen den Trennmodulen mit Adresse 08 und 13 ein mehrfacher Kurzschluss ausgewertet wurde.

Die Teilnehmer, die installationstechnisch zwischen diesen Trennmodulen liegen, wurden abgeschaltet.

2.3 Die Funktionen auf Ebene 5

Bei diesen Funktionen handelt es sich um Programmierfunktionen auf Errichterebene. Aufruf: Taste "**REVISION**" 2x betätigen. Aus Ebene 4 Taste "REVISION" 1x betätigen.

F:500 Erweiterungen feststellen

Mit Aktivierung der Funktion stellt die Zentrale selbsttätig fest, ob 16-MGE-Module und/oder ein 2-BSA/10-MGE Modul vorhanden ist. Nach kurzer Wartezeit wird das erste erkannte Modul bzw. die Anschlussplatine angezeigt.

Mit Taste "Ein" können, wenn vorhanden, weitere Module (max. 3) angezeigt werden. Im Display kann z.B. folgende Meldung stehen:

Erweiterung: 1 16-MGE-Modul



BUS-1, BUS-2, BUS-2 Ring, IGIS-LAN, IGIS-LOOP sowie Relaiserweiterungs-Module werden hier nicht angezeigt.



Während der Abfrageroutine werden die Zustände der programmierbaren Ausgänge der Erweiterung verändert. Angeschlossene Peripherie z.B. Weitermeldung (POL-Notruf etc.) kann dadurch u.U. aktiviert werden.

F:501 Teilnehmer-Anzahl BUS-1 feststellen

Mit Aktivierung der Funktion stellt die Zentrale selbsttätig die Anzahl der vorhandenen d.h. der angeschlossenen und mit einer Adresse versehenen BUS-1 Teilnehmer fest. Nach kurzer Wartezeit wird die Endadresse mit Strangangabe angezeigt.

Bus 1 Strang 01 Endadresse 12

Mit wiederholter Betätigung der Taste "Ein", können die Teilnehmer abgefragt werden:

Strang 01 TLN 01 vorhanden

bzw. Strang 01 TLN 01

nicht vorhanden

Wechsel zum nächsten Strang (falls vorhanden) erfolgt über Taste "1".

F:502 Teilnehmer-Typen BUS-2 feststellen

Mit Aktivierung der Funktion stellt die Zentrale selbsttätig die angeschlossenen BUS-2 Teilnehmer fest. Nach kurzer Wartezeit erscheint im Display die Meldung:

Bus 2 Strang 01

Durch mehrfache Betätigung der Taste "Ein", können alle vorhandenen Teilnehmer angezeigt werden. Über die Taste "↑" kann direkt auf Strang 2 gesprungen werden. Mit Taste "↓" werden die Teilnehmer in umgekehrter Reihenfolge angezeigt.

Strang 01 TLN 06 ULTRA Melder

Folgende BUS-2 Teilnehmer sind momentan anschließbar, und werden wie folgt im Display bezeichnet:

Bedienteil mit Display Bedienteil Bedienteil mit LED und 8 Meldergruppen-Sperrtasten 8-MG-LED-Bedien Bedienteil mit LED und 10 Meldergruppen-Sperrtasten \rightarrow 10-MG-LED-Bedien Bedienteil mit 16 Meldergruppen-Sperrtasten 16-MG-LED-Bedien Kompakt-Bedienteil für 8 Meldergruppen Kompakt-Bedient 16 Meldergruppen-Anzeigemodul 16-MG-LED-Bedien **IDENT-KEY IK1 Bedienteil** Identkey Bedien. **IDENT-KEY IK1 Blockschloss** Identkey Schloss **IDENT-KEY IK2 Bedienteil** Identkey2-Bedien* **IDENT-KEY IK2 Blockschloss** Identkey2-Schloss* IDENT-KEY IK2 Bedienteil mit E/A-Tastatur Identkey2-EinAus* Identkey2-Tastat.* IDENT-KEY IK2 Bedienteil mit E/A- und num. Tastatur IDENT-KEY IK3 Bedienteil ohne/mit Tastatur Identkev3* Ultraschallmelder ULTRA 2000 ULTRA Melder PIR-Melder SPEKTRON 3000 SPEKTRON Melder \rightarrow PIR-Melder SCM 3000 SCM3000 Melder Bewegungsmelder Viewguard PIR (AM) Viewguard PIR Bewegungsmelder Viewguard DUAL (AM) \rightarrow Viewguard DUAL 5 Eingang-Modul \rightarrow 5Eingang-Mod. 5 Ausgang-Modul 5Ausgang-Mod. Übertragungsgerät DS 6500 AWUG DS-6500 Übertragungsgerät DS 7500-ISDN Mod.DS-7500 Übertragungsgerät DS 8500-ISDN Mod.DS-8500 Mod.DGA-2400 Übertragungsgerät DGA 2400 64-Meldergruppen-Tableau 64-MG-Tableau 1/4-VGA Grafik-Bedienteil Grafikbedienteil Comfort Touch Colour Bedienteil Grafikbedienteil Trennmodul Trenner Mini-Modul Mini-Modul

^{* =} wenn noch nicht programmiert (F:509), dann Identkey2



Beim Durchsehen der BUS-Teilnehmer empfiehlt sich die genaue Überprüfung der tatsächlich installierten Teilnehmer, und den bei der Abfrage angezeigten Teilnehmern, um eine eventuelle Mehrfachadressierung zu erkennen. Befindet sich die Mehrfachadressierung auf unterschiedlichen Untersträngen von Strang 1 (Strang 1/A, Strang 1/B oder Strang 1/C) wird dies direkt angezeigt. Ebenso wird ein Kurzschluss auf einem Unterstrang von Strang 1 (Strang 1/A, Strang 1/B oder Strang 1/C) direkt angezeigt. Zusätzlich hierzu können auch die Meldungen aus Funktion 411angezeigt werden (siehe hierzu



Wird die Funktion 502 an einer bereits in Betrieb befindlichen Anlage (z.B. nach Erweiterung) erneut ausgeführt, und es werden **neue** Teilnehmer festgestellt, so wird die Sabotageauswertung dieser Teilnehmer automatisch dem **Zentralen-Bereich** zugeordnet.

F:503 Analogeingänge normieren

Funktion 411).

Mit Aktivierung der Funktion wird für jeden Eingang fortlaufend ein Soll/Ist-Vergleich der Eingangsspannung durchgeführt. Abweichungen vom gemessenen Wert werden prozentual angegeben.

Abweichungen außerhalb der Toleranzgrenze (±8%) werden im Display wie folgt angezeigt:

```
* unterhalb der Toleranzgrenze <<<<

* oberhalb der Toleranzgrenze >>>>>
```

Bei Blockschlosseingängen (Eing. 57 und folgende siehe auch 2.6) wird funktionsbedingt durch die Verstimmung der Scharf- oder Unscharfgruppe immer eine Abweichung außerhalb der Toleranzgrenze angezeigt.

Mit "↑" Taste gefolgt von Taste Ein" kann dann für diesen und andere, zur Zeit der Messung nicht abgeschlossene Meldergruppen-Eingänge ein Standardwert hinterlegt werden.

Als Standardwert wird 12,1 k Ω angenommen.

Jede weitere Betätigung der Taste "Ein" legt für die folgenden Eingänge ebenfalls den Standardwert fest. Mit Betätigung der Taste "†" wird für den angezeigten und die darauffolgenden Eingänge eine automatische Messung der Gruppenspannung vorgenommen.

F:504 Zeiten ändern

Nach Aktivierung der Funktion kann der Bereich gewählt werden, für den die nachfolgend eingegebenen Zeiten gültig sein sollen. Hauptalarm, POL-Notruf- und Bedienzeit gelten für alle Bereiche, wobei der zuletzt eingegebene Wert gültig ist.

* Ausw	ahl des Bereiches	1 - 2 - 3 - 4	
* ESV	Einschaltverzögerung	0 Min. 00 Sek.	bis 4 Min. 00 Sek.
* VAZ	Voralarmzeit	0 Min. 01 Sek.	bis 4 Min. 00 Sek.
* SLS	Schleuse scharf	0 Min. 00 Sek.	bis 4 Min. 00 Sek.
* SLU	Schleuse unscharf	0 Min. 00 Sek.	bis 4 Min. 00 Sek.
* USP	Unscharf Sperrzeit	0 Std. 00 Min.	bis 24 Std. 00 Min.
* UAV	Überfall-Anzeigeverzögerung	0 Std. 00 Min.	bis 4 Std. 00 Min.
* HAZ	Hauptalarmzeit	0 Min. 01 Sek.	bis 3 Min. 00 Sek.
* PNZ	POL-Notruf-Zeit	0 Min. 00 Sek.	bis 3 Min. 00 Sek.
* BDZ	Bedienzeit	0 Min. 10 Sek.	bis 4 Min. 14 Sek.
* IDS	Identkey-Sperrzeit	0 Std. 00 Min.	bis 20 Std. 00 Min.
* IDÖ	Identkey-Türöffneransteuerungszeit	0 Min. 00 Sek.	bis 4 Min. 13 Sek.
* TSP	Tastatur-Sperrzeit	0 Std. 00 Min.	bis 20 Std. 00 Min.
* SFV	Schlossfreigabe-Verzögerungszeit	0 Min. 00 Sek.	bis 30 Min. 00 Sek.
* MAZ	Meldergruppen-Alarmzeitraster	0 Min. 00 Sek.	bis 4 Min. 15 Sek.
* TVA	Türöffnerverzögerungszeit im Alarmfall	0 Min. 00 Sek.	bis 4 Min. 15 Sek.



- VAZ; gilt bei Auslösung von EM-Gruppen bei internscharf, für EM-Gruppen in einem scharfen Unterbereich und für Sabotage-Gruppen bei externunscharf.
- BDZ; bei Angabe 0 Min. 00 Sek. ist eine unendliche Bedienzeit eingestellt. Diese Einstellung sollte ausschließlich für Schulungszwecke genutzt werden.
- IDS; definiert die Zeit, wie lange ein IK-Schaltorgan nach Lesung von 5 unberechtigten Ident-Datenträgern oder Eingabe von 5 falschen Tastaturcodes gesperrt ist.
- IDÖ; die Eingaben 4 Min.14 Sek. sowie 4 Min.15 Sek. sind ebenfalls möglich.
 Bei Programmierung dieser Werte, erfolgt nach Erkennen eines berechtigten Codeträgers, eine Türfreigabe ohne Zeitbegrenzung.
- TSP; diese Sperrzeit wird nach Eingabe von 5 falschen Bediencodes ausgelöst. Die Aktivierung kann von allen Bedienteilen erfolgen, an denen ein Berechtigungscode eingegeben werden muss, d.h. Bedienteil 012540/41/42/44/32/70 sowie an Bedienteilen über ein BUS-2-Modem oder über das IGIS-Netz.
- SFV; diese Verzögerungszeit wirkt nach Auslösung eines Hauptalarms im scharfen Zustand des entsprechenden Bereichs auf eine externe Schlossfreigabegruppe.
 Die Unscharfschaltung nach einer Externen Alarmierung (ohne Betätigung einer zusätzlichen Schalteinrichtung z.B. geistige SE) ist erst nach Ablauf dieser Zeit möglich.
- MAZ; bei Eingabe von 0 Sekunden ist das Alarmzeitraster ausgeschaltet, d.h. die Alarmierung erfolgt, wie wenn ohne Alarmzeitraster programmiert wurde.
- TVA; diese Zeit dient dazu, die ZK-Türfreigabe bei einem ausgelösten Alarm zu verzögern.
 Dadurch können z.B. Mitarbeiter einer Bank auf einen Überfall innerhalb der Bank indirekt darauf aufmerksam gemacht werden.



Programmierung gemäß VdS:

HAZ = min. 20 Sekunden max. 180 Sekunden

SLS = 0 Minuten, 00 Sekunden

SLU = 0 Minuten, 00 Sekunden

MAZ = 0 Minuten, 00 Sekunden



Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Zeiten finden Sie unter Funktion 302 innerhalb dieser Dokumentation.

F:505 Wartungsintervall programmieren

Funktion zur Angabe der Zeit bis zur nächsten Wartung in Monaten.

Das Datum der nächsten Wartung entspricht dann dem aktuellen Datum plus der angegebenen Monats-Zeitspanne. Im Display erscheint ab dem eingestellten Datum dann der Hinweis:

```
"Wartung nötig"
```

Mit Eingabe einer "0" als Wartungsintervall erscheint keine Meldung.

- * Mon = Monate bis zum nächsten Intervall → Anzahl der Monate
- * **nW** = nächste Wartung → Datum ab wann im Display "Wartung nötig" erscheint Falls ein Ausgang mit dem Signal "WRTG" programmiert wurde, wird er ebenfalls ab diesem Datum aktiviert.

F:506 Makros anlegen

Ausführliche Informationen zur Makro-Programmierung entnehmen Sie Kapitel 3 "Hinweise zur Makro-Programmierung".

Nach Aufruf der Funktion 506 "Makros anlegen" erscheint Display zur Auswahl der Makro-Nummer.

```
Makro-Nummer: 1
```

Über die Tasten "↑↓" kann die gewünschte Makro-Nummer angewählt werden. Die Auswahl des entsprechenden Makros kann auch durch direkte Zifferneingabe der Makro-Nummer und Bestätigung über "EIN" erfolgen. Um in die eigentliche Makrobearbeitung zu gelangen erneut Taste "EIN" betätigen.

```
Makro-Nummer : 1
Makro-Auslösekriterien
```

Mit den Tasten "↑↓" kann zwischen "Makro-Auslösekriterien", "Makro-Funktionen", "Makro löschen?" und "Makro-Optionen" gewechselt werden. Entsprechende Auswahl über "EIN" bestätigen.

Makro-Auslösekriterien

```
Makro-Nummer : 1 freies Makro-Auslösekriterium
```

Im Display wird das erste Auslösekriterium des Makros angezeigt. Ist noch kein Auslösekriterium angelegt, so erscheint "freies Makro-Auslösekriterium". Sind bereits Auslösekriterien definiert, können diese über die Tasten "†↓" durchgeblättert werden. Sind mehrere Kriterien vorhanden, so wird dies durch "†" im Display angezeigt. Nach dem letzten angelegten Auslösekriterium erscheint erneut "freies Makro-Auslösekriterium". Zum Anlegen oder Ändern eines Kriteriums Taste "EIN" erneut betätigen. Über Tasten "†↓" Auslöse-Art auswählen und mit "EIN" Auswahl quittieren.

Beispiel "Zeitzonensignal"

```
Zeitzonen-
Nummer : _
```

Nach Angabe der Zeitzonen-Nummer (aus Funktion 518) die als Auslösekriterium gelten soll und Quittierung über "EIN" wechselt Display zur Angabe der Dynamikart.

```
Makro-Nummer: 1 Makroauslösung durch steigende Flanke (von 0 nach 1)
```

Mit den Tasten "↑↓" gewünschte Dynamikart auswählen und mit "EIN" quittieren. Siehe hierzu 3.2.1.7 Dynamikarten für Auslösekriterien.

```
\begin{array}{lll} {\tt Makro-Nummer: 1 & \tt Makroausl\"osung \ durch} \\ {\tt Zeitzonensignal 1 & \tt FL01} \end{array}
```

Soll ein zusätzliches Auslösekriterium programmiert werden, mit Taste "1" auf nächsten Speicherplatz wechseln und Programmierung wie oben beschrieben durchführen. Menü "Makro-Auslösebedingungen" über Taste "AUS" verlassen.

Makro-Funktionen

Zur Programmierung der Makro-Funktionen mit Tasten "↑↓" auf Menüpunkt "Makro-Funktionen" wechseln und mit "EIN" bestätigen.

```
Makro-Nummer : 1
freie Makro-Funktion
```

Display wechselt zur Anzeige der ersten Funktion des Makros. Ist noch keine Makro-Funktion programmiert, so erscheint "freie Makro-Funktion". Zum Anlegen einer Funktion Taste "EIN" erneut betätigen. Über Tasten "it gewünschte Funktion auswählen und mit "EIN" quittieren.

Abhängig von der Art der Funktion müssen für die einzelnen Funktionen zusätzlich Zuweisungen sowie Funktions-Zusätze programmiert werden. Siehe hierzu 3.2.2 Makro-Funktionen.

Beispiel "Bereich intern scharfschalten ohne Einschaltverzögerung"

```
Hauptbereichs-Nr.: \underline{0}
```

Nach Angabe der Hauptbereichs-Nummer (Zifferntasten) und Quittierung über "EIN" wechselt Display zur Angabe des Funktions-Zusatzes.

```
Makro abbrechen bei Mißerfolg
```

Über die Tasten "↑↓" kann zwischen den möglichen Funktions-Zusätzen gewechselt werden. Auswahl über "EIN" bestätigen. Display wechselt zur Anzeige der kompletten Makro-Funktion.

```
Makro-Nummer: 1 mit Abbruchfunktion
Bereich 2 intern scharfschalten ohne EV
```

Zur Programmierung einer weiteren Makro-Funktion, mit Taste "↑" auf nächsten Speicherplatz wechseln und Programmierung wie oben beschrieben durchführen.

Sind mehrere Makro-Funktionen vorhanden, so wird dies durch "1" im Display angezeigt.

Menü "Makro-Funktionen" über Taste "AUS" verlassen.

Löschen / Einfügen einer Makro-Funktion

Unter Umständen kann es erforderlich werden, den Funktionsablauf eines bestehenden Makros zu verändern. Dies kann entweder das Löschen oder Hinzufügen einer Makro-Funktion sein.

Löschen einer Makro-Funktion


Vorgehensweise:

- 1. Makro-Nummer auswählen und mit "EIN" bestätigen.
- 2. "Makro-Funktionen" anwählen und bestätigen.
- 3. Zu löschende Makro-Funktion auswählen und mit "EIN" bestätigen.
- 4. Display wechselt zum Auswahlmenü "Einfügen / Ändern".

```
Makro-Nummer: 1
1=Funktion einfügen, Ändern mit EIN
```

- 5. Mit "EIN" in Änderungsmodus wechseln.
- 6. Über Tasten ↑↓ "freie Makro-Funktion" anwählen und über "EIN" bestätigen. (Makro-Funktion gelöscht)

7. Untermenü "Makro-Funktionen" mit Taste "AUS" verlassen.




Einfügen einer Makro-Funktion

Vorgehensweise:

- 1. Makro-Nummer auswählen und mit "EIN" bestätigen.
- 2. "Makro-Funktionen" anwählen und bestätigen.
- 3. Makro-Funktion auswählen **vor** die eine neue Funktion eingefügt werden soll und mit "EIN" bestätigen.
- 4. Display wechselt zum Auswahlmenü "Einfügen / Ändern".

- 5. Mit "1" in Einfügemodus wechseln.
- 6. Über Tasten ↑ J gewünschte Makro-Funktion anwählen und über "EIN" bestätigen. (Makro-Funktion eingefügt)
- 7. Untermenü "Makro-Funktionen" mit Taste "AUS" verlassen.



Makro löschen?

Über diesen Menüpunkt kann ein komplettes Makro (Makro-Auslösekriterien, Makro-Elemente) aus der Zentralenprogrammierung gelöscht werden. Nach Anwahl der Unterfunktion über "EIN" wechselt Display zur Darstellung der Sicherheitsabfrage:

Makro wirklich löschen?

Mit Taste "AUS" kann die Unterfunktion abgebrochen werden. Taste "EIN" leitet den eigentlichen Löschvorgang ein. Die erfolgreiche Löschung wird im Display angezeigt.

Makro 1 wurde gelöscht

Anzeige über Taste "AUS" zurücksetzen. Makrobearbeitung durch erneute Betätigung von "AUS" verlassen.

Makro-Optionen

Für jedes Makro können zusätzlich weitere Parameter definiert werden:

- Abarbeitungsfolge des Gegenmakros
- Starten mit Funktion 106 erlaubt
- Start des Makros dokumentieren

Abarbeitungsfolge des Gegenmakros

Nach Auswahl des Untermenüs "Makro-Optionen" über Taste "EIN" erscheint Abfragedisplay für die Abarbeitungsfolge des Gegenmakros.

```
Abarbeitungsfolge des Gegenmakros : \underline{\mathbf{u}}mgekehrte Reihenfolge
```

Über Taste "↑" kann zwischen "umgekehrte Reihenfolge" und "Reihenfolge wie normales Makro" gewechselt werden. Nähere Informationen zur Abarbeitungsfolge des Gegenmakros siehe unter Kapitel "3.1.2 Makro und Gegenmakro".

Gewünschte Reihenfolge über "EIN" quittieren. Display wechselt daraufhin zur nächsten Makro-Option.

Starten mit Funktion 106 erlaubt

Unabhängig von einem zugewiesenen Auslösekriterium kann jedes Makro zusätzlich durch eine Bedienung in Funktion 106 gestartet werden.

Standardmäßig sind alle Makros für die Funktion 106 freigegeben.

```
Starten mit Funktion 106 erlaubt : Ja
```

Über die Taste "↑" kann das Makro für eine Auslösung in Funktion 106 gesperrt werden.

```
Starten mit Funktion 106 erlaubt : Nein
```

Gewünschte Auswahl über "EIN" quittieren. Das Display wechselt zur nächsten Makro-Option.



Wurde ein Makro für Funktion 106 gesperrt, so wird die entsprechende Makro-Nummer in Funktion 106 nicht angezeigt.

Soll ein Makro nur durch Funktion 106 gestartet werden können, so ist es nicht notwendig, für dieses Makro ein Auslösekriterium zu definieren.

Start des Makros dokumentieren

Über diesen Menüpunkt besteht die Möglichkeit die Dokumentation eines Makrostarts oder Gegenmakrostarts zu verhindern bzw. freizugeben. Bei freigegebener Dokumentation wird jeder Start des Makros/Gegenmakros im Ereignisspeicher festgehalten. Bei angeschlossenem Drucker und entsprechender Programmierung (Funktion 512) erfolgt die Dokumentation zusätzlich über den Drucker.

Standardmäßig sind alle Makros für die Dokumentation freigegeben.

```
Start des Makros dokumentieren : Ja
```

Mit Taste "1" kann auf "Nein" gewechselt werden. Auswahl über "EIN" bestätigen. Display springt daraufhin wieder zur Programmierung der Abarbeitungsfolge des Gegenmakros. Menüpunkt "Makro-Optionen" mit "AUS" verlassen.

F:507 Meldergruppen anlegen

Hier können für die Gruppen 1 bis 48 folgende Funktionen definiert werden:

* Meldergruppenart: EMG → Einbruchmeldergruppe

SMG → Sabotagemeldergruppe
UMG → Überfallmeldergruppe

STG → Steuergruppe

TMG → Technikmeldergruppe

ZMG → Zwangsläufigkeits Meldergruppe ESF → Externe Schlossfreigabe Meldergruppe

RSG → Riegelschaltgruppe QTP → Quittierung positiv QTN → Quittierung negativ BMG → Brand Meldergruppe

^{*} Unterbereichs-Nummer UB00 bis UB07



Anzeige UB00 stellt keinen echten Unterbereich dar, sondern weist darauf hin, dass für den zugehörigen Hauptbereich bisher kein Unterbereich definiert wurde.

* Bei ESF und RSG Gruppen Schlossnummer 1 bis 32

Die Darstellung erfolgt während der Programmierung in der oberen Displayzeile 16-stellig nebeneinander. In der unteren Displayzeile steht der komplette Ausdruck für die jeweils angewählte, blinkende Funktion.

* Funktionen: SI/-- → Schleusenfunktion/keine Schleusenfunktion

EMG Va--

Va-- → Voralarm VaHa → Vor-& Hauptalarm

--Ha → Hauptalarm

Is-- → Immer scharf (nicht bei MG in Unterbereichen)
--Sp → Gesperrt (nicht bei MG in Unterbereichen)

---- → mit Internschärfung Lo/-- → löschbar/nicht löschbar

Aw/-- → Alarmwiederholung/ohne Alarmwiederholung

Do/-- → Dokumentation bei unscharf (=immer)/Dokumentation bei scharf (bei

intern- bzw. externscharf), auf Drucker und Ereignisspeicher



Werden Einbruch-Meldergruppen mit Schleusenfunktion definiert, dürfen an diese Meldergruppe(n) aus funktionstechnischen Gründen keine Logikmelder oder selbstspeichernde Sensoren angeschlossen werden.


Nach Angabe der EMG-Funktionen kann eine Meldergruppenverzögerung bis 4 Minuten 15 Sekunden programmiert werden.

MVZ → Meldergruppen-Verzögerung

Über diese Meldergruppen-Verzögerung kann die Auslösung einer Meldergruppe um die vorgegebene Zeit verzögert werden. Ebenso werden dadurch Auslösungen durch Aktivierungskriterien, die kürzer als die MVZ-Zeit anstehen, ausgeblendet. (siehe nachfolgende Grafik)

^{*} Hauptbereichs-Nummer B1 bis B4

Nach Eingabe und Bestätigung der Meldergruppen-Verzögerungs-Zeit erfolgt die Abfrage, ob die Meldergruppen-Verzögerung mit oder ohne Ausschaltverzögerung arbeiten soll. Bei Programmierung "mit Ausschaltverzögerung" wird auch das Abfallen der Meldergruppen-Auslösung, nachdem das Aktivierungskriterium nicht mehr ansteht, um die MVZ-Zeit verzögert. Mit Programmierung "ohne Ausschaltverzögerung" wird die Meldergruppen-Auslösung mit Wegfallen des Aktivierungskriteriums unverzögert zurückgenommen. (siehe nachfolgende Grafik)



Im nächsten Programmierschritt muss angegeben werden, ob die Meldergruppen-Verzögerung auch bei extern scharf wirksam ist oder nicht.



Die Programmierungen "ohne Ausschaltverzögerung" sowie "keine Verzögerung bei extern scharf" sind notwendig zur Erkennung einer Überschreitung der Verweilzeit in einer Vereinzelungsanlage. D.h. mit dieser Programmierung ist es möglich, die Anwesenheitszeit innerhalb einer Personenschleuse zu überwachen. (VdS ZK-Vorschrift)

Abschließend kann für die Gruppe eine 2-Gruppenabhängigkeit definiert werden.

keine 2 aus Bere	→ →	keine Abhängigkeit Alarmierung erfolgt bei Auslösung von zwei Meldergruppen innerhalb eines Bereiches. Eine Meldergruppe mit Programmierung "2 aus Bere" ist mit jeder anderen Meldergruppe innerhalb dieses Bereichs UND-verknüpft.
und > / <	→ →	UND-Verknüpfung mit Angabe der 2. Meldergruppe. UND-Verknüpfung zweier Meldergruppen mit Reihenfolge der Auslösung. Beispiel: MG 01> MG 02. Meldergruppe 1 muss vor Meldergruppe 2 ansprechen.



Wurde für den Bereich, dem die momentan programmierte Meldergruppe zugewiesen ist, bisher keine weitere Meldergruppe definiert, erscheint im Display:

```
2 Gruppenabhäng keine Rel. mögl.
```


Über diese Meldung wird angezeigt, dass innerhalb diese Bereiches bisher keine weitere Gruppe definiert ist und keine Relation hergestellt werden kann.

Wird eine 2-Gruppenabhängigkeit programmiert, erscheint zusätzlich eine Abfrage, ob die Alarmierung mit Alarmzeitraster (MAZ) erfolgen soll.

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die jeweiligen Programmierungen, sowie deren Auswirkung auf die Alarmierung.

Beispiel 1:


Die Meldergruppen 1 und 2 sind hierbei UND-verknüpft. Eine Alarmierung erfolgt mit Auslösung der zweiten Meldergruppe, unabhängig von der Reihenfolge, in der die Meldergruppen ausgelöst wurden. Bis auf den Mindestabstand von 1 Sek. bestehen keine zeitlichen Beschränkungen für die Auslösungen.



Beispiel 2:

Die Meldergruppen sind wie in Beispiel 1 UND-verknüpft. Als Zusatz ist hier jedoch die Reihenfolge der Auslösungen vorgegeben, d.h. Meldergruppe 1 muss vor Meldergruppe 2 auslösen.


Wichtig! Entspricht die Auslöse-Reihenfolge der Meldergruppen nicht der Programmierung, erfolgt keine Alarmierung



Beispiel 3/4:

Die Meldergruppen 1 und 2 sind UND-verknüpft. Für Meldergruppe 1 ist zusätzlich ein Meldergruppen - Alarmzeitraster (MAZ)definiert. D.h., die Auslösung von Meldergruppe 2 muss innerhalb dieses Zeitfensters stattfinden, da ansonsten keine Alarmierung erfolgt.

Bei umgekehrter Abfolge der Meldergruppenauslösungen kommt das Alarmzeitraster nicht zum Tragen (Beispiel 4).




Beispiel 5:

Wie schon in den vorhergehenden Beispielen sind Meldergruppe 1 und 2 als UND-Verknüpfung programmiert. Für Meldergruppe 1 wurden zusätzlich die Parameter "Alarmzeitraster" sowie "mit Alarmwiederholung" definiert. Durch die Programmierung "mit Alarmwiederholung" wird mit jeder Aktivierung eines Melders oder Kontaktes innerhalb der Meldergruppe das Alarmzeitraster neu gestartet. Erfolgt die "Neu-"Aktivierung des Melders jedoch


innerhalb des Alarmzeitrasters wird das Alarmzeitraster dadurch nicht beeinflusst.

Die Alarmierung erfolgt wie in Beispiel 3 bei Auslösung der zweiten Meldergruppe innerhalb des Alarmzeitrasters.



Der Parameter Meldergruppen-Alarmzeitraster wird "bereichsbezogen" in Funktion 504" definiert.

Beispiel 6:



Die Meldergruppen 1, 2 und 3 (Fensterüberwachung) sind jeweils mit dem Parameter "2 aus Bereich" programmiert. Meldergruppe 4 (Raumüberwachung aller Räume) besitzt keine Zusatzprogrammierung.

Bei Auslösung einer der Fensterüberwachungen erfolgt zunächst keine Alarmierung. Erst wenn eine zweite Meldergruppe innerhalb dieses Bereichs (z.B. Meldergruppe 4) ausgelöst wird, erfolgt eine IMG 3 Alarmauslösung.

Bei Aktivierung von Meldergruppe 4 (keine Zusatzprogrammierung) erfolgt unverzüglich eine Alarmierung, ohne dass eine weitere Meldergruppe ausgelöst werden muss.

Nach Beendigung der Programmierung "2-Gruppenabhängigkeit" erscheint im Display die gesamte Programmierung (außer MG-Verzögerungszeit und 2-Gruppenabhängigkeit) für diese Meldergruppe in Kurzform.

Beispiel: M:01 EMG B1 UB00

Die Meldergruppe 01 besitzt demnach folgende Funktionen/Eigenschaften:

- Einbruchmeldergruppe Hauptbereich 1 zugeordnet (B1)
- keine Schleusenfunktion
- Alarmierung erfolgt mit Vor-und Hauptalarm (VaHa)
- Gruppe wird bei Internschärfung scharf
- Gruppe ist löschbar (Lo)
- Gruppe besitzt keine Alarmwiederholung
- Gruppenauslösung wird im scharfen Zustand dokumentiert

Befindet sich der Cursor an der Stelle zur Auswahl der Meldergruppenart (blinkend dargestellt), kann mit Taste "AUS" eine Gruppe als "nicht vorhanden" programmiert werden.

Nochmalige Betätigung der Taste "AUS" bewirkt den Sprung zur Hauptfunktionsebene.

Bemerkungen zur 2-Gruppenabhängigkeit

- * Ist eine 2-Gruppenabhängigkeit programmiert, erfolgt eine Alarmierung (intern oder extern) erst, wenn während einer Scharfschaltperiode beide Meldergruppen ausgelöst wurden.
- * Grundsätzlich muss die Auslösung der beiden Meldergruppen mindestens 1 Sekunde auseinander liegen damit eine Alarmierung stattfindet.
- * Ist eine "Abhängigkeit mit Reihenfolge" programmiert, muss sichergestellt sein, dass die Auslösung der beiden Meldergruppen nicht innerhalb 5 Sekunden stattfinden kann.
- * Die zweite ausgelöste MG bestimmt grundsätzlich die Alarmierungsart.
- * Erfolgt nur die Auslösung einer Meldergruppe, oder erfolgen die Auslösungen in falscher Reihenfolge, so wird dies wie ein erfolgter Alarm angezeigt, jedoch kein Alarm abgesetzt.
- * Bei der Programmierung sind nur Einbruch-Meldergruppen zulässig. Sie müssen dem selben Haupt-/Unterbereich zugeordnet sein.
- Eine Meldergruppe kann immer nur **einer** 2-Gruppenabhängigkeit zugeordnet sein. Eine Kettenbildung ist nicht möglich.
- * Bei Sperrung einer der beiden Gruppen ist die Verknüpfung während der Sperrung aufgehoben.
- * Eine 2-Gruppenabhängigkeit ist ebenfalls aufgehoben, wenn von den beiden Gruppen bereits eine Alarmierung ausgelöst wurde und eine Alarmwiederholung programmiert ist.
- * Bei der Dokumentation werden nur die Auslösungen (EIN und AUS) angezeigt.

* Funktionen: Vz/-- → verzögert/nicht verzögert SMG Lo/-- → löschbar/nicht löschbar

Aw/-- → Alarmwiederholung/ohne Alarmwiederholung

verzögert = im externunscharfen Zustand folgt nach Internalarm ein Hauptalarm. nicht verzögert = im externunscharfen Zustand erfolgt nur Internalarm.

* Funktionen: St/-- → Stille Alarmierung/normale Alarmierung **UMG** StAv → Stille Alarmierung und Anzeigeverzögerung

---- → normale Alarmierung Lo/-- → löschbar/nicht löschbar AW/-- → Alarmwiederholung

mL/-- → mit manuellem Löschimpuls/mit automatischem Löschimpuls

* Funktionen: Do/-- → Dokumentation/keine Dokumentation

STG

Eine Steuergruppe kann unabhängig vom Zustand der Zentrale zu Steuerzwecken eingesetzt werden. Sie hat keine Auswirkungen auf die Zwangsläufigkeit und kann keine Alarmierung auslösen.

Beispiel: Sie können also z.B. über einen Schlüsselschalter, der auf die Steuergruppe wirkt, ein

Rolltor öffnen bzw. schließen, egal ob die Zentrale unscharf, externscharf oder unscharf

nach einem Alarm ist.

* Funktionen: Do/-- → Dokumentation/keine Dokumentation

TMG

Die Funktion von Technik-Meldergruppen ist die gleiche, wie von Steuergruppen, mit dem Zusatz, dass eine Auslösung gespeichert wird.

Gespeicherte Technik-Meldergruppen können über Funktion 208 oder 400 gelöscht werden.

* Funktionen: Do/-- → Dokumentation/keine Dokumentation **ZMG** Az/-- → Anzeige/keine Anzeige (im Display)

ie/-- → wirkt auf interne und externe Zwangsläufigkeit/

wirkt nur auf externe Zwangsläufigkeit

Eine Zwangsläufigkeits-Meldergruppe wirkt auf die Zwangsläufigkeit (Scharfschaltbereitschaft) innerhalb eines Bereiches oder aller Bereiche. Soll die Zwangsläufigkeits-Meldergruppe auf alle Bereiche wirken, so ist auf "Hauptbereich 0" zu programmieren. Sie kann keine Alarmierung auslösen.

Beispiel:

Sie können z.B. ein Störungsrelais einer externen Übertragungseinrichtung in eine Zwangsläufigkeits-Meldergruppe einschleifen, um bei einer Störung der Übertragungseinrichtung die Seberfasbeltung zu verbinders

Übertragungseinrichtung die Scharfschaltung zu verhindern.

* Funktionen:

Do/-- → Dokumentation/keine Dokumentation

ESF

In dieser Funktion muss angegeben werden, auf welche Schalteinrichtung diese Gruppe wirken soll. Mit Taste "EIN" steht im Display beispielsweise:

M:01 ESF SE:01 Schalteinr.-Nr.



Bei Verwendung eines Türcodes (geistiger Verschluss) ist die Auswerteeinheit in direktem Kontakt (ohne Abstand) zur Zentrale zu montieren, so dass ein Angriff auf die Verbindungsleitungen ausgeschlossen ist.

* Funktionen: Do/-- → Dokumentation/keine Dokumentation **RSG** Az/-- → Anzeige/keine Anzeige (im Display)

In dieser Funktion muss angegeben werden, auf welche Schalteinrichtung diese Gruppe wirken soll. Mit Taste "EIN" steht im Display beispielsweise:

M:01 RSG SE:02 Schalteinr.-Nr.

Eine Riegelschaltkontakt-Meldergruppe wirkt auf eine Schalteinrichtung.

Sie kann zur Anwendung kommen, wenn mehrere Schalteinrichtungen mit großer räumlicher Distanz in einem Bereich vorhanden sind, und jede unabhängig vom Schaltzustand der restlichen Schalteinrichtungen in dem Bereich, geschlossen werden können muss.

Beispiel:

Ein großes Lager, mit zwei weit auseinander liegenden Türen, jede mit einem Riegelschaltkontakt und einer Schalteinrichtung ausgestattet, soll externscharf geschaltet werden.

Jedem Riegelschaltkontakt muss dafür eine separate Riegelschaltkontakt-Meldergruppe zugeordnet werden. Die RS-Meldergruppen wiederum werden den Schalteinrichtungen zugeordnet.

Wenn Sie jetzt eine Tür abschließen, können Sie die zugehörige Schalteinrichtung abschließen, auch wenn das zweite Schloss noch nicht abgeschlossen wurde. Der Bereich wird externscharf, sobald die zweite Tür verschlossen und die Schalteinrichtung betätigt wird



Für alle bis dahin genannten Gruppenarten kann eine Verzögerungszeit bis 4 Minuten 15 Sekunden programmiert werden. (Siehe EM-Gruppe)

* Funktionen QTP/QTN

Eine QTP bzw. QTN Meldergruppe (früher Signalgeberauslösung) dient zum Anschluss der Rückmeldung einer Übertragungseinrichtung.

(z.B. Übertragungsgerät)

Positiv Quittierung = Signalgeberansteuerung erfolgt, wenn innerhalb 3 Minuten am Meldergruppeneingang keine Meldergruppenauslösung erfolgt.

Negativ Quittierung = Signalgeberansteuerung erfolgt, wenn innerhalb 3 Minuten am Meldergruppeneingang eine Meldergruppenauslösung erfolgt. (VdS-gemäß).

Wenn beim Entstehen eines Hauptalarms eine negative Quittierungsgruppe bereits ausgelöst ist, wird sofort ein örtlicher Alarm ausgelöst.

* Funktionen: Va-- → Voralarm

BMG VaHa → Vor-& Hauptalarm

--Ha → Hauptalarm

--/Sb → nicht sperrbar/sperrbar

Lo → löschbar

Aw → Alarmwiederholung (mit/ohne)

Do → Dokumentation immer

Su → Summer-Ansteuerung bei Voralarm (mit/ohne)
Si → Signalgeber-Ansteuerung bei Hauptalarm (mit/ohne)

Nach Angabe dieser Funktionsparameter kann eine Meldergruppen-Verzögerungszeit sowie eine Zwei-Gruppen-Abhängigkeit programmiert werden. Hinweise zur Zwei-Gruppen-Abhängigkeit siehe unter Einbruchmeldergruppe (EMG) innerhalb dieser Funktion.

Beim Auslösen einer Brand-Meldergruppe werden die elektromechanischen Sperrelemente (angeschlossen an BUS-1 Türmodul oder BUS-2 IDENT-KEY) automatisch zurückgefahren.

Kopierfunktion

Mit Hilfe der Kopierfunktion können Meldergruppen rationell programmiert werden.

Beim Aufruf bzw. der Eingabe einer Meldergruppen-Nummer, die noch nicht programmiert ist, erscheint im Display Anfragetext, ob eine Kopie von der zuletzt im Display angezeigten Meldergruppe gewünscht wird:

M:06 nicht vorh. kopiere MG:05

Mit Taste "EIN" kann der Kopiervorgang gestartet werden. Änderungen der Programmierung der Meldergruppe können jetzt manuell vorgenommen werden.

Mit Taste "EIN" Kopiervorgang mit oder ohne manuelle Änderungen abschließen.

Der Kopiermodus greift immer auf die zuletzt im Display angezeigte Meldergruppen-Nummer.

Wenn Sie beispielsweise Meldergruppe 9 auf die noch nicht programmierte Meldergruppe 16 kopieren möchten gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Durch direkte Eingabe der Meldergruppen-Nummer, Meldergruppe 9 im Display anzeigen und mit Taste "EIN" quittieren.
- 2. Meldergruppe 16 im Display durch direkte Eingabe der Meldergruppen-Nummer anzeigen, und mit Taste "EIN" quittieren.
- 3. Im Display erscheint Text:

M:16 nicht vorh. kopiere MG:09

- 4. Taste "EIN" betätigen.
- 5. Programmierung der neuen Meldergruppe bei Bedarf manuell abändern.
- 6. Mit Taste "EIN" Programmierung der Meldergruppe abschließen.
- 7. Zum Verlassen der Meldergruppenprogrammierung Taste "AUS" betätigen.

VdS

Programmierung gemäß VdS:

Meldergruppen in Unterbereichen dürfen nur mit Voralarm programmiert werden.

EMG → keine Schleusenfunktion/löschbar/

kein "Vor- & Hauptalarm" und kein "Hauptalarm" bei internscharf ohne Alarmwiederholung/ohne Verzögerungszeit/ohne Verknüpfung

SMG - nicht verzögert/nicht löschbar/ohne Alarmwiederholung

UMG → "Stille Alarmierung"/Anzeigeverzögerung (VdS-Klasse B und C)/

mit Alarmwiederholung/löschbar

ZMG → nicht verzögert/mit Anzeige RSG → nicht verzögert/mit Anzeige

QTN → Negativ-Quittierung

F:508 Schalteinrichtung(en) anlegen

Mit dieser Funktion können bis zu 16 Schalteinrichtungen (SE) definiert werden.

Je nach Zuordnung der Eigenschaften, können Blockschlösser, Riegelschaltschlösser, Bedienteile oder IDENT-KEY Schalteinrichtungen angeschlossen werden.

Über die Programmierung der "Funktionen" können den Schalteinrichtungen bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden - z.B. die Intern-unscharf-Schaltmöglichkeit.

* Eingabe der Schalteinrichtungs-Nr. SE:01 bis SE:16

* Angabe auf welchen Hauptbereich die SE wirkt B:1 bis B:4

* Angabe auf welchen Unterbereich die SE wirkt UB:00 bis UB:15

* Funktionen: As/--Aufschließsperre/ohne Aufschließsperre

> Ss/--Schließsperre/ohne Schließsperre

Zg/--Zentrale im gesicherten Bereich/Zentrale nicht im gesicherten Bereich

Es/--Schloss ermöglicht Externschärfung/keine Externschärfung

Internunscharf über Externscharf, Ja/Nein Iu/--

Funktion ermöglicht die Internunscharf-Schaltung durch kurzes

Externscharf-Schalten und anschließendes Unscharf-Schalten.

Sb/--Sicherheitsbedienfeld/Schloss

So/--Sonderfunktion/keine Sonderfunktion

Sonderfunktion ist für Blockschlösser, die ohne Spulenbestromung aufgeschlossen werden können (siehe hierzu Errichteranleitung

"Anschluss eines konventionellen Blockschlosses")

Zz/-mit Zeitzonen/zeitunabhängig

Dokumentation Türfreigabe/ohne Dokumentation Do/--

Nur bei IDENT-KEY IK2 möglich.

* Übergeordneter Bereich bei Zuordnung zu einem Unterbereich, kann direkter übergeordneter

Bereich angegeben werden.

* Zeitzonen Programmierung der Zeitzonen erfolgt in Funktion 518.

nach Auswahl "mit Zeitzone" erscheint Untermenü zur Zuordnung einer

oder mehrerer Zeitzonen zu dieser Schalteinrichtung.

Jeder Schalteinrichtung können bis zu 32 Zeitzonen zugeordnet werden.

Nicht programmierte Zeitzonen müssen als "nicht zugeordnet"

programmiert werden.

Mit Taste "↑" Zuordnung wählen und mit "Ein" bestätigen. Beispiel:

Zeitzone 01 ist nicht zugeordnet

Mit Taste "Ein" springt der Cursor jeweils zur nächsten Eingabestelle. Die Funktionswahl erfolgt mit Taste "↑" oder direkter Nummerneingabe. Mit Taste "Aus" an Bereichseingabestelle, kann die Schalteinrichtung als "nicht vorhanden" programmiert werden.

Nach abgeschlossener Programmierung einer Schalteinrichtung können über Taste "Aus" die Einstellungen für diese Schalteinrichtung im Display in Kurzdarstellung betrachtet werden.

Die Schalteinrichtung 01 besitzt demnach folgende Funktionen/Eigenschaften:

- die Schalteinrichtung ist Hauptbereich 1 zugeordnet
- die Schalteinrichtung ist keinem Unterbereich zugeordnet
- die Schalteinrichtung verfügt über eine Schließsperre (Ss)
 (Feste Vorgabe, kann nicht verändert werden. Es kann nur scharfgeschaltet werden, wenn die Zwangsläufigkeit erfüllt ist)
- über die Schalteinrichtung kann externscharf geschaltet werden (Es)
- der Schalteinrichtung ist eine oder mehrere Zeitzonen zugeordnet (Zz)


Weiteres Beispiel für den Displaytext einer Schalteinrichtung:

Die Schalteinrichtung 02 besitzt demnach folgende Funktionen/Eigenschaften:

- die Schalteinrichtung ist Hauptbereich 2 zugeordnet
- die Schalteinrichtung ist keinem Unterbereich zugeordnet
- die Schalteinrichtung verfügt über eine Schließsperre (Ss)
 (Feste Vorgabe, kann nicht verändert werden. Es kann nur scharfgeschaltet werden, wenn die Zwangsläufigkeit erfüllt ist)
- die Schalteinrichtung befindet sich im gesicherten Bereich
- die Schalteinrichtung erlaubt die Externschärfung des Bereiches (Es)
- über die Schalteinrichtung kann intern unscharf geschaltet werden (Iu)
- bei der Schalteinrichtung handelt es sich um ein Sicherheitsbedienfeld (Sb)

- Neben der Möglichkeit 3 Hauptbereiche zu realisieren, können auch pro Bereich mehrere Schalteinrichtungen programmiert werden. Dadurch wird eine "UND-Verknüpfung" der Schalteinrichtungen erreicht.
- Kombinationen aus unterschiedlichen Schalteinrichtungen Blockschlössern, Sicherheitsbedienfeldern oder IDENT-KEY sind möglich.
- Zeitzonen für IDENT-KEY Schalteinrichtungen werden mit Funktion 308 zugeordnet.


Beispiel:



SE01 = SchalteInrichtung für Hauptbereich 1

SE02 = Schalteinrichtung für Hauptbereich 2

SE03 = Schalteinrichtung für Hauptbereich 3 SE04 = Schalteinrichtung für Hauptbereich 4




SE01 = SchalteInrlchtung 1 für Hauptbereich 1

SE02 = Schalteinrichtung 2 für Hauptbereich 1

SE03 = Schalteinrichtung 1 für Hauptbereich 2

Schalteinrichtungen in Unterbereichen müssen übergeordnete Bereiche zugeordnet werden. Folgende Grafiken zeigen typische Anwendungsfälle. Abweichende Anwendungen lassen sich daraus ableiten.

Beispiel:



SE01 = Schalteinrichtung für Hauptbereich 1

SE02 = Schalteinrichtung für Unterbereich 1; als übergeordneter Bereich ist

SE03 = B:1 UB:00 anzugeben
Schalteinrichtung für Unterbereich 2;
als übergeordneter Bereich ist
B:1 UB:01 anzugeben

1. Unterbereich

2. Unterbereich

B:1 UB:01

SE02

SE03

Hauptbereich

B:1 UB:00

SE01

SE01 = Schalteinrichtung für Hauptbereich 1

SE02 = Schalteinrichtung für Unterbereich 1; als übergeordneter Bereich ist B:1 UB:00 anzugeben

SE03 = Schalteinrichtung für Unterbereich 2; als übergeordneter Bereich ist B:1 UB:00 anzugeben



Mit Hilfe der Funktionen 510 und 511 sowie den entsprechenden Parallelanzeigen, können offene Schalteinrichtungen optisch angezeigt werden.



Meldergruppen, die Unterbereichen zugeordnet sind, dürfen im externunscharfen Zustand keinen Hauptalarm auslösen.

F:509 Eingänge zuordnen

Die Funktion bietet folgende Programmiermöglichkeiten:

- Zuordnung von Analog-Eingängen zu den Meldergruppen (siehe hierzu auch 2.6)
- Festlegung der Empfindlichkeit jedes Meldergruppeneingangs
- Zuordnung von BUS-1 Teilnehmern zu den Meldergruppen
- Festlegung, welche Module am BUS-1 angeschlossen sind (vergl. hierzu auch F:511)
- Zuordnung von BUS-2 Teilnehmern zu den Meldergruppen
- Auswahl des Linsensystems, der Reichweite und Empfindlichkeit bei SPEKTRON 3000 BUS-2
- Auswahl des Spiegelsystems, der Reichweite und Empfindlichkeit bei SCM 3000 BUS-2
- Einrichtung einer IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2
- Zuordnung der Bereiche zu Bedienteilen am BUS-2
- Auswahl der Bedien-und Anzeigeberechtigung an BUS-2 Bedienteilen mit Code /ohne Code



Die Funktionen 500, 501 und 502 müssen bereits durchgeführt worden sein!



Die Programmierung eines Übertragungsgeräts DS 7600 / DS 7700 erfolgt komplett über die Programmier-Software WINFEM Advanced (ab Software-Version **V04**).

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch "WINFEM Advanced für DS 7600/DS 7700" (P03173-20-000-02 oder höher).

* Analogkanal

Angabe auf welchem Modul sich der Analogkanal befindet

(Analog-Eingang) → Angabe ob mit oder ohne Löscheinrichtung

Angabe auf welche Meldergruppe der AE wirkt

→ Angabe der Empfindlichkeit 40%, 30%, 20%, 10%

Mit Betätigung der Taste "Ein" zeigt das Display die Eigenschaften in Kurzform.

Beispiel:AE:01 Ansk k_Lo
MG:01 Emp: 40 %

Mit Taste "Ein" werden die Angaben in ausführlicher Form angegeben.

Beispiel: AE:01 Anschlussk keine Löscheinr

Der Analogeingang 01 besitzt demnach folgende Eigenschaften:

- er befindet sich auf der Anschlusskarte
- er besitzt keine Löscheinrichtung
- er ist Meldergruppe 01 zugeordnet
- die Empfindlichkeit des Analogeingangs ist auf ± 40 % eingestellt

Mit der "1" Taste können die Analogeingänge fortlaufend abgefragt werden, egal ob die Angaben im Display in der Kurzform oder ausführlich dargestellt sind.

Durch direkte Eingabe der Analogeingangsnummer, kann dieser, falls vorhanden direkt angesprungen werden. Bei nicht Vorhandensein wird auf den nächsten Eingang gesprungen.

Taste "Aus" bewirkt den Sprung zum Auswahlmenü für

- Analogeingang oder
- BUS-1 Strang 1 5 oder
- BUS-2 Strang 1 2

Die Auswahl erfolgt mit "1" gefolgt von Taste "Ein".



Analogeingänge, die nicht mit 12,1 k Ω abgeschlossen wurden, sind auf Meldergruppe "00" zu programmieren.

* BUS-1 Strang X → Auswahl des BUS-1 Modultyps für die angegebene Adresse

→ Zuordnung der Teilnehmer zu den Meldergruppen

Zuordnung der Teilnehmer zu den Bereichen

Folgende Programmierungen können den einzelnen Modultypen zugewiesen werden:

<u>Programmiername</u> <u>BUS-1 Teilnehmer</u>

FSM (Fenstersensor-Modul)

SFM (Schlossfreigabe-Modul)

BILOC / SABOLOC PLUS / MONOLOC

Meldergruppen-Modul / Universal-Anschluss-Modul

BLM (Blockschloss-Modul)

Blockschlossanschluss-Modul

FAZ (Fernanzeige-Modul) → Parallelanzeige-Modul / Alarmierungs-Modul SAM (Schalt-Modul) → Schalt-Modul / Universal-Anschluss-Modul

UAM (Universal-Anschluss-Modul) → Universal-Anschluss-Modul UFM (Überfall-Modul) → Überfalltaster-Modul

ISR (Innensirene-Modul / Alarmierungs-Modul

LOM (Logik-Melder) → IDENTLOC / SCM / SPEKTRON / DECKTRON /

AGM

BEM (Bedienteil-Modul) → Bedienteil-Modul

TSM (Tür-Schärfung-Modul) → Tür-Modul 1 / Tür-Modul 2 TOM (Tür-Öffner-Modul) → Tür-Modul 1 / Tür-Modul 2 FUM (Funk-Modul) → Funkempfänger-Modul

MGM (Meldergruppen-Modul / Rauchmeldersockel-Modul /

Universal-Anschluss-Modul / Verteiler-Modul

STM (Standard-Melder) → DUAL / DETEKT

Nach Anwahl des Punktes "BUS 1 Strang 1" und Betätigung der Taste "Ein" erscheint Display mit folgenden Angaben.

Beispiel: Bus 1:01 n. def.

Mit Taste "Ein" erfolgt Sprung zum Auswahlmenü der Modultypen, dabei blinkt die Modultypangabe FSM.

Modultyp: FSM Fenstersensor-Mo

Auswahl erfolgt mit Tasten "↑" und "↓" gefolgt von Taste "Ein".



Ein bereits programmierter Teilnehmer kann mit Taste "Aus" gelöscht werden. Im Display erscheint dann wieder z. B. "BUS-1:A01 n. def. "

Das Display wechselt nun zur Eingabe der Meldergruppe bzw. des Hauptbereiches.

Je nachdem, ob es sich um einen Teilnehmer handelt der auf eine Gruppe wirkt, z. B. ein Meldergruppenmodul, oder ob es sich um einen Teilnehmer handelt der einem Hauptbereich zuzuordnen ist, z.B. eine Fernanzeige oder ein Schaltmodul.

Beispiel: Meldergruppen-

Nr.: 10

Im gezeigten Beispiel ist der Teilnehmer mit Adresse 01 am BUS-1 ein Fenstersensor-Modul und der Meldergruppe 10 zugeordnet.

Mit Hilfe der Kopierfunktion können BUS-1 Teilnehmer effektiv programmiert werden.

Beim Aufruf bzw. der Eingabe einer Teilnehmer-Adresse, die noch nicht programmiert ist, erscheint im Display Anfragetext, ob eine Kopie von der zuletzt im Display angezeigten Adresse gewünscht wird:

BUS-1:A15 n. def. kopiere TL:14

Mit Taste "Ein" kann der Kopiervorgang gestartet werden. Änderungen der Programmierung können jetzt manuell vorgenommen werden. Mit Taste "Ein" Kopiervorgang mit oder ohne manuelle Änderungen abschließen. Der Kopiermodus greift immer auf die zuletzt im Display angezeigte Teilnehmer-Adresse.

Wenn Sie beispielsweise Teilnehmer 20 auf die noch nicht programmierte Teilnehmer-Adresse 50 kopieren möchten gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Teilnehmer 20 im Display anzeigen, durch direkte Eingabe der Adresse 20.
- 2. Teilnehmer-Adresse 50 im Display anzeigen, durch direkte Eingabe der Adresse 50.
- 3. Im Display erscheint Text wie im Beispiel oben.
- 4. Taste "Ein" betätigen.
- 5. Programmierung des neuen Teilnehmers bei Bedarf manuell abändern.
- 6. Programmierung des Teilnehmers mit Taste "Ein" abschließen.
- 7. Betätigung der Taste "Aus" bewirkt Sprung zum Auswahlmenü. Erneute Betätigung der Taste "Aus" bewirkt Sprung zur Hauptfunktionsebene.
- * BUS-2 Strang X → Identifikation der angeschlossenen Teilnehmer mit BUS-2 Adresse erfolgt automatisch durch die Zentrale mit Aktivierung von F:502

Die BUS-2 Teilnehmer und ihre programmierbaren Funktionen:

* Trennmodul

Zuordnung des Moduls zu einem Hauptbereich

* ULTRA Melder → Zuordnung zu einer Meldergruppe

* SPEKTRON Melder → Zuordnung zu einer Meldergruppe

Zuordnung des Linsensystems - Flächenlinse, Streckenlinse oder Vorhanglinse

Einstellung der Reichweite

bei Flächen- und Vorhanglinsen 8, 10, 13, 15 Meter

bei Streckenlinsen 15, 22, 28, 35 Meter

Einstellung der Empfindlichkeit - Pulse P1, P2, P3, P4.

Je mehr Pulse eingestellt sind, umso unempfindlicher reagiert der Melder

* SCM 3000 Melder → Zuordnung zu einer Meldergruppe

Zuordnung des Spiegelsystems - Flächenspiegel, Streckenspiegel oder

Vorhangspiegel

→ Einstellung der Reichweite

bei Flächenspiegel: 9, 11, 13, 16 Meter bei Streckenspiegel: 29, 35, 42, 50 Meter bei Vorhangspiegel: 17, 21, 25, 30 Meter Einstellung der Empfindlichkeit - normal / hoch

Einstellung des Störungsspeichers - nicht speichern / speichern

Einstellung der Diagnoseschwelle: 70%, 55%, 40%, 25%

(Diagnosemodus z.Zt. noch nicht möglich)

* Viewguard Melder → Zuordnung zu einer Meldergruppe

Zuordnung des Spiegelsystems - Flächenspiegel, Streckenspiegel oder

Vorhangspiegel; bei Viewguard DUAL nur Flächenspiegel

Einstellung der Reichweite: bei Flächenspiegel: 8, 11, 13, 15 Meter

bei Streckenspiegel: 29, 35, 42, 50 Meter bei Vorhangspiegel: 17, 21, 25, 30 Meter

→ Empfindlichkeit PIR - normal / hoch

Empfindlichkeit Mikrowelle (nur bei Viewguard DUAL) - normal / hoch

 Mikrowellenmelder (nur bei Viewguard DUAL) - bei unscharf ausgeschaltet / immer ausgeschaltet / immer eingeschaltet

→ Abdecküberwachung (nur bei Viewguard PIR AM und Viewguard DUAL AM)

- nur bei unscharf eingeschaltet / immer ausgeschaltet / immer eingeschaltet Abreißüberwachung (nur bei Viewguard PIR AM und Viewguard DUAL AM)

- Aus / Ein

→ Störungsspeicher - nicht speichern / speichern

Zuordnung einer Meldergruppe für "Externer Eingang"

Zuordnung einer Meldergruppe für "Temperaturalarm"

→ Einstellung Temperaturalarm "untere" und "obere" Schwelle

* 5 Eingangs-Modul Zuordnung der 5 Eingänge zu Meldergruppen

(Siehe hierzu auch Errichteranleitung Kapitel "Besondere Hinweise zur Installation

bzw. Projektierung")

* 5 Ausgangs-Modul Zuordnung des Moduls zu einem Hauptbereich

Es können max. 64 dieser Module angeschlossen werden.

(Die Belegung der Ausgänge erfolgt in Funktion 511)

* Mini-Modul Zuordnung zu einer Meldergruppe

* IDENT-KEY Schalteinrichtung (IK1)

- Automatische Erkennung, ob IK-Schloss oder IK-Bedienteil an Auswerteeinheit angeschlossen ist
- Zuordnung der Schalteinrichtungsnummer
- Zuordnung des Öffnungskontaktes zu einer Einbruchmeldergruppe
- Zuordnung des Riegelschaltkontaktes zu einer Riegelschaltgruppe

* IDENT-KEY Schalteinrichtung (IK2)

- Zuordnung der Schalteinrichtungsart (IK2S (022220), IK2B (022183), IK2E (022194/022198/022210/022211/022212/022213), IK2T (022195))
- Zuordnung der Schalteinrichtungsnummer (aus F:508)
- Zuordnung des Öffnungskontaktes zu einer Einbruchmeldergruppe
- Zuordnung des Riegelschaltkontaktes zu einer Riegelschaltgruppe
- Zuordnung zu einer Überfallmeldergruppe (Überfallcode)
- Angabe der Stellenanzahl des Tastaturcodes (nur bei Bedienteil mit numerischer Tastatur)
- Angabe der Stellenanzahl des Tastaturcodes (nur bei Bedienteil mit E/A- und numerischer Tastatur)

* IDENT-KEY Schalteinrichtung (IK3)

- Zuordnung der Schalteinrichtungsart (IK3 (023320/023322))
- Zuordnung der Schalteinrichtungsnummer (aus F:508)
- Zuordnung des Eingangs "Glasbruchsensor" zu einer Meldergruppe Nur dieser Eingang der AWE kann für selbstspeichernde Sensoren verwendet werden. Er erhält von der EMA nur einen Löschimpuls, wenn auf eine geeignete Meldergruppe programmiert ist, z.B. EMG. Wird auf 12,1 k Ω /±40% überwacht.
- Zuordnung des Eingangs "Riegelschaltkontakt" zu einer Riegelschaltgruppe bzw. Zwangsläufigkeitsgruppe.
- Zuordnung zu einer Überfallmeldergruppe (Überfallcode)*
- Zuordnung des Öffnungskontaktes zu einer Einbruchmeldergruppe
- Zuordnung des Ankerkontakt-Eingangs zu einer Meldergruppe.

Der Eingang wird auf 12,1 kΩ/±40% überwacht und ist dazu vorgesehen, eine VdS-ZKA Klasse C-gemäße Überwachung eines Türöffners zu ermöglichen. Hierzu ist ein spezieller Türöffner mit Ankerkontakt erforderlich. Ist die Überwachung aktiv, so wird ein verstimmter Ankerkontakt, der ohne vorhergehende ZK-Funktion erkannt wird (Angriff auf Zuleitung des Türöffners, Versuch eines unberechtigten Zutritts), an die EMA gemeldet und führt dort zu einem Alarm (wie immerscharfe EMG).

Wenn die Ankerkontakt-Überwachung aktiviert wird (siehe weiter unten im Text), ist die beschriebene Funktion starr aktiv.

- Zuordnung des Eingangs "Anwesenheitsüberwachung" zu einer Meldergruppe. Der Eingang dient zur VdS-ZKA Klasse C-gemäßen Überwachung einer Personen-Vereinzelungsanlage. Wird der Eingang nicht für die Überwachung einer Personen-Vereinzelungsanlage benötigt, kann er frei verwendet werden.
- Angabe ob mit oder ohne Ankerkontakt-Überwachung Ist die Ankerkontakt-Überwachung aktiviert, gilt die weiter oben im Text beschriebene Funktion des Ankerkontakt-Eingangs.

Bei deaktivierter Ankerkontakt-Überwachung kann der Eingang "Ankerkontakt" beliebig als Eingang verwendet werden. Auch bei dieser Funktionsweise wird der Eingang auf 12,1 k Ω /±40% überwacht.

Angabe ob mit oder ohne positiver Summer-Quittierung im ZK-Mode. Bei aktivierter Option wird bei jeder positiven Lesung eines IK-Datenträgers ein einfaches Summersignal ausgegeben.

→ Angabe ob mit oder ohne Türgong-Funktion

Bei aktivierter Option wird im unscharfen Zustand des Bereichs beim Wechsel des Öffnungskontakts von geschlossen nach offen über den Summer der Auswerteeinheit ein Zweiton-Signal ausgegeben.

→ Option "ZK nach Unscharfschalten wenn möglich?"

Bei aktivierter Option erfolgt nach einer Unscharfschaftschaltung automatisch eine ZK-Türfreigabe, sofern der verwendete IK-Datenträger für die ZK-Funktion berechtigt ist.

Ist die Option deaktiviert, muss die ZK-Türfreigabe durch nochmaliges Lesen des IK-Datenträgers separat ausgelöst werden.

→ Option "Personenvereinzelung"

Die Option "Personenvereinzelung" ist bei Verwendung der AWE an einer Personenschleuse bzw. Drehkreuzanlage zu aktivieren.

Nach Aktivierung der Option erfolgt die Abfrage, ob es sich bei der Vereinzelungsanlage um eine Personenschleuse oder eine Drehkreuzanlage handelt. Bei Verwendung an einer Personenschleuse muss dieser Parameter bei beiden Auswerteeinheiten aktiviert werden.

Weitere Informationen zur Installation einer Personenvereinzelungsanlage entnehmen Sie bitte der Montage-Anschluss-Anleitung der Auswerteeinheit.

Angabe ob mit oder ohne ZK-Türaufbruchüberwachung bei unscharf.
Mit Türaufbrucherkennung wird von der AWE der Öffnungskontakt überwacht.
Wird die Tür ohne Berechtigung geöffnet, d.h. ohne Transponder / Code am
Bedienteil oder ZK-Taster, dann wird ein Türaufbruch gemeldet.

 Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die ZK-Türaufbruchüberwachung aktiviert wurde.

Bei aktivierter Funktion "Summer bei Türaufbruch" wird bei einem Türaufbruch der Summer der AWE, der Summer aller angeschlossenen IK3-Bedienteile an dieser AWE und der Halbleiterausgang "IK2 Summer" (AWE) angesteuert.

Bei deaktivierter Funktion werden die Summer bzw. der Ausgang nicht angesteuert.

- Angabe der Türüberwachungszeit; Bereich 00Min:00Sek bis 60Min:00Sek. Mit der Türüberwachungszeit wird die Zeit angegeben, die eine Tür nach einer berechtigten Öffnung (von außen durch Transponder, von innen durch ZK-Taster) geöffnet bleiben darf, bevor die Summeransteuerungszeit aktiviert wird.
- Angabe der Summeransteuerungszeit; Bereich 00Min:00Sek bis 60Min:00Sek. Die Summeransteuerungszeit wird nach Überschreitung der Türüberwachungszeit gestartet. Diese Zeit gibt an, wie lange der Summer der Auswerteeinheit aktiviert ist, bis die Meldergruppe "Öffnungskontakt" ausgelöst wird. Der Summer der Auswerteeinheit ist aktiv solange die Tür offen steht, d.h. auch wenn ein evtl. ausgelöster Alarm bereits abgelaufen ist.
- Angabe der Kriterien für Scharfschaltung, Unscharfschaltung, ZK-Funktion und Steuerfunktion. Hierbei sind jeweils folgende Programmierungen möglich:
 - nur Schlüsselcode
 - nur PIN
 - PIN und Schlüsselcode
 - PIN oder Schlüsselcode
 - kein Kriterium (ohne Schlüsselcode, ohne PIN)
 - deaktiviert (die Ausführung dieser Funktion, z.B. Scharfschaltung, ist an dieser Schalteinrichtung nicht möglich).

Bei Verwendung an einer Personenschleuse, ist für das Außenbedienteil im Innenbereich die Funktion "Scharfschaltung" zu deaktivieren.

- Vergabe der Bedienteil-Parameter (siehe hierzu Montage-Anschluss-Anleitung des IK3-Bedienteils)
 - manuelle Adressvergabe
 - Bedienteiladresse
 - Außenleser
 - Innenleser: Beim Innenleser (Innenbedienteil) muss der Bereich angegeben werden in den man gelangt, nachdem die Tür über den Leser geöffnet wurde. Hierbei gibt B00/00 den

Außenbereich an.

- Serien-Nr. Bedienteil (Leser)
- Lesertyp (Erkennung erfolgt automatisch)
- automatische Adressvergabe
- Reichweiteneinstellung
- * nur bei Bedienteil mit numerischer Tastatur

* 64-MG-Tableau → Zuordnung zu einem Hauptbereich für Sabotageauswertung

* Bedienteile → Zuordnung zu einem Hauptbereich für Sabotageauswertung

→ Zuordnung der zu bedienenden Hauptbereiche 1 bis 4

(nur möglich bei Bedienteil mit Display BEDD und Grafik-Bedienteil GBED)

Auswahl - Bedienmöglichkeit mit oder ohne Code

Auswahl - Anzeigen immer oder nur nach Codeeingabe sichtbar

Auswahl - Scharf-/Unscharfschalten von Unterbereichen möglich oder nicht möglich (nur bei Bedienteil mit Display BEDD und Grafik-Bedienteil GBED)

Auswahl - LED-Anzeigen mit oder ohne Dunkelsteuerung (nicht bei Grafik-

Bedienteil GBED)

BUS-2 Bedienteile werden automatisch erkannt und im Display mit folgenden Namen angegeben:

BEDD → Bedienteil mit Display

BED0 → Bedienteil mit LED und 10 Meldergruppen-Sperrtasten
BED6 → Bedienteil mit LED und 16 Meldergruppen-Sperrtasten

→ 16-MG-Anzeigemodul

BED8 → Bedienteil mit LED und 8 Meldergruppen-Sperrtasten

KomB → Kompakt-Bedienteil für 8 Meldergruppen

GBED → Grafik-Bedienteil



Bei den Bedienteilen 012540/012541, 012532, 012544, 012570 und 010935 wird der Sabotagebereich bei der ersten Inbetriebnahme automatisch dem Zentralenbereich (Bereich "1") zugeordnet. Maximal können 24 Bedienteile am BUS-2 betrieben werden.

Beispiel der Programmierung an Bedienteil mit Display:

Nach der Zuordnung des Hauptbereiches, in dem eine Sabotagemeldung erfolgen soll, werden die Bereiche zugeordnet die durch dieses Bedienteil ansprechbar sein sollen.

Zuordnung der 1234 ↓ Ein Bereiche 1-4 1000 0=aus 1=ein

Die Bereiche werden durch Betätigung der "\u00e4"-Taste ausgewählt. Die Aktivierung der Bedienbereiche erfolgt über die Tasten "1" (aktiv) bzw. "0" (inaktiv). Die Bereiche können auch über "Ein" in chronologischer Reihenfolge angewählt werden. Mit Bestätigung des letzten Bereichs über "Ein" wechselt das Display zur Programmierung der Bedien-und Anzeigeberechtigungen.

---- → Bedienteil mit Code

oC-- → Bedienteil ohne Code
---- → Anzeige ohne Code (immer)
--mA → Anzeige nur mit Code

Anwahl und Programmierung der einzelnen Kriterien erfolgt analog zu den gezeigten Abläufen beim Analog- und BUS-1 Teil.

Anschließend erfolgt die Programmierung, ob das Scharf- bzw. Unscharfschalten von Unterbereichen über das Bedienteil möglich ist. Die Auswahl der gewünschten Programmierung erfolgt über Taste "↑".

Die Programmierung dieses Parameters ist nur bei Bedienteilen mit LC-Display (012540/41) möglich. Programmierung über Taste "Ein" bestätigen.

Die Programmierung der Bedienteile mit Sperrtasten erfolgt analog zum Bedienteil mit Display, jedoch ohne Zuordnung der bedienbaren Bereiche. Die Zuordnung zu einem Bereich hat hier nur Bedeutung für die Sabotageauswertung. D.h. ein Sabotagealarm wird in dem Bereich gemeldet, dem das Bedienteil zugeordnet ist. Bei diesen Bedienteilen und den Sperr-/Anzeigemodulen kann außerdem ein "Meldergruppenoffset" sowie "mit/ohne Dunkelsteuerung" programmiert werden.

Das bedeutet, die Sperrtasten und Meldergruppen-LEDs eines Bedienteils können beliebigen Meldergruppen zugeordnet werden. Dabei wird die niederste Gruppe angegeben und die folgenden automatisch zugeordnet.

Beispiel: Meldergruppen-Nr.: 20

Die Meldergruppe 20 ist der ersten Sperrtaste und den zugehörigen Gruppen-LEDs "Auslösung" und "Gesperrt" zugeordnet. Die Meldergruppe 21 ist der zweiten Sperrtaste mit entsprechenden LEDs zugeordnet usw.



Die Angabe "Meldergruppe 00" entspricht der Angabe "Meldergruppe 01". Beide bewirken, dass die erste Taste des entsprechenden Bedienteils der Meldergruppe 1 zugeordnet wird.

Bedienteile mit 16 Sperrtasten sowie 16MG-Anzeigemodule müssen einem **Bedienteil mit Display, Bedienteil mit LED und 10 MG-Sperrtasten** oder einem **Bedienteil mit LED und 8 MG-Sperrtasten** zugeordnet werden.

Beispiel: Zuordnung zu BED

mit Adr: 08



Programmierung gemäß VdS:

- Zugeordneter Bereich 1 oder 2 oder 3 oder 4
- Bedienung/Anzeige mit Code
- mit Dunkelsteuerung
- Über die Info-LEDs 1 bis 4 dürfen nur Signale angezeigt werden, die keine direkten Rückschlüsse auf den aktuellen Zentralen-Zustand zulassen (z.B. TMG oder STG).
- * AWUG DS 7500-ISDN, AWUG DS 8500-ISDN, AWUG DGA 2400
 - Zuordnung zu einem Hauptbereich für Sabotageauswertung.
 - Zuordnung der bedienbaren Hauptbereiche 1 bis 4
 - →* Auswahl Bedienmöglichkeit mit oder ohne Code
 - Auswahl LED-Anzeigen immer, oder nur nach Codeeingabe sichtbar
 - Auswahl Scharf-/Unscharfschalten von Unterbereichen möglich oder nicht möglich
 - * Bei Fernbedienung über WINFEM
- * **keine weitere Peripherie** → Text erscheint immer am Ende.

Abkürzung	Signal	pro Bereich	Auslösung durch	- aktiv bei - Besonderheiten	Dauer
FRA	Freier Ausgang				
EXSB	externscharf Bereich	×	Hauptbereich externscharf		Auslösekriterium aktiv
EXUB	externunscharf Bereich	×	Hauptbereich externunscharf		Auslösekriterium aktiv
INSB	internscharf Bereich	×	Hauptbereich internscharf		Auslösekriterium aktiv
INUB	internunscharf Bereich	×	Hauptbereich internunscharf		Auslösekriterium aktiv
SB	scharf Bereich	×	Unter-/Hauptbereich intern-/externscharf		Auslösekriterium aktiv
USB	unscharf Bereich	×	Unter-/Hauptbereich unscharf		Auslösekriterium aktiv
INAB	Internalarm Bereich	×	Einbruchalarm Sabotagealarm	Voralarm US & IS	Voralarmzeit
UFAB	Überfallalarm Bereich	×	Überfall-MG / Überfall-Code	US & IS & ES	Hauptalarmzeit
SABB	Sabotagealarm Bereich	×	Sabotage-MG / Überwachung Signalgeber, Schalteinrichtungen, Gehäuse (BUS-TIn.)	US & IS & ES	Voralarmzeit bei US & IS Hauptalarmzeit bei ES
HALB	Hauptalarm Bereich	×	Einbruchalarm Überfallalarm Sabotagealarm	Hauptalarm US & IS & ES Hauptalarm	Hauptalarmzeit
SIAB	Sirenenalarm Bereich	×	Hauptalarm	kann durch TWG verhindert/ verzögert werden (Quittierung)	Hauptalarmzeit
BLAB	Blitzlampenalarm Bereich	×	Hauptalarm	kann durch TWG verhindert/ verzögert werden (Quittierung)	bis Alarm-Stop (AUS)
DALB	Daueralarm Bereich	×	Hauptalarm	US & IS & ES	bis Alarm-Stop (AUS)
BRAL	Brandalarm		Vor- & Hauptalarm Brand-Meldergruppe	US & IS & ES	Vor- & Hauptalarmzeit
an an	Löschimpuls Bereich	×	Meldergruppen löschen F:201 / (Makro) Sabotage löschen F:306 / (Makro) General löschen F:400 / (Makro) Überfall-MG löschen (Makro) Einbruch-MG löschen (Makro) Technikgruppen löschen F:208² / (Makro) Auslösung einer Meldergruppe mit	US / (US & IS (& ES)) US / (US & IS (& ES)) US / (US & IS (& ES)) (US & IS (& ES)) (US & IS (& ES)) US / (US & IS & ES)) US / (US & IS & ES)	Impuls¹
ASIB	Alarmspeichern-Impuls Bereich	×	jede Alarmauslösung	Intern-/Externalarm	mpuls ₁
GETB	Gehtest Bereich	×	Gehtest einschalten (F:204)	US & IS	Auslösekriterium aktiv

Abkürzung	Signal	pro Bereich	Auslösung durch	- aktiv bei - Besonderheiten	Dauer
	Zwangsläufigkeit Schloß		Freigabe für Schaltvorgang an Schaltein- richtung (US nach S bzw. S nach US)	US & IS & ES	Auslösekriterium aktiv
	Zwangsläufigkeit Bereich	×	Freigabe für Schaltvorgang an Schaltein- richtung (US nach S bzw. S nach US)	US & IS & ES	Auslösekriterium aktiv
	Summer Bereich	×	Ansteuerung Bereichssummer		wie Bereichssummer
	Internalarm Meldergruppe		Einbruchalarm Meldergruppe x Sabotagealarm Meldergruppe x	Voralarm US & IS	Voralarmzeit
	Hauptalarm Meldergruppe		Einbruchalarm Meldergruppe x Überfallalarm Meldergruppe x Sabotagealarm Meldergruppe x	Hauptalarm US & IS & ES Hauptalarm	Hauptalarmzeit
	Einzustand Meldergruppe		Meldergruppe x ausgelöst	US & IS & ES	Auslösekriterium aktiv
	unscharf Meldergruppe		Meldergruppe x unscharf	SN	Auslösekriterium aktiv
	gesperrt Meldergruppe		Meldergruppe x gesperrt (intern/extern/F:507)	US & IS	Auslösekriterium aktiv
	Meldergruppenanzeige		Ansteuerung LED-Anzeige Meldergruppe x	US & IS	wie LED-Anzeige
	Schalteinrichtung offen		Schalteinrichtung x unscharf geschaltet	US & IS	Auslösekriterium aktiv
	Quittiersummer Schalteinrichtung		Bereich wurde durch Schalteinrichtung x scharfgeschaltet	US & IS & ES	ca. 4 Sek.
	Verknüpfung		Eingangsbedingungen Verknüpfung x erfüllt	US & IS & ES	Auslösekriterium aktiv
	Akkustörung		Akkustörung (nach ca. 30 Sek.)	US & IS & ES	bis Akkustörung behoben
	Netzstörung		Netzausfall (nach ca. 40 Min.)	US & IS & ES	bis Netzstörung behoben
	Sammelstörung		- Analog-Eingänge nicht justiert - I-BUS neu konfiguriert - RAM-Batterie leer - Uhr steht - EEPROM-Fehler - EPROM-Summenfehler - Akku-Störung Zentrale - Fernsprechleitung gestört - Programmierschalter "S3" in Stellung "OFF" - Schnittstelle (BUS-2) Zentrale zum Übertragungsgerät gestört	US & IS & ES	bis Störung behoben
1					

Abkürzung	Signal	pro Bereich	Auslösung durch	- aktiv bei - Besonderheiten	Dauer
PNR	Pol-Notruf		Hauptalarm	US & IS & ES	Zeitsignal: Pol-Notruf-Zeit Dauersignal: bis Pol-Notruf löschen
IGIS	IGIS-Steuersignal		GEMAG / WINMAG	US & IS & ES	Auslösekriterium aktiv
ZEIT	Zeitzonen-Signal		Zeitzone x aktiv	US & IS & ES	Auslösekriterium aktiv
BU2N	BUS-2 Netzstörung		Netzausfall an BUS-2 Teilnehmer x	US & IS & ES	bis Netzstörung behoben
BU2A	BUS-2 Akkustörung		Akkustörung an BUS-2 Teilnehmer x	US & IS & ES	bis Akkustörung behoben
BU2B	BUS-2 Batteriestörung		Batteriestörung an BUS-2 Teilnehmer x	US & IS & ES	bis Batt.störung behoben
AWEA	AWUG Einbruchalarm Bereich	×	Einbruchalarm (Hauptalarm) Bereich x	US & IS & ES	bis Löschen
AWUA	AWUG Überfallalarm Bereich	×	Überfallalarm Bereich x	US & IS & ES	bis Löschen erfolgreich
AWSA	AWUG Sabotagealarm Bereich	×	Sabotagealarm Bereich x (Vor-/Hauptalarm)	US & IS & ES	bis Löschen erfolgreich
AWTA	AWUG Technikalarm		Technikalarm	US & IS & ES	bis Löschen erfolgreich
AWBA	AWUG Brandalarm		Hauptalarm Brand-Meldergruppe	US & IS & ES	bis Löschen erfolgreich
FLST	Fernsprech-Leitung Störung		Fernsprechleitung des AWUG gestört	US & IS & ES	bis Störung behoben
WRTG	Wartung notwendig		Auftreten Datum "nächste Wartung"	US & IS & ES	bis neues Datum "Wartung notwendig" gespeichert
ISTA	IGIS-Störung		IGIS-Störung allgemein	US & IS & ES	bis Störung behoben
ISTZ	IGIS-Störung		IGIS-Störung zentralenbezogener Teilnehmer	US & IS & ES	bis Störung behoben
FUFR	Funkmelder Fremdsignal		Funk-Fremdsignal (>30 Sek.) durch BUS-1 Funkempfänger-Modul erkannt	US & IS & ES	Funk-Fremdsignal aktiv
FUBA	Funkmelder Batteriestörung		Funkteilnehmer sendet Batteriestörung erkannt	US & IS & ES	bis Funkteilnehmer sendet "Batterie in Ordnung"
AWSH	AWUG Sabotagealarm Bereich	×	Sabotagealarm Bereich x (Hauptalarm)	US & IS & ES	bis Löschen erfolgreich
IKEM	IDENT-KEY Schlüssel empfangen		IDENT-KEY Schlüssel x an Schalteinrichtung x empfangen	US & IS & ES	Impuls¹
MIB	Makro in Bearbeitung		Start Makro x	US & IS & ES	bis Ende Makro (jedoch min. 4 Sek.)
AWMG	AWUG Meldergruppenalarm		Hauptalarm von Meldergruppe x	US & IS & ES	bis Löschen erfolgreich

Abkürzung	Signal	pro Bereich	Auslösung durch	- aktiv bei - Besonderheiten	Dauer G
IGMG	intern gesperrte Meldergruppe		Internsperrung von Meldergruppe x	US & IS & ES	solange MG gesperrt
EGMG	extern gesperrte Meldergruppe		Externsperrung von Meldergruppe x	US & IS & ES	solange MG gesperrt
RNE	Rufnummer erreicht		Rufnummer x erreicht	US & IS & ES	,sIndml
KRNE	keine Rufnummer erreicht		keine Rufnummer in AWF erreicht	US & IS & ES	slndml
STO	Summer Tür zu lange offen		Überschreitung Tür-Überwachungszeit	SN	solange Tür offen
PIBA	Person im Bereich anwesend		Schlüssel xxx in Bereich HBxx/UBxx anwesend	US & IS & ES	Auslösekriterium aktiv
MUMG	Melderüberwachung Melder- gruppe		Auslösung Meldergruppe eines Mini-Moduls durch Eingang 2 des Mini-Moduls	US & IS & ES	solange Eingang 2 des Mini-Moduls aktiviert ist
NESD	Netzstörung direkt		Netzausfall (ohne Verzögerung)	US & IS & ES	bis Netzstörung behoben
BCS	Bediencode Sperrzeit		Eingabe von 10 ungültigen Bediencodes	US & IS & ES	şındulı.
IKS	IDENT-KEY Sperrzeit		5 falsche PINs oder Ident-Datenträger-Codes	US & IS & ES	s ndml
ESA	Ereignisspeicher 75% Auslastung		wenn Ereignisspeicher zu 75% belegt, bzw. seit letzter Übertragung erneut zu 75% gefüllt ist	US & IS & ES	bis Ereignisspeicher an WINFEM übertragen wurde
ŪGSS	Übertragungsgerät³ Steuersignal		Steuerbefehl von extern (DEZ, Telefon) über Übertragungsgerät	US & IS & ES	bis Deaktivierung von extern
ŪGSS	Übertragungsgerät³ betriebsbereit		Kommunikation ÜG <-> Zentrale in Ordnung und ÜG ist scharf geschaltet	US & IS & ES	solange Kommunikation in Ordnung und ÜG scharf
ŪGSS	Übertragungsgerät³ ISDN-Störung		ISDN-Störung	US & IS & ES	bis Stōrung behoben
ŪGSS	Übertragungsgerät³ GSM-Störung		GSM-Störung	US & IS & ES	bis Stōrung behoben
ŪGSS	Übertragungsgerät³ X.31-Störung		X-31-Störung	US & IS & ES	bis Stōrung behoben
ŪGSS	Übertragungsgerät³ IP-Störung zu Wachunternehmen		Störung der IP-Verbindung zum Wachunternehmen	US & IS & ES	bis Stōrung behoben
ŪGSS	Übertragungsgerät³ IP-Störung zu PC		Störung der IP-Verbindung zum PC (WINMAG)	US & IS & ES	bis Stōrung behoben
la eller en en l		H 0 / 1 (

| | Impulsdauer: Analogausgänge / BUS-1/-2 Teilnehmer ca. 4 Sek. | = Impulsdauer: Analogausgänge / BUS-1/-2 Teilnehmer ca. 4 Sek. | = Bei programmiertem "gesicherten Bereich" erfolgt die Ausgabe des Ausgangssignal "Löschimpuls" nur wenn Funktion 208 in diesem Hauptbereich durchgeführt wird. Ist kein "gesicherter Bereich" definiert, wird das Signal nur ausgegeben, wenn die Löschung in Hauptbereich 1 erfolgt. |

F:510 Verknüpfungen der Ausgangssignale

Die Funktion ermöglicht es, Anlagensignale bzw. -zustände (auch aus getrennten Anlagenbereichen) über "ODER"-, "UND"- sowie "SONDER"-Verknüpfungen zusammenzufassen und in Verbindung mit F:511 bestimmte Ausgänge anzusteuern. Zusätzlich kann die Verknüpfungsart "ZEIT" programmiert werden. Dieser Verknüpfungsart können nur Zeitzonensignale zugeordnet werden.

Es können bis zu 10 Verknüpfungen mit insgesamt 99 Verknüpfungskomponenten gebildet werden.

Beispiele:

- 1 Verknüpfung mit 99 Verknüpfungskomponenten oder
- 2 Verknüpfungen mit 50 und 49 Verknüpfungskomponenten oder 2 Verknüpfungen mit 97 und 2 Verknüpfungskomponenten oder
- 10 Verknüpfungen mit 9x10 und 1x9 Verknüpfungskomponenten

Als Verknüpfungskomponenten können alle Ausgangssignaltypen verwendet werden. Siehe hierzu Tabelle "Beschreibung der Ausgangssignale F:510/F:511" auf den vorangegangenen Seiten.



Ausgangssignal Sammelstörung → SSTO

Folgende Systemstörungen werden durch das Ausgangssignal SSTO ausgegeben:

- Analog-Eingänge nicht justiert
- I-BUS neu konfiguriert
- RAM-Batterie leer
- Uhr steht
- EEPROM-Fehler
- EPROM-Summenfehler
- Akku-Störung Zentrale
- Fernsprechleitung gestört
- Programmierschalter "S3" in Stellung "OFF"
- Schnittstelle (BUS-2) Zentrale → Übertragungsgerät gestört

Da über das Ausgangssignal "Sammelstörung" keine Netz-Störung ausgegeben wird, sind die Signale SSTO und NEST vorzugsweise in einer ODER-Verknüpfung zusammenzufassen.

Ausgangssignal IDENT-KEY-Schlüssel empfangen → IKEM

Das Signal wird grundsätzlich als Impuls ausgegeben. Bei der Zuweisung des Ausgangssignaltyps IKEM sind zusätzlich die Parameter "Schalteinrichtungsnummer 0 - 16" sowie "IDENT-KEY-Schlüsselnummer 0 - 128" zu definieren. Bei Eingabe der Schalteinrichtungsnummer 0 bzw. IK-Schlüsselnummer 0 erfolgt eine Auslösung von allen Schalteinrichtungen bzw. von allen bekannten IK-Schlüsseln.

Beispiel 1: Programmierung: Schalteinrichtung 5, Schlüssel 10

Der Ausgang wird für 5 Sekunden aktiv, wenn an Schalteinrichtung 5 der Schlüssel 10

empfangen wird.

Beispiel 2: Programmierung: Schalteinrichtung 0, Schlüssel 10

Der Ausgang wird für 5 Sekunden aktiv, wenn an einer beliebigen Schalteinrichtung der Schlüssel 10 empfangen wird.

Beispiel 3: Programmierung: Schalteinrichtung 5, Schlüssel 0

Der Ausgang wird für 5 Sekunden aktiv, wenn an Schalteinrichtung 5 ein beliebiger

(bekannter) Schlüssel empfangen wird.

Beispiel 4: Programmierung: Schalteinrichtung 0, Schlüssel 0

Der Ausgang wird für 5 Sekunden aktiv, wenn an einer beliebigen Schalteinrichtung ein

beliebiger (bekannter) Schlüssel empfangen wird.

Ausgangssignal Person im Bereich → PIBA

- Wenn als IK-Schlüssel (Person) die Zahl 0 eingegeben wird, dann wird mit dem Ausgangssignal angezeigt, ob sich eine beliebige Person (IK-Schlüssel) im Bereich X befindet.
- Wenn als Bereich die Zahl 0 programmiert wird, dann wird mit dem Ausgangssignal angezeigt, ob sich die Person X (IK-Schlüssel) in einem beliebigen Bereich befindet.
- Wenn als IK-Schlüssel (Person) und als Bereich die Zahl 0 programmiert wird, dann wird mit dem Ausgangssignal angezeigt, ob sich eine beliebige Person (IK-Schlüssel) in einem beliebigen Bereich befindet.

Nach Auswahl des Kriteriums mit "↑" und "↓" gefolgt von "EIN" erfolgt abhängig vom Ausgangssignal eine weitere Abfrage zur Angabe des Bereichs oder der Meldergruppe usw.



Bei Erweiterung einer Verknüpfung (zusätzliches Auslösekriterium), die einem AWUG-Ausgang zugeordnet ist, muss diese Verknüpfung zunächst komplett gelöscht und anschließend neu angelegt werden.

Generell

FPV = Freiplatzverknüpfung bedeutet, dass im Speicher für die Verknüpfungskriterien noch Platz für weitere Einträge vorhanden ist. Die Programmierung kann mit Taste "↑" oder "↓" durchgesehen werden. Befinden sich mehrere Verknüpfungskomponenten innerhalb einer Verknüpfung, erscheint die Meldung: "weitere folgen". Am Ende einer Verknüpfung wird die Meldung "Ende Verknüpfung" angezeigt.

Sind alle 99 Speicherplätze belegt, so dass keine Verknüpfungskomponente mehr programmiert werden kann, erfolgt Meldung: "keine weiteren mö" (keine weiteren möglich).

* ODER-Verknüpfungen

- → Auswahl der Verknüpfungsnummer mit ↑ und ↓.
- → Auswahl der Verknüpfungsart erfolgt über Taste "EIN" gefolgt von Tasten ↑ o.↓. Zur Bestätigung erneut Taste "EIN" betätigen.
- Auswahl der Verknüpfungskomponenten und Zuordnung zu einer Verknüpfung erfolgen bei Erstprogrammierung folgendermaßen:

Nach Auswahl der Verknüpfungsart z.B. einer ODER Verknüpfung, erscheint im Display:

001 FPV Freiplatz-Verkn

Nach Betätigung von "EIN" kann über "↑ u. ↓" Komponente gewählt werden. Nach Bestätigung mit "EIN" erscheint je nach Komponente Eingabedisplay für Bereich, Meldergruppe etc. Eingabe erfolgt über Zifferntaste und "EIN". Im Display wird Komponente und weiterer Inhalt angegeben:

001 EXSB 1 Ende Verknüpfung

"Ende Verknüpfung" besagt, dass keine weiteren Komponenten innerhalb dieser Verknüpfung folgen. Soll dieser Verknüpfung eine weitere Komponente zugeordnet werden, muss über Tasten "↑" u. "↓" auf eine FPV-Komponente gesprungen, und mit Taste "EIN" bestätigt werden.


Mit Tasten "↑" u. "↓" kann nun die Liste der Komponenten durchgesehen und über Taste "EIN" eine ausgewählt werden. Im Display wird eine Verknüpfung mit mehreren Komponenten wie folgt angezeigt:

001 EXSB 1 weitere folgen

Über "↑" u. "↓" Tasten können Komponenten innerhalb der Verknüpfung durchgesehen werden. Nach der letzten Komponente erscheint im Display:

Ende Verknüpfung

Symbolisches Beispiel für eine ODER-Verknüpfung mit 4 Verknüpfungskomponenten und invertiertem Ausgangssignal:



Beispiel: "Kriterium EXSB" <u>oder</u> "Kriterium INSB" <u>oder</u> "Kriterium GETB" <u>oder</u>


"Kriterium SSTO" führt zur Aktivierung der programmierten Ausgänge.

* UND-Verknüpfungen

→ Auswahl der Komponenten und Verknüpfungsart erfolgt analog zur Programmierung der ODER-Verknüpfung.

Im Display wird eine UND-Verknüpfung durch ein vorangestelltes "U" dargestellt. Beispiel: U01.

Symbolisches Beispiel einer UND-Verknüpfung mit 4 Verknüpfungskomponenten sowie einem invertierten Ausgangssignal:



Beispiel: "Kriterium ZEIT" <u>und</u> "Kriterium SABB" <u>und</u> "Kriterium HALB" <u>und</u>


"Kriterium DALB", führt zur Aktivierung des programmierten Ausgangs.

* SONDER-Verknüpfungen

Auswahl der Komponenten und Verknüpfungsart erfolgt analog zur Programmierung der ODER- bzw. UND-Verknüpfung.

Im Display wird eine SONDER-Verknüpfung durch ein vorangestelltes "S" dargestellt. Beispiel: S01.

Symbolisches Beispiel einer SONDER-Verknüpfung mit 5 Verknüpfungskomponenten und einem invertiertem Ausgangssignal:



SONDER-Funktion durch invertierbares Eingangssignal

Abb. SONDER-Verknüpfung

Eine SONDER-Verknüpfung basiert praktisch auf einer ODER-Verknüpfung. Es ist jedoch hier möglich, dass Eingangssignale (Kriterien) auch invertiert logisch in die ODER-Verknüpfung eingebunden werden können.

Beispiel: "Kriterium USIB nicht" <u>oder</u> "Kriterium INSB" <u>oder</u> "Kriterium EXSB nicht" <u>oder</u> "Kriterium ISIB" oder "Kriterium ÜFAB" führt zur Aktivierung der programmierten Ausgänge.

Die Auswahl "invertiert" oder "nicht invertiert" erfolgt bei der Programmierung einer SONDER-Verknüpfung, und kann für jedes Kriterium individuell bestimmt werden.

* ZEIT-Verknüpfungen

Auswahl der Verknüpfungsart sowie der Zeitzonensignale erfolgt analog zur Programmierung der ODER- bzw. UND-Verknüpfung.

Im Display wird eine Zeit(zonen)-Verknüpfung durch ein vorangestelltes "Z" dargestellt. Beispiel: Z01.

Symbolisches Beispiel einer Zeit(zonen)-Verknüpfung mit 2 Verknüpfungskomponenten:





Abb. ZEIT-Verknüpfung

Einer ZEIT-Verknüpfung können nur Zeitzonen-Signale zugeordnet werden. Die interne Verknüpfung der Zeitzonen ist identisch zur Zuordnung von Zeitzonen zu Schalteinrichtungen. Wochenpläne sind hierbei ODER-verknüpft, Sonderpläne haben jedoch Priorität. Durch die Kombination von ZEIT-Verknüpfungen und Makros lässt sich somit eine zeitgesteuerte Scharf-/Unscharfschaltung von Bereichen realisieren.

* Kombinierte Verknüpfungen

Als Verknüpfungskomponente innerhalb einer Verknüpfung können auch Ausgangssignale einer bestehenden Verknüpfung definiert werden.

Beispiel:





Um Endlosschleifen zu vermeiden, können die Verknüpfungen einander nur in aufsteigender Reihenfolge zugeordnet werden.

<u>Beispiel:</u> Der Verknüpfung "5" können nur die Verknüpfungen "1" bis "4" zugeordnet werden. Der Verknüpfung "1" kann als Eingangssignal keine Verknüpfung zugewiesen werden.

Die Auswahl der möglichen Verknüpfungskomponenten erfolgt analog zur UND-, ODER- sowie SONDER- Verknüpfung.

F:511 Ausgänge zuordnen

Mit Hilfe dieser Funktion können folgende Programmierungen vorgenommen werden:

- Analogausgängen auf Anschlusskarte und Gruppenerweiterungs-Modulen Signale bzw. Verknüpfungen zuweisen.
- BUS-1 Teilnehmern wie Schaltmodulen, Fernanzeigen oder Alarmgebern Signale zuordnen bzw. Verknüpfungen zuweisen, und damit aktivieren.
- BUS-2 Teilnehmern wie 5-Ausgang-Modul und Bedienteil mit Display, Signale bzw. Verknüpfungen zuweisen.
- Programmierung der AWUG-Ausgänge



Innerhalb der Zentralenprogrammierung können insgesamt maximal 1000 Ausgangssignale einem möglichen Ausgang (Analogkanal, BUS-1, BUS-2) zugeordnet werden.



Die Programmierung eines Übertragungsgeräts DS 7600 / DS 7700 erfolgt komplett über die Programmier-Software WINFEM Advanced (ab Software-Version **V04**).

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch "WINFEM Advanced für DS 7600/DS 7700" (P03173-20-000-02 oder höher).

* Analogkanal, BUS-1 Strang 1 (- 5) → Auswahl der "Ausgangs-Art" mit Taste "↑" oder "↓" gefolgt von Taste "Ein".

Mit Taste "↑" und "↓" können nun die, für diese Ausgangs-Art vorhandenen Ausgänge, durchgesehen werden. Erneute Betätigung der Taste "Ein", bewirkt die Anzeige der Texte in Langform (siehe weiter unten). Weitere Betätigung der Taste "Ein" führt zum Auswahlmenü der Auslösekriterien.

* Auswahl des Auslösekriteriums

Auswahl aus einer Reihe möglicher Kriterien

Eine detaillierte Auflistung der möglichen Ausgangssignaltypen entnehmen Sie bitte der Tabelle "Beschreibung der Ausgangssignale F:510/F:511" auf den vorangegangenen Seiten.

* Eingabe des Bereichs der Meldergruppe,
der Meldergruppe
der Verknüpfungsnummer,
der Schalteinrichtungs-Nummer,
der IGIS-Steuersignal-Nummer

→ Bereich 1 bis 4 bzw.
Meldergruppe 1 bis 48 bzw.
Verknüpfung 1 bis 10 bzw.
Schalteinricht. 1 bis 16 bzw.
Steuersignal 1 bis 80 bzw.

einer Zeitzone → Zeitzone 1 bis 32

* Angabe des Schaltzustandes (Pegels) für den Ausgang

Beispiele für einen +12V DC Ausgang, der bei Auslösung einer Meldergruppe aktiviert wird:

ohne Inversion	\rightarrow	MG ok	= Ausgang ist hochohmig
		MG ausgelöst	= am Ausgang steht +12 V DC
mit Inversion	\rightarrow	MG ok	= am Ausgang steht +12 V DC
		MG ausgelöst	= Ausgang ist hochohmig
ohne Impuls	\rightarrow	MG ok	= ohne Inversion: Ausgang ist hochohmig
·			mit Inversion: Am Ausgang steht +12 V DC
	\rightarrow	MG ausgelöst	= ohne Inversion: Am Ausgang steht +12 V DC = mit
		_	Inversion: Ausgang ist hochohmig
mit Impuls	\rightarrow	MG ok	= ohne Inversion: Ausgang ist hochohmig
-			= mit Inversion: Am Ausgang steht +12 V DC
	\rightarrow	MG ausgelöst	= ohne Inversion: Am Ausgang steht für
		_	ca. 5 Sekunden +12 V DC
			= mit Inversion: Ausgang ist für
			ca. 5 Sekunden hochohmig
ohne Intervall	\rightarrow	nur möglich, we	enn "ohne Impuls" programmiert wurde.
	\rightarrow	MG ok	= Ausgabe des Signals abhängig von "Inversions-
			bzw. Impuls-Programmierung".
	\rightarrow	MG ausgelöst	= Ausgabe des Signals abhängig von "Inversions-
			bzw. Impuls-Programmierung".
·	→ →	MG ok MG ausgelöst nur möglich, we MG ok	 = ohne Inversion: Am Ausgang steht +12 V DC = mit Inversion: Ausgang ist hochohmig = ohne Inversion: Ausgang ist hochohmig = mit Inversion: Am Ausgang steht +12 V DC = ohne Inversion: Am Ausgang steht für ca. 5 Sekunden +12 V DC = mit Inversion: Ausgang ist für ca. 5 Sekunden hochohmig enn "ohne Impuls" programmiert wurde. = Ausgabe des Signals abhängig von "Inversionsbzw. Impuls-Programmierung". = Ausgabe des Signals abhängig von "Inversions-

mit Intervall → nur möglich, wenn "ohne Impuls" programmiert wurde.

MG ok = ohne Inversion: Ausgang ist hochohmig.

= mit Inversion: Am Ausgang steht +12 V DC an.

→ MG ausgelöst = ohne Inversion: Am Ausgang wird Taktsignal

hochohmig/+12 V DC, mit einer Frequenz von

ca. 1 Hz ausgegeben.

→ MG ausgelöst = mit Inversion: Am Ausgang wird Taktsignal

+12 V DC/hochohmig, mit einer Frequenz von

ca. 1 Hz ausgegeben.



- "Inversion" bezieht sich auf den Zustand des auslösenden Kriteriums, im Beispiel also auf den Zustand einer Meldergruppe.

- Das Beispiel kann auch auf einen "0 V-Ausgang" übertragen werden. Der Ausgang zeigt dann ein invertiertes Verhalten gegenüber dem obigen Beispiel.

Nur möglich bei Programmierung DS 6500, DS 7500-ISDN, DS 8500-ISDN, DGA 2400

ohne Änderung → Übertragung erfolgt nur beim Auftreten des Auslösekriteriums.

mit Änderung → Übertragung erfolgt beim Auftreten des Auslösekriteriums sowie beim Wechsel in

den Ruhezustand.

Mit Betätigung der Taste "Ein" erscheint im Display eine Kurzdarstellung für den ersten Analogausgang z.B.

AA:03 Ansk PA 3

EZMG 01

Der Analogausgang 03 (AA:03) befindet sich auf der Anschlusskarte (Ansk), ist als Programmierbarer Ausgang 3 (PA 3) bezeichnet und wird aktiviert, wenn Meldergruppe 1 im Ein-Zustand (EZMG) d.h. ausgelöst ist. Die Programmierung kann mittels "1" und "1" Taste durchgesehen werden. Dabei werden die Ausgänge fortlaufend mit der entsprechenden Programmierung in Kurzform angezeigt.

Mit Taste "Ein" werden die Texte in Langform angezeigt.

Beispiel: AA:62 Anschlussk P-Ausg. 12-0V 8

Der Analogausgang Nr. 62 befindet sich auf der Anschlusskarte. Es ist der programmierbare Ausgang 8. Die Angabe 12-0V besagt, dass der Ausgang als +12 V- und als 0 V-Ausgang vorhanden ist.

* **BUS-1 Strang X** → Auswahl des Strangs.

Strang 1 geht an Anschlusskarte.

Stränge 2 bis 5 gehen an BUS-1 Modul.

* Auswahl des Teilnehmers

Z.Z. sind folgende Modultypen möglich:

FAZ - Fernanzeige SAM - Schaltmodul ISR - Innensirene

UAM - Universal-Anschlussmodul

* Eingabe des Kriteriums → Auswahl aus einer Reihe möglicher Kriterien

Mit Betätigung der Taste "Ein" zeigt das Display die Programmierung des ersten Teilnehmers am BUS-1, der Ausgangssignale ausgeben kann.

Beispiel: Bus1:05 SAM

USIB 1

Im Beispiel ist der Teilnehmer mit der Adresse 5 ein Schaltmodul (SAM). Wenn der Hauptbereich 1 unscharf geschaltet wird, ist das Relais des Schaltmoduls für die Impulsdauer von ca. 5 Sekunden aktiv.

Mit Taste "1" und "1" können weitere Teilnehmer und deren Programmierung durchgesehen bzw. nach Betätigung der Taste "Ein" auch abgeändert werden. Auswahlkriterien wie beim Analogkanal.

Mögliche Schaltzustände: Mit Inversion, ohne Inversion

Mit Impuls, ohne Impuls

Intervall-Programmierung nicht möglich!

Für die Teilnehmer "TSM" (Tür-Schärfungs-Modul) und "TOM" (Tür-Öffner-Modul) kann das Schaltverhalten angeschlossener Verriegelungselemente (Türöffner, Sperrelement) festgelegt werden.

Mögliche Programmierungen sind: - Türe zu bei externscharf

- Türe zu bei intern- und externscharf.

* BUS-2 Strang X

→ Auswahl des Strangs.

Strang 1 befindet sich auf der Anschlussplatine. Strang 2 befindet sich auf dem BUS-2 Modul.

* Auswahl des Teilnehmers

Erkennung der Teilnehmer erfolgt automatisch in F:502.

Zur Zeit sind für folgende BUS-2 Teilnehmer Ausgänge

programmierbar:

5AUS - 5 Ausgangs-Modul 5 EIN - 5 Eingangs-Modul BEDD - Bedienteil mit Display

BED0 - Bedienteil mit LED und 10 Meldergruppen-Sperrtasten BED6 - Bedienteil mit LED und 16 Meldergruppen-Sperrtasten

- 16-MG-Anzeigemodul

BED8 - Bedienteil mit LED und 8 Meldergruppen-Sperrtasten

KomB - Kompakt-Bedienteil für 8 Meldergruppen

64MG - 64-MG-Tableau IK2(x) - IK2-Schalteinrichtung IK3 - IK3-Schalteinrichtung

DS65 - Übertragungsgerät DS 6500
DS75 - Übertragungsgerät DS 7500-ISDN
DS85 - Übertragungsgerät DS 8500-ISDN
DG24 - Übertragungsgerät DGA 2400

MINI - Mini-Modul

* Auswahl des Kriteriums

Auswahl aus einer Reihe möglicher Kriterien



Der interne Summer der BUS-2 Teilnehmer LCD-Bedienteil (BEDD), LED-Bedienteile (BED0, BED6, BED8), Kompakt-Bedienteil (KomB), 5 Eingangs-Modul (5EIN) sowie des 5 Ausgangs-Modul (5AUS) können mit jedem beliebigen Ausgangssignal belegt werden. Bei der Initialisierung der Bedienteile wird dem Summer automatisch das Ausgangssignal "Summer Bereich" zugewiesen. Der Summer des 5 Eingangs- bzw. 5 Ausgangs-Moduls ist keinem Ausgangssignal zugeordnet.

Mit Betätigung der Taste "Ein" zeigt das Display die Programmierung für den ersten Ausgang des Moduls mit der niederwertigsten Adresse.

Beispiel: Adr:01 BEDD I1 USB 1/00

Im Beispiel ist der Info-LED 1 (I1) des Bedienteils mit Display (BEDD) die Information "unscharf Bereich 1/Unterbereich 00" zugewiesen.

Mit Tasten "↑", "↓" können weitere "Ausgänge" und deren Programmierung durchgesehen werden.

Nach Betätigung der Taste "Ein", erscheint im Display genaue Teilnehmerbezeichnung.

Adr:01 BEDD Bedienteil I1

Mit Tasten "↑", "↓" können weitere Teilnehmer durchgesehen werden.

Nach erneuter Betätigung der Taste "Ein" kann für den gewählten Ausgang (Info-LED) ein Auslösekriterium (siehe Analogkanal) über "↑", "↓" gefolgt von "Ein" zugeordnet werden.

Mögliche Schaltzustände sind hierbei:

- Mit Inversion, ohne Inversion
- Mit Impuls, ohne Impuls
- Intervall-Programmierung nicht möglich!



Bedienteile mit Display verfügen über 4 LED-Anzeigen Info 1 bis Info 4. Über die Ausgänge I1 bis I4 werden diese 4 Info-LED angesprochen. Halbleiterausgänge sind in den Bedienteilen nicht vorhanden. Die Info-LED werden bei Dunkelsteuerung nicht berücksichtigt.

Beispiel für Displaytext eines 5-Ausgang-Moduls:

Im Beispiel ist das 5 Ausgangs-Modul, der Teilnehmer mit der Adresse 4. Ausgang 1 ist aktiv, wenn der Unterbereich 3 des 1. Hauptbereiches scharfgeschaltet ist.

Mit Taste "1" und "1" können die weiteren Ausgänge und deren Programmierung durchgesehen werden. Änderung der Programmierung erfolgt analog zum Beispiel oben.

<u>Programmierung eines Übertragungsgeräts DS 6500, DS 7500-ISDN, DS 8500-ISDN oder DGA 2400</u> (Siehe auch F:520)

Die Geräte besitzen jeweils 32 Ausgänge, die einem möglichen Auslösekriterium zugewiesen werden können.

Fun	ktion 511¦	Funk	tion	520
A2 z.B. A3 z.B. A4 z.B.	EXSB I UFAB I SABB I HALB I EZMG (MG8) I I	AWF X	1 2 3 4 5 6 7 8	"Routineruf" Ident-Nr. 1 z.B. 293856
A9 ————————————————————————————————————		AWF X	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16	Ident-Nr. 2 z.B. 293857
A17	 	AWF X AWF X AWF X	17 0 0 24	Ident-Nr. 3
A25	 	AWF X AWF X AWF X	25 0 0 32	Ident-Nr. 4

Durch Zuweisung eines der Auslösekriterien, siehe "Analogkanal", kann eine Meldung an ein Wachunternehmen etc., unter den in F:520 programmierten Bedingungen abgesetzt werden. Beispiel für Displaytext:

Mit den Tasten "↑" und "↓" können die 32 Ausgänge (A1 bis A32) und ihre zugeordneten Auslösekriterien durchgesehen bzw. ein bestimmter Ausgang mit Taste "EIN" gewählt werden.

Erneute Betätigung der Taste "EIN" führt zur Auswahlmöglichkeit des Auslösekriteriums. Über die Tasten "↑"/"↓" kann eine Auswahl getroffen werden und mit Taste "EIN" bestätigt werden.

Nach Angabe des Auslösekriteriums erfolgt die Abfrage ob eine Auslösung ohne/mit Inversion sowie ohne/mit Änderung erfolgen soll.

Änderung:

Bei Programmierung "ohne Änderung" erfolgt eine Übertragung nur beim Auftreten des Auslösekriteriums. Bei Programmierung "mit Änderung" wird zusätzlich bei "Beendigung" des Auslösekriteriums eine Meldung übertragen, die anzeigt, dass sich das Auslösekriterium wieder im "Ruhezustand" befindet.

Für die Geräte DS 7500-ISDN, DS 8500-ISDN sowie DGA 2400 können zusätzlich die Ausgänge I1 bis I4 definiert werden. Hierbei handelt es sich um die Info-LED 1 bis 4, die bei einer Fernbedienung über WINFEM am Bildschirm dargestellt werden.



Notbetrieb:

Über die Übertragungseinrichtungen DS 7500-ISDN, DS 8500-ISDN sowie DGA 2400 kann ein sogenannter "Notbetrieb" realisiert werden. Hierzu muss ein Ausgang mit dem Auslösekriterium "Sammelstörung" (SSTO) belegt werden. Zusätzlich hierzu ist das Ausgangssignal "AWUG Einbruchalarm (Bereich X)", "Hauptalarm (Bereich X" oder "Daueralarm (Bereich X) des **gesicherten Bereichs** auf einen weiteren Ausgang zu definieren.

Für beide Ausgänge ist in Funktion 520 die <u>gleiche</u> Anwahlfolge zu programmieren. Die zugewiesene Anwahlfolge sowie die zugehörigen Rufnummern werden in den Speicher des Übertragungsgerätes herunter geladen. Somit ist gewährleistet, dass selbst bei Systemstörung der Zentrale, eine entsprechende Meldung an das Wachunternehmen abgesetzt wird.

<u>Funktion</u>: Abhängig vom Schaltzustand des gesicherten Bereichs erfolgt eine unterschiedliche Übertragung an das Wachunternehmen.

- Gesicherter Bereich unscharf: Bei Ausfall der Zentrale (Übertragungseinrichtung wird nicht mehr

angepollt) wird das Signal "Sammelstörung" (Telim-Signaltyp Fehler) bzw. der entsprechende Ausgang an das Wachunternehmen übertragen.

- Gesicherter Bereich scharf: Bei Ausfall der Zentrale (Übertragungseinrichtung wird nicht mehr

angepollt) wird das Signal "AWUG Einbruchalarm" (Telim-Signaltyp Alarm) bzw. der entsprechende Ausgang an das Wachunternehmen übertragen.



Die AWUG-Signale AWEA/AWUA/AWSA/AWTA/AWSH führen im Gegensatz zu den anderen Alarmsignalen, erst nach Löschen des Auslösungs-Kriteriums zu einer "KLAR-Meldung".



Bedarfsgesteuerte X.31-Verbindung mit temporärer stehender Verbindung über DS 7500-ISDN

Mit dem AWUG DS 7500-ISDN besteht die Möglichkeit eine bedarfsgesteuerte X.31-Verbindung mit temporärer stehender Verbindung zu realisieren. Der Aufbau der X-31-Verbindung wird durch Aktivierung des Steuerausgang 1 initiiert. Für den Aufbau der temporären stehenden Verbindung ist dieser Ausgang mit einem ODER-Verknüpfungssignal zu belegen, das aus den Signalen "scharf Bereich X" und "Zwangsläufigkeit OK Bereich X" generiert wird.

Funktion:

Sobald die Zwangsläufigkeit des entsprechenden Bereiches erfüllt ist, wird eine X.31-Verbindung zum Wachunternehmen aufgebaut. Wird der Bereich nun scharf geschaltet, wirkt zusätzlich die zweite Verknüpfungskomponente auf den Steuerausgang. Dadurch ist gewährleistet, dass auch bei Wegfallen der Zwangsläufigkeit (z.B. durch Einbruch), die X.31-Verbindung aufgebaut bleibt.

Die X.31-Verbindung bleibt solange aktiviert, bis der Bereich unscharf geschaltet ist und die Zwangsläufigkeit nicht mehr erfüllt ist.

Ausgangssignale, die auf einen der 32 Ausgänge des Übertragungsgerätes gelegt sind, aktivieren die X.31-Verbindung nur für die Dauer der Übertragung (bedarfsgesteuerte Übertragung).

Der weitere Ablauf erfolgt analog zur Programmierung der Ausgänge "Analogkanal".



Gemäß VdS ist mit Notbetrieb zu programmieren.

Programmierung eines 64-MG-Tableaus

Hier werden die Funktionen der LED-Meldergruppen-Anzeigen und die Meldergruppe festgelegt, bei der die Meldergruppenanzeige beginnen soll.

Für das 64-MG-Tableau können folgende Funktionen programmiert werden:

AI 	Nur Alarme anzeigen Meldergruppenanzeige	Auf den roten LED werden nur Alarme angezeigt. Auf den roten LED werden bis zu einem Alarm die physikalischen Eingangszustände angezeigt. Nach einem Alarm nur noch die Meldergruppen mit Alarm.
Ek	Mit Erstmelderkennung	Die rote LED der Meldergruppe, die zeitlich den ersten Alarm auslöste, blinkt.
	Ohne Erstmelderkennung	Die Erstmelderkennung ist abgeschaltet.
Dk	Mit Dunkelsteuerung	Alle LED des extern scharfgeschalteten Hauptbereichs sind dunkel. Die Anzeige erfolgt nur im extern unscharfen Zustand.
	Ohne Dunkelsteuerung	Die Meldergruppenzustände werden unabhängig vom Schärfungszustand des Hauptbereiches angezeigt.
MG:nn	Meldergruppen-Nr.:nn	Mit Meldergruppen-Nr. wird der sogenannte MG-Offset festgelegt. Dieser Offset sagt aus, ab welcher Meldergruppe eine Anzeige auf dem 64-MG Tableau erfolgt. Beispiel: MG: 03

Erste angezeigte Meldergruppe auf dem 64-MG-Tableau ist

Der weitere Ablauf erfolgt analog zur Programmierung der Ausgänge "Analogkanal".



Programmierung gemäß VdS: - Meldergruppenanzeige

mit Erstmelderkennungmit Dunkelsteuerung

Meldergruppe 3.

Programmierung einer IDENT-KEY-Auswerteeinheit IK2

In dieser Funktion wird die Art, des an die Auswerteeinheit angeschlossenen Türöffners festgelegt. Mögliche Programmierungen sind Ruhe-/Arbeitsstromtüröffner oder Impulstüröffner. Wird ein elektromechanisches Sperrelement installiert, so ist auf Ruhe-/Arbeitsstromtüröffner zu programmieren.

Ebenso erfolgt hier die Programmierung, ob der/das Türöffner/Sperrelement "nur bei externscharf" oder bei "internund "externscharf" schließt.



"Option IK-Türfreigabe"

Soll die Option "IK-Türfreigabe" genutzt werden, darf kein Impulstüröffner installiert werden. Die Programmierung hat auf Ruhe-/Arbeitsstromtüröffner zu erfolgen.



Bei Anlage einer IDENT-KEY-Auswerteeinheit wird standardmäßig auf Ruhe-/Arbeitsstromtüröffner programmiert.

Programmierung einer IDENT-KEY-Auswerteeinheit IK3

Zusätzlich zu den Programmierungen, die bei einer IDENT-KEY-Auswerteeinheit IK2 ausgeführt werden, stehen für die IK3-Variante weitere Parameter zur Verfügung.

Sperrelementfunktion

automatisch: Bei dieser Programmierung werden beim Unscharfschalten alle diesem Bereich

zugeordneten Verriegelungselemente geöffnet bzw. zurückgefahren, die auf "automatisch"

programmiert sind.

gesteuert: Die Entriegelung des Verriegelungselements beim Unscharfschalten erfolgt nur an der

Schalteinrichtung, an welcher der Schaltvorgang durchgeführt wurde. Die weiteren Sperrelemente innerhalb dieses Bereichs bleiben weiterhin verriegelt. Sie müssen entweder über ein Makro oder eine Bedienung (unscharfschalten) an der jeweiligen

Schalteinrichtung entriegelt werden.

Signal ZK-Freigabe/Rel.2

Für die ZK-Verriegelung kann ein beliebiges Ausgangssignal zur Dauerfreigabe definiert werden, z.B. zum Öffnen einer Tür während der Mittagspause. Auf den Türöffner bzw. Relais 2 der Auswerteeinheit wirkt dann die ZK-Funktion des IDENT-KEY und das programmierte Ausgangssignal der Zentrale in einer ODER-Verknüpfung.

Signal Sperrelement/Rel.1

Das Sperrelement bzw. Relais 1 der Auswerteeinheit kann ebenfalls durch ein zusätzliches Ausgangssignal gesteuert werden. Dieses Ausgangssignal wirkt unabhängig vom Schärfungszustand. Bei aktivem Ausgangssignal wird das Sperrelement in Stellung "ZU" gefahren.

Signaltyp Beleuchtung

Die Beleuchtung der IDENT-KEY Tastatur kann ebenfalls über ein Ausgangssignal auf volle Helligkeit angesteuert werden. Unabhängig von einem Ausgangssignal wird bei einem Tastendruck am Bedienteil oder beim Lesen eines ID-Datenträgers die Tastaturbeleuchtung für 5 Sekunden von Stand-by-Helligkeit auf volle Helligkeit geschaltet.



Wird der IK-3 Auswerteeinheit kein Bedienteil zugeordnet, können die Eingänge "Glasbruchsensor", Riegelschaltkontakt", "Anwesenheitsüberwachung" sowie die Ausgänge "Relais 1" und "Relais 2" frei verwendet werden.

Wird an einer IK3-Auswerteeinheit keine Zutrittskontroll-Funktion benötigt, so kann diese Funktion bei der Eingangsprogrammierung (Kriterien für Zutrittskontrolle) in Funktion 509 deaktiviert werden. Relais 2 kann nun frei verwendet werden.

Programmierung eines Mini-Moduls

Das Mini-Modul besitzt 3 Ausgänge. Die Ausgänge 1 und 2 sind festen Funktionen zugeordnet, Ausgang 3 kann mit einem beliebigen Ausgangssignal belegt werden. Zusätzlich hierzu können alle 3 Ausgänge durch ein Impulsmodell gesteuert werden. Die Definition eines Impulsmodells erfolgt in Funktion 522. Die Aktivierung des jeweiligen Impulsmodells wird durch ein Löschsignal innerhalb des jeweiligen Bereichs ausgelöst.

Nach Auswahl des Mini-Moduls über Taste "EIN" erfolgt zunächst die Abfrage, welches Impulsmodell für das Mini-Modul gelten soll. Bei Eingabe von "00" wirkt kein zusätzliches Impulsmodell auf die Ausgänge und es sind nur die fest vorgegebenen Funktionen (Ausgang 1 und 2) bzw. das hier definierte Ausgangssignal (Ausgang 3) wirksam. Die Eingabe der Impulsmodell-Nummer über Taste "EIN" bestätigen.

Das Display wechselt daraufhin zur Abfrage ob Ausgang 1 invertiert oder nicht invertiert ausgegeben werden soll. Ausgang 1 ist fest mit der Funktion "scharf" verknüpft.

Je nach Programmierung zeigt der Ausgang folgendes Verhalten:

ohne Inversion: unscharf -> low (0 V über Pulldown-Widerstand)

scharf -> high (12 V)

mit Inversion: unscharf -> high (12 V)

scharf -> low (0 V über Pulldown-Widerstand)

Gewünschtes Ausgangsverhalten je nach Meldertyp über Taste " † " auswählen und mit "EIN" bestätigen. Das Display wechselt zur Abfrage, ob Ausgang 1 bei Aktivierung durch das Impulsmodell "ohne" oder "mit" Inversion reagieren soll. Gewünschtes Verhalten über Taste " † " auswählen und mit "EIN" bestätigen.

Die nächsten Programmierschritte gelten für Ausgang 2. Ausgang 2 ist fest mit der Funktion "Gehtest" verknüpft. Die Programmierung der Parameter für Ausgang 2 erfolgt analog zur Programmierung von Ausgang 1. Nach Bestätigung der Programmierung für Ausgang 2 wechselt das Display zur Festlegung des Ausgangssignals für Ausgang 3.

Ausgang 3 eines Mini-Moduls kann jedes beliebige Ausgangssignal (siehe F: 511) zugewiesen werden. Über die Tasten "↑" oder "↓" kann der gewünschte Signaltyp angewählt werden. Mit Taste "EIN" die Auswahl bestätigen. Es erscheint im Display nun die Abfrage, ob der Ausgang "ohne" oder "mit" Inversion reagieren soll. Gewünschtes Verhalten über Taste "↑" auswählen und mit "EIN" bestätigen.

Im nächsten Schritt kann definiert werden, ob das Ausgangssignal "statisch" (entsprechend dem Ausgangssignal) oder als "Impuls" (Dauer ca. 4 Sekunden) ausgegeben wird. Auswahl über "EIN" bestätigen.

Das Display wechselt zur Abfrage, ob Ausgang 3 bei Aktivierung durch das Impulsmodell "ohne" oder "mit" Inversion reagieren soll. Gewünschtes Verhalten über Taste " 1 auswählen und mit "EIN" bestätigen.

Ausgang 3 ist zur Pegelausgabe (0 V / 12 V) mit 2 Transistoren ausgestattet. In diesem Programmierschritt können die ausgegebenen Pegel definiert werden. Folgende Funktionsweisen sind möglich:

inaktiv: open collector
 inaktiv: 0 V
 inaktiv: open collector
 inaktiv: 12 V
 inaktiv: + 12 V

Gewünschte Pegelausgabe über Taste " \uparrow/\downarrow " auswählen und mit "EIN" bestätigen. Programmierung über Taste "AUS" verlassen.

^{*} Keine weitere Peripherie

Text erscheint immer am Ende.

F:512 Allgemeine Programmierungen

Innerhalb dieser Funktion können allgemeine, die gesamte Anlage betreffende Programmierungen vorgenommen werden.

* Signalgeber → mit Überwachung oder ohne Überwachung

* Allgemeine Sabotage → nicht löschbar oder löschbar

* Sabotage bei externunscharf → kein Hauptalarm (nur Internalarm) oder

verzögerter Hauptalarm (CH)

* **Pol.Notruf** → Zeitsignal oder Dauersignal

* Pol.Notruf (wenn Zeitsignal) — mit oder ohne Alarmwiederholung

* Akkustörung → kein Hauptalarm (nur Internalarm) oder

verzögerter Hauptalarm (CH)

* **EXTERN-Sperren** → - keine Meldergruppe sperrbar, oder

- 1 Meldergruppe pro Bereich einmalig möglich, oder

- beliebig viele Meldergruppen mehrmals möglich.

* Drucker → vorhanden oder nicht vorhanden

Auswahl, ob "alle Ereignisse" sofort ausgedruckt werden sollen,

oder ob "nur Ereignisspeicher" ausgedruckt werden soll.

Ausdruck nur bei unscharf oder auch bei scharf

Auswahl der Druckerart

- intern oder

- IBM-kompatibel

* Zeitzonen EMA-Funktionen → nur Errichter / Errichter und Betreiber

* **IK-Datenträger EMA-Funktionen** \rightarrow nur Errichter / Errichter und Betreiber

* Programmierung Alarmart (intern) - nur Errichter / Errichter und Betreiber

* IK3-Wechselcodeunterstützung → ohne oder mit Wechselcodeunterstützung

* IK3-Zutrittskontrollfunktion → ohne oder mit Bilanzierung (Anzahl der Personen)

WICHTI

PIN kann nur einmal oder mehrmals vergeben werden **WICHTIG:**

Bei Änderung des Parameters von "PIN kann **mehrmals** vergeben werden" auf "PIN kann nur **einmal** vergeben werden, werden alle bereits angelegten PINs gelöscht.

* verzögerte BUS-1-Sabotageabfrage

→ Nein oder Ja

Ĺ

Bei verzögerter BUS-1 Sabotageabfrage wird eine Sabotage (fehlende Rückmeldung des Teilnehmers) erst gemeldet, wenn diese länger als 10 Sekunden ansteht.

* Fernabfrage MultiAccess protokollieren?

* IK3-PIN-Vergabe

→ Nein oder Ja

* Systeminformationen protokollieren?

→ Nein oder Ja

WICHTIG:



Bei aktiviertem Parameter werden zusätzliche Ereignisse (Übertragungsgeräte und IDENT-KEY) im Ereignisspeicher protokolliert. Diese Ereignisprotokollierung dient zur werksinternen Analyse.

* Nummer der Zentrale

→ Zuordnungsnummer für Betrieb mit IGIS-LED-Tableau. (Gruppen-Offset für LED-Tableau)

* Anzahl Stellen PIN-Code IK3


0, 4, 5, 6, 7 oder 8 Stellen (0 = ohne PIN)



Bei einer Reduzierung der Stellenanzahl der PIN werden alle bereits angelegten PINs gelöscht.

* Überfallziffer IK3

→ Angabe der Überfallziffer, die bei Eingabe des Überfallcodes dazu addiert werden muss.





Bei kombiniertem Betrieb mit IK2 und IK3 innerhalb einer Anlage wird empfohlen, dass als Überfallziffer die "5" angegeben wird.



Programmierung gemäß VdS:

Signalgeber→mit ÜberwachungAllgemeine Sabotage→nicht löschbarSabotage bei externunscharf→kein HauptalarmAkkustörung→kein Hauptalarm

Extern sperren → keine Meldergruppe sperrbar

→ nur Errichter

→ nur Errichter (VdS-Klasse C/EMA)

Errichter und Betreiber (VdS-Klasse B/EMA)

IK3-Wechselcodeunterstützung → mit Wechselcodeunterstützung

(VdS-Klasse C/EMA) ohne Verzögerung

Verzögerte BUS-1 Sabotageabfrage →
Fernabfrage MultiAccess protokollieren →

Stellenanzahl PIN (IK3)

Zeitzonen EMA-Funktionen

IK-Datenträger EMA-Funktionen

→ mit Protokoll
 → VdS-Klasse A (EMA): min. 4 Stellen
 VdS-Klasse B (EMA): min. 5 Stellen

VdS-Klasse C (EMA): min. 6 Stellen

F:513 Code Ebene 1 anlegen F:514 Code Ebene 2 anlegen F:515 Code Ebene 3 anlegen

Über diese Funktionen können die Codes für die Berechtigungsebenen 1, 2 und 3 angelegt werden.



Funktion 513 / 514 / 515

Die Anzahl der maximal möglichen Bedienercodes ist auf insgesamt 32 beschränkt.

Soll ein Code nur zur Auslösung eines Makros verwendet werden, kann die Angabe eines Hauptbereiches übergangen werden.

Zusätzlich hierzu kann ein Code aber auch zur Bedienungsfreigabe (Ebene 1, 2 oder 3) und gleichzeitiger Auslösung eines Makros definiert werden. In diesem Fall muss eine Angabe des Hauptbereichs erfolgen.

Funktions-Nr.	Stellenanzahl Code	berechtigte Ebenen
513	4-stellig	Ebene 1
514	5-stellig	Ebene 1 und 2
515	6-stellig	Ebene 1, 2 und 3

Die Vorgehensweise zur Programmierung der einzelnen Codes erfolgt in allen 3 Funktionen identisch. Nachfolgend wird der Ablauf anhand einer Beispielprogrammierung in Funktion 513 (Code Ebene 1 / 4-stellig) dargestellt.

* Hauptbereich

Angabe, für welche(n) Hauptbereich(e) dieser Code gelten soll. Mögliche Eingaben

1 bis 4.

* Code → Angabe eines 4-stelligen Codes. Nach Eingabe des Codes, mit Taste "Ein" die

Eingabe quittieren.

Befindet sich der Cursor blinkend an der ersten Stelle, kann mit Betätigung der

Taste "Aus" ein vorhandener Code gelöscht werden.

Die im Display in Klammern stehende Zahl gibt die Speicherplatznummer für den aktuell angezeigten Code wieder. Mit den Tasten "1 u.1", können die Speicherplatzbelegungen dieser Ebene durchgeblättert bzw. ein gewünschter Speicherplatz ausgewählt und evtl. ein neuer Code hinterlegt werden.

Beispiel:

Zunächst erfolgt die Zuordnung der Bereiche, die durch diesen Bediencode ansprechbar sein sollen.

Zuordnung der 1234 \downarrow Ein Bereiche 1-2 1000 0=aus 1=ein

Die Bereiche werden durch Betätigung der "↓"-Taste ausgewählt. Die Aktivierung der Bedienbereiche erfolgt über die Tasten "1" (aktiv) bzw. "0" (inaktiv). Die Bereiche können auch über "Ein" in chronologischer Reihenfolge angewählt werden. Mit Bestätigung des letzten Bereichs über "Ein" wechselt das Display zur Programmierung des eigentlichen Codes.

Bereich: 12 Code:1234 (001)

Im gezeigten Beispiel hat der Code im Speicherplatz 1 die Ziffernfolge 1234, und ist dem Hauptbereich 1 und 2 zugeordnet.

F:516 Standardprogrammierung

Mit Hilfe dieser Funktion ist nach der Inbetriebnahme eine Gesamt-Standardprogrammierung durchzuführen. (Siehe auch 1.3)

Die Standardprogrammierung kann u.U. auch dann von Vorteil sein, wenn nach der Anlagenprogrammierung scheinbar undefinierbare Fehlfunktionen auftreten, oder wenn einfach ein definierter Ausgangszustand für eine Neuprogrammierung gewünscht ist.



Bei einer Gesamt-Standardprogrammierung werden alle bereits programmierten Daten und kundenspezifischen Texte gelöscht.

Die Funktion bietet nicht nur die Möglichkeit eine Gesamt-Standardprogrammierung durchzuführen, es können auch einzelne Bereiche einer Anlagenprogrammierung (z.B. Zeitzonen) wieder zurück gesetzt werden. Folgende Einzelfunktionen stehen zur Verfügung:

- Gesamt-Standardprogrammierung
- Allgemeine Programmierungen (Parameter siehe F:512)
- Analog Ausgänge
- Analog Eingänge
- AWUG (Parameter Haupt-Übertragungsgerät werden zurück gesetzt)
- Bereichstexte
- BUS-1 Ausgänge (Zuweisungen der Ausgangssignale werden entfernt)
- BUS-1 Eingänge (alle BUS-1 Teilnehmer werden entfernt)
- BUS-2 Ausgänge (Zuweisungen der Ausgangssignale werden entfernt)
- BUS-2 Eingänge (alle BUS-2 Teilnehmer werden entfernt; ausgenommen Bedienteil von dem aus die Standardprogrammierung ausgelöst wurde)
- Codes (Bediencodes werden gelöscht)
- Eingangstexte (Eingangstexte Analog-Eingänge, BUS-1 Eingänge und BUS-2 Eingänge)
- IDENT-KEY (alle IDENT-KEY-Datenträgercodes, IDENT-KEY PIN-Codes, IK2-Tastaturcodes, und IK3-Bedienteile werden gelöscht. IK-Türöffnungszeit, IK3-Türüberwachungszeit und Summer-Tür offen-Zeit werden zurückgesetzt. Alle Meldergruppeneingänge an IK3-Auswerteeinheiten werden gelöscht. Stellenzahl PIN-Code wird auf 0 gesetzt.)
- IDENT-KEY Schlüsseltexte
- IGIS (Parameter siehe F:517)
- Makro (alle Makros werden entfernt; alle Makros werden aktiv gesetzt, F:408)
- Makrotexte
- Meldergruppen (alle Meldergruppen werden entfernt)
- Meldergruppentexte
- Neben-AWUG (Parameter Neben-Übertragungsgerät werden zurück gesetzt)
- Notizblock (Text in Funktion 409 Notizblock wird gelöscht)
- Schalteinrichtungen (alle Schalteinrichtungen werden entfernt)
- SMS Ausgangstexte
- Verknüpfungen (alle Ausgangssignal-Verknüpfungen werden gelöscht)
- Zeiten (Parameter siehe F:504)
- Zeitzonen (alle Zeitzonen werden gelöscht)

Nach Aufruf der Funktion 516 über Taste "EIN" erfolgt zunächst ein Warnhinweis auf die Standardprogrammierung. Mit Taste "AUS" kann die Funktion direkt verlassen werden. Über Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Einzelfunktionen Standardprogrammierung gestartet werden. Gewünschte Standardprogrammierung über Taste "EIN" starten. Mit Taste "Aus" gelangt man wieder in die Hauptfunktionsebene.

Folgende Einstellungen werden durch die Gesamt- sowie Einzel-Standardprogrammierungen vorgenommen:

J	J	1 5 5
<u>Funktion</u>		Zustand
407	\rightarrow	Sprachversion: deutsch
408	\rightarrow	alle Makros aktiv
500	\rightarrow	Keine Erweiterung
501	\rightarrow	keine Teilnehmer
502	\rightarrow	keine Teilnehmer
503	\rightarrow	Standardwerte
504	→	ESV 30 Sekunden VAZ 30 Sekunden SLS 30 Sekunden SLU 30 Sekunden USP 00 Stunden 00 Minuten UAV 10 Minuten HAZ 90 Sekunden PNZ 03 Sekunden BDZ 30 Sekunden BDZ 30 Sekunden IDS 02 Minuten IDÖ 05 Sekunden TSP 02 Minuten SFV 00 Minuten MAZ 00 Sekunden
505	\rightarrow	0 Monate
506	\rightarrow	keine Makros definiert
507	→	MG 1-5, EMG B1 UB00, keine Schleuse, Voralarm, internscharfschaltbar, löschbar, ohne Alarmwiederholung, Dokumentation nur bei scharf MG 6, ZMG B1 UB00, keine Dokumentation MG 7, UMG B1 UB00, stille Alarmierung, löschbar, Alarmwiederholung MG 8, SMG B1 UB00, nicht verzögert, nicht löschbar, ohne Alarmwiederholung
508	\rightarrow	SE 1 B1 UB00, ohne Aufschließsperre, nicht gesicherter Bereich, Externscharfschaltung, Externunscharfschaltung
509	→	Anschlusskarte AE 1-8: MG 1-8 40% AE57: SE1 sc SE1 40% Blockschloss 1 scharf AE58: SE1 un SE1 40% Blockschloss 1 unscharf AE59: SE1 Sa SE1 40% Blockschloss 1 Sabotage AE63: Siren HB0 40% Sirenen (HB0 = alle Bereiche) AE64: Blitz HB0 40% Blitzlampe (HB0 = alle Bereiche) BUS-2 Strang 01/A Tln:00 BEDD Sa1 B:1 (Bedienteil mit Display, Sabotagealarm erfolgt im Bereich 1, zugeordnet dem Hauptbereich 1)
510	\rightarrow	Keine Verknüpfungen

511	Analog →	kanäle AA 3: PA 3 EXS AA 4: PA 4 HAL AA59: PA 5 SS AA60: PA 6 SAI AA61: PA 7 INS AA62: PA 8 LIB AA63: PA 9 ESI AA64: PA10 EL	B 1 TO BB 1 SB 1/00 IB	Haupta Samme Sabota Internse Lösche Externs	scharf Bereich 1 larm Bereich 1 ir elstörung invers gealarm Bereich charf Bereich 1 n Impuls Bereich scharf Impuls Be unscharf Impuls	1 invertiert n 1 reich 1
	BUS-1 →	Teilnehmer keine				
	BUS-2	Teilnehmer				
	→ →		Bedient	eil mit D	e 00 vorhanden: isplay, Sabotage g mit Code, Anz	
512	→	Ohne Wechseld Ohne ZK-Bilanz IK3 PIN-Vergab Verzögerte BUS	otage, rexternuns signal remwiede ein Haup keine Morhande reignisspersode-Unsterung (be, PIN nos-1 SaboultiAccestionen pentrale: 1 (IK3), 0	nicht lösc scharf, k rholung otalarm G möglic en oeicher nen, nur nktioner -Art (inte terstütze IK3) ur einma otageable ss protok	ein Hauptalarm ch Errichter n, nur Errichter ern), Errichter und ung (IK3) alig möglich frage, ohne Verze kollieren, mit Proeeren, nein	ögerung
513	\rightarrow	Berechtigungsc	ode 123	4 Bereio	ch 1 (Ebene 1)	
514	\rightarrow	Berechtigungsc	ode 123	45 Bere	ich 1 (Ebene 2)	
515	\rightarrow	Berechtigungsc	ode 123	456 Ber	eich 1 (Ebene 3)	
517	\rightarrow	Berechtigungscode 000000 IGIS-Sabotagealarm nein MG-offset für Ferneingänge 36				
518	\rightarrow	keine Zeitzone				
519	\rightarrow	Berechtigungs-Code:00000000 Fernparametrierung nicht erlaubt Fernparametrierung bei extern scharf nicht möglich Baud-Rate: 38,4 kBaud			lich	
520	\rightarrow	kein Übertragur	ngsgerät	vorhand	den	
522	\rightarrow	Impulsmodell 1 - Ausgang 1: - Ausgang 2: - Ausgang 3:	700 ms 000 ms 000 ms	i	700 ms 2100 ms 000 ms	700 ms 000 ms 000 ms

F:517 IGIS konfigurieren

Hier werden die Parameter für Fernbedienung/Fernprogrammierung der Zentrale über WINFEM/GEMAG/WINMAG in Verbindung mit einem DS 7500-ISDN, DS 8500-ISDN oder DGA 2400 festgelegt. Ebenso erfolgt hier die Eingabe der Parameter für die Einbindung in ein IGIS-LAN bzw. IGIS-LOOP Netzwerk.

Programmierung Zusatz-Parameter mit IGIS-LAN Modul 013100.07 siehe Seite 89. Programmierung Zusatz-Parameter mit IGIS-LOOP Controller 013330/013330.10 siehe Seite 93.

Berechtigungscode usw. programmieren

* Berechtigungscode

Nach Aufschaltung der Zentrale an das IGIS-Netz und Bestätigung mit

Taste "Ein" erscheint Codeeingabe-Display. Hier muss die selbe 6-stellige Codenummer angegeben werden, unter der die Zentrale in

GEMAG/WINMAG registriert ist.

* Sabotage bei Falschcode → inaktiv/aktiv

Diese Programmierung gibt an, ob nach dem Empfang des 10. falschen

Berechtigungscodes ein Sabotagealarm ausgelöst werden soll.

aktiv → Es wird ein Sabotagealarm ausgelöst inaktiv → Es wird kein Sabotagealarm ausgelöst

Hinweis: Der Code steht in keinem Zusammenhang mit den

Bedienberechtigungscodes.

* Extern schalten über IGIS → Nein/Ja - gestattet das Externscharfschalten über ein IGIS-Steuersignal

(z.B. GEMAG-/WINMAG-Station).



Gemäß VdS ist Externscharfschalten über GEMAG/WINMAG nicht zulässig

* MG-Offset für → Hier wird festgelegt, bei welcher Gruppennummer die Zuordnung der IGIS-Ferneingänge zu den Gruppen bed

Zuordnung der IGIS-Ferneingänge zu den Gruppen beginnen soll. Es sind

immer 8 Ferneingänge fest einer Meldergruppe zugeordnet.

Folgende Tabelle zeigt die Zuordnung:

IGIS-Ferneingang	→ zugeordnet zu	Meldergruppe (Standardeinstellung)
1 - 8	→ MG-Offset + 0	36
9 - 16	→ MG-Offset + 1	37
17 - 24	→ MG-Offset + 2	38
25 - 32	→ MG-Offset + 3	39
33 - 40	→ MG-Offset + 4	40
41 - 48	→ MG-Offset + 5	41
49 - 56	→ MG-Offset + 6	42
57 - 64	→ MG-Offset + 7	43
65 - 72	→ MG-Offset + 8	44
73 - 80	→ MG-Offset + 9	45
81 - 88	→ MG-Offset + 10	46
89 - 96	→ MG-Offset + 11	47
97 - 104	→ MG-Offset + 12	48

Mit den Ferneingängen lassen sich über IGIS (z.B. GEMAG oder WINMAG) die Gruppen beeinflussen. Die Funktion der Ferneingänge ist mit der Funktion der Eingänge bei den BUS-1 und BUS-2 Teilnehmern vergleichbar.

Damit die IGIS-Ferneingänge wirksam werden, müssen die Meldergruppen in der Funktion 507 angelegt werden. Auslösungen an Eingängen können über Menü "Ansehen → Taste A" angesehen werden.

* WINMAG-Kompatibilitätsmodus →

Dieser Parameter kommt bei Austausch einer Zentrale 011910/011911 (Rechnerplatine 011910.01 / Anschlussplatine 011910.02) gegen eine Zentrale 011911.10 (Rechnerplatine 011910.10.01 / Anschlussplatine 011910.02) in Verbindung mit WINMAG zum Einsatz.

Bei aktiviertem Parameter erfolgt die Übertragung der Meldepunkte an WINMAG in der Weise, als ob sich eine Zentrale 011910/011911 bei WINMAG melden würde.

Dadurch muss innerhalb von WINMAG keine Anpassung der entsprechenden Meldepunktliste vorgenommen werden.

In diesem Modus werden nur die möglichen Parameter der Zentralen 011910/011911 an WINMAG übertragen. D.h. Hauptbereiche 1 bis 3, BUS-2 Teilnehmer 0 bis 63 usw.

* Abbildung des BUS-2 Stranges in WINMAG

→ Zur Zeit keine Funktion. Abfrage ohne Veränderung über "EIN" quittieren.

Programmierung der Zusatzparameter bei Betrieb mit IGIS-LAN Modul 013100.07

* IGIS-Netzwerkbetrieb

→ EIN/AUS

Mit Taste ↑ bzw. ↓ kann die Zentrale am Netzwerk zu- bzw. abgeschaltet werden. Der aktuelle Schaltzustand wird im Display angezeigt. Auswahl über "EIN" bestätigen.

* Eigene IGIS-Adresse 000

Jedem IGIS-Netzwerkteilnehmer muss eine Adresse zugeordnet werden.



Wenn der Zentrale die Adresse 0 zugewiesen wird (Urmaster), dann müssen nachfolgend alle am IGIS-Netz vorhandenen Teilnehmer als "sonstige Teilnehmer" konfiguriert werden.

Die Adressschalter auf dem IGIS-Modul sind nicht relevant. (Siehe auch Errichteranleitung)

Am IGIS-Netz angeschlossene IGIS-LAN DECODER (Anzeige-Tableaus), an denen die Zustände dieser Zentrale angezeigt werden sollen, müssen als LED-Tableau konfiguriert werden.

Über das Software-Programm WINFEM besteht die Möglichkeit am IGIS-Netz bis zu 5 vollwertige PC-Bedienteile zu realisieren. Dieses PC-Bedienteil ist in seinen Funktionen mit einem LCD-Bedienteil 012540/012541 identisch. Ein solcher IGIS-Teilnehmer ist als PC-Bedienteil zu konfigurieren.

* IGIS-Teilnehmer-Adresse XXX

 Angabe und Programmierung der Teilnehmer-Adresse und Teilnehmer-Art.

Ist die Zentrale Urmaster (Adresse 000), werden mit "↑ u.↓" Taste, IGIS-Teilnehmer mit Adressen im 1er Schritt angezeigt.

Mit Taste "Ein" gefolgt von "1" kann Teilnehmer als "nicht vorhanden" oder "sonstiger Teilnehmer" programmiert werden.

Ist die Zentrale ein IGIS-Teilnehmer mit 8er Adresse, können mit Taste "Ein" gefolgt von "↑ u.↓", IGIS-Teilnehmer mit Adressen im 8er Raster angezeigt bzw. programmiert werden.

Den Teilnehmern können folgende Teilnehmerarten zugewiesen werden:

- nicht konfiguriert
- LED-Tableau
- PC-Bedienteil
- sonstiger Teilnehmer

* nicht konfiguriert

Die Auswahl "nicht konfiguriert" muss für Teilnehmer gewählt werden, die nicht direkt zur Zentrale zugeordnet werden. Dies kann beispielsweise ein Brandmeldercomputer oder eine weitere Einbruchmelderzentrale sein. Ebenso gilt diese Programmierung für LED-Tableaus oder PC-Bedienteile, die nur die Zustände weiterer im IGIS-Netz vorhandener Zentralen signalisieren sollen.

* LED-Tableau

Wird als Teilnehmer-Art "LED-Tableau" ausgewählt, müssen zusätzlich die anzuzeigenden Zustände programmiert werden. Aufruf der Programmierung erfolgt über Taste "EIN".

Auswahl:	Mögliche Programmierung
Gesperrte Meldergruppen anzeigen "Gesperrte MG anz"	Nein / Ja
Meldergruppen anzeigen "Anzuzeigende MG"	nur Alarme anzeigen "nur Alarme" / Meldergruppenanzeige "Ausgelöst o. Alarm"
Erstmeldekennung	Nein / Blinkend
Dunkelsteuerung	Nein / Bei ext.Scharf

* PC-Bedienteil

Bei Auswahl "PC-Bedienteil" müssen für den Teilnehmer die entsprechenden Kriterien für Anzeige und Bedienung zugewiesen werden. Aufruf der Programmierung erfolgt über Taste "EIN".


Auswahl	Mögliche Programmierung
zugeordneter Bereich	Bereich 1, Bereich 2, Bereich 3, Bereich 4
Bedienung	mit Code / ohne Code
Anzeige	mit Code / ohne Code
Schalten von Unterbereichen möglich	ja / nein
Ausgang 1 (Info-LED 1) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 2 (Info-LED 2) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 3 (Info-LED 3) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 4 (Info-LED 4) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 5 (Summer) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511



Bei Programmierung von PC-Bedienteilen ist zu beachten, dass sich die Anzahl der maximal anschließbaren BUS-2 Bedienteile (24 Stück) jeweils um die Anzahl der IGIS-PC-Bedienteile verringert.

Weitere Informationen zum IGIS-Netzwerk sowie zur GEMAG- bzw. WINMAG-Software entnehmen Sie bitte den entsprechenden Unterlagen.

Beispielkonfiguration für ein IGIS-Netz (IGIS-LAN)



Beispielkonfiguration für ein IGIS-Netz (IGIS-LAN)

Für das vorstehende Beispiel sind die nachfolgenden Programmierungen notwendig. Die Programmierungen sind jeweils an den Zentralen 1, 2 und 3 durchzuführen.

Zentrale 1: Funktion 512: Zentralen-Nr. 1

Funktion 517:	Eigene IGIS-Adresse	800	
	Teilnehmer 000		nicht konfiguriert
	Teilnehmer 016		nicht konfiguriert
	Teilnehmer 024		nicht konfiguriert
	Teilnehmer 032		PC-Bedienteil
	Teilnehmer 040		nicht konfiguriert
	Teilnehmer 048		nicht konfiguriert
	Teilnehmer 056		LED-Tableau

Teilnehmer 064 nicht konfiguriert
Teilnehmer 072 nicht konfiguriert
Teilnehmer 080 LED-Tableau

Die folgenden IGIS-Teilnehmeradressen sind standardmäßig als nicht konfiguriert programmiert.

Zentrale 2: Funktion 512: Zentralen-Nr. 2

Funktion 517: Eigene IGIS-Adresse 01	Funktion 517:	Eigene IGIS-Adresse	016
---	---------------	---------------------	-----

Teilnehmer 000 nicht konfiguriert Teilnehmer 008 nicht konfiguriert Teilnehmer 024 nicht konfiguriert nicht konfiguriert Teilnehmer 032 Teilnehmer 040 PC-Bedienteil Teilnehmer 048 nicht konfiguriert Teilnehmer 056 nicht konfiguriert Teilnehmer 064 LED-Tableau nicht konfiguriert Teilnehmer 072 Teilnehmer 080 LED-Tableau

Die folgenden IGIS-Teilnehmeradressen sind standardmäßig als nicht konfiguriert programmiert.

Zentrale 3: Funktion 512: Zentralen-Nr. 3

Funktion 517: Eigene IGIS-Adresse

Teilnehmer 000	nicht konfiguriert
Teilnehmer 008	nicht konfiguriert
Teilnehmer 016	nicht konfiguriert
Teilnehmer 032	nicht konfiguriert
Teilnehmer 040	nicht konfiguriert
Teilnehmer 048	PC-Bedienteil

Teilnehmer 048
Teilnehmer 056
Teilnehmer 064
Teilnehmer 072
Teilnehmer 072
Teilnehmer 080

PC-Bedienteil
nicht konfiguriert
LED-Tableau
LED-Tableau

Die folgenden IGIS-Teilnehmeradressen sind standardmäßig als nicht konfiguriert programmiert.

Programmierung der Zusatzparameter bei Betrieb mit IGIS-LOOP Controller 013330/013330.10



Die Menüpunkte "eigene IGIS-Ringadresse" und folgende erscheinen nur, wenn der IGIS-LOOP Controller 013330/013330.10 im Modus "I-BUS erweiterte Betriebsart" betrieben wird.

Ausführliche Informationen zur Programmierung der "IGIS-LOOP" Parameter entnehmen Sie bitte der Errichteranleitung "Sicherheitsnetzwerk IGIS-LOOP" (P03310-02-000-xx).

* IGIS-Netzwerkbetrieb → EIN/AUS

Mit Taste ↑ bzw. ↓ kann die Zentrale am Netzwerk zu- bzw. abgeschaltet werden. Der aktuelle Schaltzustand wird im Display angezeigt.

Auswahl über "EIN" bestätigen.

* Sabotage bei Interfaceausfall? → Ja/Nein

Bei Programmierung auf "Ja" wird ein Ausfall des IGIS-LOOP

Controllers als Sabotagealarm gemeldet.

Als Ausfall wird ausgewertet, wenn sich der IGIS-LOOP Controller

nicht mehr am I-BUS meldet.

* Eigene IGIS-Ringadresse

Hier wird die Adresse des Ringes angegeben, an dem sich der

IGIS-LOOP Controller (Zentrale) befindet.

* Eigene IGIS-Ringunteradresse

In diesem Funktionsschritt wird die Ringunteradresse des IGIS-

LOOP Controllers (Zentrale) angegeben.

Die Ring-Unteradresse bezeichnet die Adresse, unter welcher der IGIS-LOOP Controller am IGIS-Ring angesprochen werden kann.

definiert.

* Eigene IGIS-Ringgeschwindigkeit → Dieser Funktionsschritt bietet die Möglichkeit die

Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) innerhalb des Ringes zu verändern. Die Beziehung zwischen Baudrate und maximaler Leitungslänge (Segmente zwischen den einzelnen IGIS-LOOP

Controllern) zeigt die folgende Tabelle auf:

Baudrate (Baud)	Leitungslänge zwischen den Controllern	Bemerkungen
307200	ca. 325 m	
230400	ca. 434 m	
115200	ca. 868 m	
76800	ca. 1200 m	Standardeinstellung gemäß RS 422
57600*	>1200 m	*Bei Leitungslängen zwischen 2600 m und max. 5200 m muss die Baudrate im Einzelfall individuell vor Ort ermittelt werden. Grund sind die unterschiedlichen
19200*	>>1200 m bis max. 5200 m	Umgebungseinflüsse (z.B. elektromagnetischen Störeinkopplungen), welche auf das Übertragungsmedium (Leitung) einwirken.



Ausführliche Informationen zur Ring-Geschwindigkeit entnehmen Sie bitte der Errichteranleitung "Sicherheitsnetzwerk IGIS-LOOP" (P03310-02-000-xx).

Bestätigung der Ring-Geschwindigkeit über Taste "EIN" wechselt zur Eingabe des Berechtigungscodes.

Mit Taste "AUS" erfolgt Rücksprung zur Auswahlebene IGIS-Parameter.

Standard-Initialisierung für GEMAG / WINMAG

Bei Betrieb der Zentrale in Verbindung mit GEMAG/WINMAG muss der Zentrale mitgeteilt werden, welche Meldepunkte an den GEMAG-/WINMAG-PC übertragen werden sollen. Hierzu wird die Zentrale von GEMAG/WINMAG angesprochen und die entsprechende Initialisierung an sie übertragen. Diese Initialisierung wird in der Zentrale jedoch nur temporär vorgehalten, d.h. nach einem Zentralen-Reset muss diese Initialisierung erneut erfolgen.

Durch die Funktion "Standard-Initialisierung" können die entsprechenden Meldepunkte fest in der Zentralenprogrammierung hinterlegt werden. Dadurch muss die Zentrale nach einem Reset nicht erneut initialisiert werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass diese Funktion durch die Management-Software unterstützt wird.

GEMAG: keine Unterstützung.

WINMAG: Ab Version V10. Bitte informieren Sie sich hierzu in der produktbegleitenden

Dokumentation zu WINMAG.

Nach Aufruf der Funktion "Standard-Initialisierung" erfolgt zunächst die Auswahl, ob die Parameter für WINMAG-PC 1 oder 2 festgelegt werden sollen. Auswahl erfolgt über Tasten "† | " und Bestätigung über "EIN".

Standard-Init für WINMAG-PC 1: $\underline{\mathbf{N}}$ ein

Über die Tasten "↑↓" kann zwischen Nein und Ja gewechselt werden. Zur Anlage bzw. Bearbeitung der Parameter "Ja" auswählen. Mit "Nein" kann eine bestehende Standard-Initialisierung deaktiviert werden. Auswahl über Taste "EIN" bestätigen.

Das Display wechselt zur Angabe der Parameter für den Empfänger. Zunächst wird die Art der Anbindung (IGIS oder BUS-2) definiert. Auswahl über Tasten "↑↓" und Bestätigung über "EIN". Danach erfolgt die Festlegung der Empfängeradresse. Dies kann entweder die direkte IGIS-Adresse des WINMAG-PC oder die IGIS- bzw. BUS-2 Adresse des Modems sein, über das der WINMAG-PC angesprochen wird. Beispiel:

Adr:63 DS75

Nach Bestätigung der gewünschten Adresse wechselt das Display zur Auswahl der Meldepunkte, die übertragen werden sollen. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:

- Alle Meldepunkte übertragen? Nein / Ja
- Alarme übertragen? Nein / Ja
- Sabotage übertragen? Nein / Ja
- Störungen übertragen? Nein / Ja
- scharf / unscharf übertragen ? Nein / Ja

Der Wechsel zwischen "Nein" und "Ja" erfolgt über die Tasten "↑↓" und Bestätigung über "EIN".

Bei Auswahl von "Alle Meldpunkte übertragen? Ja" werden die weiteren Auswahlmöglichkeiten übersprungen. Die Punkte "Alarme, Sabotage, Störungen und scharf/unscharf" können beliebig aktiviert bzw. deaktiviert werden. Beispiel:

```
Standard-Init für WINMAG-PC 1 : Ja
BUS2 ST1 TLN63 Ala Sab Stö
```

Die im Beispiel gezeigte Standard-Initialisierung gilt für WINMAG-PC 1. Die Übertragung erfolgt über BUS-2 Teilnehmer 63 (DS 7500). Es werden alle Alarme, Sabotage-Meldungen sowie Störungen übertragen.

Verlassen des Menüs "Standard-Initialisierung" über Taste "AUS".

IGIS-Bedienteile programmieren



Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn in die Zentrale ein IGIS-LOOP Controller 013330/013330.10 integriert ist und dieser im Modus "I-BUS erweiterte Betriebsart" betrieben wird.

Für die korrekte Programmierung von IGIS-Bedienteilen ist es erforderlich, dass der IGIS-LOOP Controller mit der Software-Version **V03.01** oder höher ausgerüstet ist.

Nach Aufruf der Funktion über Taste "EIN" besteht die Möglichkeit max. 8 PC-Bedienteilen den Zugriff auf die Zentrale zu ermöglichen. Zwischen den einzelnen Bedienteilen kann über die Tasten "↑" und "↓" gewechselt werden. Gewünschtes Bedienteil über Taste "EIN" auswählen.

Das Display wechselt daraufhin zu den Eingaben der Ringadresse, Ringunteradresse sowie Geräteadresse unter der das PC-Bedienteil innerhalb des IGIS-Netzwerkes erreicht werden kann. Nach Eingabe der Adress-Parameter und jeweiliger Bestätigung über Taste "EIN", erscheint das Eingabe-Display der zu bedienenden Bereiche.

Zuordnung der 1234 \downarrow Ein Bereiche 1-4 1000 0=aus 1=ein

Über die Taste "EIN" kann auf den gewünschten Bereich gewechselt werden. Mit den Tasten "0" und "1" kann der jeweilige Bereich aus der Bedienberechtigung genommen bzw. berechtigt werden.

Nach Bestätigung des letzten Bereiches über Taste "EIN" wechselt die Anzeige zur Eingabe der einzelnen Bedienbzw. Anzeigeparameter.

Auswahl	Mögliche Programmierung
Bedienung	mit Code / ohne Code
Anzeige	mit Code / ohne Code
Schalten von Unterbereichen möglich	ja / nein
Ausgang 1 (Info-LED 1) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 2 (Info-LED 2) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 3 (Info-LED 3) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 4 (Info-LED 4) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511
Ausgang 5 (Summer) Auslösekriterium und Schaltzustände	siehe Funktion 511

- Löschen eines IGIS-Bedienteils

Zum Löschen eines angelegten IGIS-Bedienteils ist folgendermaßen vorzugehen:

- Gewünschtes Bedienteil über Taste "↑" oder "↓" anwählen und über "EIN" quittieren.
- Im Eingabedisplay "Ringadresse" Taste "AUS" betätigen.
- Im Display erscheint: IGIS-Bedienteil x : nicht vorhanden
- Funktionsschritt über Taste "AUS" verlassen

IGIS-Tableau programmieren



Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn in die Zentrale ein IGIS-LOOP Controller 013330/013330.10 integriert ist und dieser im Modus "I-BUS erweiterte Betriebsart" betrieben wird.

Für diese korrekte Programmierung von LAN-Tableaus ist es erforderlich, dass der IGIS-LOOP Controller mit der Software-Version **V03.02** oder höher ausgerüstet ist.

Nach Aufruf der Funktion über Taste "EIN" besteht die Möglichkeit max. 8 IGIS-LOOP-Tableaus anzulegen, über die der Zustand der Zentrale angezeigt wird. Zwischen den einzelnen IGIS-LOOP-Tableaus kann über die Tasten "↑" und "↓" gewechselt werden. Gewünschtes Tableau über Taste "EIN" auswählen.

Das Display wechselt daraufhin zu den Eingaben der Ringadresse sowie Ringunteradresse unter der das IGIS-Bedienteil innerhalb des IGIS-Netzwerkes erreicht werden kann. Die Abfrage der "Geräteadresse" kann über Taste "EIN" quittiert werden. Eine Adress-Eingabe ist nicht erforderlich. Nach Eingabe der Adress-Parameter und jeweiliger Bestätigung über Taste "EIN" wechselt die Anzeige zur Eingabe der einzelnen Anzeigeparameter.

Auswahl:	Mögliche Programmierung	
Gesperrte Meldergruppen anzeigen "Gesperrte MG anz"	Nein / Ja	
Meldergruppen anzeigen "Anzuzeigende MG"	nur Alarme anzeigen "nur Alarme" / Meldergruppenanzeige "Ausgelöst o. Alarm"	
Erstmeldekennung	Nein / Blinkend	
Dunkelsteuerung	Nein / Bei ext. Scharf	
Dieser Parameter bezieht sich nur auf die Meldergruppenanzeigen. Bereichsanzeigen sowie Sammelanzeigen werden am Tableau nicht dunkelgesteuert.		

Nach Eingabe aller Parameter Funktionsschritt über Taste "AUS" verlassen.



Die Verteilung der jeweiligen LEDs innerhalb des LED-Tableaus erfolgt durch Angabe der Zentralen-Nummer (Funktion 512) sowie der Belegung der Anschluss-Stecker auf der Anschlussplatine des LED-Tableau.

Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Errichteranleitung EMZ 561-MB48 sowie der Errichteranleitung "Sicherheitsnetzwerk IGIS-LOOP" (P03310-02-000-**04** oder höher).

- Löschen eines IGIS-Tableaus

Zum Löschen eines angelegten IGIS-Tableau ist folgendermaßen vorzugehen:

- Gewünschtes Tableau über Taste "↑" oder "↓" anwählen und über "EIN" quittieren.
- Im Eingabedisplay "Ringadresse" Taste "AUS" betätigen.
- Im Display erscheint: IGIS-Tableau x : nicht vorhanden
- Funktionsschritt über Taste "AUS" verlassen

Fernsteuerzentralen programmieren

Nach Aufruf der Funktion über Taste "EIN" besteht die Möglichkeit max. 2 Fernsteuerzentralen zu definieren. An diesen Fernsteuerzentralen können beliebige Ausgangssignale der steuernden Zentrale über Meldergruppen angezeigt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit die Fernsteuerzentralen fernzubedienen.

Zwischen den Fernsteuerzentralen kann über die Tasten "↑" und "↓" gewechselt werden. Gewünschte Fernsteuerzentrale über Taste "EIN" auswählen.


Das Display wechselt daraufhin zur Eingabe der Ringadresse, der Ringunteradresse sowie der Geräteadresse unter der die Fernsteuerzentrale innerhalb des IGIS-Netzwerkes erreicht werden kann. Nach Eingabe der Adress-Parameter und jeweiliger Bestätigung über Taste "EIN" erfolgt zunächst die Abfrage, ob die Fernbedienung der Fernsteuerzentrale ebenfalls erlaubt sein soll. Über die Tasten "↑" und "↓" kann zwischen "Ja" (erlaubt) und "Nein" (nicht erlaubt gewechselt werden. Auswahl über "EIN" bestätigen.

Die Anzeige wechselt nun zur Auswahl der Meldergruppen. Über die Tasten "↑" und "↓" kann die gewünschte Meldergruppe angewählt werden. Nach Bestätigung über "EIN" kann das gewünschte Ausgangssignal ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen sämtliche in Funktion 511 vorhandenen Ausgangsignale. Siehe hierzu "Beschreibung der Ausgangssignale Funktion 510 / Funktion 511". Gewünschtes Ausgangssignal über Tasten "↑" und "↓" anzeigen und mit Taste "EIN" auswählen.

Im Display wird daraufhin die Meldergruppe mit dem zugewiesenen Ausgangssignal angezeigt.

Nun kann über die Tasten "↑" und "↓" die nächste Meldergruppe zur Programmierung angewählt oder über Taste "AUS" zur Ebene "Fernsteuerzentralen programmieren" zurück gewechselt werden.

Beispiel:



In obigem Beispiel werden Einbruchalarme der Bereiche 1, 2, 3 und 4 an der Fernsteuerzentrale 1 als Technikalarme auf den Meldergruppen 101, 102, 103 und 104 angezeigt. Technikgruppen wurden hier gewählt, damit zwar auf den Alarm in der Hauptwerk-Zentrale aufmerksam gemacht wird, jedoch an der Fernsteuerzentrale kein Alarm ausgelöst wird. Die Auslösungen der Technikgruppen können z.B. über einen Summer ausgegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein LCD-Bedienteil der Hauptwerk-Zentrale auf die Fernsteuerzentrale umzuschalten. Für die Umschaltung auf die Fernsteuerzentrale ist folgendermaßen vorzugehen.

Im Übersichtsmenü des "Hauptwerk"-Bedienteils über die Tasten "↑" oder "↓" den Bereich wechseln, bis im Display

```
Auf Zentrale "kundenspezifischer Text" umschalten ? Ja = Ein Nein = AUS
```

erscheint. Über Taste "AUS" kann die Abfrage verlassen werden und das Display wechselt wieder zum Übersichtsmenü. Über Taste "Ein" wird eine Verbindung zur Fernsteuerzentrale aufgebaut und im Display erscheint das Übersichtsmenü der Fernsteuerzentrale.



Für die Möglichkeit der Auslösung von Meldergruppen an der Fernsteuerzentrale, ist es erforderlich, dass für die Fernsteuerzentrale der Parameter "Extern schalten über IGIS" auf "ja" gesetzt ist.

Dieses Fern-Bedienteil besitzt die gleichen Berechtigungen wie ein WINFEM-Bedienteil, d. h. es können sämtliche Bedienungen vorgenommen werden, und ebenso ist die Programmierung der Ebenen 400 und 500 möglich (nach Eingabe Fernparametrier-Code).

Zum Verlassen der Fernbedienung bestehen mehrere Möglichkeiten:

- Innerhalb des Übersichtsmenü der "Fernsteuerzentrale" über die Tasten "↑" oder "↓" den Bereich wechseln, bis im Display

```
Auf eigene Zentrale umschalten ?

Ja = Ein Nein = AUS
```

erscheint. Über Taste "Ein" wird die Verbindung zur Fernsteuerzentrale abgebaut und im Display erscheint das wieder das Übersichtsmenü der "eigenen" Zentrale.

- Nach 5-maliger Betätigung der Taste "E" (Bedienende) wird die Verbindung zur Fernsteuerzentrale abgebaut und im Display erscheint das wieder das Übersichtsmenü der "eigenen" Zentrale.
- Durch eine RESET-Auslösung an der Fernsteuerzentrale, z.B. nach Beendigung der Programmierung Ebene 500 wird die Verbindung zur Fernsteuerzentrale abgebaut und im Display erscheint das wieder das Übersichtsmenü der "eigenen" Zentrale.

F:518 Zeitzonen einrichten

Diese Funktion ist im Prinzip mit einer sehr komplexen und frei programmierbaren Zeitschaltuhr zu vergleichen, über die bis zu 32 unabhängige Schaltprogramme (Zeitzonen) definiert werden können. Innerhalb einer Zeitzone können einzelne Zeiträume, ähnlich einem Terminplan, festgelegt werden.

Nachfolgend wird am Beispiel mit Schalteinrichtungen die Funktion der Zeitzonenprogrammierung erläutert. Analog hierzu können "Zeitzonensignale" über programmierbare Ausgänge und Relais zur Steuerung beliebiger Geräte, z.B. Lichtsteuerung, Rolladensteuerung, Aufzugsteuerung usw. eingesetzt werden.

In den nachfolgenden Grafiken können an Stelle der "Schalteinrichtungen" auch "Programmierbare Ausgänge" eingesetzt werden. Damit wird deutlich, dass die Zeitfunktionen unabhängig von den Schalteinrichtungen benutzt werden können.

Schalteinrichtungen, die in Funktion 508 angelegt wurden, lassen sich Öffnungszeiträume zuweisen. Das heißt, ein Bereich kann über die Scharfschalteinrichtung immer scharfgeschaltet, aber nur während der zugeordneten Zeitzone unscharfgeschaltet werden.

Maximal können 32 Zeitzonen definiert werden. Jede Zeitzone kann als

- * Wochenplan oder
- * Sonderplan

programmiert werden. Dabei können jedoch max. 20 Wochenpläne und 50 Sonderplan-Einzelelemente in Sonderplänen programmiert werden. Ein Sonderplan-Einzelelement in einem Sonderplan kann ein bestimmter Zeitraum oder ein einzelner Tag sein.

Einer Schalteinrichtung lassen sich mehrere Zeitzonen (max. 32) zuordnen, wobei dann Sonderpläne eine höhere Priorität besitzen.




Abb. Zeitplanzuordnung zu SE

Nach Betätigung der Taste "Ein", erscheint im Display Zeitzonennummer und Zeitplanart.

Beispiel: Zeitzone: 01
Wochenplan

Mit Taste "1" kann eine bestimmte Zeitzone aufgerufen bzw. können die max. 32 Zeitzonen durchgetastet werden. Dabei wird gleichzeitig die Zeitplanart angegeben.

Nach Betätigung der Taste "Ein", kann mit Taste "↑" gefolgt von Taste "Ein", unter den folgenden Zeitplanarten gewählt werden:

- * Wochenplan
- * Sonderplan
- * Freier Zeitplan

* Wochenplan → Zeiträume in Wochenplänen werden mit einem Datum ohne Jahreszahl programmiert. Deshalb sind Wochenpläne auch über Jahresgrenzen hinaus immer gültig.

Nach Auswahl der Zeitplanart "Wochenplan" erscheint mit Taste "Ein", Display zur Eingabe des Zeitraumes in dem der Plan gelten soll. Beispiel:

```
Wochenplan: 01
D 01.01 - 31.12
```

Taste "Ein" bewegt den Cursor jeweils zur nächsten Eingabestelle, sowie nach erfolgter Eingabe des Zeitbereiches zum Display für die Eingabe der Wochentage.

```
Sonntag Öffn.
U 00:00 - 00:00

Montag Öffn.
U 07:30 - 20:00

Dienstag Öffn.
U 07:30 - 20:00

Mittwoch Öffn.
07:30 - 14:00

Donnerstag Öffn.
U 07:30 - 21:00

Freitag Öffn.
U 07:30 - 20:00

Samstag Öffn.
U 07:00 - 14:00
```

Legende:

D = Datum

U = Uhrzeit

00:00 - 00:00 = es kann nicht unscharf geschaltet werden (immer geschlossen)

00:00 - 24:00 = es kann immer unscharf geschaltet werden (immer offen)

07:30 - 20:00 = es kann zwischen 7.30 Uhr und 20.00 Uhr unscharf geschaltet werden

- * Sonderplan
- Die Sonderplan-Einzelelemente in den Sonderplänen werden mit einem kompletten Datum programmiert (Kalenderfunktion). Sonderpläne sind daher rechtzeitig zu erneuern, da ein abgelaufener Sonderplan sich wie nicht vorhanden auswirkt. (Unscharfschaltung immer möglich)
- → Ein Sonderplan kann mehrere Sonderplan-Einzelelemente enthalten. Insgesamt steht Speicherplatz für 50 Sonderplan-Einzelelemente zur Verfügung. Jedes programmierte Sonderplan-Einzelelement reduziert den Speicherplatz.
- → Eine Übertragung eines Sonderplanes aus einer anderen Zeitzone ist nicht möglich.
- → Die Sonderplan-Einzelelement-Nummer beginnt bei jeder neuen Zeitzone mit 01.

Nach Auswahl der Zeitplanart "Sonderplan" erscheint im Display, wenn noch kein Sonderplan vorhanden ist:

S01 neuen Sonder Z01 Plan erstel.

Ist bereits ein Sonderplan-Einzelelement vorhanden, erscheint Display zur Eingabe des Zeitraumes in dem der Plan gelten soll.

Beispiel:

S01 am 01.01.07

Mit Taste "↑" können bereits angelegte Sonderplan-Einzelelemente angewählt werden.

(Für die momentan gewählte Zeitzone)

Taste "Ein" bewirkt den Sprung zur Auswahl des Sonderplanzeitraumes.

Dabei kann mit Taste "↑" zwischen

am → gibt Zeitplan für einen Tag an, oder

vom/bis → gibt Zeitplan für einen Zeitraum von mindestens 2 Tagen an

gewählt werden. Taste "Ein" bestätigt die Eingabe bzw. bestehende Daten und bewegt den Cursor jeweils zur nächsten Eingabestelle. Nach erfolgter Eingabe des Zeitbereiches erscheint Display für die Eingabe der Öffnungszeiten.

Öffnungszeit U 07:30 - 20:00

Legende:

D = Datum

U = Uhrzeit

S01 = Sonderplan-Einzelelement 01

Z01 = Zeitzone 01


00:00 - 00:00 = es kann nicht unscharf geschaltet werden (immer geschlossen)

00:00 - 24:00 = es kann immer unscharf geschaltet werden (immer offen)

07:30 - 20:00 = es kann zwischen 7.30 Uhr und 20.00 Uhr unscharf geschaltet werden

* Freier Zeitplan

- Für die gewählte Zeitzone ist noch kein Zeitplan hinterlegt. Es kann ein Wochen- oder Sonderplan angelegt werden.
- → Wird für eine Zeitzone diese Planart ausgewählt, und mit Taste "Ein" quittiert, wird der bestehende Plan überschrieben.



* max. 20 Wochenpläne möglich

* max. 50 Einzelelemente, (Sondertag und/oder Sonderzeitraum) innerhalb aller Sonderpläne möglich

* Eine Zeitzone kann mehreren Schalteinrichtungen zugeordnet werden

^{*} Sonderpläne besitzen höhere Priorität wie Wochenpläne

^{*} Pro Schalteinrichtung bis zu 32 Zeitzonen möglich

F:519 Fernparametrierungsdaten

Funktion zur Fernparametrierung der Zentrale. Dabei wird mit Hilfe eines PC und des entsprechenden WINFEM-Softwarepaketes die Programmierung und Abfrage der Zentrale über das öffentliche Fernsprechnetz in Verbindung mit DS 7500-ISDN, DS 8500-ISDN oder DGA 2400 möglich.

In Verbindung mit einem COM-Server ist eine Verbindung über ein TCP/IP-Netzwerk möglich.

* Berechtigungscode

Programmierung des Codes, der zur Zentralen-Fernprogrammierung berechtigt.
 Standardmäßig ist 00000000 hinterlegt.

Code 00000000 bewirkt weiterhin, dass Funktion 309 gesperrt ist. Da der Code keine Gültigkeit besitzt, ist durch ihn die Möglichkeit zur Fernparametrierung generell gesperrt.

* Fernparametrierung immer erlaubt

Auswahl Ja/Nein. Mit "Nein", kann Zugriff auf Zentrale mittels Fernparametrierung nur nach Freigabe durch den Betreiber in Funktion 309 erfolgen.

* Fernparametrierung auch bei extern scharf möglich

Auswahl Ja/Nein. Mit "Ja" können Parameter auch verändert werden, wenn Bereiche extern scharf geschaltet sind.




Abb. Fernparametrierung über Fernsprechnetz bzw. TCP/IP-Netzwerk



Während einer Fernparametrierung (Datenübertragung PC - Zentrale oder Bedienteilsimulation Ebene 400/500) kann die Anlage nicht manuell bedient werden. Alarme werden nicht bearbeitet. Die Zwangsläufigkeit ist nicht vorhanden. Im Display wird durch folgenden Text darauf aufmerksam gemacht:

Bedienung gesperrt Ursache: Fernparametrierung ist aktiv



Gemäß VdS ist eine Fernprogrammierung nur erlaubt, wenn sich ein Mitarbeiter der Errichterfirma vor Ort befindet, die Fernparametrierung dort aktiv einzeln freigibt und die vorgenommenen Änderungen der Parametrierung überprüft.

* Baudrate

Über diesen Parameter kann die Übertragungsrate der seriellen Schnittstelle der Zentrale eingestellt werden. Die serielle Schnittstelle wird für die lokale Anbindung des PC/Laptop zur WINFEM-Programmierung oder zum Update der Firmware verwendet.

Für die Programmierung der Zentrale mit WINFEM kann die Übertragungsrate auf bis zu 115, 2 kBaud eingestellt werden.

Für eine Flashprogrammierung der Firmware braucht die Einstellung der Baudrate nicht verändert zu werden, da die Programmier-Software selbsttätig eine Übertragungsrate von 38,4 kBaud einstellt.



Die Einstellungen der Baudrate müssen an der Zentrale und am PC/Laptop identisch sein, da ansonsten keine Verbindung zwischen beiden aufgebaut werden kann.

F:520 Prog. Übertragungsgerät



Die Programmierungen für das **DS 6500**, das **DS 7500-ISDN/DS 8500-ISDN** und das **DGA 2400** sind nachfolgend in eigene Kapitel unterteilt. In diesen Kapiteln wird jeweils die gesamte notwendige Programmierung für die einzelnen Übertragungsgeräte beschrieben.



Die Programmierung der Übertragungsgeräte DS 7600 und DS 7700 erfolgt komplett über die Programmier-Software WINFEM Advanced (ab Software-Version **V04**).

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch "WINFEM Advanced für DS 7600/DS 7700" (P03173-20-000-02 oder höher).

Redundanter Übertragungsweg




Gemäß VdS-Vorschriften müssen für Anlagen der Klasse B und C jeweils redundante Übertragungswege vorhanden sein. Diese Übertragungswege sind über <u>unterschiedliche Trassen</u> in das überwachte Objekt zu führen.

Variante 1:

Die Verbindung zum Wachunternehmen erfolgt über das leitungsgebundene ISDN-Fernsprechnetz. In die Zentrale werden zwei Übertragungsgeräte integriert (im Beispiel ein DS 8500 und ein DS 7500). Die beiden Übertragungsgeräte werden als Haupt- und Nebenübertragungsgerät betrieben. Die Zuordnung "Haupt-" oder "Nebenübertragungsgerät" erfolgt automatisch durch die BUS-2 Adressen. Das Übertragungsgerät mit der höherwertigen BUS-2 Adresse wird als Hauptübertragungsgerät angesprochen.

Beispiel: DS 7500 BUS-2 Adresse 63 Hauptübertragungsgerät DS 8500 BUS-2 Adresse 62 Nebenübertragungsgerät

Das Nebenübertragungsgerät dient hierbei als redundantes AWUG. Dieses Nebenübertragungsgerät übernimmt bei Ausfall des Hauptübertragungsgeräts dessen Funktion.



Hinweis: Nicht VdS-gemäß, da keine getrennte Trassenführung

Wird ein redundantes AWUG eingesetzt, erscheint innerhalb der Programmierung bei den Programmierschritten "Routineruf", Fernsprechfunktionen, "Programmnummer vom Bus2-Modem" und "eigene Rufnummer (MSN)" (nur DS 7500-ISDN/DS 8500-ISDN) zusätzlich die Auswahlmöglichkeit "Hauptübertragungsgerät" oder "Nebenübertragungsgerät".

Als zusätzliche Programmierung steht der Programmierschritt "Parameter für redundantes Übertragungsgerät" zur Verfügung. Hier können die Parameter "Ausgang für Redundanzanzeige" sowie "Störung Nebenübertragungsgerät auf Ausgang" festgelegt werden.

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um (Übertragungs-)Ausgänge des AWUGs. Wurde für diese Ausgänge in Funktion 511 bereits ein Ausgangssignal definiert, so wird es durch diese Programmierung überschrieben.


- Ausgang für Redundanzanzeige:
- Störung Nebenübertragungsgerät auf Ausgang:

Dieser Ausgang wird zusätzlich übertragen, wenn eine Übertragung über das redundante AWUG stattfindet. Bei Ausfall des redundanten AWUGs (Störung Fernsprechleitung) wird die Störung über diesen Ausgang übertragen.

Variante 2:

Die Hauptverbindung zum Wachunternehmen erfolgt über das leitungsgebundene ISDN-Fernsprechnetz. Als Übertragungsgerät hierfür wird ein DS 7500-ISDN verwendet.

Das DS 7500-ISDN bietet in Verbindung mit einem RFW-2000 (Art.-Nr. 057570) die Möglichkeit der Anbindung an die Mobilfunk-Netze (GSM) D1 und D2.



Hinweis: Nicht VdS-gemäß, da keine getrennte Trassenführung



Der Anschluss des GSM-Adapters Art.-Nr. 057 571 (Bestandteil des RFW-2000) an das DS 7500 wird ab der Programmversion V5.00 des DS 7500 und der Platinenversion 241.00-80-01/02 unterstützt. Die Softwareversion V5.xx kann jedoch ohne Einschränkung auch bei älteren Platinenversionen verwendet werden. Falls bei den älteren Platinenversionen der GSM-Adapter eingesetzt werden soll, ist ein entsprechender werkseitiger Umbau der Platine erforderlich. Die seit KW 48/98 ausgelieferten DS 7500-ISDN (Art.-Nr. 057630) mit Platinenindex 01 sind bereits mit der für den GSM-Adapter erforderlichen Ergänzung ausgestattet.

Bei Ausfall des "Haupt"-Übertragungsweges werden alle anfallenden Meldungen über das D-Netz an das Wachunternehmen übertragen.

Die GSM-Anbindung des DS 7500-ISDN wird durch die Zentralen-Software automatisch erkannt. Folgende Zusatz-Parameter stehen innerhalb der Programmierung zur Verfügung:

- Rufnummern für das AWUG Empfängertyp
GSM-GSM
GSM-ISDN (V.110)
SMS-Mitteilung über GSM

- Routineruf auf Hauptübertragungsgerät nur ISDN

ISDN und GSM (alternierend)

nächster Routineruf erfolgt über

ISDN GSM

- GSM-Pincode

Programmierung DS 6500

Mit Betätigung der Taste "EIN" erscheint bei Vorhandensein eines DS 6500 ein Menü zur Programmierung der "Rufnummern", "Anwahlfolgen", "Routineruf", "Fernsprechfunktionen", "Identnummern" sowie "Zuordnung der AWF zu den Ausgängen".

Über Taste "↑" oder "↓" kann der gewünschte Programmpunkt gewählt werden.

Ist kein Übertragungsgerät integriert erscheint Meldung:

kein Übertragungsgerät vorhanden

* Programmierung "Rufnummern für das AWUG"

hier erfolgt die Eingabe der bis zu 8 Rufnummern, der Rufnummernart, sowie des Empfängertyps.

Mit Taste "1" oder "1" werden alle 8 Speicherplätze durchgeblättert. Alternativ kann die Speicherplatznummer direkt über entsprechende Zifferntaste gewählt werden. Im Display kann z.B. folgender Text erscheinen:

Rn.1 AMT CITYNUM

Ist bereits eine Rufnummer programmiert erscheint an Stelle von "Frei" die Nummer. Mit Taste "EIN" gelangt man zum Auswahlmenü für die Rufnummernart.

* **NST** → Die Rufnummer eines Teilnehmers, dessen Telefonanschluss sich innerhalb der gleichen Nebenstellenanlage befindet, wie der Telefonanschluss des Übertragungsgeräts.

* AMT -> Die Rufnummer eines Teilnehmers, der über das öffentliche Fernsprechnetz erreicht wird.

Auswahl erfolgt mit "↑" gefolgt von "EIN". Im Display erscheint Auswahlmenü für den Empfängertyp.

* Cityrufempfänger Numerik -- Rufnummer eines Cityruf-Empfängers, der in der Lage ist, numerische

Textinformationen zu verarbeiten. An den Numerikempfänger wird

folgende Info übermittelt:

1. Identnummer des Übertragungsgeräts

2. Auslösende Meldergruppe

3. Zustand der auslösenden Meldergruppe

* Cityrufempfänger Ton -- Rufnummer eines Cityruf-Empfängers mit akustischer Anzeige --

Tonmeldung.

* Eurosignalempfänger → Rufnummer eines Eurosignal-Empfängers.

* **Digitale Empfangszentrale** → Rufnummer einer digitalen Empfangszentrale.

Auswahl erfolgt mit "î" gefolgt von "EIN". Der Cursor springt nun zur Eingabestelle für die Rufnummer. Eine bestehende Nummer kann durch einfaches Überschreiben geändert, oder mit Taste "AUS" auch gelöscht werden. Im Display steht dann wieder "Frei".

Nach Übernahme der Rufnummer mit Taste "EIN" wird die nächste Rufnummer bzw. Speicherplatz angezeigt.

Beispiel: Rn.2 AMT CITYNUM 074318011999

* Programmierung "Anwahlfolgen für das AWUG"

Es können bis zu 4 Anwahlfolgen programmiert werden. Innerhalb einer Anwahlfolge können bis zu 4 Rufnummern bestimmt werden.

Die Rufnummern, abgelegt in den Speicherplätzen 1 bis 8, werden durch Angabe der Speicherplatznummer ausgewählt.

Mit Taste "EIN" erfolgt Sprung zum Auswahlpunkt der Anwahlfolge. Die Anwahlfolge kann durch direkte Zifferneingabe oder mit Taste "↑" gewählt werden.

Im Display erscheint z.B. folgende Angabe:

Mit Taste "EIN" gelangt man zum Auswahlpunkt der Rufnummern-Speicherplätze. Nach Eingabe der ersten Speicherplatznummer springt Cursor an die nächste Eingabestelle. Es können max. 4 Speicherplatznummern in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

Um Reihenfolge der Nummern zu ändern, Zifferntasten betätigen bis Cursor an 1. Stelle springt.

Taste "AUS" bewirkt Sprung zum Auswahlwahlmenü.

Mit Taste "EIN" erscheint Auswahlpunkt für die Verknüpfungsart. Hier wird festgelegt nach welchem Schema die Anwahlversuche ablaufen.

Es kann zwischen "u" = UND sowie "o" = ODER Verknüpfungen gewählt werden.

UND → Sämtliche Teilnehmer, die der Anwahlfolge zugeordnet sind, müssen erreicht werden.

ODER → Anwahlfolge wird beendet sobald ein Teilnehmer erreicht worden ist.

Mit jeder Betätigung der "↑" Taste, ändert sich die Verknüpfungsart zwischen benachbarten Speicherplätzen. Alle Verknüpfungsmöglichkeiten können so fortlaufend durchgetastet werden.

Im Beispiel werden nach Erreichen eines Teilnehmers die Anwahlversuche abgebrochen.

Mit Taste "EIN" wird die Einstellung übernommen, und es erscheint das Display zur Programmierung der nächsten Anwahlfolge.

Mit "AUS" erfolgt Sprung zur "Routineruf-Programmierung".



Wird die Zentrale mit redundantem AWUG betrieben muss die zugehörige Rufnummer bzw. die Rufnummern ebenfalls in diese Anwahlfolgen mit eingebunden werden.

* Programmierung "Routineruf"

- Hier können folgenden Parameter festgelegt werden:
 - Nächster Routineruf
 - Routinerufabstand
 - Tage mit Routineruf
 - Routineruf auf Ausgang
 - Routineruf auf die Anwahlfolge
 - Übertragungsgerät für den Routineruf (nur bei Betrieb mit redundantem AWUG)

Mit Taste "EIN" erscheint Display zur Eingabe des Zeitpunktes für den nächsten Routineruf.

```
Naechster Routi-
neruf: 00:00 Uhr
```

Über Zifferntaste erfolgt Eingabe der Uhrzeit. Mit Taste "EIN" wird Eingabe bestätigt und zur Parametereingabe für den Routinerufabstand gesprungen.

```
Routinerufab-
stand: 00 Std
```

Hier kann angegeben werden, mit welchem zeitlichem Abstand die einzelnen Routinerufe erfolgen sollen. Nach Absetzen des ersten Routinerufs erfolgt eine Wiederholung des Vorgangs nach der hier eingestellten Zeit. Es sind Eingaben von 00 bis 24 Stunden möglich. Eingabe von 00 schaltet den Routineruf aus. Soll der Routineruf jeweils zur gleichen Zeit erfolgen, so ist 24 Std. einzugeben.

Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten gefolgt von "EIN".

Anschließend wechselt Display zur Eingabe der Tage mit Routineruf.

```
Tage mit Routine
ruf: MDMDFSS
```

Unter Umständen kann es erforderlich sein, das Absetzen eines Routinerufs auf einzelne Tage zu beschränken.

Beispiel: Ein Routineruf soll nur montags, dienstags, donnerstags und freitags erfolgen. Die Programmierung sieht dann wie folgt aus:

```
Tage mit Routine ruf: MD-DF--
```

Mit Taste "↑" wird zwischen "Tag" und "-" hin und her geschaltet (Togglefunktion)
Mit Taste "EIN" wird Eingabe bestätigt und zur Stelle für den nächsten Tag gesprungen.

Wenn alle 7 Tage auf diese Weise programmiert sind, wechselt das Display zur Eingabe des Ausgangs.

```
Routineruf auf Ausgang: 00
```



Der Routinerufausgang sollte nach Möglichkeit nicht zusätzlich für die Übertragung eines anderen Signaltyps (z.B. Alarm) genutzt werden. In der Praxis wird der Routineruf meistens auf Ausgang 0 gelegt. Nach Absprache mit dem Betreiber der Empfangszentrale kann aber auch jeder andere Ausgang zwischen 0 und 32 mit Routineruf belegt werden.

Die Eingabe der Ausgangsnummer erfolgt direkt über Zifferntasten.

Mit Taste "EIN" wird Ausgangsnummer bestätigt und gleichzeitig erfolgt Sprung zur Programmierung der Anwahlfolge.

```
Routineruf auf
```

Über Zifferntasten kann eine der 4 Anwahlfolgen bestimmt werden.

Taste "EIN" bewirkt Rücksprung zur Eingabestelle für den nächsten Routineruf - siehe oben.

Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Programmierung der Fernsprechfunktionen.

Zusatzprogrammierung bei Betrieb mit redundantem AWUG

Wird die Zentrale mit einem redundanten AWUG betrieben kann zusätzlich definiert werden, über welches Übertragungsgerät der Routineruf abgesetzt werden soll.

Übertragungsgerät für den Routineruf : Hauptübertragungsgerät

Über die Tasten "↑↓" kann zwischen **Hauptübertragungsgerät**, **Nebenübertragungsgerät** oder **alternierend** gewechselt werden. Bei Programmierung "alternierend" erfolgt die Übertragung des Routineruf jeweils abwechselnd über das Haupt- und Nebenübertragungsgerät.

Auswahl über "EIN" bestätigen.

* Programmierung "Fernsprechfunktionen"

- Hier können folgende Parameter festgelegt werden:
- Anschlussart
- Wahlverfahren
- Amtskennziffer
- Leitungsüberwachung
- Art des Fernzuganges

Sofern innerhalb der Anlage ein zweites AWUG für redundanten Betrieb integriert ist, erfolgt zunächst die Abfrage, ob die nachfolgende Parametrierung für das Haupt- oder Nebenübertragungsgerät gelten soll. Wechsel zwischen Hauptübertragungsgerät und Nebenübertragungsgerät erfolgt über Taste "↑".

Mit Taste "EIN" erfolgt Sprung zur Programmierung der Anschlussart. Im Display steht:

Anschlussart: Hauptanschluss

Mit Taste "↑" kann zwischen Hauptanschluss oder Nebenstelle gewählt werden.

Taste "EIN" bestätigt Auswahl und bewirkt Sprung zur Programmierung des Wahlverfahrens.

Wahlverfahren: Impulswahl

Mit Taste "↑" kann zwischen Impulswahl und MFV (DTMF) gewählt werden.

Bei MFV-Nebenstellen kann es erforderlich sein, dass als Amtsholkriterium ein Flash (Leitungsunterbrechung von 80 ms) benötigt wird.

Mit Taste "↑" kann zwischen **ohne Flash** und **mit Flash** gewählt werden.

Taste "EIN" bestätigt Auswahl. Wurde "ohne Flash" gewählt, erfolgt Sprung zur Programmierung der Amtskennziffer.

Amtskennziffer:

Innerhalb von Nebenstellen kann es erforderlich sein, dass die Amtsholung über eine Amtskennziffer (z.B. 0) erfolgen muss. Die Amtskennziffer kann bis zu 2 Stellen betragen.

Wird weder Amtskennziffer noch Flash programmiert, erfolgt die Amtsholung automatisch über "Erdtaste".

Über Zifferntasten erfolgt Eingabe der Amtskennziffer.

Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Sprung zur Programmierung der Leitungsüberwachung.

Ohne Leitungsueberwachung

Mit Taste "↑" kann zwischen **ohne** und **mit** Leitungsüberwachung gewählt werden.

Bei älteren Nebenstellenanlagen oder bei Fernsprechleitungen, bei denen die Leerlaufspannung unter 20 V liegt, empfiehlt sich ohne Leitungsüberwachung zu programmieren.

Gemäß VdS, ist mit Leitungsüberwachung zu programmieren.

Taste "EIN" bestätigt die Programmierung und bewirkt Sprung zur Programmierung des Fernzuganges.

Ohne Fernzugang

Mit Taste "1" kann zwischen ohne, direkt oder durch Rückruf getätigten Fernzugang gewählt werden.

* Ohne Fernzugang → Hier arbeitet das Übertragungsgerät nur als Sender.

D.h. der Zustand der Ausgänge kann nicht über die

Fernsprechleitung abgefragt werden.

* AWUG Fernzugang direkt → Von einer digitalen Empfangsstation aus, wird eine Verbindung

zum Übertragungsgerät aufgebaut. Das Übertragungsgerät belegt die Leitung und erzeugt direkt ein komplettes Datentelegramm, aus dem der momentane Zustand des Gerätes hervorgeht.

* AWUG Fernzugang durch Rückruf → Von einer digitalen Empfangsstation aus, wird eine Verbindung

zum Übertragungsgerät aufgebaut. Dieser belegt die Leitung und erzeugt ein kurzes Datentelegramm, aus dem der momentane Zustand des Gerätes nicht hervorgeht. Anschließend baut das Übertragungsgerät eine Verbindung zur Rufnummer 8 auf, und setzt an diese ein Datentelegramm ab, aus dem der momentane

Gerätezustand hervorgeht.

Sicherste Art um Missbrauch auszuschließen.

Taste "EIN" bestätigt Auswahl und bewirkt Sprung zur Programmierung der Anschlussart oder sofern ein redundantes AWUG vorhanden ist zur Auswahl des Übertragungsgeräts (siehe weiter oben).

Bei einer Anlagenkonfiguration mit redundantem AWUG kann nun das zweite Übertragungsgerät parametriert werden

Mit Taste "AUS" kann jederzeit zum Auswahlmenü gesprungen werden.

Erneute Betätigung der Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Hauptfunktionsebene.

* Programmierung "Identnummern für das AWUG"

→ Es können bis zu 4 Identnummern festgelegt werden.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Identnummern. Die Identnummern können über die Taste "1" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Identnummer. Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Sprung zu Auswahl der Identnummer.

Hierbei gelten folgende Vorgaben: - Identnummer 1 für Ausgang 00 bis 08

- Identnummer 2 für Ausgang 09 bis 16

- Identnummer 3 für Ausgang 17 bis 24

- Identnummer 4 für Ausgang 25 bis 32

Erfolgt die Aufschaltung auf eine Empfangszentrale mit 16 Übertragungskanälen, besteht die Möglichkeit jeweils 2 Ausgangsblöcke mit der gleichen Identnummer zu programmieren.

Beispiel: Ausgang 00 bis 08 und Ausgang 09 bis 16 gleiche Identnummer.



Erfolgt für mehr als zwei Ausgangsblöcke eine Programmierung auf die gleiche Identnummer, werden bei einer Übertragung nur die ersten zwei Blöcke verwendet. Die restlichen Ausgänge werden ignoriert.

Beispiel: Ausgang 00 bis 08, Ausgang 09 bis 16 und Ausgang 17 bis 24 haben gleiche Identnummer. Bei einer Übertragung werden nur die Ausgänge 00 bis 16 übermittelt.

Taste "AUS" bestätigt Programmierung und führt zu Menüpunkt "Programmierung AWF zu Ausgänge".

* Programmierung "Zuordnung der AWF zu den Ausgängen (AWUG)"

Hier erfolgt die Zuweisung der 32 Ausgänge zu einer der vier Anwahlfolgen.

Mit Taste "EIN" erscheint Display zur Zuweisung der Anwahlfolgen.

Ausg 1234567890 1234567890 1234567890 12 AWF 1111111122 222223333 3333444444 44

Die Ausgänge sind in Blöcken von 1 - 10, 11 - 20, 21 - 30 und von 31 - 32 zusammengefasst. Über die Tasten "↑" und "↓" werden die Ausgänge angewählt und über die Zifferntasten direkt die Anwahlfolge eingegeben. Die Zuweisung der AWF zu den Ausgängen kann beliebig erfolgen. Nach Eingabe einer AWF springt der Cursor auf die nächste Eingabeposition.

Taste "EIN" bestätigt die Programmierung und führt zu Menüpunkt "Programmierung Rufnummern". Betätigung der Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Hauptfunktionsebene.

* Programmierung "Parameter für redundantes Übertragungsgerät"

Eingabe der Ausgangs-Nr., über welche "Redundanzanzeige" und "Störung Nebenübertragungsgerät" gesendet werden.

Redundanzanzeige:

Bei diesem Ausgang handelt es sich um einen der 32 Ausgänge des Übertragungsgerätes. Der Ausgang wird aktiviert, sobald eine Übertragung durch das Nebenübertragungsgerät erfolgt.

- Hauptübertragungsgerät gestört
- alternierender Routineruf

Die Eingabe der Ausgangs-Nr. erfolgt über die Zifferntasten und Bestätigung mit "EIN". Das Menü wechselt daraufhin zur Eingabe des Ausgangs für "Störung Nebenübertragungsgerät".

Störung Nebenübertragungsgerät:

Ein Ausfall des Nebenübertragungsgerätes kann über diesen Ausgang z.B. an das Wachunternehmen übertragen werden. Die Übertragung erfolgt durch das Hauptübertragungsgerät.

Ein Ausfall des Hauptübertragungsgerätes wird durch die Ausgangssignale "Störung Fernsprechleitung" in Verbindung mit "Redundanzanzeige" angezeigt.

Nähere Hinweise zur Programmierung und Installation eines Übertragungsgeräts DS 6500 entnehmen Sie bitte dem Begleitmaterial des Übertragungsgeräts. Die Auswahl der zu übertragenden Kriterien erfolgt in F:511, "Programmierung der Ausgänge".



Programmierung gemäß VdS:

Anwahlfolgen - Alle Kanäle, die zur Übermittlung von Alarmmeldungen (z.B.

Einbruchalarme, Überfallalarme) dienen, sind grundsätzlich der AWF 1

zuzuordnen.

Leitungsüberwachung - mit Überwachung

Fernabfrage - "AWUG Fernabfrage direkt" ist nicht erlaubt.

Programmierung DS 7500-ISDN / DS 8500-ISDN



Vergabe der BUS-2 Teilnehmeradresse beim DS 7500-ISDN (Standardprogrammierung: Adresse 63) erfolgt über das mobile Programmiergerät 059998. Siehe hierzu Errichteranleitung DS 7500-ISDN.

Mit Betätigung der Taste "EIN" erscheint bei Vorhandensein eines DS 7500-ISDN/DS 8500-ISDN ein Menü zur Programmierung der "Rufnummern", "Anwahlfolgen", "Routineruf", "Fernsprechfunktionen", "Identnummern" sowie "Zuordnung der AWF zu den Ausgängen". Diese Parameter beziehen sich auf den AWUG-Teil des DS 7500-ISDN/DS 8500-ISDN.



Die Festlegung der Parameter für eine X.31-Verbindung ist nur möglich, wenn das Übertragungsgerät DS 7500-ISDN mit der Software-Version **V02.04** oder höher ausgerüstet ist.

Für das Leistungsmerkmal "X.31 mit temporär stehender Verbindung" ist es notwendig, dass das DS 7500-ISDN mit der Software-Version **V07** oder höher ausgerüstet ist.

Beim DS 8500-ISDN stehen die Parameter für X.31-Verbindung nicht zur Verfügung.

Für den Modemteil können die Parameter "**Rufnummern**", "**Anwahlfolge**", "**Identnummern**" sowie "**Passwörter**" definiert werden.




Der Parameter "eigene Rufnummer (MSN-Nummer)" muss generell eingegeben werden. Wird die MSN-Nummer nicht programmiert, nimmt das Übertragungsgerät jeden Anruf von einem Teilnehmer mit dem Dienstmerkmal "64kbit Datenübertragungsrate" (z.B. Modem) entgegen welches auf den Basisanschluss geschaltet wird.




Inbetriebnahmehinweis in Verbindung mit "Redundantem Funkweg RFW-2000" Zur Programmierung der GSM-Parameter beim DS 7500-ISDN ist es ausreichend, wenn im DS 7500-ISDN der GSM-Adapter aufgesteckt ist. Eine Verbindung GSM-Adapter - GSM-Modul (im RFW-2000) ist nicht notwendig. Stellen Sie die Verbindung zwischen GSM-Adapter und GSM-Terminal erst nach richtiger Eingabe des GSM-Pincodes her! Wird der Pincode falsch eingegeben kann es dazu kommen, dass die SIM-Karte im GSM-Modul automatisch gesperrt wird.

Nachfolgende Grafik zeigt an einem Beispiel den Wirkungsbereich der jeweiligen Programmparameter.



Über Taste "↑" oder "↓" kann der gewünschte Programmpunkt gewählt werden. Ist kein DS 7500-ISDN bzw. DS 8500-ISDN integriert, bzw. wird er nicht automatisch erkannt, erscheint Meldung:

kein Übertragungsgerät vorhanden



Notwendige bzw. mögliche Programmierungen in Abhängigkeiten der verschiedenen Anschlußarten.

Redundanz bel "Mehrgeräteanschluß mlt X.31-Verbindung" in Verbindung mit DS 7500-ISDN

einen redundanten Betrieb zu realisieren. Fällt z.B. der Frame-Handler des X.25-Netzes aus, können evtl. auftretende Meldungen über Erfolgt die Aufschaltung zum Wachunternehmen über das X.25-Netz (X.31-Verbindung), besteht die Möglichkeit, über die B-Kanäle einen B-Kanal an das Wachunternehmen abgesetzt werden.

Hierzu sind folgende zusätzliche Programmierungen notwendig:

Angabe der "ISDN-Rufnummer" des Wachunternehmens sowie der entsprechenden Teilnehmerart (z.B. HDLC) Rufnummern für das AWUG:

Angabe der "ISDN-Rufnummer" innerhalb der Anwahlfolge (z.B. X o 1 o 2).

nicht zwingend erforderlich

Identnummern für das AWUG:

Anwahlfolgen für das AWUG:

Routineruf:

Angabe der Identnummer(n). Evtl. ist in Absprache mit dem Wachunternehmen, die gleiche Ident-Nr. wie bei X.31-Verbindung möglich.

Zuweisung der Anwahlfolgen zu den einzelnen Ausgängen. Anwahlfolgen zu den Ausgängen (AWUG):

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Programmparametern entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

* Programmierung "Rufnummern für das AWUG"

Eingabe der bis zu 8 Rufnummern sowie des Empfängertyps.

Mit Taste "1 \cdot " können die 8 Speicherplätze durchgeblättert werden. Alternativ kann die Speicherplatznummer direkt über entsprechende Zifferntaste gewählt werden. Im Display kann z.B. folgender Text erscheinen:

Rn.1 AMT Telim

Frei

Ist bereits eine Rufnummer programmiert erscheint an Stelle von "Frei" die Nummer. Mit Betätigung der Taste "EIN" erscheint im Display das Auswahlmenü für den Empfängertyp.

* Telim Digitale Empfangszentrale, die ein TELIM-kompatibles Protokoll empfangen kann. Hierzu muss das DS 7500 bzw. DS 8500 entsprechend ausgerüstet sein. * HDLC abfrageberechtigt Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die das HDLC-Protokoll unterstützt. Der Teilnehmer ist berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen. * HDLC nicht abfrageberechtigt → Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die das HDLC-Protokoll unterstützt. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen. * X.75 abfrageberechtigt Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die das X.75-Protokoll unterstützt. Der Teilnehmer ist berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen. * X.75 nicht abfrageberechtigt → Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die das X.75-Protokoll unterstützt. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen. * X.75 ohne Kennung Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die das abfrageberechtigt X.75-Protokoll unterstützt. Der Teilnehmer ist berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen. * X.75 ohne Kennung Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die das nicht abfrageberechtigt X.75-Protokoll unterstützt. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen. * GSM-GSM 2 Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die über einen direkten GSM-Zugang verfügt. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen. * GSM-ISDN (V.110) 2 Digitale Empfangszentrale mit ISDN-Empfangsmodul, die über eine

Bitratenadaption gemäß V.110 verfügt. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt den aktuellen Status der Ausgänge, die der ersten Identnummer

zugeordnet sind, durch Anruf abzufragen.

* SMS-Mitteilung über ISDN ¹³ →

Die Meldung wird an ein Mobiltelefon (D1- oder D2-Netz) mit alphanumerischer Textinformation übertragen. Übertragen wird:

- Identifikationstext (Die Definition des Identifikationstextes erfolgt über WINFEM mit max. 15 Zeichen).
- Identnummer des Übertragungsgerätes
- Gerätenummer (G:0 = Übertragungsgerät / G:1 = Zentrale) und Ausgangsnummer (mit Zustand)
- Meldungstext (Die Definition des Meldungstextes erfolgt über WINFEM mit max. 20 Zeichen).
- Datum und Uhrzeit

* Cityruf-Text 13

Cityruf-Empfänger, der in der Lage ist, alphanumerische Textinformationen zu verarbeiten. Übertragen wird:

- Identifikationstext (Die Definition des Identifikationstextes erfolgt über WINFEM max. 15 Zeichen).
- Identnummer des Übertragungsgerätes
- Gerätenummer (G:0 = DS 7500 / G:1 = Zentrale 561-HB) und Ausgangsnummer (mit Zustand)
- Meldungstext (Die Definition des Meldungstextes erfolgt über WINFEM mit max. 20 Zeichen).
- Datum und Uhrzeit
- * D-Kanal bedarfsgesteuert 4

Protokoll für bedarfsgesteuerte Datenübertragung über einen X.31 Zugang (T-ISDN D-Kanal DATA).

Diese Programmierung darf nicht in Verbindung mit den Anschlussarten "Punkt-zu-..... X.31" am S_0 verwendet werden, sondern nur bei den Anschlussarten "Punkt-zu-..... X.31 bedarfsgesteuert".

* SMS-Mitteilung über GSM ¹²³ →

Die Meldung wird an ein Mobiltelefon (D1- oder D2-Netz) mit alphanumerischer Textinformation übertragen. Übertragen wird:

- Identifikationstext (Die Definition des Identifikationstextes erfolgt über WINFEM max. 15 Zeichen).
- Identnummer des Übertragungsgerätes
- Gerätenummer (G:0 = Übertragungsgerät / G:1 = Zentrale) und Ausgangsnummer (mit Zustand)
- Meldungstext (Die Definition des Meldungstextes erfolgt über WINFEM mit max. 20 Zeichen).
- Datum und Uhrzeit

* Cityruf-Numerik 1

Cityruf-Empfänger, der in der Lage ist, numerische Text-informationen zu verarbeiten. Folgende Info wird übermittelt:

- 1. Identnummer des Übertragungsgerätes
- 2. Auslösender Ausgang (mit Zustand)

* Cityruf-Ton

- Cityruf-Empfänger mit akustischer Anzeige Tonmeldung.
- ¹= Die Zugangsnummern für die Dienste Cityruf-Text, Cityruf-Numerik und SMS sind werkseitig eingestellt und müssen bei der Programmierung der Rufnummer NICHT eingegeben werden. Es ist lediglich die Rufnummer des Teilnehmers einzugeben.
- ² = Parameter erscheinen nur bei Betrieb mit RFW-2000
- 3 = nicht bei DS 8500-ISDN
- ⁴ = nur bei DS 7500-ISDN

Auswahl erfolgt mit "1" gefolgt von "EIN". Der Cursor springt nun zur Eingabestelle für die Rufnummer. Eine bestehende Nummer kann durch einfaches Überschreiben geändert, oder mit Taste "AUS" auch gelöscht werden. Im Display steht dann wieder "Frei".

Nach Übernahme der Rufnummer mit "EIN" wird die nächste Rufnummer bzw. Speicherplatz angezeigt.

Beispiel: Rn.2 AMT Telim 074318011999



Befindet sich das Übertragungsgerät innerhalb einer Nebenstellenanlage (interner S_0-Bus), ist der entsprechenden Ruf-Nr. die Amtsholkennziffer voranzustellen.

Bsp.: Ruf-Nr. 074318011999 Eingabe: <u>0</u>074318011999

Benötigt die Nebenstellenanlage eine andere Amtskennziffer als die "0", können die Dienste Cityruf-Text, Cityruf-Numerik und SMS nicht genutzt werden.

* Programmierung "Anwahlfolgen für das AWUG"

 → Es können bis zu 4 Anwahlfolgen programmiert werden. Innerhalb einer Anwahlfolge können bis zu 4 Rufnummern bestimmt werden.
 Die Rufnummern, abgelegt in den Speicherplätzen 1 bis 8, werden durch Angabe der Speicherplatznummer ausgewählt.

Mit Taste "EIN" erfolgt Sprung zum Auswahlpunkt der Anwahlfolge. Die Anwahlfolge kann durch direkte Zifferneingabe oder mit Taste "↑" gewählt werden. Im Display erscheint z.B. folgende Angabe:

Mit Taste "EIN" gelangt man zum Auswahlpunkt der Rufnummern-Speicherplätze. Nach Eingabe der ersten Speicherplatznummer springt Cursor an die nächste Eingabestelle.

Es können max. 4 Speicherplatznummern in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

Bei Betrieb mit X.31-Verbindung ist innerhalb der entsprechenden Anwahlfolge die "X.31"-Rufnummer an die erste Stelle zu setzen. Die Angabe der "X.31"-Rufnummer erfolgt über Taste "0". Im Display wird diese Rufnummer durch ein "X" dargestellt. (Der Parameter X steht beim DS 8500-ISDN nicht zur Verfügung)

Um Reihenfolge der Nummern zu ändern, Zifferntasten betätigen bis Cursor an 1. Stelle springt.

Taste "AUS" bewirkt Sprung zum Auswahlwahlmenü. Mit Taste "EIN" erscheint Auswahlpunkt für die Verknüpfungsart. Hier wird festgelegt nach welchem Schema die Anwahlversuche ablaufen.

```
AWF1 Verknüpf.: 1020304
```

Es kann zwischen "u" = UND sowie "o" = ODER Verknüpfungen gewählt werden.

UND → Sämtliche Teilnehmer, die der Anwahlfolge zugeordnet sind, müssen erreicht werden.

ODER → Anwahlfolge wird beendet sobald ein Teilnehmer erreicht worden ist.

Mit jeder Betätigung der "↑" Taste, ändert sich die Verknüpfungsart zwischen benachbarten Speicherplätzen. Alle Verknüpfungsmöglichkeiten können so fortlaufend durchgetastet werden.

Im Beispiel werden nach Erreichen eines Teilnehmers die Anwahlversuche abgebrochen.

Mit Taste "EIN" wird die Einstellung übernommen, und es erscheint das Display zur Programmierung der nächsten Anwahlfolge. Mit "AUS" erfolgt Sprung zur "Routineruf-Programmierung".



Wird die Zentrale mit redundantem AWUG betrieben muss die zugehörige Rufnummer bzw. die Rufnummern ebenfalls in diese Anwahlfolgen mit eingebunden werden.

* Programmierung "Routineruf"

- Hier können folgende Parameter festgelegt werden:
- Nächster Routineruf
- Routinerufabstand
- Tage mit Routineruf
- Routineruf auf Ausgang
- Routineruf auf die Anwahlfolge
- Übertragungsgerät für den Routineruf (nur bei Betrieb mit redundantem AWUG)
- Routineruf auf Hauptübertragungsgerät ISDN / ISDN und GSM (nur bei Betrieb in Verbindung mit RFW-2000)

Mit Taste "EIN" erscheint Display zur Eingabe des Zeitpunktes für den nächsten Routineruf.

```
Naechster Routi-
neruf: 00:00 Uhr
```

Eingabe der Uhrzeit erfolgt über die Zifferntasten.

Mit Taste "EIN" wird Eingabe bestätigt und zur Parametereingabe für den Routinerufabstand gesprungen.

Routinerufabstand: 00 Std

Hier kann angegeben werden, mit welchem zeitlichem Abstand die einzelnen Routinerufe erfolgen sollen. Nach Absetzen des ersten Routinerufs erfolgt eine Wiederholung des Vorgangs nach der hier eingestellten Zeit. Es sind Eingaben von 00 bis 24 Stunden möglich. Eingabe von 00 schaltet den Routineruf aus. Soll der Routineruf jeweils zur gleichen Zeit erfolgen, so ist 24 Std. einzugeben.

Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten gefolgt von "EIN".

Anschließend wechselt Display zur Eingabe der Tage mit Routineruf.

```
Tage mit Routine
ruf: MDMDFSS
```

Unter Umständen kann es erforderlich sein, das Absetzen eines Routinerufs auf einzelne Tage zu beschränken.

Beispiel: Ein Routineruf soll nur montags, dienstags, donnerstags und freitags erfolgen. Die Programmierung sieht dann wie folgt aus:

```
Tage mit Routine
ruf: MD-DF--
```

Mit Taste "1" wird zwischen "Tag" und "-" hin und her geschaltet (Togglefunktion)

Mit Taste "EIN" wird Eingabe bestätigt und zur Stelle für den nächsten Tag gesprungen.

Wenn alle 7 Tage auf diese Weise programmiert sind, wechselt das Display zur Eingabe des Ausgangs.

```
Routineruf auf Ausgang: 00
```



Der Routinerufausgang sollte nach Möglichkeit nicht zusätzlich für die Übertragung eines anderen Signaltyps (z.B. Alarm) genutzt werden. In der Praxis wird der Routineruf meistens auf Ausgang 0 gelegt. Nach Absprache mit dem Betreiber der Empfangszentrale kann aber auch jeder andere Ausgang zwischen 0 und 32 mit Routineruf belegt werden.

Die Eingabe der Ausgangsnummer erfolgt direkt über Zifferntasten.

Mit Taste "EIN" wird Ausgangsnummer bestätigt und gleichzeitig erfolgt Sprung zur Programmierung der Anwahlfolge.

Routineruf auf AWF: 1

Über Zifferntasten kann eine der 4 Anwahlfolgen bestimmt werden.

Taste "EIN" bewirkt Sprung zur Eingabestelle für den nächsten Routineruf - siehe oben.

Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Programmierung der Fernsprechfunktionen.

Zusatzprogrammierung bei Betrieb mit redundantem AWUG

Wird die Zentrale mit einem redundanten AWUG betrieben, kann zusätzlich definiert werden, über welches Übertragungsgerät der Routineruf abgesetzt werden soll.

Übertragungsgerät für den Routineruf : Hauptübertragungsgerät

Über die Tasten "↑↓" kann zwischen **Hauptübertragungsgerät**, **Nebenübertragungsgerät** oder **alternierend** gewechselt werden. Bei Programmierung "alternierend" erfolgt die Übertragung des Routineruf jeweils abwechselnd über das Haupt- und Nebenübertragungsgerät.
Auswahl über "EIN" bestätigen.

Zusatzprogrammierung bei GSM-Betrieb über RFW-2000


Bei Betrieb mit dem "redundanten Funkweg RFW-2000" muss angegeben werden, über welchen Weg ein Routineruf abgesetzt werden soll.

Routineruf auf Hauptübertragungsgerät ohne Alternierung

Über die Taste "↑" kann zwischen "ohne Alternierung" und "ISDN und GSM (alternierend)" gewechselt werden.

Nachfolgende Beispiele zeigen die verschiedenen Anwendungen sowie die erforderlichen Programmierungen.

Beispiel 1: Der Routineruf soll nur über ISDN abgesetzt werden.




In der Anwahlfolge für den Routineruf wird nur die **ISDN**-Rufnummer (Empfängertyp "HDLC") des Wachunternehmens angegeben.

Routinerufprogrammierung: ohne Alternierung


Beispiel 2:

Der Routineruf soll abwechselnd über ISDN und GSM erfolgen. Die Wachgesellschaft verfügt über eine ISDN- sowie GSM-Rufnummer.



In der Anwahlfolge für den Routineruf wird die **ISDN**-Rufnummer (Empfängertyp "HDLC") sowie **GSM**-Rufnummer (Empfängertyp "GSM-GSM") des Wachunternehmens angegeben. Routinerufprogrammierung: ISDN und GSM (alternierend)

Beispiel 3: Der Routineruf soll abwechselnd über ISDN und GSM erfolgen. Die Wachgesellschaft verfügt jedoch nur über eine ISDN-Rufnummer.




In der Anwahlfolge für den Routineruf wird zweimal die ISDN-Rufnummer des Wachunternehmens angegeben. Die Unterscheidung über welchen Weg der Routineruf abgesetzt wird, erfolgt durch die unterschiedlichen Empfängertypen die den Rufnummern zugewiesen wurden.

Rufnummer 1 → Empfängertyp "HDLC" Rufnummer 2 → Empfängertyp "GSM-ISDN"

Routinerufprogrammierung: ISDN und GSM (alternierend)

Der Routineruf kann nur über GSM abgesetzt werden, da kein ISDN-Anschluss zur Verfügung steht Beispiel 4: (z.B. Wochenendhaus). Die Wachgesellschaft verfügt über eine GSM-Rufnummer.




In der Anwahlfolge für den Routineruf wird nur die GSM-Rufnummer (Empfängertyp "GSM-GSM") des Wachunternehmens angegeben.

Routinerufprogrammierung: ohne Alternierung

Beispiel 5:

Der Routineruf kann nur über GSM abgesetzt werden, da kein ISDN-Anschluss zur Verfügung steht (z.B. Wochenendhaus). Die Wachgesellschaft verfügt jedoch nur über eine ISDN-Rufnummer.



In der Anwahlfolge für den Routineruf wird die ISDN-Rufnummer (Empfängertyp "GSM-ISDN") des Wachunternehmens angegeben.

Routinerufprogrammierung: ohne Alternierung

Bestätigung der gewünschten Routinerufprogrammierung über Taste "EIN".

Wurde "ISDN und GSM (alternierend)" ausgewählt, erscheint zusätzlich die Abfrage, über welchen Weg der nächste Routineruf erfolgen soll.

```
nächster Routineruf erfolgt über
ISDN
```

Mit Taste "↑" kann zwischen ISDN und GSM gewechselt werden. Gewünschte Auswahl über Taste "EIN" bestätigen.



Die Programmierung des Übertragungsweges für den nächsten Routineruf sollte in Absprache mit der Wachgesellschaft erfolgen.

* Programmierung "Fernsprechfunktionen"

- Hier können folgende Parameter festgelegt werden:
- Leitungsüberwachung
- Anschlussart
- Blockadefreischaltung (DS 7500 ab EPROM-Version V04 / DS 8500)
- Meldung beim Parken (DS 7500 ab EPROM-Version V04 / DS 8500)

Wird die Anlage mit einem redundanten Übertragungsgerät betrieben, erfolgt zunächst die Abfrage ob die nachfolgenden Programmierungen für das Haupt- oder Neben-Übertragungsgerät durchgeführt werden sollen. Der Wechsel zwischen Haupt- und Neben-Übertragungsgerät erfolgt über die Taste "1". Auswahl über "EIN" bestätigen. Es erfolgt der Sprung zur Programmierung der Leitungsüberwachung. Im Display erscheint:

Ohne Leitungsueberwachung

Mit Taste "↑" kann zwischen **ohne** und **mit** Leitungsüberwachung gewählt werden.

Das Übertragungsgerät überprüft (bei Programmierung "mit Leitungsüberwachung") permanent die physikalische Verbindung (Leitungsverbindung) zur Vermittlungsstelle. Werden die gestellten Mindestanforderungen an "Schicht 1" (Leitungsverbindung) unterschritten, erfolgt die Meldung "Störung Fernsprechleitung".



Zusätzlich hierzu kann das ISDN-Leistungsmerkmal (Dauerüberwachung) beim jeweiligen Fernsprechnetz-Betreiber beantragt werden. Hierbei wird die Funktionsfähigkeit und die Übertragungsqualität des Anschlusses von der Vermittlungsstelle aus ständig überwacht. Sollte die Mindestqualität unterschritten werden, erfolgt beim Fernsprechnetz-Betreiber eine Meldung und es werden die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet.



Bei Betrieb mit "Redundantem Funkweg RFW-2000" werden auch bei Programmierung "ohne Leitungsüberwachung" Störungen des GSM-Netzes als "Störung Fernsprechleitung" an die Zentrale gemeldet.

Gemäß VdS ist "mit Leitungsüberwachung" zu programmieren. Bestätigung erfolgt über Taste "EIN".

Hierauf erfolgt Sprung zum Auswahlmenü der Anschlussart.

```
Anschlußart S0-Bus : Punkt-zu-Mehrpunkt
```

Mit Taste "1" kann zwischen den verschiedenen Anschlussarten gewechselt werden. Mögliche Programmierungen sind:

Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss) Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss) exklusiv Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss) vor TK-Anlage

Auswahl über Taste "EIN" bestätigen. Das Menü wechselt zur Auswahl der Verbindungsart.

```
Anschlußart S0-Bus: nur B-Kanal (ohne X.31-Verbindung)
```

Mit Taste "i" kann zwischen den verschiedenen Verbindungsartenarten gewechselt werden.

- nur B-Kanal (ohne X.31-Verbindung)
- mit X.31-Verbindung (stehend)
- mit X.31-Verbindung (bedarfsgesteuert)

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Anschlussarten entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen des DS 7500-ISDN bzw. DS 8500-ISDN.



Beim DS 8500-ISDN stehen die Anschlussarten mit X.31-Verbindung sowie die zugehörigen Parameter nicht zur Verfügung.

Auswahl über Taste "EIN" bestätigen.

Bei Programmierung der Anschlussart "mit X.31-Verbindung" wird auf das Untermenü zur Eingabe der erforderlichen X.31-Parameter gewechselt. Über Taste "AUS" Untermenü "Fernsprechfunktionen" verlassen.

X.31-Parameter

Art

X.25 transparent: Leitstellen, die ohne PAD mit X3-Schnittstelle auskommen (z.B. DEZ 9000)

können dieses Protokoll nutzen.

X.28 ASCII Leitstellen, mit PAD und X3-Schnittstelle benötigen die Nutzdaten im ASCII-

Format. Das bedeutet, jedes zu übertragende Byte wird als zwei "ASCII-Bytes"

übertragen.

X.28 ohne Kennung Das VdS-Kennungsbyte zur Unterscheidung der Ein- und Ausgänge wird nicht

übertragen.

Identnummer nur bei X.31-Verbindung (stehend)

Die Identnummer dient zur Identifikation des Übertragungsgeräts beim Wachunternehmen. Sie wird vom Wachunternehmen vergeben und muss dort erfragt werden. Erfolgt die Eingabe nicht 10-stellig werden die höherwertigen

Stellen automatisch mit Nullen aufgefüllt.

Bsp.: Eingabe = 453627 → Identnummer = 0000453627

Rufnummer nur bei X.31-Verbindung (stehend)

Die Eingabe der Ortsnetzkennzahl in Verbindung mit der Landeskennzahl erfolgt

ohne führende Null. **Bsp.:** 49 7431 123456

TEI-Wert TEI = Terminal Endpoint Identifier

Der TEI-Wert bezeichnet die S₀-Bus-Adresse des Endgerätes. Innerhalb des TEI-

Wertebereiches gibt es grundsätzlich zwei Unterscheidungen:

TEI-Werte von 64 bis 126 werden dem Endgerät, beim Anschließen an den S₀-

Bus, von der Vermittlungsstelle automatisch zugewiesen.

TEI-Werte von 1 bis 63 müssen am betreffenden Endgerät fest eingestellt/programmiert werden und bleiben dem Endgerät zugeordnet. Dieser "feste" TEI-Wert wird vom Netzbetreiber bei Antrag auf X.31-Zugang über D-Kanal

vergeben.


Nach Programmierung der Anschlussart wechselt das Display zum Parameter "Blockadefreischaltung".

Mit Blockadefreischaltung ? Ja

Über Taste "↑" kann zwischen "Ja", "Ja, eingeschränkt" und "Nein" gewechselt werden.

Blockadefreischaltung:

Für die Übertragung von sicherheitsrelevanten Meldungen gemäß VdS wird das Übertragungsgerät als 1. Teilnehmer in den S_0 -Bus eingeschleift.



Bei dieser Anschlussvariante und entsprechender Programmierung steht das Leistungsmerkmal "Blockadefreischaltung" zur Verfügung:

Sollten beide B-Kanäle zum Zeitpunkt eines Aktivierungskriteriums belegt sein, so erfolgt durch das Übertragungsgerät die protokollgemäße Freischaltung eines B-Kanals. Das Übertragungsgerät kann daraufhin die entsprechende Meldung absetzen.

Eingeschränkte Blockadefreischaltung:

Das Übertragungsgerät darf durch kommende oder abgehende Verbindungen in seiner Funktion nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt auch für die Verbindungsaufbauphase (kommend und gehend) der am S_0 -Bus angeschlossenen Teilnehmer. Damit im Bedarfsfall eine sofortige Blockadefreischaltung erfolgen kann, antwortet das Übertragungsgerät grundsätzlich, wenn nicht bereits eine Verbindung über einen der beiden B-Kanäle besteht, auf einen ankommenden Anruf mit "Alert" (der anrufende Teilnehmer erhält ein Freizeichen).

In Verbindung mit einigen (älteren) TK-Anlagen kann dies aber zu folgender Situation führen:

Ein Anrufer erhält ein Freizeichen, obwohl über diesen Anschluss (MSN) bereits eine Gesprächsverbindung besteht. Dies ist oftmals nicht erwünscht, da der Eindruck entstehen kann, dass der Angerufene den Anruf nicht entgegennehmen will bzw. nicht anwesend ist.

Für diesen Fall besteht die Möglichkeit der "eingeschränkten Blockadefreischaltung".

Das Übertragungsgerät erzeugt bei dieser Programmierung grundsätzlich, auch dann wenn keine Verbindung über einen der B-Kanäle besteht, keinen "Alert" bei ankommenden Anrufen. Dies hat zur Folge, dass eine sofortige Blockadefreischaltung bei ankommenden Anrufen nicht sicher gewährleistet ist.



Das Leistungsmerkmal "eingeschränkte Blockadefreischaltung" sollte nur dann aktiviert werden, wenn das Übertragungsgerät an einer Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung vor einer TK-Anlage betrieben wird, das oben beschriebene Verhalten (unerwünschtes Freizeichen) festgestellt wird und der Betreiber der Anlage dies nicht akzeptiert.

Der Betreiber muss über mögliche Konsequenzen dieser Betriebsart informiert werden.

Gewünschte Auswahl mit "EIN" quittieren.

Das Display wechselt auf den Menüpunkt "Meldung beim Parken?".

Das ISDN-Leistungsmerkmal "Parken einer Verbindung" (Umstecken am S_0 -Bus (terminal portability)) ermöglicht das Entfernen und Wiederanschließen eines ISDN-Endgerätes am S_0 -Bus während einer bestehenden Verbindung, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird.

Bei eingeschalteter Funktion "Meldung beim Parken" überwacht das Übertragungsgerät den S₀-Bus auf die Anwendung der Parkfunktion und setzt über den zweiten B-Kanal die Empfangseinrichtung (Leitstelle) über die Aktivierung der Parkfunktion in Kenntnis.



Die Nutzung dieses <u>ISDN</u>-Leistungsmerkmals kann unter Umständen zu Problemen bei der Blockadefreischaltung führen (2 Endgeräte geparkt) und sollte deshalb nicht verwendet werden. Es wird empfohlen dieses Leistungsmerkmal direkt über den Netzbetreiber (z.B. Telekom) zu deaktivieren.

Über Taste "↑" kann zwischen "Ja" und "Nein" gewechselt werden. Entsprechende Auswahl mit "EIN" bestätigen. Mit Taste "AUS" die Programmierung "Fernsprechfunktionen" verlassen.

* Programmierung "Identnummern für das AWUG"

→ Es können bis zu 4 Identnummern festgelegt werden.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Identnummern. Die Identnummern können über die Taste "↑" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Identnummer. Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Sprung zu Auswahl der Identnummer.

Hierbei gelten folgende Vorgaben:

- Identnummer 1 für Ausgang 00 bis 08
- Identnummer 2 für Ausgang 09 bis 16
- Identnummer 3 für Ausgang 17 bis 24
- Identnummer 4 für Ausgang 25 bis 32

Erfolgt die Aufschaltung auf eine Empfangszentrale mit 16 bzw. 32 Übertragungskanälen, besteht die Möglichkeit jeweils 2 bzw. 4 Ausgangsblöcke mit der gleichen Identnummer zu programmieren.

Beispiel: Ausgang 00 bis 08 und Ausgang 09 bis 16 gleiche Identnummer.

Taste "AUS" bestätigt Programmierung und führt zu Menüpunkt "Programmierung AWF zu Ausgänge".

* Programmierung "Zuordnung der AWF zu den Ausgängen (AWUG)"

Hier erfolgt die Zuweisung der 32 Ausgänge zu einer der vier Anwahlfolgen.

Mit Taste "EIN" erscheint Display zur Zuweisung der Anwahlfolgen.

Ausg 1234567890 1234567890 1234567890 12 AWF 1111111122 222223333 3333444444 44

Die Ausgänge sind in Blöcken von 1 - 10, 11 - 20, 21 - 30 und von 31 - 32 zusammengefasst. Über die Tasten "↑" und "↓" werden die Ausgänge angewählt und über die Zifferntasten direkt die Anwahlfolge eingegeben. Die Zuweisung der AWF zu den Ausgängen kann beliebig erfolgen. Nach Eingabe einer AWF springt der Cursor auf die nächste Eingabeposition.

Taste "EIN" bestätigt die Programmierung und führt zurück auf die Menüebene.

* Programmierung "Rufnummern für das Bus2-Modem"

Innerhalb dieses Menüpunktes werden die bis zu 8 Rufnummern für den Modembetrieb definiert.

Bei diesen Fernsprechteilnehmern handelt es sich jeweils um einen PC/Laptop mit ISDN-PC-Steckkarte/ PCMCIA-ISDN-Karte sowie entsprechender WINFEM-, GEMAG- (ab Version **V3.2.0**) oder WINMAG-Software.

WINFEM

Innerhalb des ISDN-Netzes wird bei einem Anruf auf einen ISDN-Teilnehmer die Rufnummer des Anrufenden (Bsp.: Errichterfirma) mit übertragen. Ist diese Rufnummer dem Übertragungsgerät nicht bekannt, wird keine Verbindung aufgebaut. Nur wenn die Rufnummer hinterlegt ist, kommt eine Verbindung zustande.

GEMAG WINMAG

Bei Auftreten eines Ereignisses (z.B. Scharfschaltung) wird von der Zentrale ein IGIS-

Datenstring erzeugt und dieser an das Übertragungsgerät geschickt. Hier wird in der Anwahlfolge geprüft, welche Rufnummern relevant sind und die entsprechenden Fernsprechteilnehmer (GEMAG-/WINMAG-Station) angewählt.

Des weiteren muss die Rufnummer der GEMAG-/WINMAG-Station hinterlegt sein, damit von dieser Station das Übertragungsgerät angerufen werden kann (z.B. für Fernbedienung). Siehe oben WINFEM.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Rufnummern. Die Rufnummern können über die Taste "î", "i" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Rufnummer. Die Eingabe (max. 16-stellig) erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Sprung zur nächsten Rufnummer.

Über Taste "AUS" Untermenü "Rufnummern für das Bus2-Modem" verlassen.

* Programmierung "Anwahlfolge für das Bus2-Modem"

 Festlegung der Folge zur Anwahl von GEMAG-/WINMAG-Stationen. Innerhalb der Anwahlfolge können bis zu 4 Rufnummern bestimmt werden.
 Die Rufnummern, abgelegt in den Speicherplätzen 1 bis 8 (Rufnummern für das Bus2-Modem), werden durch Angabe der Speicherplatznummer ausgewählt.

Mit Taste "EIN" erfolgt Sprung zur Anzeige der aktuellen Anwahlfolge. Im Display erscheint z.B. folgende Angabe:

AWF Folge: 102

Durch erneute Betätigung der Taste "EIN" gelangt man zum Auswahlpunkt der Rufnummern-Speicherplätze. Nach Eingabe der ersten Speicherplatznummer springt Cursor an die nächste Eingabestelle. Es können max. 4 Speicherplatznummern in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

Um Reihenfolge der Nummern zu ändern, Zifferntasten betätigen bis Cursor an 1. Stelle springt. Taste "AUS" löscht alle bisherigen Eingaben.

Mit Taste "EIN" erscheint Auswahlpunkt für die Verknüpfungsart. Dieser Menüpunkt kann durch Betätigung von Taste "EIN" übergangen werden.

AWF1 Verknüpf.: 1020304



Eine Anwahlfolge darf nur eingegeben werden, wenn ein Betrieb mit GEMAG-/WINMAG-Stationen erfolgen soll. Innerhalb dieser Anwahlfolge darf kein WINFEM-Teilnehmer aufgenommen werden.

Taste "AUS" führt zurück auf die Menüebene.

* Programmierung "Identnummern für das Bus2-Modem"

Zuweisung der Identnummern zu den bis zu 8 Rufnummern.

Den 8 "Rufnummern für Bus2-Modem" kann jeweils eine Identnummer zugeordnet werden. Diese Identnummer dient zur Identifikation des Übertragungsgerätes bei einer anrufenden/angerufenen WINFEM- oder GEMAG-/WINMAG-Station.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Identnummern. Die Rufnummern können über die Taste "î", "i" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Identnummer. Die Eingabe (max. 10-stellig) erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Rücksprung zur Auswahl der Identnummern.

Über Taste "AUS" Untermenü "Identnummern für das Bus2-Modem" verlassen.

* Programmierung "Passwörter für das Bus2-Modem"

- Zuweisung der Passwörter zu den bis zu 8 Rufnummern.

Zusätzlich zu den Identnummern kann den "Rufnummern für Bus2-Modem" jeweils ein Passwort zugewiesen werden. Dieses Passwort ist eine weitere Sicherheitsabfrage, um einen unberechtigten Zugriff auf das Übertragungsgerät zu verhindern. Mit diesem Passwort identifiziert sich eine anrufende WINFEM-/GEMAG-/WINMAG-Station beim Übertragungsgerät.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Passwörter. Die Passwörter können über die Taste "

"
", "

" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Passwörter. Die Eingabe (max. 10-stellig) erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Rücksprung zur Auswahl der Passwörter.

Über Taste "AUS" Untermenü "Passwörter für das Bus2-Modem" verlassen.

* Programmierung "Programmnummer vom Bus2-Modem"

Über diese Funktion kann der EPROM-Versionsstand des Bus2-Modems abgefragt werden.

* Programmierung "eigene Rufnummer (MSN-Nummer)

- Eingabe der Rufnummer, unter welcher das Übertragungsgerät am ISDN-Netz erreicht werden kann.

Der Parameter "eigene Rufnummer (MSN-Nummer)" muss generell eingegeben werden. Wird die MSN-Nummer nicht programmiert, nimmt das Übertragungsgerät jeden Anruf von einem Teilnehmer mit dem Dienstmerkmal "64kbit Datenübertragungsrate" (z.B. Modem) entgegen welches auf den Basisanschluss geschaltet wird.




Diese Besonderheit kann genutzt werden, falls bei der **Erstinbetriebnahme** bereits eine Fernparametrierung mit Hilfe des PC-Programms WINFEM über ISDN erfolgen soll. Weitere Hinweise zur Fernparametrierung finden Sie im Benutzerhandbuch "WINFEM".



Die MSN-Nummer muss ohne Vorwahl eingegeben werden.

Wird das Übertragungsgerät innerhalb einer TK-Anlage betrieben (nicht VdS-gemäß) ist nur die entsprechende Nebenstellen-Rufnummer einzugeben. Die Zuweisung, der Rufnummer unter welcher das Übertragungsgerät innerhalb des ISDN-Netzes erreicht werden kann, erfolgt hierbei innerhalb der Programmierung der TK-Anlage.

Beispiel:



Programmierung TK-Anlage:

Rufnummernzuweisung

MSN 1 (91230) auf NST-Nr. 21

MSN 2 (91231) auf NST-Nr. 22

MSN 3 (91232) auf NST-Nr. 23

Im obigen Beispiel ist beim DS 7500 als "eigene Rufnummer (MSN-Nummer)" die "21" zu programmieren.

* Programmierung "Parameter für redundantes Übertragungsgerät"

- Eingabe der Ausgangs-Nr., über welche "Redundanzanzeige" und "Störung Nebenübertragungsgerät" gesendet werden.

Redundanzanzeige:

Bei diesem Ausgang handelt es sich um einen der 32 Ausgänge des Übertragungsgerätes. Der Ausgang wird aktiviert, sobald eine Übertragung durch das Nebenübertragungsgerät erfolgt.

- Hauptübertragungsgerät gestört
- alternierender Routineruf

Die Eingabe der Ausgangs-Nr. erfolgt über die Zifferntasten und Bestätigung mit "EIN". Das Menü wechselt daraufhin zur Eingabe des Ausgangs für "Störung Nebenübertragungsgerät".

Störung Nebenübertragungsgerät:

Ein Ausfall des Nebenübertragungsgerätes kann über diesen Ausgang z.B. an das Wachunternehmen übertragen werden. Die Übertragung erfolgt durch das Hauptübertragungsgerät.

Ein Ausfall des Hauptübertragungsgerätes wird durch die Ausgangssignale "Störung Fernsprechleitung" in Verbindung mit "Redundanzanzeige" angezeigt.

* Programmierung "Störungsauswirkung, Meldungstexte"

Eingabe ob sich GSM- sowie X.31-Störungen auf die Zwangsläufigkeit auswirken und ob Meldungstexte an das Wachunternehmen übertragen werden.

GSM-Störung wirkt auf die Zwangsläufigkeit:

Wird an der Zentrale ein DS 7500-ISDN in Verbindung mit einem RFW-2000 betrieben, wird über diesen Parameter definiert, ob sich ein Störung der GSM-Verbindung auf die Zwangsläufigkeit auswirkt. Bei aktiviertem Parameter geht eine GSM-Störung in die Zwangsläufigkeit aller Bereiche ein.

Wechsel der Einstellung über Taste "↑" und Bestätigung über "EIN".

X.31-Störung wirkt auf die Zwangsläufigkeit:

Bei Betrieb der Zentrale mit einem DS 7500-ISDN an einem X.31-Zugang (bedarfsgesteuert oder stehend), kann über diesen Parameter festgelegt werden, ob eine X.31-Störung auf die Zwangsläufigkeit wirkt. Bei aktiviertem Parameter geht eine X.31-Störung in die Zwangsläufigkeit aller Bereiche ein.

Wechsel der Einstellung über Taste "↑" und Bestätigung über "EIN".

Meldungstexte übertragen:

Das DS 7500-ISDN bietet die Möglichkeit Meldungstexte an z.B. das Wachunternehmen zu übertragen. Meldungstexte sind:

- Meldergruppen-Texte
- Bereichs-Texte
- Eingangs-Texte
- IDENT-KEY Schlüssel-Texte

Beispiel: Hauptbereich 1 wird über eine IDENT-KEY Schalteinrichtung

> scharfgeschaltet. An das Wachunternehmen wird der entsprechende Bereichs-Text, der Eingangs-Text der IDENT-KEY Schalteinrichtung sowie der IDENT-KEY Schlüssel-Text über den die Scharfschaltung ausgelöst wurde,

übertragen.

Wechsel der Einstellung über Taste "↑" und Bestätigung über "EIN".



Die Übertragung der Meldungstexte muss im Einzelfall überprüft werden, ob die Texte durch die verwendete Empfangszentrale ausgewertet werden können.

* Allgemeines

Nähere Hinweise zur Programmierung und Installation eines Übertragungsgeräts DS 7500-ISDN / DS 8500-ISDN entnehmen Sie bitte dem Begleitmaterial des Übertragungsgeräts. Die Auswahl der zu übertragenden Kriterien erfolgt in F:511, "Programmierung der Ausgänge".



Programmierung gemäß VdS:

Anwahlfolgen Kanäle, die zur Übermittlung von Alarmmeldungen (z.B. Einbruchalarme, Überfallalarme) dienen, sind grundsätzlich der AWF 1

zuzuordnen.

mit Überwachung Leitungsüberwachung

Blockadefreischaltung mit Blockadefreischaltung Meldung beim Parken "Meldung beim Parken" aktiviert


Programmierung DGA 2400



Vergabe der BUS-2 Teilnehmeradresse (Standardprogrammierung: Adresse 63) erfolgt über das mobile Programmiergerät 059998. Siehe hierzu Errichteranleitung DGA 2400.

Mit Betätigung der Taste "EIN" erscheint bei Vorhandensein eines DGA 2400 ein Menü zur Programmierung der "Rufnummern", "Anwahlfolgen", "Routineruf", "Fernsprechfunktionen", "Identnummern" sowie "Zuordnung der AWF zu den Ausgängen". Diese Parameter beziehen sich auf den AWUG-Teil des DGA 2400. Für den Modemteil können die Parameter "Rufnummern", "Anwahlfolge", "Identnummern" sowie "Passwörter" definiert werden.

Nachfolgende Grafik zeigt an einem Beispiel den Wirkungsbereich der jeweiligen Programmparameter.



Über Taste "↑" oder "↓" kann der gewünschte Programmpunkt gewählt werden. Ist kein DGA 2400 integriert, bzw. wird er nicht automatisch erkannt, erscheint Meldung:

kein Übertragungsgerät vorhanden

* Programmierung "Rufnummern für das AWUG"

hier erfolgt die Eingabe der bis zu 8 Rufnummern, der Rufnummernart, sowie des Empfängertyps.

Mit Taste "1" oder "1" werden alle 8 Speicherplätze durchgeblättert. Alternativ kann die Speicherplatznummer direkt über entsprechende Zifferntaste gewählt werden.

Im Display kann z.B. folgender Text erscheinen:

Rn.1 AMT CITYNUM Frei

Ist bereits eine Rufnummer programmiert erscheint an Stelle von "Frei" die Nummer. Mit Taste "EIN" gelangt man zum Auswahlmenü für die Rufnummernart.

* NST → Rufnummer eines Teilnehmers, dessen Telefonanschluss sich innerhalb der gleichen Nebenstellenanlage befindet, wie der Telefonanschluss des Übertragungsgeräts.

* AMT - Rufnummer eines Teilnehmers, der über das öffentliche Fernsprechnetz erreicht wird.

Auswahl erfolgt mit "↑" gefolgt von "EIN". Im Display erscheint Auswahlmenü für den Empfängertyp.

* Cityrufempfänger Numerik -- Rufnummer eines Cityruf-Empfängers, der in der Lage ist, numerische Textinformationen zu verarbeiten. An den Numerikempfänger wird

folgende Info übermittelt:

1. Identnummer des Übertragungsgeräts

2. Auslösende Meldergruppe

3. Zustand der auslösenden Meldergruppe

* Cityrufempfänger Ton → Rufnummer eines Cityruf-Empfängers mit akustischer Anzeige -

Tonmeldung.

* Eurosignalempfänger

Rufnummer eines Eurosignal-Empfängers.

* **Digitale Empfangszentrale** → Rufnummer einer digitalen Empfangszentrale.

Auswahl erfolgt mit "î" gefolgt von "EIN". Der Cursor springt nun zur Eingabestelle für die Rufnummer. Eine bestehende Nummer kann durch einfaches Überschreiben geändert, oder mit Taste "AUS" auch gelöscht werden. Im Display steht dann wieder "Frei".

Nach Übernahme der Rufnummer mit Taste "EIN" wird die nächste Rufnummer bzw. Speicherplatz angezeigt.

Beispiel: Rn.2 AMT CITYNUM 074318011999

* Programmierung "Anwahlfolgen für das AWUG"

Es können bis zu 4 Anwahlfolgen programmiert werden. Innerhalb einer Anwahlfolge können bis zu 4 Rufnummern bestimmt werden.

Die Rufnummern, abgelegt in den Speicherplätzen 1 bis 8, werden durch Angabe der Speicherplatznummer ausgewählt.

Mit Taste "EIN" erfolgt Sprung zum Auswahlpunkt der Anwahlfolge. Die Anwahlfolge kann durch direkte Zifferneingabe oder mit Taste "↑" gewählt werden. Im Display erscheint z.B. folgende Angabe:

AWF1 Folge:

Mit Taste "EIN" gelangt man zum Auswahlpunkt der Rufnummern-Speicherplätze. Nach Eingabe der ersten Speicherplatznummer springt Cursor an die nächste Eingabestelle. Es können max. 4 Speicherplatznummern in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

Um Reihenfolge der Nummern zu ändern, Zifferntasten betätigen bis Cursor an 1. Stelle springt.

Taste "AUS" bewirkt Sprung zum Auswahlwahlmenü.

Mit Taste "EIN" erscheint Auswahlpunkt für die Verknüpfungsart. Hier wird festgelegt nach welchem Schema die Anwahlversuche ablaufen.

AWF1 Verknüpf.: 1020304

Es kann zwischen "u" = UND sowie "o" = ODER Verknüpfungen gewählt werden.

UND → Sämtliche Teilnehmer, die der Anwahlfolge zugeordnet sind, müssen erreicht werden.

ODER → Anwahlfolge wird beendet sobald ein Teilnehmer erreicht worden ist.

Mit jeder Betätigung der "↑" Taste, ändert sich die Verknüpfungsart zwischen benachbarten Speicherplätzen. Alle Verknüpfungsmöglichkeiten können so fortlaufend durchgetastet werden. Im Beispiel werden nach Erreichen eines Teilnehmers die Anwahlversuche abgebrochen.

Mit Taste "EIN" wird die Einstellung übernommen, und es erscheint das Display zur Programmierung der nächsten Anwahlfolge.

Mit "AUS" erfolgt Sprung zur "Routineruf-Programmierung".



Wird die Zentrale mit redundantem AWUG betrieben muss die zugehörige Rufnummer bzw. die Rufnummern ebenfalls in diese Anwahlfolgen mit eingebunden werden.

* Programmierung "Routineruf"

Hier können folgende Parameter festgelegt werden:

- Nächster Routineruf
- Routinerufabstand
- Tage mit Routineruf
- Routineruf auf Ausgang
- Routineruf auf die Anwahlfolge
- Übertragungsgerät für den Routineruf (nur bei Betrieb mit redundantem AWUG)

Mit Taste "EIN" erscheint Display zur Eingabe des Zeitpunktes für den nächsten Routineruf.

```
Naechster Routi-
neruf: 00:00 Uhr
```

Über Zifferntaste erfolgt Eingabe der Uhrzeit.

Mit Taste "EIN" wird Eingabe bestätigt und zur Parametereingabe für den Routinerufabstand gesprungen.

```
Routinerufab-
stand: 00 Std
```

Hier kann angegeben werden, mit welchem zeitlichem Abstand die einzelnen Routinerufe erfolgen sollen. Nach Absetzen des ersten Routinerufs erfolgt eine Wiederholung des Vorgangs nach der hier eingestellten Zeit. Es sind Eingaben von 00 bis 24 Stunden möglich. Eingabe von 00 schaltet den Routineruf aus. Soll der Routineruf jeweils zur gleichen Zeit erfolgen, so ist 24 Std. einzugeben.

Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten gefolgt von "EIN".

Anschließend wechselt Display zur Eingabe der Tage mit Routineruf.

Tage mit Routine ruf: MDMDFSS

Unter Umständen kann es erforderlich sein, das Absetzen eines Routinerufs auf einzelne Tage zu beschränken.

Beispiel: Ein Routineruf soll nur montags, dienstags, donnerstags und freitags erfolgen. Die Programmierung sieht dann wie folgt aus:

Tage mit Routine
ruf: MD-DF--

Mit Taste "i" wird zwischen "Tag" und "-" hin und her geschaltet (Togglefunktion)
Mit Taste "EIN" wird Eingabe bestätigt und zur Stelle für den nächsten Tag gesprungen.
Wenn alle 7 Tage auf diese Weise programmiert sind, wechselt das Display zur Eingabe des Ausgangs.

Routineruf auf Ausgang: 00



Der Routinerufausgang sollte nach Möglichkeit nicht zusätzlich für die Übertragung eines anderen Signaltyps (z.B. Alarm) genutzt werden. In der Praxis wird der Routineruf meistens auf Ausgang 0 gelegt. Nach Absprache mit dem Betreiber der Empfangszentrale kann aber auch jeder andere Ausgang zwischen 0 und 32 mit Routineruf belegt werden.

Die Eingabe der Ausgangsnummer erfolgt direkt über Zifferntasten.

Mit Taste "EIN" wird Ausgangsnummer bestätigt und gleichzeitig erfolgt Sprung zur Programmierung der Anwahlfolge.

Routineruf auf AWF: 1

Über Zifferntasten kann eine der 4 Anwahlfolgen bestimmt werden.

Taste "EIN" bewirkt Sprung zur Eingabestelle für den nächsten Routineruf - siehe oben.

Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Programmierung der Fernsprechfunktionen.

Zusatzprogrammierung bei Betrieb mit redundantem AWUG

Wird die Zentrale mit einem redundanten AWUG betrieben kann zusätzlich definiert werden, über welches Übertragungsgerät der Routineruf abgesetzt werden soll.

Übertragungsgerät für den Routineruf : Hauptübertragungsgerät

Über die Tasten "↑↓" kann zwischen **Hauptübertragungsgerät**, **Nebenübertragungsgerät** oder **alternierend** gewechselt werden. Bei Programmierung "alternierend" erfolgt die Übertragung des Routineruf jeweils abwechselnd über das Haupt- und Nebenübertragungsgerät.
Auswahl über "EIN" bestätigen.

* Programmierung "Fernsprechfunktionen"

Hier können folgende Parameter festgelegt werden:

- Anschlussart
- Wahlverfahren
- Amtskennziffer
- Leitungsüberwachung
- Art des Fernzuganges

Mit Taste "EIN" erfolgt Sprung zur Programmierung der Anschlussart. Im Display steht:

Anschlussart: Hauptanschluß

Mit Taste "1" kann zwischen **Hauptanschluss** und **Nebenstelle** gewählt werden. Taste "EIN" bestätigt Auswahl und bewirkt Sprung zur Programmierung des Wahlverfahrens.

Wahlverfahren: Impulswahl

Mit Taste "1" kann zwischen Impulswahl und MFV (DTMF) gewählt werden.

Bei MFV-Nebenstellen kann es erforderlich sein, dass als Amtsholkriterium ein Flash (Leitungsunterbrechung von 80ms) benötigt wird.

Mit Taste "1" kann zwischen **ohne Flash** und **mit Flash** gewählt werden.

Taste "EIN" bestätigt Auswahl. Wurde "ohne Flash" gewählt, erfolgt Sprung zur Programmierung der Amtskennziffer.

Amtskennziffer:

Innerhalb von Nebenstellen kann es erforderlich sein, dass die Amtsholung über eine Amtskennziffer (z.B. 0) erfolgen muss. Die Amtskennziffer kann bis zu 2 Stellen betragen.

Wird weder Amtskennziffer noch Flash programmiert, erfolgt die Amtsholung automatisch über "Erdtaste". Über Zifferntasten erfolgt Eingabe der Amtskennziffer.

Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Sprung zur Programmierung der Leitungsüberwachung.

Ohne Leitungsueberwachung

Mit Taste "↑" kann zwischen **ohne** und **mit** Leitungsüberwachung gewählt werden.

Bei älteren Nebenstellenanlagen oder bei Fernsprechleitungen, bei denen die Leerlaufspannung unter 20 V liegt, empfiehlt sich ohne Leitungsüberwachung zu programmieren.

Gemäß VdS, ist mit Leitungsüberwachung zu programmieren.

Taste "EIN" bestätigt die Programmierung und bewirkt Sprung zur Programmierung des "Fernzuganges". Die Programmierung Fernzugang ist hierbei getrennt in "Haupt-Fernzugang" und "Einmaliger Fernzugang".

Ohne Fernzugang

Mit Taste "†" kann zwischen ohne, direkt oder durch Rückruf getätigter Fernzugang gewählt werden.

* Ohne Fernzugang → Hier arbeitet das Übertragungsgerät nur als Sender.

D.h. der Zustand der Ausgänge kann nicht über die

Fernsprechleitung abgefragt werden.

* AWUG Fernzugang direkt → Von einer digitalen Empfangsstation aus, wird eine Verbindung

zum Übertragungsgerät aufgebaut. Das Übertragungsgerät belegt die Leitung und erzeugt direkt ein komplettes Datentelegramm, aus dem der momentane Zustand des Gerätes hervorgeht.

* AWUG Fernzugang durch Rückruf → Von einer digitalen Empfangsstation aus, wird eine Verbindung

zum Übertragungsgerät aufgebaut. Dieser belegt die Leitung und erzeugt ein kurzes Datentelegramm, aus dem der momentane Zustand des Gerätes nicht hervorgeht. Anschließend baut das Übertragungsgerät eine Verbindung zur Rufnummer 8 auf, und setzt an diese ein Datentelegramm ab, aus dem der momentane

Gerätezustand hervorgeht.

Sicherste Art um Missbrauch auszuschließen.

* Bus2-Modem

Bei Anruf einer WINFEM-, GEMAG- oder WINMAGFernzugang durch Rückruf

Station beim DGA 2400, wird vom "Anrufer" das ents

Station beim DGA 2400, wird vom "Anrufer" das entsprechende Passwort an das DGA übertragen. Das DGA prüft nun, ob das Passwort hinterlegt und eine Rufnummer zugeordnet ist. Daraufhin sendet das DGA eine Rückrufquittierung an den Anrufer und die Fernsprech-Verbindung wird vom DGA wieder aufgehoben. Das DGA wählt nun die zugeordnete Rufnummer und übermittelt zur Identifikation die entsprechende Identnummer an WINFEM oder GEMAG/WINMAG. Von der Station kann nun

direkt auf die Zentrale zugegriffen werden.

* Bus2-Modem Fernzugang direkt

Von einer WINFEM-, GEMAG- oder WINMAG-Station wird eine Fernsprech-Verbindung zum DGA aufgebaut. Der Anrufer identifiziert sich mit seinem Passwort. Ist dem DGA das Passwort bekannt, überträgt es die entsprechende Identnummer an den Anrufer. Von der WINFEM- oder GEMAG-/WINMAG-Station kann nun direkt auf die Zentrale zugegriffen werden.

Taste "EIN" bestätigt Auswahl und bewirkt Sprung zur Programmierung der Anschlussart. Siehe weiter oben.

Mit Taste "AUS" kann jederzeit zum Auswahlmenü gesprungen werden. Erneute Betätigung der Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Hauptfunktionsebene.

* Programmierung "Identnummern für das AWUG"

→ Es können bis zu 4 Identnummern festgelegt werden.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Identnummern. Die Identnummern können über die Taste "1" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Identnummer. Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Sprung zu Auswahl der Identnummer.

Hierbei gelten folgende Vorgaben:

- Identnummer 1 für Ausgang 00 bis 08
- Identnummer 2 für Ausgang 09 bis 16
- Identnummer 3 für Ausgang 17 bis 24
- Identnummer 4 für Ausgang 25 bis 32

Erfolgt die Aufschaltung auf eine Empfangszentrale mit 16 Übertragungskanälen, besteht die Möglichkeit jeweils 2 Ausgangsblöcke mit der gleichen Identnummer zu programmieren.

Beispiel: Ausgang 00 bis 08 und Ausgang 09 bis 16 gleiche Identnummer.



Erfolgt für mehr als zwei Ausgangsblöcke eine Programmierung auf die gleiche Identnummer, werden bei einer Übertragung nur die ersten zwei Blöcke verwendet. Die restlichen Ausgänge werden ignoriert.

Beispiel:

Ausgang 00 bis 08, Ausgang 09 bis 16 und Ausgang 17 bis 24 haben gleiche Identnummer. Bei einer Übertragung werden nur die Ausgänge 00 bis 16 übermittelt.

Taste "AUS" bestätigt Programmierung und führt zu Menüpunkt "Programmierung AWF zu Ausgänge".

* Programmierung "Zuordnung der AWF zu den Ausgängen (AWUG)"

Hier erfolgt die Zuweisung der 32 Ausgänge zu einer der vier Anwahlfolgen.

Mit Taste "EIN" erscheint Display zur Zuweisung der Anwahlfolgen.

```
Ausg 1234567890 1234567890 1234567890 12
AWF 1111111122 222223333 3333444444 44
```

Die Ausgänge sind in Blöcken von 1 - 10, 11 - 20, 21 - 30 und von 31 - 32 zusammengefasst. Über die Tasten "↑" und "↓" werden die Ausgänge angewählt und über die Zifferntasten direkt die Anwahlfolge eingegeben. Die Zuweisung der AWF zu den Ausgängen kann beliebig erfolgen. Nach Eingabe einer AWF springt der Cursor auf die nächste Eingabeposition.

Taste "EIN" bestätigt die Programmierung und führt zu Menüpunkt "Programmierung Rufnummern". Betätigung der Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Hauptfunktionsebene.

* Programmierung "Rufnummern für das Bus2-Modem"

Innerhalb dieses Menüpunktes werden die bis zu 8 Rufnummern für den Modembetrieb definiert.

Bei diesen Fernsprechteilnehmern handelt es sich jeweils um einen PC/Laptop mit Hayes-kompatiblen Modem sowie entsprechender WINFEM-, GEMAG- (ab Version **V3.2.0**) oder WINMAG-Software. Diese Rufnummern kommen zum Tragen, wenn im Menüpunkt "Fernsprechfunktionen" die Auswahl "Bus2-Modem Fernabfrage durch Rückruf" gewählt wurde.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Rufnummern. Die Rufnummern können über die Taste "↑", "↓" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Rufnummer. Die Eingabe (max. 16-stellig) erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Sprung zur nächsten Rufnummer.

Über Taste "AUS" Untermenü "Rufnummern für das Bus2-Modem" verlassen.

* Programmierung "Anwahlfolge für das Bus2-Modem"

Festlegung der Folge zur Anwahl von GEMAG-/WINMAG-Stationen. Innerhalb der Anwahlfolge können bis zu 4 Rufnummern bestimmt werden. Die Rufnummern, abgelegt in den Speicherplätzen 1 bis 8 (Rufnummern für das Bus2-Modem), werden durch Angabe der Speicherplatznummer ausgewählt.

Mit Taste "EIN" erfolgt Sprung zur Anzeige der aktuellen Anwahlfolge. Im Display erscheint z.B. folgende Angabe:

AWF Folge: 102

Durch erneute Betätigung der Taste "EIN" gelangt man zum Auswahlpunkt der Rufnummern-Speicherplätze. Nach Eingabe der ersten Speicherplatznummer springt Cursor an die nächste Eingabestelle. Max. 4 Speicherplatznummern können in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

Um Reihenfolge der Nummern zu ändern, Zifferntasten betätigen bis Cursor an 1. Stelle springt.

Taste "AUS" löscht alle bisherigen Eingaben.

Mit Taste "EIN" erscheint Auswahlpunkt für die Verknüpfungsart. Dieser Menüpunkt kann durch Betätigung von Taste "EIN" übergangen werden.



Eine Anwahlfolge darf nur eingegeben werden, wenn ein Betrieb mit GEMAG-/WINMAG-Stationen erfolgen soll. Innerhalb dieser Anwahlfolge darf kein WINFEM-Teilnehmer aufgenommen werden. Taste "AUS" führt zurück auf die Menüebene.

* Programmierung "Identnummern für das Bus2-Modem"

- Zuweisung der Identnummern zu den bis zu 8 Rufnummern.

Den 8 "Rufnummern für Bus2-Modem" kann jeweils eine Identnummer zugeordnet werden. Diese Identnummer dient zur Identifikation des DGA bei einer anrufenden/angerufenen WINFEM-, GEMAG- oder WINMAG-Station.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Identnummern. Die Rufnummern können über die Taste "↑", "↓" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Identnummer. Die Eingabe (max. 10-stellig) erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Rücksprung zur Auswahl der Identnummern.

Über Taste "AUS" Untermenü "Identnummern für das Bus2-Modem" verlassen.

* Programmierung "Passwörter für das Bus2-Modem"

Zuweisung der Passwörter zu den bis zu 8 Rufnummern.

Zusätzlich zu den Identnummern kann den "Rufnummern für Bus2-Modem" jeweils ein Passwort zugewiesen werden. Dieses Passwort ist eine weitere Sicherheitsabfrage, um einen unberechtigten Zugriff auf das DGA 2400 zu verhindern. Mit diesem Passwort identifiziert sich eine anrufende WINFEM-/GEMAG-/WINMAG-Station beim DGA.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahl der Passwörter. Die Passwörter können über die Taste "i", "i" oder direkte Zifferneingabe ausgewählt werden. Über eine weitere Betätigung der Taste "EIN" erreicht man die eigentliche Programmierung der Passwörter. Die Eingabe (max. 10-stellig) erfolgt über die Zifferntasten. Taste "EIN" bestätigt Eingabe und bewirkt Rücksprung zur Auswahl der Passwörter.

Über Taste "AUS" Untermenü "Passwörter für das Bus2-Modem" verlassen.

* Programmierung "Programmnummer vom Bus2-Modem"

Über diese Funktion kann der EPROM-Versionsstand des Bus2-Modems abgefragt werden.

* Programmierung "Parameter für redundantes Übertragungsgerät"

Eingabe der Ausgangs-Nr., über welche "Redundanzanzeige" und "Störung Nebenübertragungsgerät" gesendet werden.

Redundanzanzeige:

Bei diesem Ausgang handelt es sich um einen der 32 Ausgänge des Übertragungsgerätes. Der Ausgang wird aktiviert, sobald eine Übertragung durch das Nebenübertragungsgerät erfolgt.

- Hauptübertragungsgerät gestört
- alternierender Routineruf

Die Eingabe der Ausgangs-Nr. erfolgt über die Zifferntasten und Bestätigung mit "EIN". Das Menü wechselt daraufhin zur Eingabe des Ausgangs für "Störung Nebenübertragungsgerät".

Störung Nebenübertragungsgerät:

Ein Ausfall des Nebenübertragungsgerätes kann über diesen Ausgang z.B. an das Wachunternehmen übertragen werden. Die Übertragung erfolgt durch das Hauptübertragungsgerät.

Ein Ausfall des Hauptübertragungsgerätes wird durch die Ausgangssignale "Störung Fernsprechleitung" in Verbindung mit "Redundanzanzeige" angezeigt.

* Allgemeines

Nähere Hinweise zur Programmierung und Installation eines Übertragungsgerätes DGA 2400 entnehmen Sie bitte dem Begleitmaterial des DGA 2400.

Die Auswahl der zu übertragenden Kriterien erfolgt in F:511, "Programmierung der Ausgänge".



Programmierung gemäß VdS:

Anwahlfolgen - Alle Kanäle, die zur Übermittlung von Alarmmeldungen (z.B.

Einbruchalarme, Überfallalarme) dienen, sind grundsätzlich der AWF 1

zuzuordnen.

Leitungsüberwachung - mit Überwachung

Telim-/VdS-Protokoll

Programmiertes Auslösekriterium	Telim-Signaltyp bei Auslösung	Telim-Signaltyp bei Rücksetzung	Meldungstyp ISDN (VdS-Protokoll) DS 7500-ISDN/DS 8500-ISDN
Externscharf Bereich	T = Scharf	U = Unscharf	Sicherungsbereich Scharf
Internscharf Bereich	T = Scharf	U = Unscharf	Sicherungsbereich Scharf
Scharf Bereich	T = Scharf	U = Unscharf	Sicherungsbereich Scharf
Unscharf Bereich	U = Unscharf	T = Scharf	Sicherungsbereich Unscharf
Internalarm Bereich	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Überfallalarm Bereich	N = Überfall	K = Klar	Überfall
Sabotagealarm Bereich	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Hauptalarm Bereich	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Sirenen-Alarm Bereich	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Blitzlampen-Alarm Bereich	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Daueralarm Bereich	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Brandalarm	1 = Brandalarm	K = Klar	Brand allgemein
Internalarm Meldergruppe	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Hauptalarm Meldergruppe	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
Ein-Zustand Meldergruppe	L = Technischer Alarm	K = Klar	Technische Meldung
Akku-Störung	F = Fehler	K = Klar	Störung Batterie
Netz-Störung	F = Fehler	K = Klar	Störung Netz
Sammelstörung	F = Fehler	K = Klar	Meldung
BUS-2 Netzstörung	F = Fehler	K = Klar	Störung Netz
BUS-2 Akkustörung	F = Fehler	K = Klar	Störung Batterie
BUS-2 Batteriestörung	F = Fehler	K = Klar	Störung Batterie
AWUG-Einbruchalarm	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
AWUG-Überfallalarm	N = Überfall	K = Klar	Überfall
AWUG-Sabotagealarm	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
AWUG-Technikalarm	L = Technischer Alarm	K = Klar	Technische Meldung
AWUG-Brandalarm	1 = Brandalarm	K = Klar	Brand allgemein
Fernsprechleitung Störung	F = Fehler	K = Klar	Störung Übertragungsweg
Wartung nötig	F = Fehler	K = Klar	Meldung
IGIS-Störung allgemein	F = Fehler	K = Klar	Meldung
IGIS-Störung zentralen-bezogener Teilnehmer	F = Fehler	K = Klar	Meldung
Funk-Melder Batteriestörung	F = Fehler	K = Klar	Meldung
Funk-Melder Funksignal	F = Fehler	K = Klar	Meldung
AWUG-Sabotagealarm (Hauptalarm)	A = Alarm	K = Klar	Einbruch
AWUG-Meldergruppenalarm (Hauptalarm)	A = Alarm* N = Überfall* 1 = Brandalarm* L = Technischer Alarm* * = je nach MG-Typ	K = Klar	Einbruch* Überfall* Brand allgemein* Technische Meldung* * = je nach MG-Typ

Wird ein anderes Auslösekriterium programmiert, erfolgt bei der Auslösung die Übertragung des Telim-Signaltyps B = nicht definiert. Die Rücksetzung des Signals wird mit K = Klar übertragen. Beim VdS-Protokoll wird bei Rücksetzung des Auslösekriteriums (Telim-Signaltyp K=Klar) die Meldung "Meldung zurückgesetzt" abgesetzt.

Verknüpfung: Erfolgt als Auslösekriterium die Programmierung einer Ausgangssignalverknüpfung, entspricht

der Signaltyp dem ersten zugeordneten Auslösekriterium innerhalb der Verknüpfung.

Beispiel: UND-Verknüpfung Ein-Zustand Meldergruppe **und** Scharf Bereich

Bei Auslösung wird L = Technischer Alarm an die Empfangszentrale übertragen.

F:521 Analog-Eingangs-Schaltung justieren

Funktion dient zum werkseitigen Abgleich der Analog-Eingangs-Schaltung.

F:522 Impulsmodelle für das Mini-Modul

Über das Mini-Modul BUS-2 ist es möglich, einen Melder mit konventioneller Anschlusstechnik in das BUS-2 System zu integrieren. Über die 3 Ein- und 3 Ausgänge können alle notwendigen Signale eines nicht BUS-fähigen Melders über den BUS-2 übertragen werden.


In dieser Funktion können Impulsmodelle definiert werden, die **zusätzlich** zu den starren Funktionen (Ausgang 1 - scharf/unscharf und Ausgang 2 - Gehtest) bzw. das Ausgangssignal (Ausgang 3) auf die Ausgänge wirken. Die Ausgangssignal-Programmierung sowie die Zuweisung des Impulsmodells erfolgt in Funktion 511.

Die Aktivierung des zugewiesenen Impulsmodells wird durch ein Löschsignal innerhalb des jeweiligen Bereichs ausgelöst.

Insgesamt können 10 Impulsmodelle angelegt werden. Impulsmodell 1 ist bereits durch die Standardprogrammierung vordefiniert. Dieses Modell kann z.B. für die Löschsequenz des Dualmelder Astra Elite (Art.-Nr. 033100) verwendet werden.

Beispiel für ein Impulsmodell

(hier Impulsmodell 1 / Löschsequenz für Dualmelder Astra Elite (Art.-Nr. 033100)



Hinweis:

In diesem Beispiel (Astra Elite) wird der Ausgang 3 nicht benötigt. Deshalb wird die Zeit 2 für den Impuls auf 0 ms gesetzt.

Nach Aufruf der Funktion wird im Display die Programmierung für Impulsmodell 1 - Ausgang 1 angezeigt.

IM:01 Ausgang:1 Pause vor Imp: 700ms
Impuls: 700ms Pause nach Imp: 700ms

Über Taste "↑" kann auf das nächste Impulsmodell gewechselt werden. Über Taste "EIN" die Bearbeitung des jeweiligen Modells auswählen.

Im Display blinkt die Ausgangsnummer. Über die Tasten "↑/↓" bzw. direkte Zifferneingabe den gewünschten Ausgang auswählen und über "EIN" bestätigen.

Jetzt können nacheinander die Zeiten für: Pause vor Impuls

Impuls

Pause nach Impuls

eingegeben werden. Der mögliche Eingabebereich liegt zwischen 0 ms und 655300 ms. Jede Eingabe mit "EIN" bestätigen.

Nach Programmierung aller 3 Zeiten eines Ausgangs steht das Display wieder im Auswahlmenü Impulsmodell-Nummer. Über Taste "AUS" die Funktion verlassen oder durch Neuauswahl die Programmierung fortführen.

2.4 Programmierung beenden

Wurde die Programmierung über eine mobile Programmiereinrichtung vorgenommen, so ist diese vom BUS-2 abzutrennen. Anschließend Schalter S3 auf der Rechnerplatine in Stellung "ON" (Betrieb) stellen. Revisionstaste 1 mal betätigen und innerhalb 5 Sekunden, die Gehäusetür schließen (wegen

2.5 Programmierung der Relais

<u>Anschlussplatine</u>

Auf der Anschlussplatine befinden sich 2 Relais (bzw. 6 Relais mit Option Relais-Steckkarte 070478) die über die Programmierstecker "**Alarmierung**" (Platinenaufdruck) mit den programmierbaren Ausgängen verbunden werden können. Die Zuordnungen sind starr ausgelegt. (Siehe Errichteranleitung "Anschlussplan")

Relais 8 (24 V DC/5 A) → Ausgang 3

Deckelkontakten/Sabotagealarm). Die LED "\sum Störung" erlischt.

Relais 2 (250 V AC/5 A) → Ausgang 4

Relais 3 (24 V DC/1 A) → Ausgang 5

Relais 4 (24 V DC/1 A) → Ausgang 6 und/oder Systemstörung (negiert)

Relais 5 (24 V DC/1 A) → Ausgang 7 und/oder Ausgang 8 Relais 6 (24 V DC/1 A) → Ausgang 9 und/oder Ausgang 10

Die Programmierung, welcher Ausgang mit welchem Auslösekriterium aktiviert wird, erfolgt mit Hilfe der Funktion 511 - Zuordnung der Ausgänge.



Gemäß VdS muss ein Ausfall des Systems (Prozessorstörung/totaler Energieausfall) über einen Externalarm signalisiert werden. Diese Forderung kann über Relais 4, welches über Programmierstecker SS (negiert) entsprechend programmiert werden muss, realisiert werden.

Relaiserweiterungs-Modul

Das Modul besitzt 4 Relais 250 V AC/5 A sowie 2 Steckplätze für die Gruppenrelaiskarten 070478.

Auf jeder Gruppenrelaiskarte sind 4 Relais (24 V DC/1 A) untergebracht, so dass pro Relaiserweiterungs-Modul insgesamt 8 (12) Relais zur Verfügung stehen.

Die Ansteuerung dieser Relais erfolgt über programmierbare Ausgänge. (Siehe Errichteranleitung)



Bei Mehrbereichsanlagen kann durch Verknüpfung der Ausgangssignale (Funktion 510 und 511) evtl. auf die Relaiserweiterung verzichtet werden.

2.6 Programmierschalter-Rechnerplatine



Abb. Programmierschalter

Schalter	ON	OFF	
S4	Schalter S4 muss sich in Stellung "OFF" befinden!		
S3	Zentrale im Betriebszustand. Programmierung nicht möglich.	Zentrale im Programmierzustand. LED "Sammelstörung" am Bedienteil leuchtet.	
S2	Pol-Notruf freigegeben	Pol-Notruf gesperrt	
S1	Schalter S1 besitzt zur Zeit keine Funktion.		

2.7 Hinweise zur Programmierung gemäß VdS

Die EMZ 561-MB48 bietet vielfältige Programmiermöglichkeiten, so dass individuelle Anwenderwünsche leicht realisiert werden können. Beachten Sie jedoch, dass für Anlagen gemäß VdS, Einschränkungen bezüglich der Programmierung bestehen.

Folgende Punkte sind bei der Programmierung einer den VdS-Richtlinien entsprechend installierten EM-Anlage zu beachten:

- * Schleusenmeldergruppen sind nicht zulässig.
- * Alarmwiederholung für alle Arten von Meldergruppen, außer Überfallmeldergruppen, sind nicht zulässig.
- * Im internscharfen Anlagenzustand ist kein Hauptalarm zulässig. Ausnahme: Überfall
- * Meldergruppen die einem Unterbereich zugeordnet sind, dürfen nicht auf Hauptalarm programmiert werden.
- Meldergruppen dürfen nicht mit Verzögerungszeiten programmiert werden.
- Meldergruppenverknüpfungen sind nicht zulässig.
- Keine Meldergruppe sperrbar (VdS-Klasse A, B und C).
- * Die Programmierung "Nicht löschbar" ist bei Sabotagemeldergruppen zu programmieren. (VdS-Klasse A, B und C).
- * Sind Signalgeber installiert, muss "Mit Signalgeberüberwachung " programmiert werden.
- Überwachungen der Signalgeber dürfen nicht löschbar sein. (VdS-Klasse B und C).
- * Sabotagealarm darf nicht vom Betreiber löschbar sein. (VdS-Klasse B und C).
- * Die Hauptalarmzeit muss zwischen 20 und 180 Sekunden betragen.
- * Bedienung darf nur nach Codeeingabe möglich sein.
- * Externscharfschaltung über IGIS bzw. GEMAG/WINMAG nicht zulässig.

- Mit Leitungsüberwachung (AWUG-Integration)
- * "Meldung beim Parken" und "Blockadefreischaltung" aktiviert (DS 7500 / DS 8500)
- Programmierung Zeitzonen nur durch Errichter
- * IK-Datenträgerprogrammierung

VdS-Klasse B (EMA): Anlage, Berechtigung, Sperrung, Löschung → Errichter und Betreiber

VdS-Klasse C (EMA): Anlage und Berechtigung → nur durch Errichter Sperrung, Löschung → Errichter und Betreiber

- * Meldergruppen die für Rückmeldungen von Übertragungseinrichtungen herangezogen werden, dürfen nur mit "Negativ Quittierung" programmiert werden.
- * Für BUS-1 sowie BUS-2 Teilnehmer muss je Sicherungsbereich (Hauptbereich), je ein getrennt verlegter BUS-Strang verwendet werden.
- * Bei Verwendung eines Türcodes (geistiger Verschluss) ist die Auswerteeinheit in direktem Kontakt (ohne Abstand) zur Zentrale zu montieren, so dass ein Angriff auf die Verbindungsleitungen ausgeschlossen ist,
- * Eine Fernprogrammierung ist nur erlaubt, wenn sich ein Mitarbeiter der Errichterfirma vor Ort befindet, die Fernparametrierung dort aktiv einzeln freigibt und die vorgenommenen Änderungen der Parametrierung überprüft.
- * Wird kein integriertes Übertragungsgerät (TWG an BUS-2) verwendet, sind zur Ansteuerung des externen Übertragungsgerätes die Zusatzrelaisplatine 070478 oder das Relais-Erweiterungsmodul 013100.08 zu installieren.
- * Stellenanzahl der PIN bei IDENT-KEY IK3

VdS-Klasse A (EMA): mindestens 4 Stellen

VdS-Klasse B (EMA): mindestens 5 Stellen

VdS-Klasse C (EMA): mindestens 6 Stellen

* Mit Wechselcodeunterstützung (IK3-Datenträger erforderlich); VdS-Klasse C (EMA)

Folgende Punkte sind bei der Programmierung einer den VdS-Richtlinien entsprechend installierten **ZK-Anlage** zu beachten:

- * Bei ZKA der Klassen A und B kann das Verlassen des Zutrittsbereiches über eine normale Öffnungsmöglichkeit (z.B. Türklinke) oder einen einfachen Taster möglich sein. Hierbei muss eine vorhandene Überwachung der Tür unterdrückt werden.
- * Bei ZKA der Klasse C muss sich der Benutzer beim Verlassen des Zutrittsbereiches identifizieren. Für Notfälle (z.B. Ausfall der Energieversorgung) kann eine vereinfachte Methode angewandt werden, wenn dies registriert und gemeldet wird. Weiterhin darf das Verlassen des Zutrittsbereiches ohne Identifizierung möglich sein, wenn eine Gefahrenmeldung vorliegt.
- * Bei ZKA der Klasse C wird der Einsatz einer Personen-Vereinzelungsanlage (VEA) empfohlen. Die Verweilzeit in der VEA muss überwacht werden. Eine Überschreitung der maximal zulässigen Verweilzeit muss gemeldet werden. In der VEA muss weiterhin für den Benutzer eine Einrichtung vorgesehen werden, mit der ein Hilferuf (z.B. im Falle einer technischen Störung) abgesetzt werden kann.
- * Die Zentrale 561-MB48 verfügt nicht über die Funktionen "Doppelbenutzungskontrolle" sowie "Zwei-Personen-Zutrittskontrolle".

Folgende Tabelle verdeutlicht die Programmierung der entsprechenden Funktionen.

Funktion	Unterfunktion	Programmierung
504	HAZ = Hauptalarmzeit UAV = Überfall-Anzeigeverzögerung SLS = Schleuse scharf SLU = Schleuse unscharf	min. 20 Sekunden, max.180 Sekunden 0 Stunden, 00 Minuten 0 Minuten, 00 Sekunden 0 Minuten, 00 Sekunden
507	EMG-Einbruchmeldergruppe	keine Schleusenfunktion kein "Vor-& Hauptalarm" bei internscharf kein "Hauptalarm" bei internscharf ohne Alarmwiederholung ohne Verzögerungszeit ohne Verknüpfung
	EMG = Einbruchmeldergruppe in einem Unterbereich	keine Schleusenfunktion kein "Vor-& Hauptalarm" bei internscharf kein "Hauptalarm" bei internscharf ohne Alarmwiederholung ohne Verzögerungszeit ohne Verknüpfung
	SMG = Sabotagemeldergruppe	nicht verzögert nicht löschbar
	UMG = Überfallmeldergruppe	Stille Alarmierung mit Anzeigeverzögerung mit Alarmwiederholung
	ZMG = Zwangsläufigkeit-Meldergruppe	nicht verzögert mit Anzeige
	RSG = Riegelschaltkontaktgruppe	nicht verzögert mit Anzeige
	QTN = Quittierung-Meldergruppe	Negativ-Quittierung
512	Dunkelsteuerung Signalgeber Allgemeine Sabotage Sabotage bei externunscharf Akkustörung Extern sperren Bedienung Programmierung Zeitzonen IK-Datenträgerprogrammierung Stellenanzahl der PIN	bei externscharf mit Überwachung nicht löschbar kein Hauptalarm kein Hauptalarm keine Meldergruppe sperrbar (Klasse A, B, C) mit Code nur Errichter nur Errichter "Klasse C (EMA)" Errichter und Betreiber "Klasse B (EMA)" mindestens 4 Stellen (VdS-Klasse A) mindestens 5 Stellen (VdS-Klasse C)
517	Externscharfschalten über IGIS Sabotage bei Interfaceausfall	Nein Ja
519	Fernparametrierungsdaten	Fernparam. immer erlaubt: Nein
520	Leitungsüberwachung Meldung beim Parken (DS 7500/DS 8500) Blockadefreischaltung (DS 7500/DS 8500)	mit Überwachung

Ferner ist bei VdS-gemäßer Installation ein Überspannungsschutz vorgeschrieben.

<u>Überspannungsschutz:</u> Siehe hierzu Broschüre "Elektrische Installation von gefahrenmeldetechnischen Anlagen" (P03061-15-000-xx), Kapitel "Überspannungseinrichtungen".

3. Hinweise zur Makroprogrammierung

3.1 Allgemeines


Sollen an der Zentrale 561-MB48 wiederholt identische Vorgänge durchgeführt werden, können diese Aufgaben automatisiert werden, indem ein Makro verwendet wird. Ein Makro setzt sich z.B. aus einer Reihe von Bedienvorgängen zusammen, die zu einem einzigen Befehl (Bedienung) zusammengefasst sind. Anstatt eine Reihe zeitaufwendiger Bedienungen wiederholt manuell durchzuführen, kann durch ein einziges Makro, die gewünschte Aufgabe automatisch durchgeführt werden.

Typische Verwendungszwecke für Makros sind:

- Automatisieren einer komplexen Reihe von Bedienungen
- Vereinfachen einer wiederholten Abfolge von bestimmten Bedienschritten
- Kombinieren von mehreren Bedienungen zu einem Bedienschritt
- Beschleunigen von Bedienungen
- Automatisierung von Steuerungsaufgaben


3.1.1 Makro-Aufbau

Ein Makro besteht grundsätzlich aus einem oder mehreren Makro-Auslösekriterien und einer oder mehreren Makro-Funktionen.



Insgesamt können bis zu 20 einzelne Makros definiert werden. Für diese 20 Makros können maximal 70 Makro-Elemente vergeben werden. Jedes Makro-Auslösekriterium sowie jede Makro-Funktion stellt hierbei ein einzelnes Makro-Element dar.

Beispiel:



Das Beispiel-Makro besteht insgesamt aus <u>2</u> Makro-Auslösekriterien und <u>4</u> Makro-Funktionen. Dies ergibt insgesamt <u>6</u> Makro-Elemente. Für die Programmierung von weiteren Makros stehen somit <u>64</u> Makro-Elemente zur Verfügung.


3.1.2 Makro und Gegenmakro

Für ein Makro kann grundsätzlich auch ein Gegenmakro gestartet werden.

In einem Gegenmakro werden die jeweiligen Funktionen invertiert ausgeführt. D.h. wird innerhalb eines Makros z.B. ein Ausgang eingeschaltet, so wird er durch die zugehörige Gegenmakro-Funktion wieder ausgeschaltet.

Hierbei kann gewählt werden, ob die Gegenmakro-Funktionen in der umgekehrten oder gleichen Reihenfolge wie beim zugehörigen Makro abgearbeitet werden sollen.

Beispiel:



Im obigen Beispiel erfolgt die Auslösung des Makros durch Eingabe eines Bediencodes und Quittierung über Taste "EIN". Das Gegenmakro hierzu wird durch Eingabe des Bediencodes und Quittierung über "AUS" gestartet. In Abhängigkeit vom definierten Auslösekriterium stehen unterschiedliche Dynamikarten zur Auslösung des Makros sowie des Gegenmakros zur Verfügung. Siehe hierzu 3.2.1.7.

Werden innerhalb des Makros Verzögerungszeiten verwendet, so kann bei der Programmierung für jede Verzögerungszeit einzeln gewählt werden, ob diese auch bei der Ausführung des Gegenmakros aktiv sein soll.



Nicht für alle möglichen programmierbaren Makro-Funktionen stehen auch Gegenmakro-Funktionen zur Verfügung. Siehe hierzu Kapitel 3.2.2 Beschreibung der Makro-Funktionen.

Kann ein Makro nur durch Funktion 106 gestartet werden (kein Auslösekriterium programmiert), so kann für dieses Makro kein Gegenmakro gestartet werden, da in Funktion 106 nur das Makro und nicht das Gegenmakro gestartet werden kann.

3.2 Makro-Elemente

3.2.1 Makro-Auslösekriterien

Zur Auslösung eines Makros kann innerhalb der Programmierung zwischen mehreren Auslöse-Arten gewählt werden:

- freies Makro-Auslösekriterium
- Makro-Auslösung durch Verknüpfung
- Makro-Auslösung durch Zeitzonensignal
- Makro-Auslösung durch Eingangsänderung
- Makro-Auslösung durch Tastendruck
- Makro-Auslösung durch Bediencode
- Makro-Auslösung durch Steuerfunktion

Für jede Auslöse-Art stehen zusätzlich mehrere Dynamikarten sowie Funktionszusätze für die Auslösung bzw. den Abbruch eines Makros zur Verfügung. Des weiteren können für die Auslösung eines Makros mehrere Kriterien festgelegt werden. Die Kriterien sind hierbei in einer ODER-Verknüpfung definiert.




Unabhängig von einem Auslösekriterium besteht die Möglichkeit jedes Makro zusätzlich durch eine Bedienung in Funktion 106 zu starten. Soll diese Möglichkeit nicht bestehen, so kann dies für jedes Makro separat definiert werden (siehe hierzu Funktion 506 "Starten mit Funktion 106 erlaubt").

Soll ein Makro nur durch Funktion 106 gestartet werden, so muss für dieses Makro kein Auslösekriterium definiert werden.

3.2.1.1 Freies Makro-Auslösekriterium

Ein Makro kann quasi durch beliebig viele Kriterien (max. Anzahl Makro-Elemente) ausgelöst werden. Ist für ein Makro noch kein Kriterium oder sind noch nicht alle Kriterien definiert, so erscheint an der entsprechenden Position "freies Auslösekriterium".

Beispiel:



3.2.1.2 Makro-Auslösung durch Verknüpfung

Bei der Auslöse-Art "Verknüpfung" kommen Ausgangssignalverknüpfungen zur Anwendung, die in Funktion 510 definiert wurden.

Beispiel:



In Funktion 510 wurde eine UND-Verknüpfung mit den Ausgangssignalen "Sammelstörung" und "Zeitzone 5" definiert. Diese Verknüpfung wird dem Makro als Auslösekriterium 1 zugewiesen. Das Makro wird somit bei gleichzeitigem Anstehen beider Ausgangssignale ausgelöst.


3.2.1.3 Makro-Auslösung durch Zeitzonensignal

Jede in Funktion 518 definierte Zeitzone kann für die Auslösung eines Makros zugewiesen werden.



Sollen mehrere Zeitzonen als Makro-Auslösekriterium definiert werden, so ist zu beachten, dass alle Makro-Auslösekriterien durch eine ODER-Verknüpfung verbunden sind. Das heißt, Sonderpläne oder Sondertage haben im Bezug auf die Auslösung eines Makros keine Auswirkungen auf einen Wochenplan. Dadurch kann es dazu kommen, dass Überschneidungen bei der Makro-Auslösung auftreten oder sogar Auslösebeschränkungen aufgehoben werden.

Beispiel:



Nach obigem Beispiel würde das Makro jeweils Montag bis Freitag um 07.00 Uhr (Kriterium 1) und Montag bis Freitag um 13.00 Uhr (Kriterium 2) gestartet werden. Durch den Sondertag (Kriterium 3) sollte eine Auslösung am 10.04.98. verhindert werden.

Da sich die Kriterien aber alle in ODER-Verknüpfung befinden, kommt diese Verhinderung nicht zum tragen.

3.2.1.4 Makro-Auslösung durch Eingangsänderung

Für eine Makro-Auslösung durch Eingangsänderung können alle Analog-Eingänge sowie Eingänge von BUS-1, BUS-2 oder IGIS-LAN Teilnehmern (LED-Tableau), die in Funktion 509 bzw. Funktion 517 (IGIS-LAN) zugewiesen wurden, definiert werden.

Für eine Makro-Auslösung durch Eingangsänderung gilt:

Eingang in Ruhe = 0; Eingang verstimmt = 1.



Soll z.B. ein Analog-Eingang nur zur Auslösung eines Makros verwendet werden, so ist ihm in Funktion 509 die Meldergruppe 00 zuzuweisen. Dies gilt ebenfalls für Eingänge von BUS-1 oder BUS-2 Teilnehmern.

3.2.1.5 Makro-Auslösung durch Tastendruck

Die Auslösung eines Makros kann auch durch einen einfachen Tastendruck an einem Bedienteil erfolgen.



Ein Makro kann durch einen Tastendruck nur ausgelöst werden, wenn für das verwendete Bedienteil eine Bedienungsfreigabe besteht. Das heißt, ist für das entsprechende Bedienteil "Bedienung mit Codeeingabe" programmiert, kann die Makro-Auslösung erst nach Eingabe und Quittierung des gültigen Codes erfolgen.



Welche Tasten hierzu verwendet werden können, ist vom jeweiligen Bedienteil abhängig.

Mögliche Auslösetaste in Abhängigkeit des Bedienteils

Bedienteil	Mögliche Tasten	Programmierung
012540	Tastenkombination 7 & ↑	Taste 1
012541	Tastenkombination 8 & ↓	Taste 2
012532	Meldergruppen-Sperrtasten 1 - 8	Taste 1 - 8
012544	Meldergruppen-Sperrtasten 1 - 10	Taste 1 - 10
012542	Meldergruppen-Sperrtasten 1 - 16	Taste 1 - 16
010935	Zifferntasten 1 - 9	Taste 1 - 9
	Zifferntaste 0	Taste 10
	Funktionstaste F1	Taste 11
	Funktionstaste F2	Taste 12
	Funktionstaste F3	Taste 13
	Funktionstaste F4	Taste 14
WINFEM-Bedienteil	Überfall	Taste 1
über Modem	Sonderfunktion	Taste 2

3.2.1.6 Makro-Auslösung durch Bediencode


Alle Bediencodes, die in den Funktionen 513 (4-stellig), 514 (5-stellig) und 515 (6-stellig) angelegt wurden, können für die Auslösung eines Makros definiert werden.

Die Eingabe des Bediencodes kann über die Bedienteile 010935/012540/41/44/32, PC-Bedienteile (IGIS-LAN, IGIS-LOOP) sowie über WINFEM (Bedienteil-Simulation) erfolgen.



Soll ein Bediencode <u>nur</u> für die Auslösung eines Makros verwendet werden, so darf diesem Code in der entsprechenden Funktion (F:513, F:514 oder F:515) kein Bereich zugewiesen werden.


Abhängig davon, über welche Taste die Codeeingabe quittiert wird, erfolgt entweder die Auslösung der Makro-Funktion oder der Gegenmakro-Funktion.



3.2.1.7 Makro-Auslösung durch Steuerfunktion

Für die Auslösung von Makros bzw. Gegenmakros über die Tastatur eines IK3-Bedienteils können bis zu 100 Steuerfunktions-Nr. (0-99) zugewiesen werden.

Beispiel: Makroauslösung über Funktions-Nr. und PIN





Steuerfunktions-Nr. 100 ist direkt der Quick-Steuerfunktion zugewiesen. Die Steuerfunktions-Nr. muss nicht mit der Makro-Nr. identisch sein.

3.2.1.8 Dynamikarten für Auslösekriterien

Für die Auslösung eines Makros sowie des Gegenmakros stehen je nach Art des Auslösekriteriums unterschiedliche Dynamikarten zur Verfügung.

Mit Dynamikart wird das Auslöseverhalten des Makros/Gegenmakros in Abhängigkeit einer Zustandsänderung des Auslösekriteriums bezeichnet.

Insgesamt können sechs unterschiedliche Dynamikarten programmiert werden.

<u>Dynamikart</u>	<u>Abkürzung</u>
Makro bei steigender Flanke (0 → 1)	FL01
Makro bei fallender Flanke (1 → 0)	FL10
Makro bei steigender und fallender Flanke (0 → 1 → 0)	FL010
Makro bei steigender Flanke, Gegenmakro bei fallender Flanke	FL01GM
Makro und Gegenmakro bei steigender Flanke (Togglefunktion)	FL01TO
Gegenmakro bei steigender Flanke	GM01

Je nach gewähltem Auslösekriterium sind alle oder nur eine Auswahl der Dynamikarten für die Programmierung verfügbar.

5 "						
Dynamikart Verknüpfung		Zeitzonensignal	Eingangs- änderung	Tastendruck	Bediencode	Steuerfunktion
FL01	•	•	•	•	-	•
FL10	•	•	•	-	-	_
FL010	•	•	•	-	_	_
FL01GM	•	•	•	-	_	_
FL01TO	•	•	•	•	_	•
GM01	•	•	•	•	_	•



Beim Auslösekriterium "Bediencode" kann keine Dynamikart definiert werden. Die Auslösung des <u>Makros</u> erfolgt hierbei generell durch Eingabe des Bediencodes und Quittierung über Taste "EIN" oder "E". Das <u>Gegenmakro</u> wird grundsätzlich durch Eingabe des Bediencodes und Quittierung über Taste "AUS" gestartet.


Ist der Bediencode zusätzlich einem Bereich zugeordnet, wird bei Eingabe und Quittierung über "EIN" das Makro gestartet und der entsprechende Bereich intern scharfgeschaltet. Bei Quittierung über "E" wird nur das Makro gestartet.

Beim Start des Gegenmakros (Code & AUS) erfolgt gleichzeitig die Unscharfschaltung des entsprechenden Bereichs.

Nachfolgendes Diagramm zeigt das Auslöseverhalten von Makro und Gegenmakro in Abhängigkeit von der programmierten Dynamikart.



Die Kennlinien für Makro und Gegenmakro stellen nur das dynamische Verhalten der *Auslösung* dar. Statische Zustände, die durch ein Makro herbeigeführt wurden (z.B. Bereich internscharf), sind hierbei nicht berücksichtigt.




3.2.2 Makro-Funktionen

Durch die Makro-Funktionen werden die eigentlichen Bedienungs- oder Steuerungsvorgänge beim Ablauf eines Makros festgelegt.

Für die Reihenfolge der Abarbeitung einzelner Funktionen innerhalb eines Makros, ist die **logische** Position der entsprechenden Makro-Funktion innerhalb der Programmierung maßgebend.

Beispiel:



3.2.2.1 Kurzübersicht der Makro-Funktionen

Je nach Art der Funktion müssen für die einzelnen Funktionen zusätzlich Zuweisungen sowie Funktions-Zusätze programmiert werden.

Makro-Funktion	Zuweisung	Funktions-Zusatz
Gruppe intern sperren	- Gruppennummer	
Gruppe intern entsperren	- Gruppennummer	
Gruppe extern sperren	- Gruppennummer	
Gruppe extern entsperren	- Gruppennummer	
Gruppe auslösen	- Gruppennummer	
Gruppe Auslösung zurück	- Gruppennummer	
Bereich intern scharfschalten ohne Einschaltverzögerung	- Hauptbereichsnummer	Makro abbrechen bei MisserfolgMakro nicht abbrechen bei MisserfolgMakro-Funktion immer ausführen
Bereich intern scharfschalten mit Einschaltverzögerung	- Hauptbereichsnummer	
Bereich intern unscharfschalten	- Hauptbereichsnummer	Makro abbrechen bei Misserfolg Makro nicht abbrechen bei Misserfolg Makro-Funktion immer ausführen
Bereich extern scharfschalten	- Hauptbereichsnummer	Makro abbrechen bei Misserfolg Makro nicht abbrechen bei Misserfolg Makro-Funktion immer ausführen
Bereich extern unscharfschalten	- Hauptbereichsnummer	Makro abbrechen bei Misserfolg Makro nicht abbrechen bei Misserfolg Makro-Funktion immer ausführen
Unterbereich scharfschalten	- Hauptbereichsnummer Unterbereichsnummer	Makro abbrechen bei Misserfolg Makro nicht abbrechen bei Misserfolg Makro-Funktion immer ausführen
Unterbereich unscharfschalten	- Hauptbereichsnummer Unterbereichsnummer	Makro abbrechen bei MisserfolgMakro nicht abbrechen bei MisserfolgMakro-Funktion immer ausführen
Alarm stoppen	- Hauptbereichsnummer	

Makro-Funktion	Zuweisung	Funktions-Zusatz
Voralarmzeit abbrechen (ggf. Hauptalarm)	- Hauptbereichsnummer	
Einbruchmeldergruppen löschen	- Hauptbereichsnummer	- Alarme nur bei extern unscharf löschen - Alarme auch bei extern scharf löschen
Überfallmeldergruppen löschen	- Hauptbereichsnummer	- Alarme nur bei extern unscharf löschen - Alarme auch bei extern scharf löschen
Meldergruppen löschen	- Hauptbereichsnummer	- Alarme nur bei extern unscharf löschen - Alarme auch bei extern scharf löschen
Sabotage löschen	- Hauptbereichsnummer	- Alarme nur bei extern unscharf löschen - Alarme auch bei extern scharf löschen
General löschen		- Alarme nur bei extern unscharf löschen - Alarme auch bei extern scharf löschen
Technikgruppen löschen		
Polizei-Notruf löschen		
Gehtest einschalten	- Hauptbereichsnummer	
Gehtest ausschalten	- Hauptbereichsnummer	
Ereignisspeicher ausdrucken	- Hauptbereichsnummer	
Zwangsläufigkeit ausdrucken	- Hauptbereichsnummer	
Alarmspeicher ausdrucken	- Hauptbereichsnummer	
Gesperrte Gruppen ausdrucken	- Hauptbereichsnummer	
Bereichssummer einschalten	- Hauptbereichsnummer	
Bereichssummer ausschalten	- Hauptbereichsnummer	
Verzögerung starten	- Zeit in Std., Min., Sek. (max. 18 Std. 12 Min. 15 Sek.)	Auch aktiv bei Gegenmakroausführung Nur aktiv bei normaler Makroausführung
Ausgang einschalten	- Analogausgang - Teilnehmernummer - Ausgangsnummer	- ohne/mit Impuls - ohne/mit Intervall (Analogausgang)
Ausgang ausschalten	- Analogausgang - Teilnehmernummer - Ausgangsnummer	
Auf andere Sprache umschalten	- Sprachnummer	
Makroverzögerung abbrechen	- Makronummer	
Makroausführung abbrechen	- Makronummer	
Fernparametrierung freigeben		

3.2.2.2 Beschreibung der Makro-Funktionen

1. Gruppe intern sperren

Einbruchmeldergruppe für Anwesenheitssicherung sperren.

Gegenmakro-Funktion: Gruppe intern entsperren

2. Gruppe intern entsperren

Für Anwesenheitssicherung gesperrte Einbruchmeldergruppe entsperren.

Gegenmakro-Funktion: Gruppe intern sperren

3. Gruppe extern sperren

Einbruchmeldergruppe für Abwesenheitssicherung sperren.

Gegenmakro-Funktion: Gruppe extern entsperren

4. Gruppe extern entsperren

Für Abwesenheitssicherung gesperrte Einbruchmeldergruppe entsperren.

Gegenmakro-Funktion: Gruppe extern sperren

5. Gruppe auslösen

Jede programmierte Meldergruppe kann über diese Makro-Funktion ausgelöst werden. Eine Rücknahme der Auslösung kann nur durch das entsprechende Gegenmakro oder die Makro-Funktion "Gruppe Auslösung zurück" innerhalb des selben Makros erfolgen.

Gegenmakro-Funktion: Gruppe Auslösung zurück

6. Gruppe Auslösung zurück

Rücknahme einer Gruppenauslösung, die zuvor innerhalb des selben Makros durch den Befehl "Gruppe auslösen" erfolgte.

Gegenmakro-Funktion: Gruppe auslösen

7. Bereich intern scharfschalten ohne Einschaltverzögerung

Der entsprechende Hauptbereich wird ohne Einschaltverzögerungszeit intern scharfgeschaltet.

Eine Auswirkung der Zwangsläufigkeit ist abhängig von der entsprechenden Programmierung des Funktions-Zusatzes.

Gegenmakro-Funktion: Bereich intern unscharfschalten

8. Bereich intern scharfschalten mit Einschaltverzögerung

Der entsprechende Hauptbereich wird mit Einschaltverzögerungszeit intern scharfgeschaltet. Für die Dauer der Einschaltverzögerung ist der in Funktion 504 programmierte Wert gültig.

Gegenmakro-Funktion: Bereich intern unscharfschalten

9. Bereich extern scharfschalten

Der entsprechende Hauptbereich wird extern scharfgeschaltet.

Eine Auswirkung der Zwangsläufigkeit ist abhängig von der entsprechenden Programmierung des Funktions-Zusatzes.

Gegenmakro-Funktion: Bereich extern unscharfschalten

10. Bereich extern unscharfschalten

Der entsprechende Hauptbereich wird extern unscharfgeschaltet.

Eine Auswirkung der Zwangsläufigkeit ist abhängig von der entsprechenden Programmierung des Funktions-Zusatzes.

Gegenmakro-Funktion: Bereich extern scharfschalten

11. Unterbereich scharfschalten

Der entsprechende Unterbereich wird ohne Einschaltverzögerungszeit intern scharfgeschaltet.

Eine Auswirkung der Zwangsläufigkeit ist abhängig von der entsprechenden Programmierung des Funktions-Zusatzes.

Gegenmakro-Funktion: Unterbereich unscharfschalten

12. Unterbereich unscharfschalten

Der entsprechende Unterbereich wird intern unscharfgeschaltet.

Eine Auswirkung der Zwangsläufigkeit ist abhängig von der entsprechenden Programmierung des Funktions-Zusatzes.

Gegenmakro-Funktion: Unterbereich scharfschalten

13. Alarm stoppen

Alarmsignalisierungen über Sirenen, Blitzlampen sowie Bereichssummer werden gestoppt. Ebenso werden entsprechend programmierte Ausgänge zurückgesetzt.

14. Voralarmzeit abbrechen (ggf. Hauptalarm)

Eine laufende Voralarmzeit innerhalb des entsprechenden Hauptbereichs wird abgebrochen. Ist die entsprechende Meldergruppe auf Vor- und Hauptalarm programmiert, wird sofort Hauptalarm ausgelöst.

15. Einbruchmeldergruppen löschen

Alle gespeicherten Einbruchmeldergruppen innerhalb dieses Hauptbereichs werden gelöscht. Die Funktion hat keine Auswirkung auf Meldergruppen, die als "nicht löschbar" programmiert sind.

Ob diese Löschung auch im externscharfen Zustand des Bereiches erfolgen soll, ist abhängig von der Programmierung des Funktions-Zusatzes.

16. Überfallmeldergruppen löschen

Alle gespeicherten Überfallmeldergruppen innerhalb dieses Hauptbereichs werden gelöscht. Die Funktion hat keine Auswirkung auf Meldergruppen, die als "nicht löschbar" programmiert sind.

Ob diese Löschung auch im externscharfen Zustand des Bereiches erfolgen soll, ist abhängig von der Programmierung des Funktions-Zusatzes.

17. Meldergruppen löschen

Alle gespeicherten Meldergruppen innerhalb dieses Hauptbereichs werden gelöscht. Die Funktion hat keine Auswirkung auf Meldergruppen, die als "nicht löschbar" programmiert sind.

Ob diese Löschung auch im externscharfen Zustand des Bereiches erfolgen soll, ist abhängig von der Programmierung des Funktions-Zusatzes.

18. Sabotage löschen

Alle gespeicherten Sabotagemeldungen innerhalb dieses Hauptbereichs werden gelöscht. Die Funktion hat keine Auswirkung wenn "allgemeine Sabotage nicht löschbar" programmiert ist sowie auf Meldergruppen, die als "nicht löschbar" programmiert sind.

Ob diese Löschung auch im externscharfen Zustand des Bereiches erfolgen soll, ist abhängig von der Programmierung des Funktions-Zusatzes.

19. General löschen

Alle anstehenden Meldungen und gespeicherten Meldergruppen in allen Hauptbereichen werden gelöscht. Ob in diese Löschung auch Bereiche einbezogen werden, die sich im externscharfen Zustand befinden, ist abhängig von der Programmierung des Funktions-Zusatzes.

20. Technikgruppen löschen

Alle gespeicherten Technikgruppen werden gelöscht.

21. Polizei-Notruf löschen

Polizei-Notruf-Meldung wird zurückgesetzt. Ein aktiviertes Polizei-Notruf-Relais wird abgeschaltet.

22. Gehtest einschalten

Prüfung der Überwachungsbereiche von Bewegungsmeldern wird eingeschaltet.

Aktivierung der Gehtest-Funktion für Melder die über Ansteuerung des Melder-Eingangs "Gehtest" in den Gehtest-Modus versetzt werden.

Gegenmakro-Funktion: Gehtest ausschalten

23. Gehtest ausschalten

Prüfung der Überwachungsbereiche von Bewegungsmeldern wird ausgeschaltet. Gegenmakro-Funktion: Gehtest ausschalten

24. Ereignisspeicher ausdrucken

Inhalt des Ereignisspeicher wird über den angeschlossenen Drucker bereichsbezogen ausgegeben.

25. Zwangsläufigkeit ausdrucken

Alle Meldungen, die momentan eine Scharfschaltung verhindern, werden über den angeschlossenen Drucker bereichsbezogen ausgegeben.

26. Alarmspeicher ausdrucken

Der Inhalt des Alarmspeichers wird über den angeschlossenen Drucker bereichsbezogen ausgegeben.

27. Gesperrte Gruppen ausdrucken

Alle momentan gesperrten Gruppen des entsprechenden Bereichs werden über den angeschlossenen Drucker ausgegeben.

28. Bereichssummer einschalten

Alle Summer (Bedienteile, Zentrale) des entsprechenden Bereichs werden aktiviert. Gegenmakro-Funktion: Bereichssummer ausschalten

29. Bereichssummer ausschalten

Alle Summer (Bedienteile, Zentrale) des entsprechenden Bereichs werden deaktiviert. Gegenmakro-Funktion: Bereichssummer einschalten

30. Verzögerung starten

Fügt in den Ablauf des Makros eine Verzögerungszeit ein. Maximale Verzögerungszeit: 18 Std. 12 Min. 15 Sek.

31. Ausgang einschalten

Ausgang eines BUS-Teilnehmers oder Analog-Ausgang wird aktiviert. Wird dieser Ausgang zusätzlich durch eine Ausgangsprogrammierung (Funktion 511) gesteuert, so besitzt die jeweils zeitlich letzte Aktivierung/Deaktivierung Priorität.

Gegenmakro-Funktion: Ausgang ausschalten

32. Ausgang ausschalten

Ausgang eines BUS-Teilnehmers oder Analog-Ausgang wird deaktiviert. Wird dieser Ausgang zusätzlich durch eine Ausgangsprogrammierung (Funktion 511) gesteuert, so besitzt die jeweils zeitlich letzte Aktivierung/Deaktivierung Priorität.

Gegenmakro-Funktion: Ausgang einschalten

33. Auf andere Sprache umschalten

Alle an die Zentrale angeschlossenen LCD-Bedienteile werden auf eine andere Sprachversion umgeschaltet.

34. Makroverzögerung abbrechen

Über diese Funktion kann eine momentan aktive Verzögerungszeit eines zweiten Makros abgebrochen werden. Der weitere Ablauf des zweiten Makros wird dadurch nicht beeinflusst. Auf welches Makro diese Funktion wirkt, erfolgt durch Angabe der Makronummer.

35. Makroausführung abbrechen

Durch diese Funktion wird der Ablauf eines momentan aktivierten zweiten Makros beendet. Auf welches Makro diese Funktion wirkt, erfolgt durch Angabe der Makronummer.

36. Fernparametrierung freigeben

Mit dieser Funktion wird die Zentrale für einen ständigen Fernzugang (Fernprogrammierung) freigegeben. Diese Freigabe bleibt bis zur Rücknahme der Freigabe über die Gegenmakro-Funktion oder eine Extern-Scharfschaltung der Zentrale bestehen. Ebenso wird die Freigabe durch einen RESET der Zentrale nach einer Programmierung wieder aufgehoben. Innerhalb der Freigabe ist es mehrmals möglich auf die Zentrale zuzugreifen.

Gegenmakro-Funktion: Freigabe aufheben

3.2.2.3 Beschreibung der Funktions-Zusätze

Funktions-Zusätze für Scharf-/Unscharfschaltung

1. Makro abbrechen bei Misserfolg

Kann eine Scharf- oder Unscharfschaltung eines Bereiches nicht durchgeführt werden (keine Zwangsläufigkeit vorhanden), wird der weitere Ablauf des Makros abgebrochen.

2. Makro nicht abbrechen bei Misserfolg

Kann eine Scharf- oder Unscharfschaltung eines Bereiches nicht durchgeführt werden (keine Zwangsläufigkeit vorhanden), wird der weitere Ablauf des Makros dadurch nicht beeinflusst.

3. Makro-Funktion immer durchführen.

Unabhängig von der Zwangsläufigkeit eines Bereiches, wird die Scharf- oder Unscharfschaltung immer durchgeführt.

Funktions-Zusätze für Meldungen löschen

1. Alarme nur bei extern unscharf löschen

Anstehende Meldungen sowie gespeicherte Meldergruppen werden nur gelöscht, wenn sich der entsprechende Bereich im unscharfen Zustand befindet.

2. Alarme auch bei extern scharf löschen

Anstehende Meldungen sowie gespeicherte Meldergruppen werden unabhängig vom Scharfschalte-Zustand des entsprechenden Bereichs gelöscht.

Funktions-Zusätze für Verzögerung starten

1. Auch aktiv bei Gegenmakroausführung

Die Verzögerungszeit ist bei der Ausführung des Makros sowie des Gegenmakros aktiv.

2. Nur aktiv bei normaler Makroausführung

Die Verzögerungszeit ist nur bei der Ausführung des Makros aktiv. Bei Abarbeitung des Gegenmakros wird die Verzögerungszeit deaktiviert.

Funktions-Zusätze für Ausgang einschalten

1. ohne Impuls

Ausgang wird statisch auf +12 V DC gesetzt, bzw. auf 0 V bei invertierten Ausgängen.

mit Impuls

Ausgang wird für ca. 5 Sek. auf +12 V DC gesetzt, bzw. auf 0 V bei invertierten Ausgängen.



Beim Ausschalten eines "mit Impuls" programmierten Ausgangs durch die Gegenmakro-Funktion wird erneut ein Impuls von 5 Sek. ausgegeben.

Anwendungsbeispiel: Ansteuerung von Stromstoßrelais

3. ohne Intervall (nur Analogausgang)

Auswahl nur möglich, wenn "ohne Impuls" programmiert wurde.

Ausgang wird statisch auf +12 V DC gesetzt, bzw. auf 0 V bei invertierten Ausgängen.

4. mit Intervall (nur Analogausgang)

Auswahl nur möglich, wenn "ohne Impuls" programmiert wurde.

Am Ausgang wird Taktsignal +12 V DC mit einer Frequenz von ca. 1 Hz ausgegeben, bzw. 0 V bei invertierten Ausgängen.


3.3 Beispiele zur Makro-Programmierung

3.3.1 Kühlraumüberwachung

Problemstellung: An einem Kühlraum soll darauf hingewiesen werden, wenn die Zugangstür länger

als 3 Minuten geöffnet ist.

Problemlösung:



Erforderliche Systemkomponenten:

 Öffnungsüberwachung (Zugangstür) über Reedkontakt (z.B. 030 260) auf Analogeingang z.B. AE04 / MG00

- akustische Signalisierung über Innensirene (z.B. 043 050) z.B. BUS-1 Tln. 20

Makro-Programmierung:

Makro-Auslösekriterium: Makro-Auslösung durch Eingangsänderung

Analogeingang AE04

Dynamikart: Makro bei steigender Flanke, Gegenmakro bei fallender Flanke

(FL01GM)

Makro-Funktion: 1. Verzögerung starten

0 Std. 3 Min. 0 Sek.

Nur aktiv bei normaler Makroausführung

2. Ausgang einschalten

BUS-1 Tln. 20

ohne Impuls

Makro-Optionen: Abarbeitungsfolge des Gegenmakros

"umgekehrte Reihenfolge"

Funktionsbeschreibung

Mit Öffnen der Tür wird der Analogeingang AE04 verstimmt, und somit wird durch die steigende Flanke (Eingangsänderung) das Makro gestartet. Nun läuft die Verzögerungszeit von 3 Min. ab. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird der Ausgang BUS-1 Tln. 20 (Innensirene) aktiviert.

Beim Schließen der Tür (Analogeingang AE04 wechselt in Ruhezustand), startet die fallende Flanke das Gegenmakro und setzt somit den Ausgang (Innensirene) wieder zurück.

Wird die Tür vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder geschlossen, wird somit durch Starten des Gegenmakros ein Auslösen der Innensirene verhindert.

3.3.2 Anwesenheitssicherung

Problemstellung: In einem Einfamilienhaus sollen zur Anwesenheitssicherung die PIR-

Meldergruppen 3 (Keller), 4 (Erdgeschoss) und 5 (1. Stock) gesperrt werden. Das Makro sowie das zugehörige Gegenmakro sollen durch einen Bediencode (z.B.

9876 / Nr. 4) an einem Bedienteil 012540 gestartet werden.

Die Meldergruppen liegen alle im Hauptbereich 01. Ist eine Scharfschaltung nicht möglich (keine Zwangsläufigkeit vorhanden), soll dies durch ein akustisches Signal

(3 Sek.) signalisiert werden.

Makro-Programmierung "Makro 1":

Makro-Auslösekriterium: Makroauslösung durch Bediencode 4

Makro-Funktion: 1. Gruppe intern sperren (MG03)

2. Gruppe intern sperren (MG04)

3. Gruppe intern sperren (MG05)

4. Bereich intern scharfschalten ohne EV Makro abbrechen bei Misserfolg

5. Makroausführung abbrechen "Makro 2"

Makro-Optionen: Abarbeitungsfolge des Gegenmakros

"umgekehrte Reihenfolge"

Makro-Programmierung "Makro 2":

Makro-Auslösekriterium: Makroauslösung durch Verknüpfung 1

Funktion 510:

Verknüpfung 1 als ODER-Verknüpfung Eingangskriterium "Makro 1 in Bearbeitung"

Makro-Funktion: 1. Verzögerung starten

0 Std. 0 Min. 3 Sek.

Nur aktiv bei normaler Makroausführung

2. Bereichssummer einschalten

3. Verzögerung starten 0 Std. 0 Min. 3 Sek.

Nur aktiv bei normaler Makroausführung

4. Bereichssummer ausschalten

Makro-Optionen: keine Programmierung notwendig

Funktionsbeschreibung

Durch Eingabe des Bediencodes 4 und Quittierung über "EIN" wird Makro 1 gestartet. Über Verknüpfung 1 (Makro 1 in Bearbeitung) erfolgt gleichzeitig der Start von Makro 2.

Makro 1 sperrt nun nacheinander die Meldergruppen 3 - 5 für Anwesenheitssicherung. Als nächster Schritt wird Hauptbereich 1 intern scharfgeschaltet. Ist die Zwangsläufigkeit vorhanden (Bereich wird scharf), wird durch die nächste Makro-Funktion die Ausführung von Makro 2 abgebrochen.

Konnte der Bereich nicht intern geschärft werden (Zwangsläufigkeit nicht vorhanden), erfolgt der Abbruch von Makro 1. Da nun Makro 2 nicht abgebrochen wird, läuft hier die Verzögerungszeit von 3 Sek. ab und der Bereichssummer wird für 3 Sek. aktiviert.

Bei Auslösung des Gegenmakros 1 (Bediencode 4 und "AUS") wird zunächst Hauptbereich 1 unscharfgeschaltet und anschließend die Meldergruppen 5 - 3 entsperrt.


3.3.3 Unscharfschaltung in Verbindung mit automatischer Torsteuerung

Problemstellung:

Auf einem Firmengelände sollen durch Unscharfschaltung des Hauptbereiches (über IDENT-KEY) innerhalb einer bestimmten Zeitzone, alle zugehörigen Unterbereiche unscharf geschaltet werden. Zusätzlich soll mit der Unscharfschaltung gleichzeitig ein Lieferantentor geöffnet werden.

Die Unscharfschaltung der Unterbereiche sowie die Öffnung des Lieferantentors soll auf Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschränkt sein sowie vom 24.12. - 01.01. verhindert werden. Für die Steuerung sollen die IDENT-KEY-Schlüssel Nr. 1 und 2 berechtigt sein. Weitere IDENT-KEY Schlüssel können das Makro nicht starten.

Problemlösung:




Erforderliche Systemkomponenten:

- IDENT-KEY Bedienteil 022 194/022 195 mit Auswerteeinheit 022 160.20 als Schalteinrichtung SE01
- IDENT-KEY Datenträger (z.B. ID-Karte 026 368.00) berechtigte Datenträger als Schlüsselnummer 1 und 2
- BUS-1 Schaltmodul (041 151.10) zur Ansteuerung des elektrischen Torantriebs (Lieferantentor) z.B. BUS-1 Tln. 05

Makro-Programmierung:

Makro-Auslösekriterium: Makroauslösung durch Verknüpfung 4 Programmierung in Funktion 510/511



Bedeutung der Ausgangssignale:

- IKEM¹: IDENT-KEY Schlüssel Nr. 01 an

Schalteinrichtung SE01 empfangen

- IKEM²: IDENT-KEY Schlüssel Nr. 02 an

Schalteinrichtung SE01 empfangen

- USB: Unscharf Bereich 01

- EZMG: Ein-Zustand Meldergruppe 05

(Öffnungsüberwachung Lieferantentor)

- ZEIT¹: Zeitzone 01 (Mo - Fr / 07:00 - 17:00) aktiv

- ZEIT²: Zeitzone 02 (Sonderzeitraum 24.12. - 01.01) aktiv

Verknüpfungsarten:

- Verknüpfung 1: ODER-Verknüpfung

- Verknüpfung 2: SONDER-Verknüpfung invertiert- Verknüpfung 3: SONDER-Verknüpfung invertiert

- Verknüpfung 4: UND-Verknüpfung

Dynamikart: Makro bei steigender Flanke (FL01)

Makro-Funktion: 1. Unterbereich 01 unscharfschalten

2. Unterbereich 02 unscharfschalten

3. Unterbereich 03 unscharfschalten

4. Ausgang einschalten

BUS-1 Tln. 05 (Tor auf)

mit Impuls

Makro-Optionen: keine Programmierung notwendig

Funktionsbeschreibung

Die Unscharfschaltung des Hauptbereichs 01 erfolgt durch den IDENT-KEY Schlüssel 01 oder 02. Hierbei werden gleichzeitig die Ausgangssignale "IDENT-KEY Schlüssel empfangen" als Impuls (5 Sek.) sowie "unscharf Bereich 01" erzeugt. Diese beiden Signale stehen als Verknüpfungskriterien an Verknüpfung 4 (UND) an.

Damit durch diese Unscharfschaltung das Makro gestartet wird, muss zusätzlich Zeitzone 1 (Mo - Fr / 07:00 - 17:00 Uhr) aktiv und Zeitzone 2 (24.12 - 01.01) inaktiv sein.

Sind alle Verknüpfungskriterien gültig wird durch die positive Flanke des Ausgangs "Verknüpfung 4" das Makro gestartet.

Mit den Makro-Funktionen 1 - 3 werden zunächst die evtl. geschäften Unterbereiche 1 - 3 unschaff geschaltet. Makro-Funktion 4 setzt den Ausgang (Schaltmodul) für den elektrischen Torantrieb (Tor auf) für 5 Sekunden auf aktiv (Funktions-Zusatz "mit Impuls"). Durch die Impulssteuerung des Ausgangs ist somit gewährleistet, dass jederzeit eine manuelle Torsteuerung erfolgen kann.

Durch Einbeziehung von Meldergruppe 05 (Öffnungsüberwachung Lieferantentor) in die Verknüpfung ist sichergestellt, dass durch ein erneutes Ausgangssignal "IDENT-KEY Schlüssel empfangen" keine weitere Ansteuerung des elektrischen Torantriebs (Impuls Tor zu) erfolgt.

4. Änderungen gegenüber vorheriger Programmversion

Programmversion EM100.00.0V07

Allgemein → Anschluss der Übertragungsgeräte DS 7600 / DS 7700 an serielle Schnittstelle möglich Funktion 502 → Als neuer BUS-2 Teilnehmer werden die Melder Viewguard PIR und Viewguard DUAL

erkannt

Funktion 509 → Programmierung der neuen BUS-2 Teilnehmer Viewguard PIR und Viewguard DUAL

Funktion 511 → Neue Ausgangssignaltypen:

ÜGBB = Übertragungsgerät betriebsbereit
 ÜGGS = Übertragungsgerät GSM-Störung
 ÜGIS = Übertragungsgerät ISDN-Störung
 ÜGPC = Übertragungsgerät IP-Störung zu PC
 ÜGSS = Übertragungsgerät Steuersignal

ÜGWU = Übertragungsgerät IP-Störung zu Wachunternehmen

ÜGX3 = Übertragungsgerät X.31-Störung

Funktion 512 → Neuer Parameter: Systeminformationen protokollieren

5. Übersicht Software-Version - anschließbare Peripherie

Folgende Tabelle zeigt, welche Teilnehmer **ab** welcher Software-Version anschließbar sind, sowie die jeweils erforderliche FEMAG-/WINFEM-Version zur Programmierung der Zentrale. Die Versionsnummer der Software kann über Funktion 310 abgefragt werden.

	561-MB48 Peripherie		e (Flash)
Analo	og-Erweiterungen / I-BUS Module / serielle Schnittstelle	0V06	0V07
013100.04 013320.03 013100.05 013100.07 013220.07 013220.11 013220.14 013330.10 013335 013220.07.10 057650 057651	16-MGE Modul Typ A 16-MGE Modul Typ B 2-BSA/10-MGE Modul IGIS-LAN-Modul BUS-2 Modul für 64 Teilnehmer BUS-1 Modul für 315 Teilnehmer Anschlussplatine für Tischdrucker IGIS-LOOP Controller IGIS-LOOP LED Tableau Ringmodul BUS-2 DS 7600 DS 7700	x x x x x x x	x x
	BUS-1 Teilnehmer	0V06	0V07
010109 010110 010111 010116 010125 012900 015126 015128 022300 022310 022320 031540 032155 032155 032158 032159 032211 032344 032344 032344 033425 033425 033425 03425 03425 03425 03425 03425 03425 03425 03401/ 03404/ 03407 041150 041151 042250 043050 062080	1-Meldergruppen-Modul 2-Meldergruppen-Modul Universal-Anschlussmodul Verteiler-Modul Schlüsselschalter-Bedienteil Bedienteil-Modul Funk-Modul Funk-Modul, multifunktional Blockschloss-Anschlussmodul Tür-Modul 1 für konv. Blockschloss Tür-Modul 2 für Bus Blockschloss Überfalltaster-Modul BILOC/SABOLOC Auswerteeinheit BILOC/SABOLOC Auswerteeinheit SABOLOC VdS-Klasse C Auswert. SABOLOC VdS-Klasse C Auswert. IDENTLOC Auswerteeinheit AGM 3000 NGL Auswerteeinheit AGM 3000 NGL Auswerteeinheit AGM 3000 VSG Auswerteeinheit DETEKT 1000 DECKTRON 3000 DUAL 1000 SPEKTRON 3000 SCM 3000 Schaltmodul 24 V Schaltmodul 250 V Parallelanzeige-Modul Alarmierungs-Modul Innensirene-Modul Rauchmelder-Sockel	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
	BUS-2 Teilnehmer	0V06	0V07
012532 012540/41 012542 012544 012548 012570 012575 013110 013133 013131 013133 013140 023312 033306 03332/ 033503- 033503- 033503- 03408/ 033442/ 033408/ 033442/ 033408/ 033442/ 033505- 03408/ 03505- 03408/ 03505- 05705- 0570	Bedienteil mit 8 MG-Sperrtasten Bedienteil mit Display 2x40-stellig 16 MG-Sperr- und Anzeigemodul Bedienteil mit 10 MG-Sperrtasten 16 MG-Anzeigemodul Grafik-Bedienteil Comfort Touch Colour Bedienteil LCD-Sperrbedienteil Trennmodul BUS-2 5-Eingang-Modul Mini-Modul 64-MG-Anzeigeterminal IDENT-KEY Auswerteeinheit (IK3) ULTRA 2000 Viewguard PIR SPEKTRON 3000 SCM 3000 Viewguard DUAL IDENT-KEY Auswerteeinheit (IK2) IDENT-KEY Auswerteeinheit (IK2) IDENT-KEY Auswerteeinheit (IK2) DS 7500-ISDN DS 7500-ISDN (X.31-Parameter) DS 6500 DGA 2400 DS 8500-ISDN DS 7500-ISDN	x x x x x x x x x x x x x x	x x x
Erforderliche	WINFEM Advanced-Version	V03	V04

6. Bedienung

Die Bedienung der EMZ 561-MB48 kann über die BUS-2 Bedienteile 010935/012532/40/41/42/44/48, die BUS-2 Grafik-Bedienteile 012570/012575 sowie für die Internscharf-/Unscharf-Schaltung auch über die BUS-1 Bedienteile 010125/012900 erfolgen. Bedien-und Anzeigemöglichkeiten der abgebildeten Bedienteile werden auf den nachfolgenden Seiten detailliert beschrieben.



Art.-Nr. 012540/012541 siehe 6.1



Art.-Nr. 012544 siehe 6.7



Art.-Nr. 012532 siehe 6.8



Art.-Nr. 012542 siehe 6.9




Art.-Nr. 012548 siehe 6.10



Ausführliche Informationen zu den Bedien-und Anzeigemöglichkeiten des Kompakt-Bedienteil 010935, des Grafik-Bedienteils 012570 sowie des Comfort Touch Colour Bedienteils 012575 entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Bedienteils.

6.1 Bedienteil 012540/012541



- **1 = LC-Display**, für Klartextanzeige, bei Bedienung und Alarm hinterleuchtet. Bedienerführung und Meldungen erfolgen durch Klartextangaben.
 - □ = Symbol für Scharfschaltmöglichkeit intern und extern
 - * = Symbol für Scharfschaltmöglichkeit nur intern
 - 1 = Hinweis, dass weitere Meldungen etc. vorhanden, und über Pfeiltaste abrufbar sind
 - ↓ = Hinweis, dass weitere Meldungen etc. vorhanden, und über Pfeiltaste abrufbar sind

Dialogtexte siehe Beschreibung der Funktionstasten

2 = LED-Anzeigen

Betrieb

Betriebsspannung vorhanden. Anzeige erfolgt für das Bedienteil.

∑ Alarm → Ausgelöste Alarme durch Alarmmelder oder Sabotageangriffe, werden hier

angezeigt. Blinkend bei Sabotagealarm

∑ Störung → blinkend = Netzausfall

Dauersignal = Akkustörung oder

= Störung innerhalb von Anlagenteilen oder

= Anlage im Programmiermodus oder

= DS 7500-ISDN unscharf oder

= X.31-Zugang gestört

Anzeige erfolgt bereichsübergreifend.

3 = Funktionstasten

- A = **Meldungen ansehen**. In der Anzeige erscheint Meldung mit Klartextinformationen für Bediener.
- B = **Bereiche wählen/ansehen**. Taste zur Einleitung und Bestätigung eines Bereichswechsels, sowie zum Ansehen von Zustands-Informationen eines Bereiches.
- F = **Zusatzfunktionen**. Bewirkt Sprung in die Ebene der Zusatzfunktionen.

G = **Gruppen ansehen/sperren**. Bewirkt Sprung zu den Gruppenfunktionen "ansehen" und "sperren".

E = **Eingabe Quittierung - Bedienende**. Mit dieser Taste werden Eingaben (auch Codeeingaben) quittiert, und kann die Bedienung beendet werden.

M = **Melder ansehen/sperren**. Bewirkt Sprung auf die Melderfunktionen "ansehen" und "sperren". Außerdem erfolgt detaillierte Meldung mit Klartextinformationen für Errichter.

AUS (nein) - zum internunscharf Schalten

- zum Ausstieg aus einer Bedienebene in die darüber liegende

- zum Löschen eines Berechtigungscodes

- zum Stoppen von Summersignal durch Störungen, Alarme oder

Erinnerungssignal

EIN (ja) - zum internscharf-Schalten

- zum Einstieg in eine tiefere Programmierebene

C? - (keine spezielle Taste) Aufforderung zur Eingabe eines Codes

4 = Zifferntasten 0 bis 9 - zur Eingabe des Berechtigungscodes

- zur direkten Eingabe einer Funktionsnummer

- zur Auswahl von z.B. Meldergruppen, Teilnehmernummer etc.

innerhalb einer Funktion

- allgemein zur Eingabe numerischer Werte

Pfeiltasten ↑ ↓ - zur Auswahl einer Funktion innerhalb der Hauptfunktionsebene

- zum Durchblättern der Kriterien innerhalb einer Unterfunktionsebene

- zum Durchblättern von Störungen und Alarmen

- zum Durchblättern des Alarmspeichers nach einem Alarm

- zum Wechseln des Bereiches

5 = LED-Anzeigen

Systemstörung → Hauptprozessor arbeitet nicht ordnungsgemäß.

Anzeige erfolgt bereichsübergreifend.

Einbruch → Anzeige erfolgt nach einem ausgelösten Hauptalarm einer

Einbruchmeldergruppe bis zum Löschen. Kann je nach Programmierung

bereichsübergreifend oder als Einbereichsanzeige dienen.

Sabotage → Bereichsübergreifende Anzeige bei Sabotageauslösung durch

* Sabotage des Bussystems

* Überwachung eines Alarmgebers

Bereichsbezogene Anzeige bei Sabotageauslösung durch

* Sabotagemeldergruppe

Je nach Programmierung ist Löschung durch Errichter oder Betreiber möglich.

Überfall → Anzeige nach Überfallauslösung durch Überfallmelder.

Bei Überfallmeldergruppen mit Anzeigeverzögerung erfolgt Anzeige erst

nach der Anzeigeverzögerungszeit.

Je nach Programmierung ist Löschung durch Errichter oder Betreiber

möglich.

Pol.-Notruf → Bereichsübergreifende Anzeige nach einem ausgelösten Hauptalarm bis

zum Löschen. Löschung erfolgt mittels Funktion 401 "Pol-Notruf löschen". Blinkend, wenn Pol-Notruf über Programmierschalter "S2" gesperrt ist.

Info 1 bis Info 4 → Freiprogrammierbare Anzeigen. Beliebige Anlagenzustände können hier

angezeigt werden.

Siehe Programmierung der Ausgänge Funktion 511.

Summer, aktiv bei: - Laufender Einschaltverzögerung

- Internalarm (zeitbegrenzt)

- Sabotagealarm oder Störung bis zum manuellen Stop

Nach dem Externscharfschalten (3 s)
Beim Löschen, Gehtest Ein/Aus (1 s)

- Tastenbetätigung (ca. 200ms)

- Unterbrochener Ton beim Scharf- und Unscharfschalten mit

Schleusenfunktion.

- Erinnerungssignal nach Alarm und Extern-Unscharfschaltung

- Störungen (nicht bei "X.31-Zugang gestört")



Bei Programmierung "Anzeige mit Code" sind die Anzeigen auch im unscharfen Zustand dunkelgesteuert und werden nur durch Bedienungsfreigabe für die Dauer der eingestellten Bedienzeit aktiviert. Die Anzeigen Info 1 bis Info 4 unterliegen nicht der Dunkelsteuerung.

Erfolgt während der Bedienung für die Dauer der programmierten Bedienzeit (10 Sekunden bis 4 Minuten 14 Sekunden) keine Tastenbetätigung, wird die Funktion automatisch abgebrochen und es erscheint im Display Datum, Wochentag und Uhrzeit bzw. Bereichsübersicht, und die Displaybeleuchtung geht aus. Die Bedienzeit kann in Funktion 504 bzw. 302 eingestellt werden.

Kunden- und anlagenspezifische Texte können mit Hilfe der Software "WINFEM Advanced" Art.-Nr. 013498 in Verbindung mit einem PC/Laptop programmiert werden.

6.1.1 Funktionsbeschreibung

Die komplette Bedienung basiert auf folgenden Bedienphilosophien:

- * Standardbedienung (häufige Bedienvorgänge)
- → Bedienung erfolgt dialoggeführt

* Weitergehende Bedienung

über aufrufbare Funktionen

Für die Standardbedienung zeigt das Display des Bedienteils die momentan freigegebenen Taster bzw. Eingabemöglichkeiten invers dargestellt an. (Siehe Abbildung unter 6.1)

Durch Drücken einer Taste wird die entsprechende Funktion - angegeben auf Front oder Display des Bedienteils ausgeführt. Innerhalb einer Funktion können wiederum weitere Funktionen möglich sein. Diese werden dann ebenfalls durch einen invers dargestellten Buchstaben, im Display sichtbar.

Die weitergehenden Bedienfunktionen können über Taste "F", wenn im Display angezeigt, aufgerufen werden. Diese weitergehenden Funktionen sind auf 3 Berechtigungsebenen verteilt, und durch eine Funktionsnummer eindeutig gekennzeichnet. Wenn die entsprechende Berechtigung (Codeeingabe) vorhanden ist, kann durch Anwahl einer Funktionsnummer eine gewünschte Funktion ausgewählt werden.

Die parallele Bedienung eines Bereiches von mehreren Bedienteilen ist nicht möglich. Sollte der Fall eintreten wird durch eine Meldung im entsprechenden Display hingewiesen:

Bedienung gesperrt BUS2 ST1 TLN 4

Ursache: Bedienteil

Das Bedienteil kann je nach Anwendung wie folgt programmiert werden (siehe F:509):

- * für einen Bereich; Bedienung mit Codeeingabe; Anzeige mit Codeeingabe;
- * für einen Bereich; Bedienung mit Codeeingabe; Anzeige ohne Codeeingabe;
- * für einen Bereich; Bedienung ohne Codeeingabe; Anzeige ohne Codeeingabe;
- * für mehrere Bereiche; Bedienung mit Codeeingabe; Anzeige mit Codeeingabe;
- * für mehrere Bereiche; Bedienung mit Codeeingabe; Anzeige ohne Codeeingabe;
- * für mehrere Bereiche; Bedienung ohne Codeeingabe; Anzeigen ohne Codeeingabe;

Abhängig von der Programmierung ändern sich die Bedienmöglichkeiten und der Display-Text im Grundzustand der Anlage.

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Displayanzeigen und Bedienmöglichkeiten dargestellt. Es handelt sich dabei um Beispiele, die analog auch auf andere Anlagenzustände übertragbar sind.



Aus satztechnischen Gründen, kann das Symbol für die Externscharf-Schaltbereitschaft, im Display "\]", in den Beispieltexten nicht als solches dargestellt werden.

Anstelle des Symbols wird folgendes Zeichen verwendet "¶".

6.1.2 Bedienteil für einen Hauptbereich mit Codeeingabe, Anzeige mit Code

Ist das Bedienteil für einen Bereich programmiert, beziehen sich alle Anzeigen auf den Zustand des Hauptbereiches. Codes wirken nur auf diesen einen Hauptbereich.

Die Angabe "Anzeige mit Code" bewirkt neben der Dunkelsteuerung der LED auch, dass im Display nur Datum und Uhrzeit steht.

Montag 09.10.06 09:02

Um auf die Standardbedienoberfläche mit Dialogtexten zu gelangen, muss zuvor der dem Bereich zugeordnete Code eingeben werden. Näheres unter 6.3.

6.1.3 Bedienteil für einen Hauptbereich mit Codeeingabe, Anzeige ohne Code

Die Angabe "Anzeige ohne Code" bewirkt, dass die LED-Anzeigen nicht dunkelgesteuert werden und im Display die Bedienoberfläche mit Dialogtexten steht.

B1/00 UNSCHARF ¶ C? A B Bereich 1/00

Die im Display invers dargestellten Buchstaben zeigen die momentan freigegebenen Funktionen bzw. Eingabemöglichkeiten an.

- C? = Codeingabe für weiterführende Bedienung erforderlich
- A = Ansehen der Meldungen
 - 1 = aller Meldungen
 - 2 = Meldungen, die eine Externschärfung verhindern
 - **3** = Meldungen, die eine Internschärfung verhindern
 - 4 = Störungen
 - **E** = Rücksprung/Bedienende
- **B** = Bereich wählen (nur sinnvoll bei vorhandenem Unterbereich)
 - **B** = Bereichwahl quittieren

(Bei Eingabe einer Hauptbereichsziffer erscheint "Kein gültiger Bereich")

E = Rücksprung/Bedienende

6.1.4 Bedienteil für einen Bereich ohne Codeeingabe, Anzeige ohne Code

Ohne Bediencode kann sofort internscharf geschaltet und es können die Zusatzfunktionen bis Funktion 208 aufgerufen werden.

B1/00 UNSCHARF * Ein F G A B E Bereich 1/00

Ein = Internscharf-Schaltung - evtl. mit Einschaltverzögerung

Aus = Unscharf-Schaltung

A = Meldungen ansehen

- 1 = aller Meldungen
- 2 = Meldungen, die eine Externschärfung verhindern
- **3** = Meldungen, die eine Internschärfung verhindern
- 4 = Störungen
- E = Rücksprung/Bedienende
- **B** = Bereich wählen (nur sinnvoll bei vorhandenen Unterbereichen)
 - **B** = Bereichwahl quittieren (Bei Eingabe einer Hauptbereichsziffer erscheint "Kein gültiger Bereich")
 - **E** = Rücksprung/Bedienende
- **E** = Rücksprung/Bedienende
- **F** = Sprung auf Funktion 201 der Funktionsebene.
 - 1 → Auswahl einer anderen Funktionsnummer (102 bis 208 ist möglich)
 - **Ein** = Funktion aktivieren
 - Aus = Funktionsebene verlassen
- **G** = Gruppenfunktionen aufrufen. Anzahl gesperrter Gruppen wird angezeigt.
 - 1 = Gruppen sperren
 - **2** = Gesperrte Gruppen ansehen
 - **F** = Funktion 104 "Gesperrte Gruppen drucken"
 - **E** = Rücksprung/Bedienende
- A = Meldungen ansehen
 - 1 = aller Meldungen
 - **2** = Meldungen, die eine Externschärfung verhindern
 - **3** = Meldungen, die eine Internschärfung verhindern
 - 4 = Störungen
 - **E** = Rücksprung/Bedienende
- **B** = Bereich wählen (nur sinnvoll bei vorhandenem Unterbereich)
 - **B** = Bereichwahl guittieren
 - (Bei Eingabe einer Hauptbereichsziffer erscheint "Kein gültiger Bereich")
 - **E** = Rücksprung/Bedienende

6.1.5 Bedienteil für mehrere Bereiche mit Codeeingabe, Anzeige mit Code

Ist ein Bedienteil für mehrere Bereiche programmiert, signalisieren folgende Anzeigen bereichsübergreifend:

- * LED ∑ Alarm
 * LED ∑ Störung
 * LED Systemstörung
- * LED Einbruch
- * LED Sabotage
- * LED Überfall
- * LED Pol.-Notruf

Die Angabe "Anzeige mit Code" bewirkt neben der Dunkelsteuerung der LED auch, dass im Display nur Datum und Uhrzeit steht.

> Montag 09.10.06 09:02

Um auf die Standardbedienoberfläche mit Dialogtexten zu gelangen, muss zuvor der dem Bereich zugewiesene Code eingeben werden. Näheres unter 6.3.

6.1.6 Bedienteil für mehrere Bereiche mit Codeeingabe, Anzeige ohne Code

Die Angabe "Anzeige ohne Code" bewirkt, dass die LED-Anzeigen nicht dunkelgesteuert werden und im Display die Bedienoberfläche mit Dialogtexten steht.

> BEREICH 1 2 3 4 ↓ ↑ C? ZUSTAND *US *US *US *US A E

Die im Display invers dargestellten Buchstaben zeigen die momentan freigegebenen Funktionen bzw. Eingabemöglichkeiten an.

- ↓↑ = Auswahl des zu bedienenden Bereiches
- **US** = Unscharf Zustand Scharfschaltung nicht möglich
- *US = Unscharf Zustand Internscharfschaltung ist möglich
- **US** = Unscharf Zustand Intern- und Externscharfschaltung ist möglich
- **S** = Internscharf Zustand Externscharfschaltung ist möglich
- **ES** = Externscharf Zustand
- **EV** = Einschaltverzögerung läuft momentan

Bedeutung der Dialogtext-Buchstaben siehe oben.

6.1.7 Bedienteil für mehrere Bereiche Bedienung ohne Code, Anzeige ohne Code

Die Angabe "Bedienung ohne Code" bewirkt, dass unmittelbar internscharf geschaltet werden kann, im Display die Bedienoberfläche mit Dialogtexten steht und dass die LED-Anzeigen nicht dunkelgesteuert werden.

BEREICH 1 2 3 4↓↑ Ein ZUSTAND *US *US *US *US A B F

Die im Display invers dargestellten Buchstaben zeigen die momentan freigegebenen Funktionen bzw. Eingabemöglichkeiten an.

↓↑ = Auswahl des zu bedienenden Bereiches

US = Unscharf Zustand - Scharfschaltung nicht möglich

*US = Unscharf Zustand - Internscharfschaltung ist möglich

US = Unscharf Zustand - Intern- und Externscharfschaltung ist möglich

S = Internscharf Zustand - Externscharfschaltung ist möglich

ES = Externscharf Zustand

EV = Einschaltverzögerung läuft momentan

Ein = Internschärfung des gewählten Bereiches

A = Meldungen ansehen

Ein = Internschärfung des gewählten Bereiches

F = Aufruf der Zusatzfunktionen

G = Sprung zu den Gruppenfunktionen

A = Meldungen ansehen

1 = aller Meldungen

2 = Meldungen, die eine Externschärfung verhindern

3 = Meldungen, die eine Internschärfung verhindern

4 = Störungen

E = Rücksprung/Bedienende

B = Bereich wählen durch Eingabe der Ziffer 1 bis 3

B = Bereichwahl guittieren

E = Rücksprung/Bedienende

E = Rücksprung/Bedienende

B = Bereich wählen durch Eingabe der Ziffer 1 bis 3

B = Bereichwahl quittieren

E = Rücksprung/Bedienende

F = Aufruf der Zusatzfunktionen

6.1.8 Bedienung beenden

Die Bedienung kann aus jeder Ebene durch Betätigung der Taste "E" beendet werden, (evtl. mehrfach betätigen). Mit dem Verlassen der Bedienung erlischt die Displaybeleuchtung.

Erfolgt für die Dauer der eingestellten Bedienzeit keine Eingabe, wird automatisch nach Ablauf dieser Zeit die Bedienberechtigung abgebrochen.

Im Display erscheint wieder, abhängig von der Programmierung des Bedienteils, der Grundzustand der Anlage. (Siehe 6.1.2 ff.)

F E

6.2 Bedienbeispiele

In diesem Abschnitt wird an Hand häufig benötigter Funktionen aufgezeigt, wie diese aufgerufen werden bzw. welche Bedienvorgänge am Bedienteil hierzu erforderlich sind.

Um eine möglichst einheitliche Ausgangsbasis für die in der Praxis vorkommenden Anlagen-spezifikationen zu erhalten, gehen wir bei den Beispielen davon aus, dass ein eventueller Code bereits eingeben wurde, bzw. dass Bedienteile ohne Code verwendet werden. Ferner gehen wir bei den Beispielen von Anlagen mit mehreren Bereichen aus.

Dieser Zustand entspricht dem Ausgangszustand wie unter 6.1.7 erläutert. Bei Übertragung auf Einbereichsanlagen entfällt praktisch die Auswahl des zu bedienenden Bereiches.



Taste

Α

Aus satztechnischen Gründen, kann das Symbol für die Externscharf-Schaltbereitschaft, im Display "[]", in den Beispieltexten nicht als solches dargestellt werden.

Anstelle des Symbols wird folgendes Zeichen verwendet "¶".

6.2.1 Summer "Störungen" abschalten

Mit Taste "AUS" kann der Summer abgeschaltet werden.

Auftretende Störungen und Internalarme sowie das Erinnerungssignal nach einem Hauptalarm werden u.a. durch ein Summersignal akustisch angezeigt.

6.2.2 Meldungen ansehen

6.2.2.1 Störungen ansehen

Störungen können unter dem Oberbegriff "**Meldungen ansehen**", mit Hilfe der Taste "**A**" angesehen werden. Die Intern-Scharfschaltung ist auch bei einer Störung weiterhin möglich. Nach der Beseitigung der Störung z.B. wiederkehrende Netzspannung, erlischt Störungs-LED und Externscharfschaltung ist möglich.

Wurde die Störung durch ein Sperrelement ausgelöst, ist aber physikalisch behoben, so kann trotz anstehender Störungsanzeige scharfgeschaltet werden. Mit der Scharfschaltung wird die Störung automatisch gelöscht. Die Störung einer X.31-Verbindung wird zwar angezeigt, geht aber nicht in die Zwangsläufigkeit ein.

Displaytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)

Ausgangsposition BEREICH 1 2 3 411 Ein Akku-Störung ZUSTAND *US *US *US *US А В Α B1/00 ↑ UNSCHARF Ein F G A B E kundenspezifischer Text Α в1 Meldungen ansehen alle=1 Е ext-scharf?=2 Störung=4 Je nachdem, welche Art(en) von Störungen vorliegen erscheinen im Display bis zu 4 Wahlmöglichkeiten. Liegt z.B. keine Systemstörung an, erscheint "Störung=4" nicht. 4 ∑ 1 MELDUNGEN STÖRUNG? B1 A E kundenspezifischer Text

Akku-Störung

STÖRUNG?

Über mehrfache Betätigung der Taste "E",kann zur Ausgangsposition zurückgesprungen werden.

6.2.2.2 Meldungen ansehen "IDENT-KEY Wechselcode ungültig"

Grundvoraussetzung, dass diese Meldung innerhalb des Systems erscheinen kann ist, dass die IK3-Bedienteile mit Wechselcode-Unterstützung betrieben werden. Die Meldung "IDENT-KEY Wechselcode ungültig" kann erscheinen, wenn versucht wird mit einem manipulierten Ident-Datenträger (z.B. kopierte ID-Karte) Zutrittskontrolloder Schaltvorgänge an einem IK3-Bedienteil vorzunehmen.

Durch einen ungültigen Wechselcode kann es dazu kommen, dass der entsprechende angelegte Ident-Datenträger innerhalb des Systems für ungültig erklärt wird. Dieser Vorgang verursacht keine Störung und ist nur über "Meldungen ansehen → alle=1" ersichtlich. Zur erneuten Berechtigung des gesperrten Datenträgers, muss der Datenträger in "Funktion 308 → Schlüsselcodes programmieren" aufgerufen und erneut über EIN bestätigt werden.

6.2.3 Meldergruppen ansehen, die eine Externscharf-Schaltung verhindern

Meldungen von Meldergruppen können unter dem Oberbegriff "**Meldungen ansehen**", mit Hilfe der Taste "**A**" angesehen werden.

<u>Taste</u>	<u>Displa</u>	aytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)
Ausgangsposition → Ausgelöste Gruppen im Bere	ch 1	BEREICH $\frac{1}{2}$ 2 3 411 ZUSTAND US *US *US *US A B F
A →	[B1/00 ↑ UNSCHARF FGABE kundenspezifischer Text
A →		B1 Meldungen ansehen alle=1 E ext-scharf?=2 int-scharf?=3
2 →		EXT-SCHARF? B1 \sum 2 MELDUNGEN A E kundenspezifischer Text
A →		EXT-SCHARF? † G01 M F E kundenspezifischer Text
		chtete Pfeil im Display deutet darauf hin, dass weitere . Mit Taste "1" können die Meldungen abgerufen werden.
		EXT-SCHARF? ↑ G02 M F E kundenspezifischer Text
	-	mationen bezüglich Anschlussart, Teilnehmeradresse etc. ## = Melder ansehen, angezeigt werden (siehe hierzu auch
M →		ANSCHLUSS F E BUS1 ST1 TLN2 kundenspezifischer Text

Mit Taste "1" können alle Meldungen einzeln durchgesehen werden. Anschließend erscheint wieder Display mit Gruppenmeldungen.

Über mehrfache Betätigung der Taste "E", kann zur Ausgangsposition zurückgesprungen werden.

6.2.4 Internscharf schalten

Internscharf-Schaltung erfolgt mit Taste "Ein".

Internscharf-Schaltung eines Bereiches ist nur möglich, wenn Scharfschaltbereitschaft für diesen Bereich vorhanden ist und angezeigt wird.

 $\Omega = \text{Externscharf- und Internscharf-Schaltung ist möglich.}$

Taste

Displaytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)

Ausgangsposition

Bereich 1 ist unscharf, keine Störungen

BEREICH	<u>1</u>	2	3	4↓↑	Ein
ZUSTAND	¶บร	US	US	US	ABF

EIN

BEREICH		2	3	4↓↑	AUS
ZUSTAND	¶EV	US	US	US	АВ

Nach abgelaufener Einschaltverzögerungszeit wird Bereich internscharf. Während der Verzögerungszeit ertönt Summersignal. Treten während der Verzögerungszeit Gruppenauslösungen auf, wird die Verzögerungszeit neu gestartet.

BEREICH	<u>1</u>	2	3	4↓↑	AUS
ZUSTAND	¶IS	US	US	US	АВ

Wenn keine Störungen vorliegen, kann aus diesem Zustand heraus auch externscharf geschaltet werden. Angezeigt durch "¶IS".

6.2.5 Internunscharf schalten

Internunscharf-Schaltung erfolgt über Taste "AUS".

Taste

Displaytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)

Ausgangsposition

Bereich 1 ist internscharf, kein Alarm etc.

BEREICH	<u>1</u>	2	3	4↓↑	AUS
ZUSTAND	¶IS	US	US	US	A B

AUS -

BEREICH	<u>1</u>	2	3	4↓↑	Ein
ZUSTAND	¶ປຣ	US	បន	US	АВ

Aus diesem Zustand kann, wenn keine Störungen auftreten, jederzeit wieder internscharf oder externscharf geschaltet werden. Erkennbar an dem Symbol "¶".

^{* =} Nur Internscharf-Schaltung ist möglich.

6.2.6 Scharf-/unscharfschalten eines Unterbereichs

Über diese Funktion können Unterbereiche innerhalb eines Hauptbereiches scharf und unscharf geschaltet werden. Für diese Art der Scharf- bzw. Unscharfschaltung gelten die gleichen Konventionen wie für die Externscharfschaltung eines Hauptbereiches. D. h., ein Unterbereich kann nur scharf geschaltet werden, wenn sich der ihm untergeordnete Unterbereich bereits im scharfen Zustand befindet. Ebenso ist eine Scharfschaltung nur möglich, wenn für diesen Unterbereich die Zwangsläufigkeit erfüllt ist.

Beispiel:

<u>Taste</u>	Displaytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)					
Ausgangsposition → Bereich 2 ist unscharf, keine Störungen	BEREICH 1 $2 \downarrow \uparrow$ Ein Zustand \P US *US A B F					
В	Bereich wählen: <u>2</u> /00 mit B quitt. E Bereich 2/00					
Hauptbereich über Zifferntasten → auswählen und mit Taste "B" bestätigen.	Bereich wählen: 2/00 mit B quitt. E					
Unterbereich über Zifferntasten → auswählen und mit Taste "B" bestätigen	B2/03↓ UNSCHARF Ein F G A B E Bereich <u>2</u> /03					
Ein →	B2/03 SCHARF AUS F G A B E Bereich 2/03					

Der Unterbereich 3 des Hauptbereiches 2 befindet sich nun im scharfen Zustand.

Soll ein "scharfer" Unterbereich unscharf geschaltet werden, so kann dies erst erfolgen, wenn sich der ihm übergeordnete Unterbereich bereits im Unscharf-Zustand befindet.

6.2.7 Meldergruppen löschen nach Alarm

Die Funktion dient zur Rücksetzung speichernder Melder nach einem Einbruch- oder Überfallalarm.

<u>Taste</u>

Displaytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)

AusgangspositionAlarm im Bereich 1

BEREICH	<u>1</u>	2	3	4↓↑	AUS
ZUSTAND	ALA	បន	US	US	A B

Die LED "∑Alarm" und "Einbruch" leuchtet.

"AUS" im Display deutet darauf hin, dass der Bereich internscharf geschaltet ist. Um die Meldergruppe löschen zu können, muss zunächst über Taste "AUS" unscharf geschaltet werden.

AUS	\rightarrow

BEREICH 1	_ 2	3	4↓↑	E
ZUSTAND ALA	ັບຮ	US	US	ABF

Α -

01 ↓↑B1 ALARM UNSCHARF AUS A B F E kundenspezifischer Text

AUS -

ALARM löschen B1/00? JA=Ein NEIN=AUS kundenspezifischer Text

Ein →

B1/00 ↑ UNSCHARF F G A B E kundenspezifischer Text

Die LEDs " \sum Alarm" und "Einbruch" sind dunkel. Summer ertönt kurzzeitig.

E →

BEREICH	1	2	3	4↓↑	Ein
ZUSTAND	¶υs	US	US	US	ABF



Technik-Meldergruppen können nur über F:208, F:400 oder ein Bedienteil 012532 bzw. 012544 gelöscht werden.

6.2.8 Sabotagemeldungen löschen

Meldungen von Sabotagemeldergruppen sind nur löschbar, wenn die Programmierung in Funktion 507 und 512 dies vorsieht.

<u>Taste</u>

Displaytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)

Ausgangsposition → Sabotage-Alarm im Bereich 1

BEREICH	<u>1</u>	2	3	4↓↑	AUS
ZUSTAND	ALA	US	US	US	A B

Die LED "**\sumathing Alarm**" und "**Sabotage**" leuchtet. Summer ertönt permanent. "**AUS**" im Display deutet darauf hin, dass der Bereich internscharf geschaltet ist. Um die Sabotagemeldung löschen zu können, muss zunächst über Taste "**AUS**" unscharf geschaltet werden kann. Gleichzeitig verstummt Summersignal.

AUS →

BEREICH	<u>1</u> 2	3	4↓↑	E
ZUSTAND AL	A US	US	US	ABF

Codeeingabe 6-stellig →

09.10.06	Code eingeben	*****
14:25	quittieren=E	

Die Funktion F:306 zur Löschung eines Sabotage-Alarmes, ist auf Ebene 3, und daher nur über einen 6-stelligen Code erreichbar. Eingegebenen Code mit "E" quittieren. Erfolgt innerhalb von ca. 8 Sekunden keine Quittierung, wird der Vorgang abgebrochen.

F →

F:300	Extern	sperren/entsperren				
		11	Ein	AUS		

Aus dieser Position kann über Taste ↑ oder direkte Zifferneingabe gefolgt von Taste "**Ein**", Funktion 306 gewählt werden.

F:306 SabotageMG überw. löschen ↑↓ Ein AUS

Ein -

ALARM löschen B1/00? JA=Ein NEIN=AUS kundenspezifischer Text

Ein →

F:306 SabotageMG überw. löschen
↑ ↓ Ein AUS

Die Löschung wird durch Summersignal akustisch, und durch Dunkelsteuerung der LED's "**Sabotage**" und "**\summaler Alarm**" optisch angezeigt.

6.2.9 Meldergruppen sperren

Die Funktion gestattet es, bei Anwesenheitssicherung (Internscharf-Schaltung) Einbruchmeldergruppen auszuschalten - z.B. Raumüberwachung durch Bewegungsmelder.

Bei Externscharf-Schaltung wird die Sperrung aufgehoben. Nach der Externunscharf-Schaltung ist die Sperrung wieder vorhanden.

<u>Taste</u>		Displaytext nach Tastenbetätigung (Beispiele)					
Ausgangsposition Bereich 1 unscharf	\rightarrow	BEREICH $\frac{1}{2}$ 2 3 41 \uparrow Ein ZUSTAND \P US \P US \P US A B F					
В	\rightarrow	Bereich wählen: <u>1</u> /00 ↑ mit B quitt. E kundenspezifischer Text					
		Über "1" oder direkt über Zifferntasten Bereich wählen.					
В	\rightarrow	B1/00 ↑ UNSCHARF ¶ Ein F G A B E kundenspezifischer Text					
G	\rightarrow	B1 GRUPPEN: $\sum 00 = GESPERRT$ sperren=1 gesperrte ansehen=2 F E					
		Neben der Möglichkeit Gruppen zu sperren, können hier auch über Ziffer 2, gesperrte Gruppen angesehen werden.					
1	\rightarrow	SPERREN G01 [†] Ein G E kundenspezifischer Text					
		Mit "↑" bzw. "↓" Taste kann gewünschte Gruppe gewählt werden.					
Ein	\rightarrow	SPERREN G01 [†] GESPERRT AUS G E kundenspezifischer Text					

Über Taste "AUS" können Gruppen entsperrt werden.

Über mehrfache Betätigung der Taste "E", kann zur Ausgangsposition zurückgesprungen werden.

6.2.10 BUS-Teilnehmer ansehen

Die BUS-Teilnehmer Tür-Modul 1 und 2 (BUS-1), IK2-Schalteinrichtung (BUS-2), IK3-Schalteinrichtung (BUS-2), SPEKTRON 3000 (BUS-2), SCM 3000 (BUS-2) sowie Viewguard (BUS-2) bieten die Möglichkeit eine Auslösung bzw. Störung nach verschiedenen Kriterien zu unterscheiden.

Die Meldungen können über Taste "**A**" (Meldungen ansehen) und Taste "**M**" (Melder ansehen) angezeigt werden. (siehe hierzu auch 6.2.3)

Die Kriterien werden im Display folgendermaßen angezeigt:

Tür-Modul 1 und 2 (BUS-1)

Eingang 1→ÖffnungskontaktEingang 2→SchlossfreigabeEingang 3→Riegelschaltkontakt

IDENT-KEY (IK2) Tastatur

Eingang 1 → Überfall

Eingang 2 → Riegelschaltkontakt **Eingang 3** → Öffnungskontakt

IDENT-KEY (IK2) sonstige Teilnehmer

Eingang 1 → Riegelschaltkontakt
Eingang 2 → Öffnungskontakt

SPEKTRON 3000 / SCM 3000

Eingang 1 → Bewegung erkannt Eingang 2 → Abdeckung erkannt

Die Abdecküberwachung des Melders wurde ausgelöst.

Eingang 3* → Störung Selbsttest

Im Zustand "unscharf ungelöscht" wird zyklisch die korrekt Funktion des Melders

überprüft. Wird eine Fehlfunktion registriert, so wird diese hier angezeigt.

Eingang 4* → Störung Betriebsspannungsüberwachung

Im Zustand "unscharf ungelöscht" wird die Betriebsspannung des Melders auf Einhaltung der spezifischen Werte überprüft (9 V bis 15 V DC). Wird dabei eine

Fehlfunktion festgestellt, wird diese über diesen Eingang angezeigt.

Viewguard PIR / Viewguard DUAL

Eingang 1 → Alarm Bewegung

Eingang 2 → Alarm externe Meldergruppe

Eingang 3 → Temperaturalarm Eingang 4 → Abdecküberwachung

Eingang 5 → Störung (Selbsttest, Betriebsspannung)

Eingang 6 → Abreißsicherung

Eingang 8 → BUS-2 Adressierungsfehler

IDENT-KEY 3-Auswerteeinheit

Eingang 1 → Glasbruchsensor **Eingang 2** → Riegelschaltkontakt

Eingang 4 → Ankerkontakt

Eingang 5 → Anwesenheitsüberwachung


Saboleitung Ein → Deckelkontakt oder Eingang "Deckelkontakt" oder Bedienteil nicht vorhanden

(> 20 Sekunden)

^{* =} Nur PIR-Melder SCM 3000

6.2.11 Fernsteuerzentralen bedienen

Ist die Zentrale in ein IGIS-LOOP Netzwerk eingebunden können bis zu 2 "Fernsteuerzentralen" fernbedient werden. Hierzu sind in Funktion 517 die entsprechenden Programmierungen vorzunehmen.



Für die Umschaltung des LCD-Bedienteils auf die Fernsteuerzentrale ist folgendermaßen vorzugehen. Im Übersichtsmenü des "Hauptwerk"-Bedienteils über die Tasten "†" den Bereich wechseln, bis im Display

```
Auf Zentrale "kundenspezifischer Text" umschalten ? Ja = Ein Nein = AUS
```

erscheint. Über Taste "AUS" kann die Abfrage verlassen werden und das Display wechselt wieder zum Übersichtsmenü. Über Taste "Ein" wird eine Verbindung zur Fernsteuerzentrale aufgebaut und im Display erscheint das Übersichtsmenü der Fernsteuerzentrale.

Zum Verlassen der Fernbedienung bestehen mehrere Möglichkeiten:

- Innerhalb des Übersichtsmenü der "Fernsteuerzentrale" über die Tasten "↑" oder "↓" den Bereich wechseln, bis im Display

erscheint. Über Taste "Ein" wird die Verbindung zur Fernsteuerzentrale abgebaut und im Display erscheint wieder das Übersichtsmenü der "eigenen" Zentrale.

- Nach 5-maliger Betätigung der Taste "E" (Bedienende) wird die Verbindung zur Fernsteuerzentrale abgebaut und im Display erscheint das wieder das Übersichtsmenü der "eigenen" Zentrale.

6.3 Weitergehende Funktionen

Diese Funktionen sind über Funktionsnummern wie folgt aufrufbar:

- a) wenn im Display der Buchstabe F angezeigt wird, nach Betätigung der Taste "F"
- b) wenn im Display kein F steht, muss zuvor ein Berechtigungscode eingeben werden, um dann wie unter a) angegeben fortzufahren

Die Zahl der Stellen eines Codes sagt aus, auf welche Ebene gesprungen wird.

- Ebene 1 → 4-stelliger Code - Ebene 2 → 5-stelliger Code - Ebene 3 → 6-stelliger Code

Berechtigungscodes wirken bei Mehrbereichsbedienteilen bereichsbezogen. Das bedeutet, dass mit der Eingabe des Codes direkt der zugeordnete Bereich angesprochen wird.

Beispiel:

1. Code 12234 → Hauptbereich 1 zugeordnet → Funktionen der Ebenen 1,2
2. Code 04678 → Hauptbereich 1 zugeordnet → Funktionen der Ebenen 1,2
3. Code 98763 → Hauptbereich 2 zugeordnet → Funktionen der Ebenen 1,2
4. Code 2436 → Hauptbereich 2 zugeordnet → Funktionen der Ebene 1
5. Code 122547 → Hauptbereich 3 zugeordnet → Funktionen der Ebenen 1,2,3

Durch entsprechende Programmierung lassen sich mit einem Code auch mehrere Hauptbereiche bedienen.

Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Funktionen die vorherige Codeingabe voraussetzen bzw. welche Funktionen auch ohne Code genutzt werden können.

Code	Ebene	Funktion	ohne Code	mit Code
4-stellig	1	F:102 Steuergruppen/Technikgruppen ansehen (ausgelöste) F:103 Alarmspeicher drucken F:104 Gesperrte Gruppen drucken F:105 Zwangsläufigkeit drucken F:106 Makro starten	ja ja ja ja ja	ja ja ja ja
5-stellig	2	F:201 Meldergruppen löschen F:202 Code Ebene 1 ändern F:203 Code Ebene 2 ändern F:204 Gehtest ein/ausschalten F:205 Ereignisspeicher ansehen F:206 Ereignisspeicher drucken F:207 LED-Anzeigen/Summer Test F:208 Technikgruppen löschen	ja nein nein ja ja ja ja	ja ja ja ja ja ja ja
6-stellig	3	F:300 Extern sperren entsperren F:301 Code Ebene 3 ändern F:302 Zeiten ändern F:303 Zeitzonen einrichten F:304 Alarm-Art ändern (intern) F:305 Wartungsintervall ansehen F:306 Sabotagemeldergruppen Überwachungen löschen F:307 Datum und Uhrzeit ändern F:308 IDENT-KEY programmieren F:309 Fernparametrierung freigeben F:310 Unikatnummer anzeigen F:311 Zutrittskontroll-Funktionen	nein nein nein nein nein nein nein nein	

Hinweis: Die Funktionen der Ebene 3 können nach Rücksprache mit dem Errichter durch den Betreiber durchgeführt werden (z.B. Code Ebene 3 ändern).

6.4 Funktionen der Ebene 1

Die Funktionen sind über den 4-, 5- und 6-stelligen Berechtigungscode oder, bei entsprechender Programmierung, auch ohne Code erreichbar.

Alle nachfolgend aufgeführten Displaytexte sind Beispiele und daher nicht unmittelbar übertragbar.

Für kundenspezifische Texte steht als Sammelbergriff "kundenspezifischer Text" in den Beispielen.

F:102 Steuergruppen/Technikgruppen ansehen

Die Funktion gestattet es, ausgelöste Steuergruppen bzw. Technikgruppen anzuzeigen. Da diese Meldergruppen keinem Bereich zugeordnet sind, kann die Abfrage quasi aus jedem Bereich erfolgen. Steuergruppen können nicht gesperrt werden.

Mit Taste "Ein" kann der aktuelle Zustand durchgesehen werden. So erscheint zum Beispiel folgender Text, wenn keine Steuergruppe ausgelöst ist:

```
keine Steuer-bzw. Technikgruppe ausgelöst E
```

Liegt eine ausgelöste an, erscheint im Display beispielsweise:

```
MELDUNG? ↑ G02 M E Gruppenmodul kundenspezifischer Text
```

Mit Taste "M" können detailliertere Angaben abgerufen werden:

```
MELDUNG M E BUS1 ST1 TLN 2 Meldergruppen-Mo
```

Aus der Angabe wird ersichtlich, dass am BUS-1, der Teilnehmer mit Adresse 2, ein Meldergruppen-Modul ausgelöst ist.

Mit Taste "E" kann auf die vorige Ebene gesprungen werden. Erneute Betätigung bewirkt Sprung auf Funktionsebene.

F:103 Alarmspeicher drucken

Funktion zum Ausdrucken des Alarmspeicher-Inhalts des momentan gewählten Bereiches. Befinden sich Alarme im Speicher, wird mit Betätigung der Taste "EIN" der Speicherinhalt ausgedruckt, und es erscheint folgender Text:

```
Alarm - Speicher wird ausgedruckt E abbrechen = 1
```

Wenn der Speicher keine Einträge enthält, erscheint folgender Text:

```
Alarm - Speicher ist leer E
```

Der Ausdruck kann wie folgt aussehen:

```
Alarmspeicher drucken
```

```
Alarm : 1 B:2 G10
EINBRUCH-ALARM
Einbr. MG HA Ein 14.0KT.06 04:25:40
kundenspezifischer Text
ULTRA kundespezifischer Text
BUS2 ST1 TLN 1 Eingang1 ULTRA Melder
```

Mittels Taste "1" kann der Ausdruck abgebrochen werden.

Taste "E" bewirkt Sprung zur Funktionsebene.

F:104 Gesperrte Gruppen drucken

Funktion ermöglicht den Ausdruck der gesperrten Gruppen des momentan gewählten Bereiches. Sind in dem gewählten Bereich Gruppen gesperrt, wird mit Betätigung der Taste "EIN" der Ausdruck gestartet, und es erscheint folgender Text:

Gesperrte Gruppen werden ausgedruckt E abbrechen = 1

Sind keine Gruppen gesperrt, wird dies wie folgt angezeigt:

Keine gesperrten Gruppen gefunden E

Mittels Taste "1" kann der Ausdruck abgebrochen werden. Taste "E" bewirkt Sprung zur Funktionsebene.

F:105 Zwangsläufigkeit drucken

Diese Funktion ermöglicht den Ausdruck aller Meldungen, oder der Meldungen, die die Externscharf-Schaltung verhindern.

Nach Betätigung der Taste "EIN" erscheint im Display:

B1 Meldungen drucken alle=1 E ext-scharf=2

Nach Auswahl durch Betätigung der entsprechenden Zifferntaste wird Ausdruck gestartet. Parallel erscheint im Display:

Zwangsläufigkeit wird ausgedruckt E abbrechen = 1

Taste "E" bewirkt Sprung zur Funktionsebene.

F:106 Makro starten

Über die Funktion 106 besteht für den Betreiber eine einfache Möglichkeit ein Makro zu starten. Innerhalb dieser Funktion wird eine Makronummer nur angezeigt, wenn:

- ein Makro unter dieser Nummer definiert wurde (Funktion 506) und
- innerhalb der Makro-Optionen (Funktion 506) eine Berechtigung für Funktion 106 vergeben wurde und
- die Makroausführung auf aktiv gesetzt ist (Funktion 408).

Nach Aufruf der Funktion erscheint Display mit der ersten möglichen Makronummer.

Gewünschte Makronummer über Tasten ↓↑ anwählen und durch "EIN" Ausführung des gewählten Makros starten.

Makro : Nummer 1 (01) $\downarrow \uparrow$ AUS Makro wurde gestartet

Mit Tasten ↓ ↑ kann nun, wenn gewünscht, direkt zum nächsten Makro gewechselt und über "EIN" gestartet werden. Über "AUS" Funktion 106 verlassen.

6.5 Funktionen der Ebene 2

Die Funktionen sind über einen 5- bzw. 6-stelligen Code oder bei entsprechender Programmierung auch ohne Code (nicht Funktion 202 und 203) erreichbar.

F:201 Meldergruppen löschen

Die Funktion dient zur Rücksetzung speichernder Melder nach einem Einbruch- oder Überfallalarm, sowie zur Aktivierung des Gehtest-Modus bei Bewegungsmelder, die diese Funktion unterstützen.



Sabotagealarme können bei entsprechender Programmierung über F:306 oder mit F:400 immer gelöscht werden.

Technik-Meldergruppen können nur über F:208, F:400 oder ein Bedienteil 012532 bzw. 012544 gelöscht werden.

Mit kurzer Betätigung der Taste "EIN" erfolgt Sicherheitsabfrage, ob Löschung erfolgen soll.

```
ALARM löschen B1/00? JA=Ein NEIN=AUS kundenspezifischer Text
```

Mit "EIN" wird Löschung durchgeführt. Anschließend signalisiert ein Summersignal das Ende des Löschvorgangs. Nach erfolgter Löschung sind LED-Anzeigen der ausgelösten Melder erloschen.

Mit Taste "AUS" wird auf Standard-Bedienoberfläche gesprungen.

F:202 Code-Ebene 1 ändern

Über diese Funktion können 4-stellige Codes für einen oder mehrere Bereiche angesehen und geändert werden. Welche Codes im einzelnen geändert werden können, ist abhängig, von der Bereichszuordnung des 5- oder 6-stelligen Codes, über den man in die Funktion gelangte.

Beispiel: Erfolgt der Einstieg über einen Code, der für Bereich 1 und 2 gültig ist, können alle 4-stelligen Codes der Bereiche 1 und 2 angesehen und geändert werden.

Mit Betätigung der Taste "Ein" erscheint Eingabedisplay zur Änderung des Codes:

```
Bereich: 1---
Code:1234 (001)
```

Über Zifferntasten kann der Code, Ziffer für Ziffer komplett geändert werden.

Mit Taste "EIN" muss der neue Code bestätigt werden. Ist der eingegebene Code bereits einmal vorhanden, wird der ursprünglich angezeigte Code wieder dargestellt.

Mit Taste "AUS" wird Eingabe abgebrochen und auf die Hauptfunktionsebene gesprungen.

Der ursprüngliche Code bleibt erhalten.

Mit Taste "↑" und "↓" erfolgt, falls weiterer 4-stelliger Code vorhanden, Sprung zum nächsten Speicherplatz - Ziffer in Klammern.



Die Anlage neuer Codes erfolgt in den Funktionen 513, 514 und 515.

F:203 Code-Ebene 2 ändern

Über diese Funktion können 5-stellige Codes für einen oder mehrere Bereiche angesehen und geändert werden. Welche Codes im einzelnen geändert werden können, ist abhängig davon, ob die Funktion über einen 5-stelligen oder 6-stelligen Code aufgerufen wurde.

Der Einstieg über einen 5-stelligen Code ermöglicht lediglich die Änderung dieses Codes.

Wird die Funktion nach Eingabe eines 6-stelligen Codes aufgerufen, können abhängig von der Bereichszugehörigkeit des Codes, die 5-stelligen Codes in einem oder mehreren Bereichen geändert werden.

Beispiel: Erfolgt der Einstieg über einen Code, der für Bereich 1 und 2 gültig ist, können alle 5-stelligen Codes der Bereiche 1 und 2 angesehen und geändert werden.

Mit Betätigung der Taste "EIN" erscheint Eingabedisplay zur Änderung des Codes:

```
Bereich: 1---
Code:12345 (002)
```

Über Zifferntasten kann der Code, Ziffer für Ziffer komplett geändert werden.

Mit Taste "EIN" muss der neue Code bestätigt werden. Ist der eingegebene Code bereits einmal vorhanden, wird der ursprünglich angezeigte Code wieder dargestellt.

Soll der eingegebene Code verworfen werden und der bisherige weiter gültig sein, mit Taste "AUS" abbrechen.

Wird aus Ebene 3 - also über einen 6-stelligen Code, diese Funktion aktiviert, kann mit den Tasten "↑" und "↓" zum nächsten Speicherplatz, falls vorhanden, gesprungen werden.

Mit Taste "AUS" kann auf die Hauptfunktionsebene gesprungen werden.



Die Anlage neuer Codes erfolgt in den Funktionen 513, 514 und 515.

F:204 Gehtest ein-/ausschalten

Funktion zur Prüfung der Überwachungsbereiche von Bewegungsmeldern.

Durch Aktivierung dieser Funktion wird ein programmierbarer Ausgang geschaltet und die betreffenden Melder in Anzeigefunktion gebracht.

Die Überwachungsbereiche können nun durch Begehung ausgetestet werden.

Mit Taste "EIN" wird Funktion aktiviert. Im Display steht der zuletzt eingestellte Zustand - z.B.

```
Gehtest ausge-
schaltet
```

Mit Taste "EIN" kann Gehtestfunktion eingeschaltet werden.

Betätigung der Taste "AUS", schaltet den Gehtest wieder aus.

Erneute Betätigung der Taste "AUS" bewirkt den Sprung ins Hauptmenü.

Durch diese Funktion wird ein programmierbarer Ausgang, der auf "GETB" (Gehtest Bereich X) definiert wurde, aktiviert.



Diese Funktion ist ausschließlich für die Überprüfung von Bewegungs-Meldern gedacht, bei denen der Gehtest-Modus über Ansteuerung des Eingangs "Gehtest" am Melder aufgerufen wird.

F:205 Ereignisspeicher ansehen

Funktion zum bereichsbezogenen Auslesen des Ereignisspeichers über das Display des Bedienteils. Im Ereignisspeicher (max. 1000 Ereignisse bei 1-RAM Version, max. 22000 bei 2-RAM Version) werden alle Bedieneingaben sowie auftretende Alarme und Störungen gespeichert, wobei außerdem ein Alarmzähler den aktuellen Stand der aufgelaufenen Alarme angibt.

Über Taste "EIN" wird der Alarmzählerstand (max. 65535) angezeigt. Im Display steht z.B.

```
Alarmzähler: 9
```

Mit Taste "↑" und "↓" können die gespeicherten Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und Vorgang ausgelesen werden.

```
Ereignis: 1\uparrow\downarrow B:1 Bc: 7 A E Start Bedienung 11.0KT.06 16:49:12
```

Mit der Taste "A" können detaillierte Angaben zum Bereich, bzw. Melder etc. abgerufen werden. Der blinkende Buchstabe in der oberen Zeile deutet darauf hin, wo der kundenspezifische Text in der unteren Zeile zuzuordnen ist.

```
Ereignis: 1 \uparrow \downarrow B:1 Bc: 7 A E kundenspezifischer Text
```

Erneute Betätigung der Taste "A" zeigt detaillierte Angaben zum Anschluss des Teilnehmers und dessen Bezeichnung.

```
Ereignis: 1↓↑ B:1 Bc: 7 A E
BUS2 ST1 TLN 7 Bedienteil
```

Taste "E" bewirkt Sprung zum Alarmzählerstand. Nach erneuter Betätigung erscheint Hauptfunktionsebene.

Aus dem Beispiel kann folgendes abgelesen werden:

- es ist das jüngste Ereignis (Ereignis: 1)
- es handelt sich um den Start einer Bedienung
- die Bedienberechtigung wurde durch Bediencode Nr.7 erlangt (Bc: 7)
- das Ereignis fand am 11. Oktober 2006 um 16 Uhr 49 Minuten und 12 Sekunden statt

Weiteres Beispiel für Ereignistext:

```
Ereignis: 16<sup>†</sup> B:1 SE: 1 A E
Schaltemen Aus 12.0KT.06 14:50:24
```

Nach Betätigung von "A":

```
Ereignis: 2\downarrow\uparrow B:1 SE: 1 A E Wohngebäude
```

Nach Betätigung von "A":

```
Ereignis: 2\downarrow\uparrow B:1 SE: 1 A E Analogkanal: 57
```

F:206 Ereignisspeicher drucken

Mit Hilfe der Funktion kann in Verbindung mit einem Drucker (interner Drucker oder handelsüblicher Tischdrucker mit Centronics-Schnittstelle) der Ereignisspeicherinhalt bereichsbezogen ausgedruckt werden. Ist in Funktion 512 kein Drucker programmiert, erscheint F:206 nicht. Mit Betätigung der Taste "EIN" wird Ausdruck gestartet.

```
Ereignis - Speicher wird ausgedruckt E abbrechen = 1
```

Mit Taste "1" kann Ausdruck abgebrochen werden.

```
Ereignisspeicher drucken abgebrochen E
```

Mit "E" kann auf Hauptfunktionsebene gesprungen werden.

F:207 LED-Anzeigen/Summer Test

Diese Funktion ermöglicht den Test der LEDs, des Displays sowie des integrierten Summers. Der Test beschränkt sich auf die Anlagenteile die dem momentan bedienten Bereich zugeordnet sind.

Mit Betätigung der Taste "EIN" werden alle LEDs sowie der Summer aktiviert. Beim Bedienteil mit Display, wird an jeder Stelle im Display ein dunkles Feld dargestellt.

Der Test dauert ca. 10 Sekunden, kann aber durch Betätigung der Taste "AUS" vorzeitig beendet werden.

F:208 Technikgruppen löschen

Die Funktion dient zur Rücksetzung gespeicherter Technikmeldergruppen.



Sabotagealarme können bei entsprechender Programmierung über F:306 oder mit F:400 immer gelöscht werden.

Mit erneuter Betätigung der Taste "EIN" erfolgt Sicherheitsabfrage, ob Löschung erfolgen soll.

```
Speicherung löschen ? JA=Ein NEIN=AUS
```

Mit "EIN" wird Löschung durchgeführt. Anschließend signalisiert ein Summersignal das Ende des Löschvorgangs. Nach erfolgter Löschung sind LED-Anzeigen der ausgelösten Meldergruppe(n) erloschen.

Mit Taste "AUS" wird auf Standard-Bedienoberfläche gesprungen.

6.6 Funktionen der Ebene 3



Die Funktionen der Ebene 3 sollten im Normalfall für den Betreiber nicht verfügbar sein. In Problemfällen kann der Code dem Betreiber z.B. telefonisch durch den Errichter mitgeteilt werden. Die Funktionen sind nur über einen 6-stelligen Code erreichbar, auch wenn Bedienung ohne Code programmiert ist.

F:300 Extern sperren/entsperren

Diese Funktion ermöglicht es, je nach Festlegung des Errichters in Funktion 512, pro Bereich eine Meldergruppe einmalig, oder alle Meldergruppen für beliebig viele Externscharfschaltungen zu sperren. Bei Errichtung gemäß VdS (Klasse A, B oder C) ist die Externsperrung einer Meldergruppe nicht erlaubt.

Die Funktion kann z.B. genutzt werden, wenn die Ursache für eine Meldergruppenauslösung nicht sofort erkennbar ist, das Gebäude oder der Sicherungsbereich jedoch durch Anlagenschärfung gesichert werden soll. Für diesen Fall kann eine 1-malige Sperrung durchgeführt werden, so dass die Zwangsläufigkeit - Voraussetzung für eine Externschärfung, erfüllt ist.

Mit Betätigung der Taste "EIN" zeigt das Display die Zahl der gesperrten Gruppen an.

Über Zifferntasten 1 oder 2 können die Unterfunktionen "sperren" und "gesperrte ansehen" aktiviert werden.

```
B1 Gruppen: \sum_{00} = GESPERRT
sperren=1 gesperrte ansehen=2 F B
```

Taste "1" bewirkt Sprung zur Unterfunktion "SPERREN". Mit Taste "↑" und "↓" kann die Gruppe gewählt werden. Im Display steht der Zustand der Gruppe.

```
SPERREN G01^{\uparrow} Ein G E kundenspezifischer Text
```

Zum Sperren, Taste "EIN" betätigen.

```
SPERREN G01^{\uparrow} GESPERRT AUS G E kundenspezifischer Text
```

Zum Entsperren, Taste "AUS" betätigen.

Taste "G" führt zum Menü der direkten Gruppenauswahl. Hier kann die zu sperrende /entsperrende Gruppe durch Zifferneingabe direkt gewählt werden. Nach Eingabe mit "G" quittieren.

```
Gruppe wählen: 0211 mit G quittieren E kundenspezifischer Text
```

Ist die gewählte Gruppe nicht dem momentan bedienten Bereich zugeordnet erscheint Meldung:

```
Gruppe gehört nicht zum Bereich! zurück=E
```

Taste "E" dient zum Sprung auf Hauptfunktionsebene.

Taste "2" bewirkt Sprung zur Unterfunktion "GESPERRTE ansehen". Mit Taste "↑" und "↓" kann die gesperrte Gruppe gewählt werden. Über Taste "AUS" kann gewählte Gruppe entsperrt werden. Weiterer Ablauf siehe oben.

Hinweis zur Programmierung"1-MG 1-malig möglich":

Nach der Extern-Unscharfschaltung ertönt Summersignal, und LED Störung macht auf Meldergruppen-Auslösung aufmerksam. Über "Meldungen ansehen" erscheint Displaymeldung:

```
MELDUNG? F E EXTERN-Sperren bereits einmal
```

Die Löschung der Meldung und damit verbunden, die Möglichkeit zur nächsten Externscharf-Schaltung wird mit Funktion 400 erreicht.



Gemäß VdS-Klasse A, B und C ist "Extern Sperren" einer Meldergruppe nicht erlaubt.

F:301 Code-Ebene 3 ändern

Über diese Funktion kann der eigene Berechtigungscode für den gerade angewählten Bereich geändert werden. Die Codes für diese Ebene sind generell 6-stellig und berechtigen zur Nutzung aller Funktionen der Ebene 1, 2 und 3

Mit Betätigung der Taste "EIN" erscheint Eingabedisplay zur Änderung des Codes:

```
Bereich: 1---
Code:111111 (003)
```

Über Zifferntasten kann der Code, Ziffer für Ziffer komplett geändert werden.

Mit Taste "EIN" muss der neue Code bestätigt werden. Ist der eingegebene Code bereits einmal vorhanden, wird der ursprünglich angezeigte Code wieder dargestellt.

Soll der eingegebene Code verworfen werden und der bisherige weiter gültig sein, mit Taste "AUS" abbrechen. Die Zahl in Klammern gibt die Speicherplatz-Nummer des Codes wieder.

Mit "AUS" kann auf Hauptfunktionsebene gesprungen werden.



Die Anlage neuer Codes erfolgt in den Funktionen 513, 514 und 515.

F:302 Zeiten ändern

Funktion zur Änderung bzw. Einsicht folgender Zeiten:

- ESV → Einschaltverzögerungszeit 00 Min. 00 Sek. bis 04 Min. 00 Sek. - VAZ → Voralarmzeit 00 Min. 01 Sek. bis 04 Min. 00 Sek. - SLS → Schleuse scharf 00 Min. 00 Sek. bis 04 Min. 00 Sek. → Schleuse unscharf - SLU 00 Min. 00 Sek. bis 04 Min. 00 Sek. - USP → Unscharf Sperrzeit keine Eingabe möglich - UAV → Überfall Anzeigeverzögerung keine Eingabe möglich - HAZ → Hauptalarmzeit keine Eingabe möglich → Pol-Notruf-Zeit - PNZ keine Eingabe möglich - BDZ → Bedienzeit 00 Min. 00 Sek. bis 04 Min. 14 Sek. - IDS → IDENT-KEY-Sperrzeit keine Eingabe möglich - IDÖ → IDENT-KEY-Öffnerzeit 00 Min. 00 Sek. bis 04 Min. 13 Sek. - TSP → Tastatur-Sperrzeit keine Eingabe möglich → Schloss-Freigabe-Verzögerungszeit keine Eingabe möglich - SFV - MAZ → Meldergruppen-Alarmzeitraster keine Eingabe möglich → Türöffnerverzögerungszeit bei Alarm keine Eingabe möglich - TOZ → IDENT-KEY ZK-Türoffenzeiten TÜZ → Tür-Überwachungszeit 00 Min. 00 Sek. bis 60 Min. 00 Sek. SAZ → Summeransteuerungszeit 00 Min. 00 Sek. bis 60 Min. 00 Sek.

Mit Taste "EIN" gelangt man in die Auswahlebene oben angegebener Zeiten. Mit Tasten "↑/↓" kann gewünschte Zeit - blinkende Darstellung ausgewählt werden. Mit Taste "EIN" wird das "Zeiteingabedisplay" dargestellt.

```
ESV <u>O</u>Min 00Sek
Minuten
```

Mit den Zifferntasten und der Taste "EIN" kann gewünschte Zeit eingestellt werden. Mit Taste "AUS" gelangt man wieder in die Auswahlebene der Funktionszeiten. Erneute Betätigung der Taste "AUS" bewirkt den Sprung auf die Hauptfunktionsebene.

Eine Ausnahme innerhalb dieser Funktion stellt die IDENT-KEY ZK-Türoffenzeit dar. Die IDENT-KEY ZK-Türoffenzeit setzt sich aus der Tür-Überwachungszeit TÜZ und der Summeransteuerungszeit SAZ zusammen.

Nach Auswahl des Menüpunktes IDENT-KEY ZK-Türoffenzeiten und Bestätigung über "EIN" wechselt das Display zur Auswahl der IDENT-KEY IK3-Schalteinrichtungen, die dem Bereich bzw. den Bereichen zugeordnet sind, welche über das LCD-Bedienteil bedient werden können. Bsp.:

```
SE01 BUS2 ST1 TLN5
Haupteingang
```

Mit Taste den Tasten "1/1" kann die gewünschte Schalteinrichtung ausgewählt werden. Mit Taste "EIN" die Auswahl bestätigen. Das Display wechselt daraufhin zur Zeiteneingabe.

```
TÜZ 02Min 30Sek Tür-Überwachungszeit
SAZ 00Min 30Sek Summeransteuerungszeit
```

Über die Zifferntasten und die Taste "EIN" kann gewünschte Zeit eingestellt werden. Mit jeder Betätigung der Taste "EIN" wird zur nächsten Eingabeposition gewechselt. Jede Zeiteingabe muss über Taste "EIN" bestätigt werden. Wird direkt nach einer Zifferneingabe die Taste "AUS" betätigt, wechselt das Display zur Auswahl der Schalteinrichtungen, die Zifferneingabe wird jedoch nicht übernommen.

Mit Taste "AUS" gelangt man wieder in die Auswahlebene der Funktionszeiten.

Erneute Betätigung der Taste "AUS" bewirkt den Sprung auf die Auswahlebene der verschiedenen Zeiten. Zum Wechsel auf die Hauptfunktionsebene erneut Taste "AUS" betätigen.

Beschreibung der Zeiten:

Einschaltverzögerungszeit:

Mit Einschaltverzögerungszeit (ESV), wird die Zeit bezeichnet, die zwischen der Betätigung der Intern-Scharfschalteeinrichtung und dem Zustand "internscharf" der Anlage liegt. Wird während der ESV-Zeit eine Meldergruppe ausgelöst, stoppt der Ablauf der ESV-Zeit. Nach Beseitigen der Auslösung wird die ESV-Zeit erneut gestartet. Nach Ablauf der ESV-Zeit sind die Meldergruppen scharf und lösen abhängig von ihrer Programmierung einen Alarm aus.

Voralarmzeit:

Bei Meldergruppen, die mit Voralarm programmiert sind, erfolgt bei Auslösung im unscharfen/internscharfen Zustand (entsprechend der Programmierung) zunächst ein Voralarm.

Die VAZ gilt bei Auslösung von EM-Gruppen bei internscharf, für EM-Gruppen in einem scharfen Unterbereich und für Sabotage-Gruppen bei externunscharf.

Bei diesem Voralarm werden Signalgeber angesteuert, die intern auf den besonderen Zustand hinweisen - z.B. Summer oder Innensirenen. Externe Alarmgeber werden nicht aktiviert.

Schleuse scharf:

Diese Einstellung definiert den Zeitraum, der zwischen der Scharfschaltung des Bereichs und dem Scharfwerden der Schleusenmeldergruppe liegt. Innerhalb dieses Zeitraums kann der Bereich verlassen werden, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird. Ist die entsprechende Meldergruppe nach Ablauf der Schleusenzeit immer noch ausgelöst, wird unverzüglich ein Hauptalarm aktiviert.

Schleuse unscharf:

"Schleuse unscharf" bezeichnet den Zeitraum, der zwischen der Auslösung der Schleusen-Meldergruppe (Betreten des Raumes) und der Aktivierung eines Alarmes liegt. Innerhalb dieser Schleusenzeit kann der Bereich extern unscharf geschaltet werden, ohne dass ein Externalarm ausgelöst wird.

Unscharf Sperrzeit:

Der Parameter "Unscharf Sperrzeit" definiert den Zeitbereich, der zwischen einer Scharfschaltung und einer möglichen Unscharfschaltung vergehen muss. Innerhalb dieser Sperrzeit ist keine Unscharfschaltung dieses Bereichs, unabhängig von der Schalteinrichtungsart, möglich.

Bei Auslösung eines Alarms wird die Sperrzeit verworfen.

Überfall Anzeigeverzögerung:

Unter dem Parameter "Überfall Anzeigeverzögerung", wird der Zeitraum festgelegt, der zwischen der Auslösung eines Überfallalarms (Meldergruppe oder Code) und der Anzeige des Überfallalarms z.B. an einem Bedienteil liegt. Bei Auslösung durch eine Meldergruppe, wirkt die Überfallanzeigeverzögerungszeit nur, wenn die Meldergruppe mit Anzeigeverzögerung programmiert wurde.

Hauptalarmzeit:

Dieser Parameter legt die Zeit fest, in der externe akustische Signalgeber bei einem Hauptalarm aktiv sind. Diese Zeit gilt ebenfalls für Relais bzw. Ausgänge, die auf Hauptalarm programmiert sind.

Pol-Notruf-Zeit:

Mit diesem Parameter wird der Zeitraum definiert, in dem das Pol-Notruf-Relais bzw. ein entsprechend programmierter Ausgang angesteuert wird.

Bedienzeit:

Hier kann für jedes LCD-Bedienteil (auch IGIS-PC-Bedienteil und WINFEM-Bedienteil) die Zeit eingestellt werden, wie lange eine Bedienberechtigung bestehen soll.

Soll eine unendliche Bedienzeit gelten, muss 00 Minuten und 00 Sekunden eingestellt werden. Diese Einstellung sollte nur für Schulungs- oder Einweisungszwecke vorgenommen werden.

IDENT-KEY-Sperrzeit:

Die IDENT-KEY Sperrzeit definiert die Zeit, wie lange ein IDENT-KEY-Schaltorgan nach Lesung von 5 unberechtigten Ident-Datenträgern oder Eingabe von 5 falschen Tastaturcodes gesperrt ist.

IDENT-KEY-Öffnerzeit:

Durch diesen Wert wird der Zeitraum festgelegt, wie lange der Türöffner nach Lesung eines berechtigten Ident-Datenträgers oder Eingabe eines gültigen Codes angesteuert wird.

Die Eingaben 4 Min.14 Sek. sowie 4 Min.15 Sek. sind ebenfalls möglich. Bei Programmierung dieser Werte, erfolgt nach Erkennen eines berechtigten Codeträgersoder gültiger Codeeingabe, eine Türfreigabe ohne Zeitbegrenzung.

Tastatur-Sperrzeit:

Diese Sperrzeit wird nach Eingabe von 5 falschen Bediencodes ausgelöst. Die Aktivierung kann von allen Bedienteilen erfolgen, an denen ein Berechtigungscode eingegeben werden muss, d.h. Bedienteil 012540/41/42/44/32/70/75 sowie an WINFEM-Bedienteilen über ein BUS-2 Modem oder über das IGIS-Netz.

Schloss-Freigabe-Verzögerungszeit:

Diese Verzögerungszeit wirkt nach Auslösung eines Hauptalarms im scharfen Zustand des entsprechenden Bereichs auf eine externe Schlossfreigabegruppe. Die Unscharfschaltung nach einer externen Alarmierung (ohne Betätigung einer zusätzlichen Schalteinrichtung z.B. geistige SE) ist erst nach Ablauf dieser Zeit möglich.

Meldergruppen-Alarmzeitraster:

Durch diesen Parameter wird der Zeitraum festgelegt, innerhalb dem zwei UND-verknüpfte Meldergruppen auslösen müssen, damit eine Alarmierung stattfindet.

Beispiel:

Die Meldergruppen 1 und 2 sind UND-verknüpft. Für Meldergruppe 1 ist zusätzlich ein Meldergruppen-Alarmzeitraster (MAZ) definiert. D.h., die Auslösung von Meldergruppe 2 muss innerhalb dieses Zeitfensters stattfinden, da ansonsten keine Alarmierung erfolgt. Bei umgekehrter Abfolge der Meldergruppenauslösungen kommt das Alarmzeitraster nicht zum Tragen.

Bei Eingabe von 0 Sekunden ist das Alarmzeitraster ausgeschaltet, d.h. die Alarmierung erfolgt, wie wenn ohne Alarmzeitraster programmiert wurde.

Türöffnerverzögerungszeit bei Alarm:

Diese Zeit dient dazu, die ZK-Türfreigabe bei einem ausgelösten Alarm zu verzögern.

Dadurch können z.B. Mitarbeiter einer Bank auf einen Überfall innerhalb der Bank indirekt darauf aufmerksam gemacht werden.

IDENT-KEY ZK-Türoffenzeit:

Die IDENT-KEY ZK-Türoffenzeit setzt sich aus der Tür-Überwachungszeit und der Summeransteuerungszeit zusammen. Gemäß VdS ZK-Klasse B und C muss an geöffneten Sperren kurz vor Ablauf der erlaubten Türoffenzeit ein akustisches Warnsignal erfolgen. Die Dauer dieses Warnsignals muss in einem der jeweiligen Anwendung entsprechenden Verhältnis zur Türoffenzeit stehen.

Tür-Überwachungszeit:

Mit der Türüberwachungszeit wird die Zeit angegeben, die eine Tür nach einer berechtigten Öffnung (von außen durch Transponder, von innen durch ZK-Taster) geöffnet bleiben darf, bevor die Summeransteuerungszeit aktiviert wird.

Summeransteuerungszeit:

Die Summeransteuerungszeit wird nach Überschreitung der Türüberwachungszeit gestartet. Diese Zeit gibt an, wie lange der Summer der Auswerteeinheit aktiviert ist, bis die Meldergruppe "Öffnungskontakt" ausgelöst wird. Der Summer der Auswerteeinheit ist aktiv solange die Tür offen steht, d.h. auch wenn ein evtl. ausgelöster Alarm bereits abgelaufen ist.

F:303 Zeitzonen einrichten

Mit Hilfe der Zeitzonenprogrammierung (F:518) lassen sich den Schalteinrichtungen in Funktion 508 Öffnungszeiträume zuweisen. Das heißt ein Bereich kann über die Scharfschalteinrichtung immer scharf geschaltet, aber nur während der programmierten Zeitzone unscharf geschaltet werden.

Über Funktion 303 kann auch der Betreiber Zeitzonen einrichten bzw. abändern, jedoch evtl. eingeschränkt durch entsprechende Programmierung in Funktion 512.

Die kompletten Möglichkeiten der Funktion 303 müssen innerhalb der Funktion 512 "für Betreiber" freigegeben werden.

Programmiermöglichkeiten **ohne Freigabe** in Funktion 512:

- * Einer Schalteinrichtung (Scharf-/Unscharf-Schaltung) zugeordnete Zeitzonen können nicht mehr geändert werden.
- * Neue Zeitzonen können erstellt und in Funktion 308 zugeordnet werden.
- * Noch nicht zugeordnete Zeitzonen sowie Zeitzonen, die nur IDENT-KEY-Datenträgern (ZK-Funktion) zugeordnet sind, können geändert werden.

Erweiterte Programmiermöglichkeiten mit Freigabe in Funktion 512:

* Alle Zeitzonen können geändert werden.

Funktionsbeschreibung siehe Kapitel "Programmierung Funktion 518".

F:304 Alarm-Art ändern (intern)

Die Funktion gestattet die Auswahl, mit welcher Alarm-Art jede Meldergruppe bei internscharfer Anlage einen Alarm melden soll.

Die Alarmierung kann mit Voralarm, Vor- und Hauptalarm oder nur Hauptalarm erfolgen.

Mit Taste "EIN" erscheint Displayanzeige mit Angaben zur Meldergruppe, Haupt-/Unterbereich der Alarmierungsart und ob die Gruppe löschbar ist.

```
M:01 EMG B1 UB00
VaHa Lo
```

Mit Taste "1" kann Meldergruppe ausgewählt werden. Parallel wird die Alarmierungsart angezeigt.

Mit Taste "EIN" gelangt man zur Auswahlebene für die Alarmart.

Mit Taste "↑" kann Alarmart gewählt werden.

Va → Voralarm

VaHa → Voralarm und Hauptalarm

Ha → Hauptalarm Lo → löschbar

Mit Taste "AUS" gelangt man eine Stufe höher in die Meldergruppenauswahlebene. Erneute Betätigung der Taste "AUS" bewirkt den Sprung auf die Hauptfunktionsebene.

Wurde in Funktion 512 "Programmierung Alarm-Art: nur Errichter" definiert können die "Alarm-Art"-Parameter in Funktion 304 nur angesehen, jedoch nicht geändert werden.

F:305 Wartungsintervall ansehen

Die Funktion gestattet es, den nächsten Wartungstermin sowie die eingestellte Intervallzeit abzufragen. Voraussetzung ist jedoch, dass in Funktion 505 ein Wartungsintervall angegeben wurde.

Mit Betätigung der Taste "EIN" wird der Intervallzeitraum sowie das genaue Datum der nächsten Wartung (Displaymeldung) angezeigt.

Mon12 nW09.10.07 Monate Intervall

Mit Taste "1" kann Langtext für nW, nächste Wartung, angezeigt werden.

F:306 Sabotage-Meldergruppen/Überwachungen löschen

Funktion dient zur Löschung von Sabotagemeldungen verursacht durch Meldergruppen bzw. Überwachungen z.B. der Blitzlampe oder Sirenen.

Die Funktion ist abhängig davon, ob in Funktion 507 die entsprechende Meldergruppe als löschbar bzw. in Funktion 512 eine allgemeine Sabotage löschbar programmiert wurde.

Mit Betätigung der Taste "EIN" erfolgt Sicherheitsabfrage, ob Löschung erfolgen soll.

ALARM löschen B1/00? JA=Ein NEIN=AUS kundenspezifischer Text

Mit Taste "EIN" wird Löschung aktiviert.

Nach erfolgter Löschung erscheint ertönt Quittiersignal und Anzeige springt auf Hauptfunktionsebene.

F:307 Datum und Uhrzeit ändern

Die Funktion ermöglicht die Einstellung bzw. Änderung des Datums, der Uhrzeit sowie der Sommerzeitumschaltung. Nach Eingabe des Datums wird der Wochentag automatisch angegeben. Mit Betätigung der Taste "EIN" gelangt man an die jeweils nächste Eingabestelle.

Mit Taste "EIN" zeigt Display aktuelles Datum und Wochentag

Dienstag 09.10.06

Nach Änderung des Datums wird aktueller Wochentag automatisch angezeigt, und der Cursor springt an die Zeiteingabeposition.

Dienstag 09.10.06 17:20

Über Zifferntasten und Taste "EIN" kann Uhrzeit geändert werden.

Die erneute Betätigung der Taste "EIN" bewirkt den Sprung zum Eingabedisplay für automatische Sommer/Winterzeitumschaltung.

Die Umschaltung von Winter- auf Sommerzeit erfolgt gemäß dem EU-Standard, jeweils am letzten Sonntag im März. Von Sommer- auf Winterzeit wird jeweils am letzten Sonntag im Oktober umgeschaltet.

Mit Taste "1" kann zwischen - keine Zeitumschaltung oder Sommerzeitumschaltung gewählt werden. Taste "AUS" bewirkt Sprung zur Hauptfunktionsebene.

F:308 Identkey programmieren

Mit dieser Funktion werden die für den Betrieb eines IDENT-KEY-Blockschlosses oder -Bedienteiles relevanten Daten festgelegt.

Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:

- Schlüsselcodes programmieren
- Tastaturcodes programmieren
- Lernschlüsselcode eingeben
- Lernmonitor Identkey

Die Auswahl der einzelnen Unterfunktionen erfolgt über Tasten "↑" oder "↓", Bestätigung über Taste "EIN". Weitere Informationen sowie Bedienungshinweise zum Lernmodus, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung "EMZ 561-MB48", der Montage-Anschluss-Anleitung "IDENT-KEY 2-Auswerteeinheit BUS-2 Art.-Nr. 022160.10" oder "022160.20" sowie der Bedienungsanleitung "IDENT-KEY 3-Bedienteil Art.-Nr. 023320".

* Schlüsselcodes programmieren

Hier können für bis zu 128 Ident-Datenträger die Codes hinterlegt werden, welcher Datenträger an welcher Schalteinrichtung berechtigt ist, und ob für den Datenträger eine oder mehrere Zeitzonen gelten sollen. Mit Betätigung der Taste "EIN" erscheint Display für Schlüsselnummer 01.

Ist bereits ein Code hinterlegt, wird dieser angezeigt. Durch erneute Betätigung der Taste "EIN", wechselt das Display zur Eingabe der PIN (persönliche Identifikations-Nummer). Jedem einzelnen Datenträger muss hier eine eigene PIN zugewiesen werden. Die PIN ist quasi mit dem Tastatur-Code bei IK-2 Bedienteilen gleichzusetzen. Jedoch ist der Tastatur-Code bedienteilbezogen und nicht wie die PIN einem einzelnen Datenträger zugeordnet. Die Stellenzahl der PIN ist durch die Festlegung in Funktion 512 (Anzahl Stellen PIN-Code für IDENT-KEY 3) vorgegeben.



 Wird die Stellenzahl der PIN in Funktion 512 erh\u00f6ht (Bsp. von 4 auf 6), werden bereits angelegte PINs mit 2 f\u00fchrenden Nullen erweitert.

Beispiel.: vor Änderung → 9876 nach Änderung → 009876

Diese führenden Nullen müssen bei der Eingabe der PIN bei der Bedienung berücksichtigt werden. **WICHTIG:** Bei einer Reduzierung der Stellenanzahl der PIN in Funktion 512 werden alle bereits angelegten PINs gelöscht.

2. Programmierung in Funktion 512: PIN kann nur einmal vergeben werden.

D.h. innerhalb des Systems können nicht zwei Ident-Datenträgern der gleichen PIN zugeordnet werden. Bei Eingabe einer bereits angelegten PIN erfolgt ein akustischer Hinweis und der Cursor bleibt an der Eingabeposition stehen.

WICHTIG: Bei Änderung des Parameters (Funktion 512) von "PIN kann **mehrmals** vergeben werden" auf "PIN kann nur **einmal** vergeben werden, werden alle bereits angelegten PINs gelöscht.

Wurde die Schalteinrichtung einer Überfall-Meldergruppe zugeordnet (Funktion 509) so ergibt sich aus dieser PIN ebenfalls ein möglicher Überfallcode. Als Überfallziffer ist standardmäßig die "5" definiert. Das bedeutet, der Überfallcode setzt sich aus der PIN plus der Überfallziffer "5" zusammen. Hierbei wird zur letzten Ziffer der PIN die "5" dazu addiert, wobei ein evtl. entstehender Übertrag nicht berücksichtigt wird.

Beispiel: PIN 123456 Überfallcode 12345 6+5=1

Der Überfallcode lautet somit 123451.



Bei Verwendung von IK3-Komponenten kann die Auslösung eines Überfallalarms durch Eingabe eines Überfallcodes in allen Schaltzuständen erfolgen. Bei Verwendung von IK2-Komponenten ist die Eingabe eines Überfallcodes nur bei einer Unscharfschaltung möglich.

Nach Bestätigung der PIN wird zur Eingabe des ID-Codes gewechselt. Es muss hier der Code eingegeben werden, der auf dem Ident-Datenträger vermerkt ist.

Schlüsselnummer: 001 PIN-Code: 9876 ID-Code: 0000000000000000000

Die Eingabe der Codenummer erfolgt ebenfalls über die Zifferntasten, wobei führende Nullen nicht eingegeben werden brauchen.

Beispiel: Codenummer: 0000009636592

Eingabe: 9636592

Mit Taste "EIN" Eingabe quittieren. Daraufhin kann der Ident-Datenträger für eine oder mehrere Schalteinrichtungen zur Scharfschaltung berechtigt werden. Die Nummer der Schalteinrichtung kann über "1" Taste oder direkt numerisch angewählt werden. Dabei erscheinen jeweils nur IDENT-KEY Schalteinrichtungen im Display.

Beispiel: Schlüssel zum Scharfschalten

an SE 03 <u>u</u>ngültig

Mit Taste "1" kann zwischen "gültig" und "ungültig" gewählt werden. Taste "EIN" bestätigt die Auswahl. Das Display wechselt daraufhin zur Berechtigung der nächsten Schalteinrichtung.



Nach einem Alarm ist für die Unscharfschaltung des entsprechenden Bereichs nur ein Kriterium notwendig. Hierbei gelten aufgrund der verschiedenen Berechtigungs-Kriterien folgende Vorgaben:

- nur Schlüsselcode → Ident-Datenträger erforderlich

- nur PIN → PIN erforderlich

- PIN und Schlüsselcode
 - PIN oder Schlüsselcode
 - PIN oder Schlüsselcode
 - Ident-Datenträger erforderlich

- kein Kriterium (ohne Schlüsselcode, ohne PIN) → kein Kriterium erforderlich

Bei einer Berechtigungs-Variante mit "Schlüsselcode", muss also mindestens ein realer Ident-Datenträger für die Unscharfschaltung an dieser Schalteinrichtung berechtigt sein, ansonsten ist eine Unscharfschaltung dieses Bereichs nicht mehr möglich.

Nach Bestätigung der letzten Schalteinrichtung über Taste "EIN" wechselt das Display zur Vergabe der Berechtigungen für Unscharfschalten, Zutrittskontrolle und Steuerfunktionen.



Das Display zur Eingabe der Zutrittskontrollberechtigungen erscheint nur für IDENT-KEY-Schalteinrichtungen die an einer IK2-Auswerteeinheit 022160.10 (ab Software-Version V02.00), 022160.20 oder einer IK3-Auswerteeinheit 023312 betrieben werden.

Die Berechtigung für Steuerfunktionen kann nur für IDENT-KEY-Schalteinrichtungen an einer IK3-Auswerteeinheit 023312 vergeben werden.

Nach Bestätigung der letzten Schalteinrichtung über Taste "EIN" wechselt das Display zur Zeitzonenzuordnung.

Beispiel: Zeitzone 01 ist nicht zugeordnet

Mit Taste "1" kann zwischen "nicht zugeordnet" und "zugeordnet" gewählt werden. Taste "EIN" dient zur Quittierung und gleichzeitigen Weiterschaltung zur Zeitzone 02.

Auswahl und Übernahme bzw. Quittierung erfolgt hier analog.

Jede Tastenbetätigung der Taste "EIN" bewirkt den Sprung zur nächsten Zeitzone (max. 32).

Es kann auch durch direkte Eingabe der Zeitzonennummer diese unmittelbar aufgerufen werden.



Es können hier alle 32 Zeitzonen zugeordnet werden, gleichgültig ob in einer Zeitzone ein Zeitplan hinterlegt ist oder nicht.

Mit Taste "AUS" kann Zeitzonenzuordnung verlassen werden.

Über Taste "1" kann auf "Schlüsselnummer:02" gewechselt werden oder mit erneuter Betätigung der Taste "AUS" auf Hauptfunktionsebene. Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine "Schlüsselnummer" direkt numerisch anzuwählen.

* Tastaturcodes programmieren (nur bei IK2-Bedienteilen)

Für angeschlossene IK2-Bedienteile mit numerischer Tastatur wird hier der Tastaturcode hinterlegt (die Programmierung der Stellenanzahl erfolgt in Funktion 509).

Die Auswahl des Bedienteils erfolgt über Taste "1" oder direkte numerische Eingabe.

Beispiel: Schalteinrichtung 03

Tastaturcode: 000000 (6-stellig)

Mit Taste "EIN" wird zur Codeeingabe gesprungen. Code über Zifferntasten eingeben und über Taste "EIN" bestätigen.



Da der Tastaturcode jeweils bedienteilbezogen ist, muss er für jedes Bedienteil separat angelegt werden. Dies gilt pro IK2-Bedienteil an einer IK2-Auswerteeinheit bzw. IK2-Bedienteil an einer IK3-Auswerteeinheit (im IK2-Modus).

Wurde die Schalteinrichtung einer Überfall-Meldergruppe zugeordnet (Funktion 509) so ergibt sich aus diesem Tastaturcode ebenfalls ein möglicher Überfallcode. Als Überfallziffer ist generell die "5" definiert. Das bedeutet, der Überfallcode setzt sich aus dem Tastaturcode plus der Überfallziffer "5" zusammen. Hierbei wird zur letzten Ziffer des Tastaturcodes die "5" dazu addiert, wobei ein evtl. entstehender Übertrag nicht berücksichtigt wird.

Beispiel: Tastaturcode 123456

Überfallcode 12345 6+5=1

Der Überfallcode lautet somit 123451.

* Lernschlüsselcode eingeben

Zum schnellen und sicheren Programmieren bzw. Löschen von Ident-Datenträgern des IK2- sowie IK3-Systems, steht ein Lernmodus zur Verfügung. Um diesen Lernmodus starten zu können, ist ein "Lernschlüssel" notwendig. Hierbei handelt es sich um einen herkömmlichen Ident-Datenträger.



Dieser "Lernschlüssel" dient nur zum Aufruf des Lernmodus und kann nicht zur Scharf-/ Unscharfschaltung sowie zur IK-Türfreigabe verwendet werden.

Nach Beendigung des Lernmodus sollte der Lernschlüssel wieder gelöscht werden.

Es muss hier der Code eingegeben werden, der auf dem IDENT-Datenträger vermerkt ist. Bestätigung über Taste "EIN".

* Lernmonitor IDENT-KEY

Über den Lernmonitor können die einzelnen Aktionen während des Lernmodus am Display sichtbar gemacht werden. Folgende Vorgänge können angezeigt werden:

Ident-Datenträger lernen:

Beispiel: Codenummer: 0004296503415 SE:03

gelernt auf Schlüsselposition 15

Ident-Datenträger löschen:

Beispiel:

Schlüsselposition 15 gelöscht

Tastaturcode lernen:

Beispiel: SE:03

Der Tastaturcode 123456 wurde gelernt.



Eine detaillierte Beschreibung zur Vorgehensweise innerhalb des Lernmodus, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung EMZ 561-MB48, der Montage-Anschluss-Anleitung "IDENT-KEY Auswerteeinheit 022160.10 oder 022160.20" oder der Bedienungsanleitung "IK3-Bedienteil 023320".

F:309 Fernzugang

Damit der Aufruf der Funktion freigegeben ist muss in Funktion 519 ein "Code für Fernparametrierung" ungleich "00000000" definiert worden sein. Abhängig von den Programmierungen in Funktion 519 "Fernparametrierungsdaten", Funktion 520 "Haupt-Fernzugang / einmaliger Fernzugang" sowie ob die Zentrale in ein IGIS-Netzwerk integriert ist, ergeben sich nachfolgende unterschiedliche Bedienfunktionen. Die Funktion 309 kommt ebenfalls bei einem Fernzugang über ein TCP/IP-Netzwerk in Verbindung mit einem COM-Server zum Tragen.

	F:519 IC	Fernparametrierung immer erlaubt		nein		Ja	
F:309 (DGA 2400 integriert)	IGIS-Netz-	werk	nein	ja	nein	ja	
	euyo	ohne		2/3/4		4	
	AWUG	ohne		2/3/4		4	
	AWUG	Modem	1/4	2/3/4 2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 2/3/4	1/4	1 / 4	
irt)	ohne	Modem	1/4	1/2/3/4	1/4	1/4	
	Modem	ohne	2/3/4	2/3/4	4	4	
	Modem Haupt-Fernzugang	einmaliger Fernzugang					

2 = freigeben	4 = Fernparametrierungscode änder
1 = einmalig freigeben	3 = sperren

⊆

F:306	(DS 7500 /	F:309 (DS 7500 / DS 8500 integriert)	8500 integriert) Modem-Rufnummer hinterlegt
Fernparametrierung immer erlaubt	Netzwerk	— — — — — nein	_ — — — — ja
-	nein		2/3/4
nein	ja	2/3/4	2/3/4
	nein		4
<u>a</u>	ja	4	4

1 = einmalig freigeben 2 = freigeben 3 = sperren 4 = Fernparametrierungscode ändern

Abhängigkeit mit Funktion 519:

Fernparametrierung immer erlaubt: Nein

Der Fernzugang über Modem oder über IGIS ist in jedem Fall nur möglich, wenn durch den Betreiber eine Freigabe erteilt wurde.

Fernparametrierung immer erlaubt: Ja

Ein Haupt-Fernzugang über Modem oder der Fernzugang über IGIS ist ohne Freigabe durch den Betreiber möglich.

Für die Funktion "einmaliger Fernzugang" muss weiterhin durch den Betreiber eine Freigabe erfolgen.

Aufgrund der dynamisch wechselnden Bedienfunktionen ergeben sich ebenfalls unterschiedliche Menüpunkte innerhalb der Funktion.

Steht nur die Bedienfunktion "Fernparametrierungscode ändern" zur Verfügung, wird sofort nach Aufruf der Funktion 309 zum Eingabemodus des Fernparametrierungscodes gesprungen.

Können bedingt durch die Anlagenkonfiguration und -programmierung auch Freigaben für einen Fern-Zugang erforderlich sein, erscheint zunächst ein Auswahlmenü für "Freigaben" oder "Code ändern". Über Taste ´ † ´ kann zwischen den beiden Menüpunkten gewechselt werden.

Entsprechende Auswahl über Taste "EIN" bestätigen.

Freigaben

Fernzugang: einmalig freigeben=1

freigeben=2 sperren=3

- einmalig freigeben

Soll der Fernzugang nur für eine einmalige Anwahl freigegeben werden, so geschieht dies über diese Funktion. Nach Beendigung der Aufschaltung ist kein erneuter Verbindungsaufbau mehr möglich bzw. muss über diese Funktion erneut freigegeben werden.

- freigeben

Über diese Auswahl wird die Zentrale für einen ständigen Fernzugang (Fernprogrammierung) freigegeben. Diese Freigabe bleibt bis zur manuellen Rücknahme über "sperren" oder eine Extern-Scharfschaltung der Zentrale bestehen. Ebenso wird die Freigabe durch einen RESET der Zentrale nach einer Programmierung wieder aufgehoben. Innerhalb der Freigabe ist es mehrmals möglich auf die Zentrale zuzugreifen.

- sperren

Mit dieser Auswahl wird eine "Freigabe für einen ständigen Fernzugang" wieder aufgehoben. Ein erneuter Verbindungsaufbau zur Zentrale ist nach Rücknahme der Freigabe nicht mehr möglich. Ist eine Aufschaltung einmal erfolgt, kann diese nur durch Beendigung der Fernparametrierung durch den Errichter und nicht über "sperren" beendet werden.

Das bedeutet, dass nach Aufschaltung die Funktion verlassen werden kann, ohne dass dabei eine laufende Fernparametrierung abgebrochen wird.

Code ändern

Über diesen Menüpunkt ist es möglich auf Betreiberebene den "Code für Fernparametrierung" zu ändern. Die Eingabe "00000000" ist nicht möglich.

Code für die Parametrierung : $\underline{1}4725836$

Neuen 8-stelligen Code über Zifferntasten eingeben und über "EIN" bestätigen. Soll der Code nicht geändert werden, kann das Menü über Taste "AUS" verlassen werden ohne den Code zu verändern.

Weitere Informationen siehe Funktion 519 / Funktion 520 bzw. im Begleitmaterial der jeweiligen Fernparametrierungs-Software.

F:310 Unikatnummer ansehen

Die Zentrale 561-MB48 ist mit einem Unikat-Baustein ausgestattet. In diesen Baustein ist eine unveränderbare elektronische Geräte-Seriennummer "eingeprägt".

Über diese Funktion kann diese Seriennummer im Display angezeigt werden. Zusätzlich wird die Versionsnummer der Zentralen-Software, die Versionsnummer des Bootloader-Programms sowie das Fertigungsdatum (Kalenderwoche/Jahr) angezeigt.

Über die Tasten "↑↓" kann zwischen den einzelnen Anzeigen gewechselt werden.

Funktion über Taste "AUS" verlassen.

F:311 Zutrittskontrollfunktionen

Die Funktion erscheint nur, wenn in Funktion 512 die ZK-Bilanzierung (Anzahl der Personen) freigegeben wurde. Bei der Funktion 311 handelt es sich prinzipiell um eine Anzeige- und Korrekturfunktion.

Anwendungsbeispiel:

Aufgrund eines Brandalarms verlässt eine oder mehrere Personen einen Bereich über eine Fluchttür. Folglich sind diese Personen immer noch in diesem Bereich eingebucht. Über diese Funktion können diese Personen nun einem anderen Bereich zugewiesen oder als abwesend gebucht werden.

Nach Aufruf der Funktion erscheint zunächst ein Auswahl-Menü, über das bestimmt werden kann, mit welcher Methode eine Person innerhalb des Systems gefunden und umgebucht wird.

```
Bilanzierung der Bereiche & Umbuchung
von Personen in andere Bereiche
```

Mit der Taste "↑" kann zwischen "Bilanzierung der Bereiche" und "Aufenthaltsort von Personen" gewechselt werden.

Bilanzierung der Bereiche:

Bei Auswahl dieser Funktion wird angezeigt wieviel Personen momentan in den einzelnen Bereichen eingebucht sind. Über die Tasten "↑ " kann zwischen den einzelnen Bereichen gewechselt werden.

```
Bereich 1/00
Anzahl Personen: 008 Ansehen mit EIN
```

Ist für den Bereich ein kundespezifischer Text hinterlegt, so wird dieser anstelle des Textes "Bereich xx/xx" angezeigt. Über die Taste EIN gelangt man zur Anzeige der einzelnen Personen, die sich innerhalb des gewählten Bereichs aufhalten.

```
Person 002 : Hauptkarte nächste Person mit \uparrow\downarrow Umbuchen mit EIN
```

Gewünschte Person über die Tasten "↑↓" anwählen und mit Taste EIN bestätigen. Die Anzeige wechselt daraufhin zum Auswahlmenü der Bereiche.

```
Umbuchen in Bereich Wechseln mit↑↓
Bereich 1/00
```

Über die Tasten "↑↓" kann der Bereich ausgewählt werden. Zusätzlich steht der Parameter "abwesend" zur Verfügung. Auswahl über EIN bestätigen. Die entsprechende Person wird nun in dem zugewiesenen Bereich bzw. als abwesend geführt. Über Taste AUS die Anzeige verlasen.

Aufenthaltsort von Personen:


Innerhalb dieser Funktion werden alle angelegten Ident-Datenträger angezeigt.

```
Person 001 : Hausmeister
Bereich 2/00 Umbuchen mit EIN
```

Mit den Tasten "↑↓" kann zwischen den angelegten Personen (Ident-Datenträger) geblättert werden. Auswahl mit Taste EIN bestätigen. Die Anzeige wechselt daraufhin zum Auswahlmenü der Bereiche.

Die Auswahl der Bereiche und das Umbuchen in einen anderen Bereich erfolgt analog zur Vorgehensweise bei "Bilanzierung der Bereiche".

6.7 Bedienteil 012544



1 = LED "Meldergruppe gesperrt", gelb

Nach Internsperrung einer Gruppe leuchtet die entsprechende LED. Intern gesperrt bedeutet, dass diese Gruppe bei Anwesenheitssicherung (internscharf) keinen Alarm auslöst.

Über diese LED wird auch die Externsperrung einer Meldergruppe angezeigt. Eine extern gesperrte Meldergruppe wird durch eine blinkende LED signalisiert. Extern gesperrt bedeutet, dass diese Gruppe bei Abwesenheitssicherung (externscharf) keinen Alarm auslöst.

2 = LED "Meldergruppe ausgelöst", rot

Anzeige leuchtet bei ausgelösten Meldergruppen und gespeicherten Alarmen nach Unscharfschaltung. Die Anzeige blinkt, wenn die Meldergruppe als erste eine Alarmmeldung brachte (Erstmeldekennung).

3 = Sperrtaste/Taste für Codeeingabe

Die Taste dient einerseits dazu, die jeweilige Gruppe für Anwesenheitssicherung zu sperren, und andererseits zur Codeingabe für Bedienberechtigungen, die nur über Code möglich sind.

4 = Platz für Eintrag der Gruppennummer

Da die Bedienteile individuell Gruppen zugeordnet werden können, ist auf den Beschriftungs-streifen Platz für den Eintrag der Gruppennummer vorgesehen.

5 = Platz für Beschriftung

Die Gruppen können mit Klartext bezeichnet werden. Erhöht die Übersichtlichkeit des Alarmsystems.

6 = LED "Meldergruppe ausgelöst", rot

Anzeigemöglichkeit von Auslösung bzw. Alarm für 6 Gruppen. Sperrtaste und LED-Anzeige für gesperrte Gruppen sind hier nicht verfügbar.

7 = Taste "EIN"

Dient zur Internscharf-Schaltung und Bestätigung eines eingegebenen Codes. Weiterhin kann über Taste "EIN" auch ein Alarm gelöscht werden.

8 = Taste "AUS"

Dient zur Internunscharf-Schaltung, zum Stoppen des Summersignals, zur Bestätigung eines Eingegebenen Codes, sowie zum Löschen eines Alarmes und LED-Test..

9 = LED-Anzeigen

- Betrieb, grün = leuchtet, wenn Betriebsspannung vorhanden ist

- Unscharf, gelb = leuchtet, wenn der Bereich extern unscharf geschaltet ist

- Internscharf, gelb = leuchtet, wenn über ein Bedienteil der Bereich internscharf

geschaltet wurde

- Bedienungsfreigabe, grün = leuchtet, wenn nach Eingabe eines gültigen 5-stelligen

Codes, Taste "EIN" oder "AUS" betätigt wird.
Blinkt, wenn 6-stelliger gültiger Code eingeben wird.
Die Bedienfreigabezeit ist auf ca. 10 Sekunden begrenzt.
Wird gleichzeitig von einem anderen Bedienteil aus bedient,

ist die Bedienung gesperrt. Die LED leuchtet nicht.

- Sammelstörung, gelb = leuchtet, bei Störungen. Siehe hierzu Funktion 510

(Beschreibung Ausgangssignal "Sammelstörung" (SSTO)).

Blinkt, wenn Störung des BUS-Systems besteht.

- Sammelalarm, rot = Ausgelöste Alarme werden hier angezeigt

blinkend = Sabotage- oder Überfallalarm

statisch = Einbruchalarm

6.7.1 Funktionsbeschreibung

Bei dem Bedienteil handelt es sich um ein Sperrbedienteil für 16 Meldergruppen mit Internscharfschaltmöglichkeit und Sperrmöglichkeit für 10 Meldergruppen. Es ermöglicht einfache Bedienvorgänge wie Meldergruppen sperren/entsperren und Internscharf/Unscharfschaltung für einen Bereich durchzuführen. Ferner sind LED-Anzeigen vorhanden, die über die wichtigsten Anlagenzustände informieren. (Siehe 6.7)

Das Bedienteil kann je nach Anwendung wie folgt programmiert werden (siehe F:509)

- * Bedienung mit Codeeingabe; Anzeige mit Codeeingabe;
- * Bedienung mit Codeeingabe; Anzeige ohne Codeeingabe;
- * Bedienung ohne Codeeingabe; Anzeige ohne Codeeingabe;

Abhängig von der Programmierung ändern sich die Bedienabläufe und der Grundzustand des Bedienteils. Nachfolgend werden die unterschiedlichen Bedienmöglichkeiten dargestellt.

6.7.2 Bedienteil mit Codeeingabe, Anzeige mit Code

Bei diesem Bedienteil sind außer der LED "**Betrieb**" generell alle Anzeigen dunkel. Um Informationen zu erhalten, muss zunächst ein gültiger Code eingegeben, und mit Taste "**AUS**", oder Taste "**EIN**" quittiert werden. **Hinweis:** Mit Betätigung der Taste "**EIN**" wird gleichzeitig Internschärfung vorgenommen.

Anschließend erfolgt für die Dauer von ca.10 Sekunden die Ansteuerung der LED-Anzeigen. Während dieser Zeit kann auch die Bedienung erfolgen. Mit jeder Betätigung einer Taste, wird die Bedienzeit von ca.10 Sekunden neu gestartet. Die Bedienfreigabe wird durch die LED "Bedienungsfreigabe" angezeigt. Nach Ablauf der Bedienzeit, muss erneut ein gültiger Code eingegeben werden.

Die Codeeingabe erfolgt über die Meldergruppen-Sperrtasten. Dabei ist die Zuordnung der Meldergruppen zu den Sperrtasten unerheblich. Die Ziffern 0 bis 9 sind wie folgt auf die Sperrtasten verteilt:




Abb. Code-Ziffernbelegung auf den Sperrtasten

Sperrung einer Meldergruppe

- Gültigen Code über Zifferntasten 0 bis 9 eingeben
- Taste "AUS" betätigen
- LED "Bedienungsfreigabe" leuchtet
- Meldergruppen-Sperrtaste der zu sperrenden Gruppe betätigen
- LED "Meldergruppe gesperrt" leuchtet
- LED-Anzeigen außer LED "Betrieb" werden nach ca. 10 Sekunden dunkel



Es ist hier von Bedeutung, wieviele Stellen der Code besitzt sowie welchem Bereich der Code zugeordnet ist, mit dem der Zugang erfolgt.

Code 5-stellig: Meldergruppen **intern** sperren/entsperren, bzw. gesperrte ansehen. Code 6-stellig: Meldergruppe **extern** sperren/entsperren, bzw. gesperrte ansehen.

Ist der eingegebene Code z.B. nur für Bereich 1 berechtigt, können auch nur Meldergruppen aus Bereich 1 gesperrt werden. Wird eine unberechtigte Meldergruppe ausgewählt, ertönt ein kurzes Summersignal.

6.7.3 Bedienteil mit Codeeingabe, Anzeige ohne Code

Bei diesem Bedienteil signalisieren alle Anzeigen ständig die aktuellen Zustände. Soll jedoch eine Bedienung stattfinden, muss zunächst ein gültiger Code eingegeben, und mit Taste "**AUS**", oder Taste "**EIN**" quittiert werden.

Hinweis: Mit Betätigung der Taste "EIN" wird gleichzeitig Internschärfung vorgenommen.

Anschließend sind für die Dauer von ca. 10 Sekunden die Bedienelemente zur Eingabe freigegeben. Mit jeder Betätigung einer Taste, wird die Bedienzeit von ca. 10 Sekunden neu gestartet. Die Bedienfreigabe wird durch die LED "**Bedienungsfreigabe**" angezeigt. Nach Ablauf der Bedienzeit, muss erneut ein gültiger Code eingegeben werden.

Die Codeeingabe erfolgt über die Meldergruppen-Sperrtasten. Dabei ist die Zuordnung der Meldergruppen zu den Sperrtasten unerheblich. Die Ziffern 0 bis 9 sind wie unter 6.7.2 gezeigt auf die Sperrtasten verteilt.

Löschen eines Einbruch-Alarmes

- Gültigen Code eingeben (mindestens 5-stellig)
- Taste "AUS" für ca. 7 Sekunden betätigen
- Alle LED-Anzeigen leuchten und Summersignal ertönt für ca. 8 Sekunden
- Gespeicherter Alarm ist gelöscht.
- Meldergruppen-LED ist dunkel. Sammelalarm-LED ist dunkel.

Löschen eines Sabotage-Alarmes

- Gültigen Code eingeben (6-stellig)
- Taste "AUS" für ca. 7 Sekunden betätigen. Alle LED-Anzeigen leuchten und Summersignal ertönt für ca. 8 Sekunden. Dieser Vorgang ist zweimal durchzuführen.
- Gespeicherter Alarm ist gelöscht.
- Meldergruppen-LED ist dunkel. Sammelalarm-LED ist dunkel.

Änderung des persönlichen Codes

- Persönlichen Code 2-mal hintereinander eingeben und mit "AUS" quittieren.
- Der aktuelle Code wird durch einmaliges Blinken der entsprechenden "Ziffer-LED" angezeigt.
 Die erste blinkende LED entspricht dabei der ersten Code-Ziffer.
 Nach jedem Durchlauf erfolgt eine kleine Pause.
- Neuen Code eingeben, und mit Taste "Ein" bestätigen.

Extern sperren einer Meldergruppe

- Gültigen Code eingeben (6-stellig)
- Taste "AUS" kurz betätigen. LED "Bedienungsfreigabe" blinkt.
- Meldergruppen-Sperrtaste der zu sperrenden Meldergruppe betätigen, bis gelbe Gruppen-LED leuchtet. Nach Ablauf der Bedienungszeitfreigabe blinkt entsprechende Gruppen-LED.

6.7.4 Bedienteil ohne Codeeingabe, Anzeige ohne Code

Bei diesem Bedienteil signalisieren alle Anzeigen ständig die aktuellen Zustände.

Eine Bedienung kann ohne vorherige Codeeingabe stattfinden.

Mit Taste "AUS", oder Taste "EIN" kann direkt internunscharf- bzw. internscharf geschaltet werden.

Während der Bedienung leuchtet die LED "**Bedienungsfreigabe**". Jede Tastenbetätigung startet erneut die Bedienfreigabezeit von ca. 10 Sekunden. Während dieser Zeit ist die Bedienung von einem anderen Bedienteil nicht möglich.

Intern sperren/entsperren einer Meldergruppe

- Meldergruppen-Sperrtaste der zu sperrenden/entsperrenden Meldergruppe betätigen, bis gelbe Gruppen-LED leuchtet bzw. dunkel ist..

Löschen eines Einbruch-, Technik- oder Überfall-Alarmes

- Taste "AUS" für ca. 7 Sekunden betätigen.




Funktionen, die zur Ausführung einen 6-stelligen Code (Ebene 300) erfordern, sind bei "Bedienung ohne Codeeingabe" nicht verfügbar.

6.7.5 Weitergehende Funktionen

Auch für dieses einfachere Bedienteil stehen einige weitergehenden Funktionen wie unter 6.3 beschrieben zur Verfügung. Erreicht werden diese Funktionen durch entsprechende Codeeingabe.

Code	Funktion	F:	Bedienung
5-stellig	Meldergruppe sperren/entsperren Meldergruppen löschen Code Ebene 1 (4-stellig) ändern Code Ebene 2 (5-stellig) ändern LED-Anzeigen/Summer Test	201 202 203 207	Meldergruppen-Taste kurz betätigen. Taste "AUS" 7 Sekunden betätigen. Aktuellen Code 2-mal eingeben und mit "AUS" oder "Ein" quittieren. Neuen Code eingeben und mit "Ein" quittieren. Wie oben. Taste "AUS" 4 Sekunden betätigen.
	Technik-Meldergruppen löschen	208	Taste "AUS" 7 Sekunden betätigen.
6-stellig	Extern sperren/entsperren Code Ebene 3 (6-stellig) ändern	300 301	Meldergruppen-Taste kurz betätigen Aktuellen Code 2-mal eingeben und mit "AUS" oder "Ein" quittieren. Neuen
	Sabotagemeld./Überw. löschen	306	Code eingeben und mit "Ein" quittieren. Taste "AUS" 7 Sekunden betätigen. Vorgang ist 2-mal durchzuführen.

6.8 Bedienteil 012532



Das Bedienteil 012532 beinhaltet prinzipiell die gleichen Funktionen wie das Bedienteil 012544. Die Anzahl der zu bedienenden Meldergruppen ist bei diesem Bedienteil jedoch auf 8 begrenzt.



Werden Bedienteile 012532 bei Bedienung mit Code eingesetzt, so ist zu beachten, dass der einzugebende Code nur aus den Ziffern 1 bis 8 zusammengesetzt sein darf. Die Ziffern 0 und 9 können über dieses Bedienteil nicht realisiert werden.

- 1 = LED "Meldergruppe gesperrt", gelb
- 2 = LED "Meldergruppe ausgelöst", rot
- 3 = Sperrtaste/Taste für Codeeingabe
- 4 = Platz für Eintrag der Gruppennummer
- 5 = Platz für Beschriftung
- 6 = Taste "EIN"
- 7 = Taste "AUS"
- 8 = LED-Anzeigen

Detaillierte Beschreibung der Funktionen sowie Bedienung siehe Bedienteil 012544 unter 6.7.

6.9 Bedienteil 012542




Abb. Bedienteil 012542

1 = LED "Meldergruppe gesperrt", gelb

Nach Internsperrung einer Gruppe leuchtet die entsprechende LED. Intern gesperrt bedeutet, dass diese Gruppe bei Anwesenheitssicherung (internscharf) keinen Alarm auslöst.

Über diese LED wird auch die Externsperrung einer Meldergruppe angezeigt. Eine extern gesperrte Meldergruppe wird durch eine blinkende LED signalisiert. Extern gesperrt bedeutet, dass diese Gruppe bei Abwesenheitssicherung (externscharf) keinen Alarm auslöst.

2 = LED "Meldergruppe ausgelöst", rot

Anzeige leuchtet bei ausgelösten Meldergruppen und gespeicherten Alarmen nach Unscharfschaltung. Die Anzeige blinkt, wenn die Meldergruppe als erste eine Alarmmeldung brachte (Erstmeldekennung).

3 = Sperrtaste

Die Taste dient dazu, die jeweilige Gruppe für Anwesenheitssicherung zu sperren.

4 = Platz für Eintrag der Gruppennummer

Da die Bedienteile individuell Gruppen zugeordnet werden können, ist auf den Beschriftungs-Streifen Platz für den Eintrag der Gruppennummer vorgesehen.

5 = Platz für Beschriftung

Die Gruppen können mit Klartext bezeichnet werden. Erhöht Transparenz des Alarmsystems.

6.9.1 Funktionsbeschreibung

Bei dem Bedienteil handelt es sich um ein Sperrbedienteil für 16 Meldergruppen. Pro Meldergruppe sind 2 LED-Anzeigen vorhanden, die über den Gruppenzustand informieren. (Siehe 6.8)



Das Bedienteil kann nicht für sich allein betrieben werden, sondern muss immer in Verbindung mit einem Bedienteil mit Display Artikel 012540/41, oder einem 10 MG-Sperrbedienteil 012544 betrieben werden. Die Zuordnung zu einem anderen Bedienteil erfolgt in Funktion 509, ebenso wie die Festlegung des Meldergruppen-Offsets, also welche Meldergruppen von diesem Bedienteil angezeigt, bzw. bedienbar sein sollen.

Die Sperrung/Entsperrung von Meldergruppen erfolgt wie beim Bedienteil 012544, siehe 6.7. Ist iedoch eine Codeeingabe erforderlich kann dieser nur über das zugeordnete Bedienteil eingegeben werden.

6.10 Bedienteil 012548

Das Bedienteil 012548 besitzt prinzipiell die gleichen Funktionen wie das Bedienteil 012542. Die Tasten zum Sperren der Meldergruppen sind jedoch nicht vorhanden.

Die Programmierung als BUS-2 Teilnehmer sowie die Zuordnung zu einem Bedienteil erfolgt identisch zum Bedienteil 012542, siehe 6.9.

6.11 Anwendungsbeispiele der Bedienteile 012544/012542

Durch individuelle Zuordnung der Meldergruppen, und der Möglichkeit die Bedienteile quasi zu koppeln, können eine Vielzahl möglicher Konfigurationen entstehen. An Hand folgender Beispiele soll verdeutlicht werden, wie dies in der Praxis aussehen kann, und welche Einstellungen dazu erforderlich sind.

6.11.1 Beispiel 1

Funktionen: Bedieneinheit für 32 Meldergruppen, (1 bis 32).


Meldergruppen 11 bis 16 nicht sperrbar.

Einstellungen: 10 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:01

16 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:17

16 MG-Sperrbedienteil ist 10 MG-Sperrbedienteil bzw. dessen Teilnehmeradresse zugeordnet.

(Funktion 509)



6.11.2 Beispiel 2

Funktionen: Bedieneinheit für 26 Meldergruppen, (1 bis 26).

Alle Meldergruppen sind sperrbar.


Die Meldergruppen 11 bis 16 werden quasi doppelt angezeigt.

Einstellungen: 10 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:01

16 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:11

16 MG-Sperrbedienteil ist 10 MG-Sperrbedienteil bzw. dessen Teilnehmeradresse zugeordnet.

(Funktion 509)



6.11.3 Beispiel 3

Funktionen: Bedieneinheit für 29 Meldergruppen, (20 bis 48)


Meldergruppen 30 bis 35 sind nicht sperrbar.

Einstellungen: 10 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:20

16 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:36

16 MG-Sperrbedienteil ist 10 MG-Sperrbedienteil bzw. dessen Teilnehmeradresse zugeordnet.

(Funktion 509)



6.11.4 Beispiel 4

Funktionen: Bedieneinheit für 48 Meldergruppen, (1 bis 48)


Meldergruppen 11 bis 16 sind nicht sperrbar.

Einstellungen: 10 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:01

1.16 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:17 2.16 MG-Sperrbedienteil → Offset = Meldergruppe:33

Die 16 MG-Sperrbedienteile sind dem 10 MG-Sperrbedienteil bzw. dessen Teilnehmer-adresse

zugeordnet. (Funktion 509)




In den Beispielen sind zur Erinnerung noch die Ziffern für die Codeeingabe auf dem 10 MG-Sperrbedienteil dargestellt. Anstelle des 10 MG-Sperrbedienteiles kann auch ein Bedienteil mit Display eingesetzt werden.


6.11.5 Wissenswertes zum Betrieb einer komplexen Bedieneinheit


Verteilen sich die von den Bedienteilen angezeigten Meldergruppen auf mehrere Bereiche, gilt folgendes Anzeigeverhalten der Meldergruppen-LEDs:

- Sind alle Bereiche unscharf, werden alle Meldergruppen angezeigt.
- Ist ein Bereich externscharf, sind die Gruppen-LEDs der Gruppen dieses Bereiches dunkel.
- Wird der Bereich externscharf geschaltet, welchem das 10-MG-Sperrbedienteil, oder ein Bedienteil mit Display zugeordnet ist, werden alle Meldergruppen LED dunkel. Voraussetzung hierfür ist, dass das Bedienteil "mit Dunkelsteuerung" programmiert wurde.

7. Notizen







Honeywell Security Deutschland

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
D-72458 Albstadt
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

